

**Navodila za uporabo  
BlackBerry 8110 Smartphone**



# Kazalo

<b>BlackBerry osnove</b> .....	<b>11</b>
O načinih vnosa .....	11
Vnašanje besedila s tehnologijo SureType .....	11
Preklapljanje med načini vnosa .....	11
Preklapljanje med aplikacijami .....	12
Dodelitev aplikacije priložni tipki .....	12
Nastavite informacije lastnika .....	12
Vklop načina v pripravljenosti .....	12
O povezavah .....	12
Ustvarjanje povezave za PIN .....	12
Osnovne BlackBerry bližnjice .....	13
Osnovne BlackBerry težave .....	13
<b>Bližnjice</b> .....	<b>14</b>
Osnovne BlackBerry bližnjice .....	14
Bližnjice telefona .....	14
Bližnjice fotoaparata in videokamere .....	14
Večpredstavnostne bližnjice .....	14
Bližnjice sporočil .....	15
Bližnjice vnosa .....	15
Bližnjice iskalnika .....	16
Bližnjice prilog .....	16
Bližnjice brskalnika .....	16
Bližnjice zemljevidov .....	17
Bližnjice koledarja .....	17
<b>Telefon</b> .....	<b>18</b>
Osnove telefona .....	18
Klici v sili .....	19
Glasnost .....	20
Glasovna pošta .....	20
Hitro klicanje .....	21
Konferenčni klici .....	21
Identiteta klicatelja .....	22
Dnevnik klicev .....	23
Čakajoči klic .....	24
Preusmeritve klica .....	24
Zapore klicev .....	26
Določeno klicanje .....	26
Pametno klicanje .....	28
Podpora TTY .....	28
Podpora večim telefonskim številkam .....	29
Nastavitve telefona .....	29
Bližnjice telefona .....	31
Težave s telefonom .....	31

<b>Glasovno izbiranje</b> .....	<b>33</b>
Vzpostavitev klica z glasovnim izbiranjem .....	33
Klicanje interne številke z glasovnim ukazom .....	33
Preverjanje vaše telefonske številke z glasovnim ukazom .....	33
Preverjanje jakosti signala z glasovnim ukazom .....	33
Preverjanje stanja baterije z glasovnim ukazom.....	33
Spreminjanje jezika glasovnega izbiranja.....	33
Izklopitev seznama z nastavljenimi ukazi za glasovno izbiranje .....	34
Izklopitev glasovnih oznak .....	34
Nastavitev glasovne ponovitve za glasovno izbiranje .....	34
Nastavitev občutljivosti za glasovno upravljanje .....	34
Izboljšanje glasovnega prepoznavanja številc .....	34
Težave pri glasovnem izbiranju.....	35
<b>Pritisni in Govori</b> .....	<b>36</b>
Nastavitve in možnosti.....	36
Klici in opozorila na klice.....	36
Kontakti .....	38
Razpoložljivost .....	39
<b>Fotoaparati in videosnemalniki</b> .....	<b>40</b>
Fotografiranje.....	40
Približanje in oddaljevanje od predmeta .....	40
Preverjanje razpoložljivega prostora za fotografije .....	40
Snemanje videa.....	40
Preverjanje razpoložljivega prostora za video.....	40
Nastavitve fotoaparata in videosnemalnika .....	41
Bližnjice fotoaparata in videosnemalnika.....	42
Težave s fotoaparatom in videosnemalnikom.....	42
<b>Večpredstavnost</b> .....	<b>43</b>
Prenos in shranjevanje večpredstavnostnih datotek.....	43
Predvajanje večpredstavnostnih datotek in snemanje glasovnih beležk .....	44
Upravljanje z večpredstavnostnimi datotekami .....	47
Ogled fotografij .....	50
Upravljanje s slikami.....	51
Možnosti pomnilniške kartice .....	52
Večpredstavnostne bližnjice .....	54
Težave z večpredstavnostjo .....	54
<b>Sporočila</b> .....	<b>56</b>
Osnove sporočil.....	56
Elektronska pošta.....	60
Sporočila PIN .....	66
Tekstovna sporočila SMS.....	67
Sporočila MMS.....	70
Možnosti seznama sporočil .....	73
Bližnjice sporočil .....	77
Težave s sporočili.....	77

<b>Vnos</b> .....	<b>81</b>
Osnove vnosa.....	81
Načini vnosa .....	82
Črkovalnik.....	84
Slovar po meri .....	85
AutoText .....	86
Bližnjice vnosa .....	87
Težave z vnosom .....	88
<b>Iskanje</b> .....	<b>89</b>
Sporočila, priponke in spletne strani .....	89
Organizator .....	91
Bližnjice iskalnika.....	91
<b>Priponke</b> .....	<b>92</b>
Osnove priponk .....	92
Dokumenti .....	93
Celični dokumenti .....	94
Večpredstavnostne priponke.....	95
Predstavitvene priponke.....	95
Priponke s kontaktom vCard.....	96
Bližnjice priponk.....	96
Težave s priponkami.....	97
<b>Sinhronizacija</b> .....	<b>98</b>
O sinhronizaciji.....	98
Uskladitev elektronske pošte prek brezžičnega omrežja .....	98
Odstranjevanje elektronske pošte prek brezžičnega omrežja.....	98
Predpogoj: brezžična sinhronizacija podatkov.....	99
Sinhronizacija organizacijskih podatkov prek brezžičnega omrežja .....	99
O konfliktih pri sinhronizaciji .....	99
Upravljanje konfliktov v primeru sinhronizacije elektronske pošte .....	99
Upravljanje konfliktov v primeru sinhronizacije podatkov .....	99
O ustvarjanju varnostne kopije podatkov in postavitvi v prejšnje stanje .....	100
Predpogoj: Brezžična povrnitev podatkov v prejšnje stanje.....	100
Odstranitev vseh podatkov naprave .....	100
Čiščenje mape z odstranjenimi datotekami na računalniku z vaše naprave .....	100
Težave s sinhronizacijo.....	101
<b>Brskalnik</b> .....	<b>102</b>
Osnove brskalnika .....	102
Zaznamki brskalnika.....	105
Spletni viri.....	107
Možnosti brskalnika.....	109
Varnost brskalnika .....	111
Potisk brskalnika .....	113
Bližnjice brskalnika .....	114
Težave z brskalnikom.....	115

<b>Aplikacije</b> .....	<b>116</b>
Dodaj aplikacijo.....	116
Ogled lastnosti aplikacije.....	116
Odstranitev aplikacije drugega ponudnika.....	116
Prejemanje opozorila za vnos gesla naprave pred dodajanjem aplikacije.....	116
Ogled velikosti podatkovne baze aplikacij.....	116
O nadgrajevanju programske opreme naprave BlackBerry® Device Software.....	116
Predpogoj: Nadgrajevanje programske opreme naprave BlackBerry® Device Software prek brezžičnega omrežja.....	117
Nadgradnja programske opreme naprave BlackBerry® Device Software.....	117
Vrnitev na prejšnjo različico programske opreme naprave BlackBerry® Device Software.....	117
Odstranitev predhodne različice programske opreme naprave BlackBerry® Device Software.....	117
Težave z aplikacijami.....	118
<b>Zemljevidi</b> .....	<b>119</b>
Osnove zemljevidov.....	119
Navigacija.....	120
Zaznamki zemljevidov.....	120
Možnosti zemljevida.....	122
Bližnjice zemljevidov.....	123
Težave z zemljevidi.....	123
<b>Tehnologija GPS</b> .....	<b>124</b>
O tehnologiji GPS.....	124
Pridobitev vaše lokacije GPS.....	124
Preprečitev ostalim sledenju vaše lokacije.....	124
Težave s tehnologijo GPS.....	124
<b>Kontakti</b> .....	<b>125</b>
Osnove kontaktov.....	125
Prilagajanje kontaktov.....	127
Kategorije.....	128
Poštni seznam.....	129
Množični imeniki.....	130
Imenik kartice SIM.....	131
Možnosti seznama kontaktov.....	132
Težave s kontakti.....	133
<b>Koledar</b> .....	<b>134</b>
Osnove koledarja.....	134
Sestanki.....	135
Možnosti koledarja.....	137
Množični koledarji.....	139
Bližnjice koledarja.....	140
Težave s koledarjem.....	141
<b>Opravila</b> .....	<b>142</b>
Osnove opravil.....	142
Kategorije.....	143
Možnosti seznama opravil.....	144

<b>Beleške</b> .....	<b>146</b>
Osnove beležk .....	146
Kategorije .....	147
Možnosti seznama beležk .....	148
<b>Budilka</b> .....	<b>149</b>
O budilki .....	149
Vklop budilke .....	149
Utišanje budilke .....	149
<b>Kalkulator</b> .....	<b>150</b>
Uporaba kalkulatorja .....	150
Pretvorba merskih enot .....	150
<b>Tehnologija Bluetooth™</b> .....	<b>151</b>
Osnove tehnologije Bluetooth™ .....	151
Možnosti tehnologije Bluetooth™ .....	153
Težave s tehnologijo Bluetooth™ .....	155
<b>Datum in ura</b> .....	<b>157</b>
Nastavitev datuma in ure .....	157
Samodejna pridobitev datuma in ure iz brezžičnega omrežja .....	157
Težave z datumom in uro .....	157
<b>Profili opozarjanja</b> .....	<b>158</b>
Osnove profilov opozarjanja .....	158
Opozorila LED .....	160
Opozorila po meri .....	160
Težave profilov opozarjanja .....	162
<b>BlackBerry Messenger</b> .....	<b>163</b>
Kontakti .....	163
Pogovori .....	165
Dosegljivost .....	167
<b>Zaslon in tipkovnica</b> .....	<b>168</b>
Osvetlitev .....	168
Možnosti prikaza .....	168
Možnosti tipkovnice .....	170
Teme .....	171
Težave s prikazom .....	171
<b>Jezik</b> .....	<b>172</b>
Sprememba jezika naprave .....	172
Dodajanje jezika prikaza .....	172
Odstranitev zaslona prikaza .....	172
O jezikih vnosa .....	172
Sprememba jezika vnosa .....	172
Preklapljanje med načini vnosa .....	172
Izklop bližnjice za preklapljanje med jeziki vnosa .....	173

Sprememba možnosti vnosa za tehnologijo SureType.....	173
Spreminjanje jezika glasovnega izbiranja.....	173
Nastavitev možnosti prikaza kontaktov .....	173
Težave z jezikom.....	173
<b>Doseg brezžičnih omrežij .....</b>	<b>174</b>
Informacije o kazalci dosega brezžičnih omrežij.....	174
Izklop brezžične povezave .....	174
Kazalci omrežne povezave.....	174
Vklop opozoril brezžičnega dosega.....	174
Preverjanje jakosti signala z glasovnim ukazom .....	175
O seznamu prednostnih brezžičnih omrežij .....	175
Dodajanje brezžičnega omrežja na seznam prednostnih omrežij .....	175
Sprememba vrstnega reda prednostnih brezžičnih omrežij .....	175
Odstranitev brezžičnega omrežja iz seznama prednostnih omrežij .....	176
Izklop podatkovnih storitev.....	176
O gostovanju .....	176
Ročno preklapljanje med mobilnimi omrežji.....	176
Preverjanje stanja mobilnega omrežja in storitev.....	177
Težave z dosegom brezžičnih omrežij.....	177
<b>Baterija in pomnilnik .....</b>	<b>178</b>
Izklop naprave.....	178
Nastavitev samodejnega vklopa in izklopa naprave .....	178
Preverjanje stanja baterije.....	178
Preverjanje stanja baterije z glasovnim ukazom.....	178
Ponovni zagon naprave.....	178
Podaljšanje življenjske dobe baterije .....	178
Ogled razpoložljivega pomnilnika naprave.....	179
Optimiziranje delovanja vaše naprave .....	179
<b>Kartica SIM .....</b>	<b>180</b>
O imeniku kartice SIM.....	180
Dodajanje kontakta v imenik kartice SIM.....	180
Kopiranje kontaktov iz imenika kartice SIM v imenik naprave .....	180
Kopiranje kontakta iz imenika naprave v imenik kartice SIM.....	180
Sprememba kontakta kartice SIM .....	180
Odstranitev kontakta kartice SIM.....	181
Shranjevanje tekstovnih sporočil SMS na kartico SIM.....	181
O varnosti kartice SIM.....	181
Varovanje kartice SIM z geslom PIN.....	181
Sprememba gesla PIN .....	181
Sprememba imena telefonske številke.....	182
<b>Varnost .....</b>	<b>183</b>
Osnove varnosti.....	183
Čuvaj gesel .....	184
Enkripcija.....	186
Čiščenje pomnilnika.....	187
Certifikati.....	188



Strežniki certifikatov .....	193
Shrambe ključev .....	195
Pametne kartice .....	196
Programski žetoni .....	199
O ključih PGP .....	199
O varnostnih samotestiranjih .....	200
Preverjanje varnostne opreme .....	200
Težave z varnostjo .....	200
<b>Nadzor nad aplikacijami drugih ponudnikov .....</b>	<b>201</b>
O dovoljenjih za aplikacije drugih ponudnikov .....	201
Obnoveitev dovoljenj povezav za aplikacije drugih ponudnikov .....	201
O neposrednih internetnih povezavah za aplikacije drugih ponudnikov .....	201
Nastavitev neposredne internetne povezave za aplikacijo drugega ponudnika .....	201
Nastavljanje dovoljenj aplikacijam drugih ponudnikov .....	201
Dovoljenja povezav aplikacij drugih ponudnikov .....	202
Dovoljenja interakcij aplikacij drugih ponudnikov .....	202
Podatkovna dovoljenja aplikacij drugih ponudnikov .....	203
<b>BrickBreaker .....</b>	<b>204</b>
O BrickBreaker .....	204
Kapsule BrickBreaker .....	204
Točkovanje .....	205
Igranje .....	205
Prilagajanje glasnosti .....	205
Nastavljanje hitrosti loparja .....	205
Predložitev rezultata na spletno stran z najboljšimi rezultati v igri BrickBreaker .....	206
Preverjanje najboljših rezultatov na spletni strani BrickBreaker .....	206
<b>Servisne knjige .....</b>	<b>207</b>
O servisnih knjigah .....	207
Sprejem servisne knjige .....	207
Odstranitev servisne knjige .....	207
<b>Težave .....</b>	<b>208</b>
Osnovne BlackBerry težave .....	208
Težave telefona .....	208
Težave pri glasovnem izbiranju .....	209
Težave s fotoaparatom in videosnemalnikom .....	210
Težave z večpredstavnostjo .....	210
Težave s sporočili .....	211
Težave vnosa .....	213
Težave s priponkami .....	214
Težave sinhronizacije .....	214
Težave brskalnika .....	215
Težave z aplikacijami .....	216
Težave zemljevidov .....	216
Težave kontaktov .....	216
Težave koledarja .....	216
Težave tehnologije Bluetooth™ .....	217

Težave datuma in ure.....	218
Težave profilov opozarjanja.....	218
Težave prikaza.....	218
Težave jezika.....	218
Težave dosega brezžičnih omrežij.....	219
Težave varnosti.....	219
Diagnostična poročila.....	219
<b>Slovar .....</b>	<b>222</b>
<b>Pravno obvestilo .....</b>	<b>225</b>

# BlackBerry osnove




## O načinih vnosa

Vnose v napravo BlackBerry® lahko izvedete z načinom **SureType®** ali z večkratnimi pritiski.

Tehnologija **SureType®** združuje tradicionalno razporeditev tipkovnice z znano računalniško razporeditvijo črk in je zasnovana za hiter in udoben vnos in klicanje.

Tehnologija **SureType®** je zasnovana tako, da napoveduje besede, medtem ko jih vnašate. Pri uporabi tehnologije **SureType®** pritisnete tipke s črkami za vsako črko v besedi enkrat, dokler se v seznamu, ki se pojavi na zaslonu, ne prikaže beseda. Če želite na primer vnesti **nov**,

enkrat pritisnete tipko **N**, enkrat tipko **O** in tako naprej, dokler se v seznamu ne prikaže **nov**.

Ko uporabljate večkratni pritisk, za prvo črko na tipki pritisnete tipko enkrat in za drugo črko na tipki pritisnete tipko dvakrat. Če želite na primer vnesti **nov**, dvakrat pritisnete tipko , enkrat tipko  in dvakrat tipko . Tehnologija **SureType®** je privzeti način vnosa za večino polj. Večkratni pritisk je privzeti način vnosa za polja za telefonske številke in gesla.

## Vnašanje besedila s tehnologijo SureType

1. Pritiskajte tipke s črkami, za vsako črko v besedi enkrat.
2. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Če želite izbrati element na seznamu, ki se pojavi, ko vnašate ali začnete vnašati novo besedo, ga označite. Pritisnite tipko **Enter** (naprej).
  - Če želite izbrati element na seznamu, ki se pojavi, ko vnašate ali nadaljujete z vnašanjem iste besede, ga kliknite.
  - Če želite spremeniti črko v besedi, ki jo vnašate, označite to črko. Kliknite drugo črko, ki se pojavi na zaslonu.

Če želite spremeniti črko v besedi po končanem vnašanju, kliknite to besedo. Označite črko. Kliknite drugo črko, ki se pojavi na zaslonu.

## Preklapljanje med načini vnosa

1. V nastavitvah naprave kliknite **Language** (jezik)
2. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za uporabo načina vnosa z večkratnimi pritiski nastavite **Input Language** (jezik vnosa) na **<Language> Multitap** (<jezik> način z večkratnimi pritiski).
  - Za uporabo načina SureType® nastavite **Input Language** (jezik vnosa) na **<Language>** (<jezik>).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Preklapljanje med aplikacijami

1. V kateri koli aplikaciji pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Switch Application** (preklopi aplikacijo).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Če se aplikacija, na katero želite preklopiti, pojavi, jo označite in pritisnite **Enter** (naprej).
  - Če se aplikacija, na katero želite preklopiti, ne pojavi, pritisnite **Home Screen** (domači zaslon) in pritisnite **Enter** (naprej).

## Dodelitev aplikacije priročni tipki

Vaš BlackBerry® aparat ima po eno priročno tipko na levi in na desni strani. Možnost dodelitve aplikacije priročnima tipkama je odvisna od izbrane teme.

1. V nastavitvah izberite **Screen/Keyboard** (zaslon/tipkovnica).
2. Nastavite polja **Convenience Key Opens** (odpri s priročno tipko).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite na **Save** (shrani).

## Nastavitev informacije lastnika

1. V nastavitvah kliknite **Owner** (lastnik).
2. Vnesite vaše kontaktne informacije.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite na **Save** (shrani).

## Vklop načina v pripravljenosti

Če nimate vzpostavljenega pogovora, lahko izberete način v pripravljenosti in se s tem izognite neželeni aktivaciji vaše naprave BlackBerry® med neuporabo.

Držite tipko **Mute** (tiho).

Način v pripravljenosti izklopite tako, da še enkrat pritisnete tipko **Mute** (tiho).

## O povezavah

Povezave se v vaši napravi BlackBerry® pojavijo kot podčrtano besedilo. Povezave imate lahko nastavljene do različnih funkcij, kot so telefonske številke, spletne strani in naslovi e-pošte. S povezavami lahko na hiter način pričnete klic, obiščete spletno stran ali ustvarite novo e-poštno sporočilo.

## Ustvarjanje povezave za PIN

Povezave za PIN lahko ustvarite v sporočilih, koledarskih vnosih, beležkah in opravilih. S klikom na povezavo lahko pošljete sporočilo PIN. Ko vnašate besedilo, vtipkajte **pin** in nato številko PIN.

## Osnovne BlackBerry bližnjice

- Za premik kazalca zavrtite sledilno kroglico.
- Za korak nazaj pritisnite tipko **Escape** (izhod).
- Za premik na zeleni predmet znotraj seznama ali menija pritisnite prvo črko predmeta.
- Za izbor ali odstranitev izbire v potrditvenem polju pritisnite tipko **Space** (presledek).
- Za ogled razpoložljivih vrednosti v polju, pritisnite tipko **Alt**.
- Za preklon med aplikacijami držite tipko **Alt** in pritisnite tipko **Escape** (izhod). Še naprej držite tipko **Alt** in označite želeno aplikacijo. Spustite tipko **Alt**.
- Za vrnitev na domači zaslon ali seznam z aplikacijami pritisnite tipko **End** (končaj).
- Za izbris označenega predmeta pritisnite tipko **BackSpace/Delete** (vračalka/brisanje).

### Na domačem zaslonu

- Za zaklep tipkovnice držite tipko z zvezdico (\*). Za odklepanje tipkovnice pritisnite tipko z zvezdico (\*) in **Send** (pošlji).
- Za zaklep naprave nastavite geslo. Držite tipko z zvezdico (\*). Za odklepanje naprave vnesite vaše geslo, nato pritisnite tipko **Enter** (naprej).
- Za preklon med aktivnim profilom in profilom opozarjanja z vibriranjem držite tipko #.

## Osnovne BlackBerry težave

### Ne morem vnesti gesla

Preverite, ali uporabljate način vnosa z večkratnimi pritiski.

### Ko pritisnem priročno tipko, se ne odpre nobena aplikacija

Prepričajte se, da niste morda odstranili aplikacije, ki ste jo dodelili priročni tipki.

Priročni tipki dodelite drugo aplikacijo.

### Na moji napravi nekatere funkcije niso na voljo

Nekatere funkcije na vaši napravi morda ne bodo na voljo, ker so odvisne od storitev vašega mobilnega operaterja ali računa elektronske pošte, povezanega z napravo BlackBerry®.

Če je vaša naprava združena z računom elektronske pošte, ki uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server**, obstaja možnost, da vam vaša organizacija nekaterih funkcij ni nastavila, ali pa vam je uporabo določenih funkcij ali opcij preprečila. Če pa vam je administrator določeno funkcijo nastavil, se bo ob tej funkciji pojavila rdeča lučka.

Za več informacij o funkcijah, ki so na voljo za vašo napravo, se obrnite na svojega mobilnega operaterja ali administratorja.

# Bližnjice

## Osnovne BlackBerry bližnjice

- Za premik kazalca zavrtite sledilno kroglico.
- Za korak nazaj pritisnite tipko **Escape** (izhod).
- Za premik na zeleni predmet znotraj seznama ali menija pritisnite prvo črko predmeta.
- Za izbor ali brisanje potrditvenega polja pritisnite tipko **Space** (presledek).
- Za ogled razpoložljivih vrednosti v polju pritisnite tipko **Alt**.
- Za preklop med aplikacijami držite **Alt** in pritisnite tipko **Escape** (izhod). Še naprej držite tipko **Alt** in izberite želeno aplikacijo. Spustite tipko **Alt**.
- Za vrnitev na domači zaslon ali listo z aplikacijami pritisnite tipko **End** (končaj).
- Za izbris označenega predmeta pritisnite tipko **BackSpace/Delete** (vračalka/brisanje).

### Na domačem zaslonu

- Za zaklep tipkovnice držite tipko z zvezdico (\*). Za odklepanje tipkovnice pritisnite tipko z zvezdico (\*) in **Send** (pošlji).
- Za preklop med aktivnim profilom in profilom z opozarjanjem z vibriranjem držite #.

## Bližnjice telefona

- Za sprejem klica pritisnite tipko **Send** (pošlji).
- Za vnos znaka plus (+) med vnašanjem telefonske številke držite tipko **0**.
- Za vnos interne številke pritisnite tipko **X**. Vnesite interno številko.
- Za dodelitev številke za hitro klicanje na domačem zaslonu ali v meniju telefona držite izbrano tipko.
- Za vklop zvočnika za prostoročno telefoniranje med klicem pritisnite tipko s piko (.). Za vrnitev na prejšnji način znova pritisnite tipko s piko (.).
- Za preklop na slušalke med klicem pritisnite tipko s piko (.). Za vrnitev na prejšnji način znova pritisnite tipko s piko (.).
- Da preverite glasovno pošto, držite tipko **1**.
- Za vnos črke v polju za vnašanje telefonske številke držite tipko **Alt**. Za vnos črke uporabljajte način z večkratnimi pritiski.
- Za ogled imenika v telefonu držite tipko **Send** (pošlji).
- Za preklop med telefonskimi številkami v telefonu kliknite na vašo aktivno telefonsko številko. Kliknite telefonsko številko.

## Bližnjice fotoaparata in videosnemalnika

- Za fotografiranje pritisnite **desno priročno tipko**.
- Za povečavo predmeta pred fotografiranjem pritisnite tipko za **zvišanje glasnosti**.
- Za pomanjšanje predmeta pred fotografiranjem pritisnite tipko za **znižanje glasnosti**.
- Za vklop/izklop bliskavice ali za vklop načina za snemanje videa v slabih svetlobnih razmerah pritisnite tipko **Space** (presledek).

## Večpredstavnostne bližnjice

- Za premor med predvajanjem videa ali pesmi pritisnite tipko **Mute** (tiho). Za nadaljevanje predvajanja videa ali pesmi znova pritisnite tipko **Mute** (tiho).
- Za premik na ukaze na dnu zaslona, ko si ogledujete seznam pesmi, pritisnite tipko **Space** (presledek).

- Za skok na naslednjo pesem v izbrani kategoriji pritisnite tipko **4**.
- Za skok na prejšnjo pesem v izbrani kategoriji pritisnite tipko **6**.
- Za povečanje glasnosti med predvajanjem pesmi, zvonjenja ali videa pritisnite tipko za **zvišanje glasnosti**, vse dokler ne dosežete najvišje glasnosti. Štirikrat zaporedoma hitro pritisnite tipko za **zvišanje glasnosti**.
- Za rotiranje slike pritisnite tipko z vejico (,).
- Za povečavo pogleda slike pritisnite tipko **3**. Za preklon pogleda na originalno velikost slike pritisnite tipko **7**.
- Za pomanjšanje pogleda slike pritisnite tipko **9**. Za preklon pogleda na originalno velikost slike pritisnite tipko **7**.
- Za preklon pogleda, kjer se slika prilaga velikosti zaslona, pritisnite tipko **1**.

## Bližnjice sporočil

### V sporočilu

- Za odgovor pritisnite tipko s klicajem (!).
- Za posredovanje sporočila pritisnite tipko s piko (,).
- Za vrnitev na zadnjo pozicijo kazalca po tem, ko ste zaprli ali na novo odprli prejeta elektronsko pošto ali sporočilo PIN, pritisnite tipko **5**.

### V seznamu sporočil

- Da odprete označeno sporočilo, pritisnite tipko **Enter** (naprej).
- Da sestavite sporočilo iz seznama sporočil, pritisnite tipko z vejico (,).
- Za ogled prejetih sporočil pritisnite tipko **Alt** in **3**.
- Za ogled dnevnika klicev pritisnite tipko **Alt** in tipko s piko (,).
- Za ogled sporočil glasovne pošte pritisnite tipko **Alt** in nato **7**.
- Za ogled tekstovnih sporočil SMS pritisnite tipko **Alt** in tipko z vprašajem (?).
- Za ogled vseh sporočil pritisnite tipko **Escape** (izhod).

### Pomikanje po seznamu sporočil

- Za pomik celotnega zaslona navzgor pritisnite tipko **Shift** (preklon) in tipko **Space** (presledek).
- Za pomik celotnega zaslona navzdol pritisnite tipko **Space** (presledek).
- Za premik na vrh seznama sporočil pritisnite tipko **1**.
- Za premik na dno seznama sporočil pritisnite tipko **7**.
- Za premik na prejšnje sporočilo pritisnite tipko **2**.
- Za premik na naslednje sporočilo pritisnite tipko **8**.
- Za premik na naslednji datum pritisnite **6**.
- Za premik na prejšnji datum pritisnite **4**.

## Bližnjice vnosa

- Za vnos pike dvakrat pritisnite tipko **Space** (presledek). Naslednja beseda se bo samodejno začela pisati z veliko začetnico.
- Za spremembo male črke v veliko držite tipko z izbrano črko in počakajte, da se spremeni.
- Za vnos alternativnega znaka pritisnite tipko **Alt** in nato izbrani znak.
- Za vnos poudarka ali posebnega znaka držite tipko s črko in zavrtite sledilno kroglico v levo ali desno. Kliknite na izbrani znak. Na primer, za vnos znaka ü držite tipko **3** in zavrtite sledilno kroglico v levo ter označite znak ü. Kliknite na sledilno kroglico.
- Za vnos številke v polju s številkami pritisnite na tipko s številko. Ni vam potrebno pritisniti tipke **Alt**.
- Za vnos številke v polju z besedilom držite tipko **Alt** in pritisnite tipko s številko.
- Za vnos črkovnega znaka v polju s številkami držite tipko **Alt** in uporabite način z večkratnimi pritiski.
- Za vklop načina **NUM** držite tipko **Shift** (preklon) in pritisnite tipko **Alt**. Za izklop načina **NUM** pritisnite tipko **Alt**.

- Za preklomp med jeziki vnosa v nastavitvah aparata na zaslonu **Language** (jezik) preverite, ali je polje **Use Input Language Shortcuts** (uporaba bližnjic jezika za vnos) nastavljeno na **Yes** (da). Držite tipko **Alt** in pritisnite tipko **Enter** (naprej). Še naprej držite tipko **Alt** in označite jezik. Spustite tipko **Alt**.
- Za hiter vnos daljše besede vpišite le njen del. V seznamu, ki se pojavi med vnosom znakov, označite začetek besede, ki jo želite vnesti. Sledilno kroglico zavrtite v desno. Pojavi se nov seznam, kjer izberete želeno besedo. Pritisnite tipko **Enter** (naprej).

#### Vnos simbolov

- Za vnos znaka afna (@) ali pike (.) v polju z e-poštnim naslovom pritisnite tipko **Space** (presledek).
- Za vnos simbola pritisnite tipko za **simbole**. Za ogled več simbolov znova pritisnite tipko za **simbole**. Pritisnite črko, ki se pojavi pod želenim simbolom.

#### Delo z besedilom

- Za označitev vrstice z besedilom pritisnite tipko **Shift** (preklop) in zavrtite sledilno kroglico gor ali dol.
- Za označitev posameznega dela besedila, znak po znak, držite tipko **Shift** (preklop) in zavrtite sledilno kroglico v levo ali desno.
- Za končanje označevanja besedila pritisnite tipko **Escape** (izhod).
- Da izrežete označeno besedilo med vnosom, pritisnite tipko **Shift** (preklop) in tipko **Backspace/Delete** (vračalko/brisanje).
- Da kopirate označeno besedilo med vnosom, pritisnite tipko **Alt** in kliknite na sledilno kroglico.
- Da prilepite označeno besedilo med vnosom, pritisnite tipko **Shift** (preklop) in kliknite na sledilno kroglico.

## Bližnjice iskalnika

- Za iskanje kontakta znotraj imenika vnesite njegovo ime, ali le začetnici, ločeni s presledkom.
- Za iskanje besedila znotraj priloge pritisnite tipko **Q**.
- Za iskanje besedila znotraj priloge s predstavitvijo preverite, da si le-to ogledujete v pogledu **text view** (tekstovnem pogledu) ali v **text view** (pogled besedila) and **slide view** (pogled diapozitiva). Pritisnite tipko **Q**.

## Bližnjice prilog

- Za iskanje besedila znotraj priloge pritisnite tipko **Q**.

#### V delovnem listu

- Za premik na izbrano celico pritisnite tipko **A**.
- Za ogled vsebine celice pritisnite tipko **Space** (presledek).
- Za preklapljanje med delovnimi listi pritisnite tipko **O**. Označite delovni list in pritisnite tipko **Enter** (naprej).

#### V predstavitvi

- Za spreminjanje pogleda pritisnite tipko **Z**.
- Za premik na naslednji diapozitiv najprej preverite, ali imate izbran pogled **slide view** (pogled diapozitivov). Pritisnite tipko **6**.
- Za premik na prejšnji diapozitiv najprej preverite, ali imate izbran pogled **slide view** (pogled diapozitivov). Pritisnite tipko **4**.

## Bližnjice brskalnika

- Za vnos pike (.) v polju s spletnim naslovom pritisnite tipko **Space** (presledek).
- Za vnos poševnice (/) v polju s spletnim naslovom pritisnite tipki **Shift** (preklop) in **Space** (presledek).
- Za končanje nalaganja spletne strani pritisnite tipko **Escape** (izhod).
- Da zaprete brskalnik, držite tipko **Escape** (izhod).

#### Na spletni strani



- Za preklapljanje med pogledoma **Column view** (pogled stolpca) in **Page view** (pogled strani) pritisnite na znak afna (@).
- Za premik na določeno spletno stran pritisnite tipko s piko (.).
- Da odprete listo z zaznamki, pritisnite tipko **5**.
- Da dodate zaznamek pritisnite tipko z vprašajem (?).
- Da sledite povezavi, jo označite ali se s kazalcem pomaknite nanjo. Pritisnite tipko **Enter** (naprej).
- Da skrijete spletno pasico, pritisnite tipko s klicajem (!). Za ogled spletne pasice pritisnite tipko s klicajem (!).

#### **Navigacija po spletni strani**

- Za pomik celotnega zaslona navzgor pritisnite tipko **3**.
- Za pomik celotnega zaslona navzdol pritisnite tipko **9**.
- Za premik na vrh spletne strani pritisnite tipko **1**.
- Za premik na dno spletne strani pritisnite tipko **7**.

## **Bližnjice zemljevidov**

- Za povečavo pogleda na zemljevidu pritisnite tipko **L**.
- Za pomanjšanje pogleda na zemljevidu pritisnite tipko **O**.
- Za ogled informacije o stanju na vrhu zemljevidov pritisnite tipko **Q**. Da informacijo o stanju z vrha zemljevidov skrijete, pritisnite tipko **Q**.
- Za pomik na naslednji korak pri usmerjanju pritisnite tipko **6**.
- Za pomik na prejšnji korak pri usmerjanju pritisnite tipko **4**.

## **Bližnjice koledarja**

Za delovanje bližnjic v pogledu Day view (dnevni pogled) v splošnih nastavitvah koledarja nastavite polje **Enable Quick Entry** (vklopite hiter vnos) na **No** (ne).

- Za vnos novega sestanka pritisnite tipko s piko (.).
- Za premik na naslednji dan, teden ali mesec pritisnite tipko **9**.
- Za premik na prejšnji dan, teden ali mesec pritisnite tipko **3**.
- Za premik po uro nazaj v pogledu Day view (dnevni pogled) ali Week view (tedenski pogled) pritisnite tipko **2**.
- Za premik po uro naprej v pogledu Day view (dnevni pogled) ali Week view (tedenski pogled) pritisnite tipko **8**.
- Za skok na trenutni datum pritisnite tipko s klicajem (!).

# Telefon

## Osnove telefona

Iskanje vaše telefonske številke

Vaša telefonska številka se izpisuje na vrhu zaslona. Če imate z vašo napravo BlackBerry® povezanih več telefonskih števil, se na vrhu zaslona izpisuje le aktivna telefonska številka.

## Klicanje

1. Na domačem zaslonu ali meniju telefona izvedite eno od naslednjih dejanj:

- Vnesite telefonsko številko.
- Vnesite del imena kontakta. Označite kotakt ali telefonsko številko.

2. Pritisnite .

Če želite prekiniti klic, pritisnite tipko za .

## Odgovor na drugi klic

1. Pritisnite tipko **Menu** (meni).

2. Izvedite eno od naslednjih dejanj:

- Da odgovorite na nov klic in trenutnega preklopite na čakanje, pritisnite **Answer – Hold Current** (odgovor - trenutni klic na čakanju).
- Da odgovorite na nov klic in končate s trenutnim, pritisnite **Answer - Drop current** (odgovor - končaj trenutni klic).

## Utišanje klica

Med klicem pritisnite tipko **Mute** (tiho).

Za izklop utišanja ponovno pritisnite tipko **Mute** (tiho).

## Preklopite klic na čakanje

1. Med klicem pritisnite tipko **Menu** (meni).

2. Kliknite **Hold** (čakaj).

Za nadaljevanje klica pritisnite tipko **Menu** (meni) in kliknite **Resume** (nadaljuj).

## Vklop zvočnika za prostoročno telefoniranje

Med klicem pritisnite tipko s piko (.).

Za izklop zvočnika za prostoročno telefoniranje znova pritisnite tipko s piko (.).

Naprave BlackBerry® med vklopljenim zvočnikom za prostoročno telefoniranje ne uporabljajte preblizu ušes, saj je možna trajna poškodba sluha. Za več informacij si preberite informacije o varnosti pri uporabi naprave.

## Klicanje interne številke

1. Pritisnite tipko **X**.

2. Vnesite interno številko.

## Klicanje z uporabo številke ali črk

Ko v telefonsko številko vnesete črkovni znak, bo vaša naprava BlackBerry® povezala telefonsko številko z izbrano črko na tipkovnici.

- Za vnos številke pritisnite tipko s številko.
- Za vnos prvega znaka na tipki držite **Alt** in tipko s črko pritisnite enkrat.
- Za vnos drugega znaka na tipki držite **Alt** in tipko s črko pritisnite dvakrat.

## Preklapljanje med aplikacijami med pogovorom

1. Med pogovorom pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite na domači zaslon.

**Opomba:** Če preklopite na drugo aplikacijo in želite končati s pogovorom, pritisnite tipko **End** (končaj).

## Klicanje, ko je naprava zaklenjena

Preverite, ali je klicanje pri zaklenjeni naprave vklopljeno.

1. Pri zaklenjeni napravi pritisne tipko **Enter** (naprej).
2. Kliknite na **Place Call** (vzpostavitev klica).
3. Izvedite eno od naslednjih dejanj:
  - Vnesite telefonsko številko.
  - Vpišite del imena kontakta. Izberite kontakt ali telefonsko številko.
4. Pritisnite tipko **Send** (pošlji).

Za končanje klica pritisnite tipko **End** (končaj).

## O uporabi slušalk

Za vašo napravo BlackBerry® imate možnost dokupiti slušalke.

Slušalke so opremljene s posebno tipko, s katero neposredno sprejmete ali končate klic ter vklopite ali izklopite utišanje klica. Posebno tipko na slušalkah lahko uporabljate tudi za uporabo glasovnega izbiranja.

Posebno tipko na slušalkah lahko uporabljate tudi za premor, nadaljevanje, pomikanje po vsebinah ali spreminjanje glasnosti pesmi ali videa v večpredstavnostnem predvajalniku, vendar je slednje odvisno od modela vaših slušalk.

Za več informacij o uporabi si preberite navodila, ki ste jih dobili z vašimi slušalkami.

## Klici v sili

### O klicih v sili

Vaša naprava BlackBerry® vam omogoča opravljanje klicev v sili tudi, ko je zaklenjena ali v njej ni kartice SIM. Naprava se v primeru nepovezanosti z mobilnim omrežjem pri vzpostavitvi klica v sili z njim poveže samodejno. Ko ste izven dosega omrežja mobilnega operaterja in se na zaslonu pojavi indikator SOS, lahko opravljata te klice v sili. Klice v sili lahko opravljate le na uradno telefonsko številko klica v sili (na primer 911 v Severni Ameriki, 999 v Veliki Britaniji in 112 v državah Evropske Unije).

## Opravljanje klica v sili

- Če je tipkovnica vaše naprave BlackBerry® odklenjena, vpišite uradno številko klica v sili in pritisnite tipko **Send** (pošlji).
- Če je tipkovnica ali naprava zaklenjena, pritisnite tipko **Enter** (naprej). Izberite **Emergency Call** (klic v sili) in kliknite **Yes** (da).

## Glasnost

### Prilagajanje glasnosti

- Za povišanje glasnosti pritisnite zgornjo tipko za glasnost.
- Za znižanje glasnosti pritisnite spodnjo tipko za glasnost.

### Sprememba osnovne glasnosti za klice

Jakost osnovne glasnosti med pogovori lahko zvišate ali znižate. Višji kot je odstotek glasnosti, višja je glasnost.

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Options** (splošne možnosti)
4. Spremenite polje **Default Call Volume** (osnovna glasnost za klice).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Shranite s **Save** (shrani).

### Izboljšanje kakovosti zvoka med klicem

Med klicem lahko na vaši napravi BlackBerry® spremenite kakovost zvoka zgolj za slušalko.

1. Med pogovorom pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Enhance Call Audio** (izboljšaj kakovost zvoka klica).
3. Spremenite vrednosti za bass (nizek ton) ali treble (visoki ton).

### Izboljšanje kakovosti zvoka za vse klice

Na vaši napravi BlackBerry® lahko spremenite kakovost zvoka zgolj za slušalko.

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Options** (splošne možnosti)
4. Spremenite polje **Enhance Call Audio** (izboljšaj kakovost zvoka klica).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Shranite s **Save** (shrani).

## Glasovna pošta

### Preverjanje glasovne pošte

Preverite, ali imate številko za dostop do glasovne pošte.

Ali boste lahko glasovno pošto preverili iz domačega zaslona, je odvisno od izbrane teme.

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Call Voice Mail** (preverjanje glasovne pošte).

## Sprememba številke za dostop do glasovne pošte

Če v vaši napravi BlackBerry® številka za dostop do glasovne pošte še ni nastavljena, lahko nastavite drugo številko glasovne pošte. Če imate z vašo napravo povezanih več telefonskih števil, lahko številko za dostop do glasovne pošte nastavite le za aktivno telefonsko številko.

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Voice Mail** (glasovna pošta).
4. Vnesite številko za dostop do glasovne pošte in geslo.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Shranite s **Save** (shrani).

## Hitro klicanje

### Dodelitev telefonske številke izbrani tipki

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **View Speed Dial List** (ogled seznama hitrega klicanja).
3. Kliknite na tipko, ki še nima dodeljene številke.
4. Kliknite **New** (nov) **Speed Dial** (novo hitro klicanje).
5. Izberite kontakt.

### Sprememba kontakta, dodeljenega tipki za hitro klicanje

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **View Speed Dial List** (ogled seznama hitrega klicanja).
3. Izberite kontakt ali telefonsko številko.
4. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Če želite spremeniti kontakt, ki je dodeljen določeni tipki za hitro klicanje, kliknite **Edit** (uredi). Izberite nov kontakt.
  - Če želite kontakt dodeliti drugi tipki za hitro klicanje, kliknite **Move** (premakni). Zavrtilite sledilno kroglico in s tem premaknite kontakt na novo tipko za hitro klicanje. Kliknite na sledilno kroglico.
  - Za izbris kontakta na tipki za hitro klicanje kliknite **Delete** (odstrani).

## Konferenčni klici

### Vzpostavitev konferenčnega klica

1. Med pogovorom pritisnite tipko **Send** (pošlji).
2. Vpišite telefonsko številko, ali izberite kontakt.
3. Pritisnite tipko **Send** (pošlji).
4. Med drugim klicem pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Join** (pridružiti se).

Opomba: Ko v konferenčni klic vključite več kot dve številki, pred klicem nove številke ali kontakta prestavite konferenčni klic na čakanje.

### Ustvarjanje povezave telefonske številke za konferenčni klic

1. Za povezavo konferenčnega klica vpišite telefonsko številko.
2. Vnesite **X** in geslo za dostop.

## Ustvarjanje zasebnega pogovora z izbranim kontaktom med konferenčnim klicem

1. Med konferenčnim klicem pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Split Call** (osamiti klic).
3. Izberite kontakt.

Za vrnitev v konferenčni klic pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Join** (pridružiti se).

## Izklopitev kontakta iz konferenčnega klica

1. Med konferenčnim klicem pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Drop Call** (končaj klic).
3. Izberite kontakt.

## Zapustitev konferenčnega klica

Preverite, ali vaš mobilni operater omogoča, da zapustite konferenčni klic.

Če konferenčni klic vzpostavite vi, lahko le-tega zapustite in se ta nadaljuje brez vas.

1. Med konferenčnim klicem pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Transfer** (odstopiti).

## Identiteta klicatelja

### Dodajanje slike kontaktu

1. V imeniku izberite kontakt.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Add Picture** (dodaj sliko).
4. Izberite sliko.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Select** (izberi).
7. Poravnajte sliko znotraj okvirja.
8. Kliknite na sledilno kroglico.
9. Kliknite **Crop and Save** (izreži in shrani).

### Spreminjanje slike kontakta

1. Med urejanjem kontakta izberite sliko kontakta.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Replace Picture** (zamenjaj sliko).
4. Izberite sliko.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Select** (izberi).
7. Poravnajte sliko znotraj okvirja.
8. Kliknite na sledilno kroglico.
9. Kliknite **Crop and Save** (izreži in shrani).

## Odstranitev slike kontakta

1. V imeniku izberite kontakt.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Edit** (uredi).
4. Izberite sliko kontakta.
5. Kliknite **Delete Picture** (odstrani sliko).
6. Kliknite na sledilno kroglico.
7. Shranite s **Save** (shrani).

## Dnevnik klicev

### O dnevniku klicev

Dnevnik klicev shrani datum, telefonsko številko ter trajanje pogovora opravljenega klica. Klicem, shranjenim v dnevniku klicev, lahko dodate tudi beležke. Do dnevnika klicev lahko dostopate prek menija telefona ali prek seznama sporočil, odvisno od vaših nastavitvev. Od izbrane teme pa je odvisno, ali se bodo na vašem domačem zaslonu pojavili zgrešeni klici.

Vaša naprava BlackBerry® shrani klice zadnjih tridesetih dni.

### Ogled dnevnika klicev v seznamu sporočil

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Call Logging** (beleženje klicev v dnevnik).
4. Izberite možnost v dnevniku klicev.

Če želite skriti dnevnik klicev v seznamu sporočil, izberite možnost **None** (brez).

### Dodajanje beležk zabeleženemu klicu

1. V meniju telefona izberite shranjeni klic.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **View History** (poglej pretekle klice).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Add Notes** (dodaj beležko).
6. Vpišite besedilo.
7. Kliknite na sledilno kroglico.
8. Shranite s **Save** (shrani).

### Spreminjanje beležk zabeleženega klica

1. V meniju telefona izberite shranjeni klic.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **View History** (poglej pretekle klice).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Edit Notes** (uredi beležko).
6. Spremenite besedilo.
7. Kliknite na sledilno kroglico.

8. Shranite s **Save** (shrani).

## Pošiljanje zabeleženega klica

1. V meniju telefona izberite shranjeni klic.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **View History** (poglej pretekle klice).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Forward** (naprej).

## Odstranitev beležke zabeleženega klica

1. V meniju telefona izberite shranjeni klic.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **View History** (poglej pretekle klice).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Edit Notes** (uredi beležko).
6. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
7. Kliknite **Clear Field** (počisti polje).
8. Kliknite na sledilno kroglico.
9. Shranite s **Save** (shrani).

## Čakajoči klic

### Predpogoj: Čakajoči klic

- Preverite, ali paket pri vašem mobilnem operaterju omogoča to storitev.
- Preverite, ali je vaš mobilni operater omogočil storitev na vaši kartici SIM.

### Vklop čakajočega klica

Če imate z vašo napravo BlackBerry® povezanih več telefonskih števil, lahko storitev čakajočega klica nastavite le za aktivno številko.

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Call Waiting** (čakajoči klic).
4. Spremenite polje **Call Waiting Enabled** (omogočen čakajoči klic) na **Yes** (da).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

Za izklop storitve čakajoči klic spremenite polje **Call Waiting Enabled** (omogočen čakajoči klic) na **No** (ne).

## Preusmeritve klica

### O preusmeritvi klica

Ena ali več telefonskih števil za preusmeritev klica je morda že shranjenih na vaši kartici SIM, odvisno od vašega mobilnega operaterja. Teh števil morda ne boste mogli odstraniti, spremeniti, niti dodati novih. Če imate z vašo napravo BlackBerry® povezanih več telefonskih števil, lahko preusmeritev klica nastavite le za aktivno številko.



## Predpogoj: Preusmeritev klica

- Preverite, ali paket pri vašem mobilnem operaterju omogoča to storitev.
- Preverite, ali je vaš mobilni operater omogočil storitev na vaši kartici SIM.

## Preusmeritev klica

Preverite, če imate shranjeno eno ali več številke za preusmeritev.

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Call Forwarding** (preusmeritev klica).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite na številko za preusmeritev.
6. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
7. Shranite s **Save** (shrani).

Za izklop storitve preusmeritve klicev spremenite polje **Forward All Calls** (preusmeri vse klice) v **Do Not Forward** (ne preusmeri).

## Dodajanje številke za preusmeritev klica

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Call Forwarding** (preusmeritev klica).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **New Number** (nova številka).
6. Vpišite telefonsko številko.
7. Pritisnite tipko **Enter** (naprej).
8. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
9. Kliknite **Close** (zapri).

## Sprememba številke za preusmeritev klica

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Call Forwarding** (preusmeritev klica).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Edit Number** (uredi številko).
6. Izberite telefonsko številko.
7. Kliknite **Edit** (uredi).
8. Spremenite telefonsko številko.
9. Kliknite na sledilno kroglico.

## Odstranitev številke za preusmeritev klica

Odstranite lahko le številke, ki ste jih dodali.

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Call Forwarding** (preusmeritev klica).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Edit Number** (uredi številko).

6. Izberite telefonsko številko.
7. Kliknite **Delete** (odstrani).

## Zapore klicev

### O zaporah klicev

Blokirate lahko vse dohodne klice ali pa le dohodne klice, kadar gostujete v tujem mobilnem omrežju.

Poleg tega lahko blokirate vse odhodne klice in vse mednarodne odhodne klice, ali blokirate mednarodne odhodne klice, kadar gostujete v tujem mobilnem omrežju.

Če imate z vašo napravo BlackBerry® povezanih več telefonskih števil, lahko zapore klicev nastavite le za aktivno številko.

### Predpogoj: Zapore klicev

- Preverite, ali paket pri vašem mobilnem operaterju omogoča to storitev.
- Preverite, ali je vaš mobilni operater omogočil storitev na vaši kartici SIM.
- Preverite, ali vam je mobilni operater posredoval geslo za uporabo storitve zapore klicev.

### Nastavitev zapore klicev

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Call Barring** (zapora klica)
4. Izberite možnost zapore klicev.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Enable** (omogoči).
7. Vpišite geslo za blokiranje klicev.

Za odstranitev zapore klicev izberite možnost zapore klicev. Pritisnite tipko **Menu** (meni) in kliknite **Disable** (onemogoči).

### Sprememba gesla za zapore klicev

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Call Barring** (zapora klica)
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Change Password** (spremeni geslo).

## Določeno klicanje

### O določenem klicanju

Če boste vklopili določeno klicanje, boste lahko klicali le tiste kontakte, ki jih imate na seznamu za določeno klicanje.

Med vklopljeno storitvijo določeno klicanje boste lahko opravljali klice v sili, čeprav se številka za klic v sili ne pojavi na listi za določeno klicanje.

Če vaš paket pri mobilnem operaterju omogoča pošiljanje sporočil SMS, boste lahko kontaktom na listi za določeno klicanje pošiljali tudi sporočila.

## Predpogoj: Določeno klicanje

- Preverite, ali je vaš mobilni operater omogočil storitev na vaši kartici SIM.
- Preverite, ali vam je mobilni operater posredoval geslo kartice SIM PIN2.

## Vklop določenega klicanja

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **FDN Phone List** (telefonski seznam FDN).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Enable FDN Mode** (omogoči način FDN).
6. Vpišite geslo PIN2.
7. Kliknite na sledilno kroglico.

Za izklop določenega klicanja pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Disable FDN Mode** (onemogoči način FDN).

## Dodajanje kontakta na seznam za določeno klicanje

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **FDN Phone List** (telefonski seznam FDN).
4. Kliknite na sledilno kroglico.
5. Kliknite **New** (nov).
6. Vpišite geslo PIN2.
7. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
8. Vpišite ime in telefonsko številko.
9. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
10. Shranite s **Save** (shrani).

## Sprememba kontakta na seznamu za določeno klicanje

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **FDN Phone List** (telefonski seznam FDN).
4. Izberite kontakt.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Edit** (uredi).
7. Spremenite podatke kontakta.
8. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
9. Shranite s **Save** (shrani).

## Odstranitev kontakta s seznama za določeno klicanje

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **FDN Phone List** (telefonski seznam FDN).

4. Izberite kontakt.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Delete** (odstrani).

## Pametno klicanje

### O pametnem klicanju

Pametno klicanje lahko nastavite glede na določeno kodo države in področno kodo. V primeru, da si nastavite osnovno kodo države in področno kodo, boste morali kodo države in področno kodo vnesti le v primeru, da se le-ta razlikuje od osnovno nastavljenega. Pametno klicanje vam tudi omogoča, da določite osnovno številko organizacije, kamor pogosto kličete. Če ste določili osnovno številko organizacije, boste za izbrani kontakt v tej organizaciji morali vnesti le interno številko. Tudi shranjenim kontaktom, ki so del organizacije, boste morali vpisati le interno številko.

### Nastavitev osnovne kode države in področne kode

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Smart Dialling** (pametno klicanje).
4. Nastavite polje **Country Code** (koda države) in **Area Code** (področna koda).
5. V polju **National Number Length** (dolžina kode države) nastavite osnovno število znakov, ki jih lahko vsebuje telefonska številka v vaši državi.
6. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
7. Shranite s **Save** (shrani).

Opomba: Ko vpisujete osnovno število znakov telefonske številke, upoštevajte področno kodo, ne pa tudi kodo države.

### Nastavitev klicanja internih števil

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Smart Dialling** (pametno klicanje).
4. V polje **Number** (številka) vpišite osnovno številko organizacije.
5. Nastavite, koliko časa naj naprava BlackBerry® čaka, preden vzpostavi klic z interno številko.
6. V polje **Extension Length** (dolžina interne številke) vpišite osnovno število znakov internih števil.
7. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
8. Shranite s **Save** (shrani).

## Podpora TTY

### O podpori TTY

Ko vklopite podporo **TTY** in povežete vašo napravo BlackBerry® z napravo **TTY**, lahko kličete in sprejemate klice z naprav **TTY**. Vaša naprava BlackBerry® je izdelana tako, da pretvori klice v besedilo, ki ga lahko preberete na vaši napravi **TTY**.

### Predpogoj: Podpora TTY

- Preverite, ali jo vaš mobilni operater podpira.

- Preverite, ali je vaša naprava **TTY** nastavljena na 45.45 bitov na sekundo.
- Preverite, ali ste napravo **TTY** povezali z vašo napravo BlackBerry® prek vhoda za slušalke. Če vaša naprava **TTY** podpira 2,5-mm vmesnik, boste morali za povezavo uporabiti ustrezen pretvornik. Pretvornik, ki ga je podprlo podjetje Research in Motion, lahko kupite na spletni strani [www.shopblackberry.com](http://www.shopblackberry.com).

## Vklop podpore TTY

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **TTY**.
4. Polje **TTY Mode** (TTY način) nastavite na **Yes** (da).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

Na zaslonu se bo pojavila ikona, ki bo opozarjala na vklopljeno podporo **TTY**.  
Za izklop podpore **TTY** nastavite polje **TTY Mode** (TTY način) na **No** (Ne).

## Podpora večim telefonskim številkam

### O večih telefonskih številkah

Vaša kartica SIM morda podpira več kot eno telefonsko številko, ali pa je vaša naprava BlackBerry® morda povezana s telefonsko številko, ki vam jo je dodelil mobilni operater, in glasovno telefonsko številko, dodeljeno s strani organizacije.

Če imate z napravo povezanih več kot eno telefonsko številko, lahko spreminjate, katera bo vaša aktivna telefonska številka. Klice lahko sprejemate na vse številke, ki so povezane z vašo napravo, kličete pa lahko le z aktivne telefonske številke. Med klicem lahko uporabljate le aktivno telefonsko številko. Na primer, klica ne morete dati na čakanje in sočasno izvajati klica z druge telefonske številke.

### Sprememba aktivne telefonske številke

1. V nastavitvah telefona pritisnite **General Options** (splošne možnosti).
2. Spremenite polje **Active Line** (aktivna telefonska številka).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Nastavitve telefona

### Vklop klicanja z zaklenjenega zaslona

1. V nastavitvah naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **General Settings** (splošne nastavitve).
3. Polje **Allow Outgoing Calls While Locked** (dovoli odhodne klice, ko je naprava zaklenjena), nastavite na **Yes** (da).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Shranite s **Save** (shrani).

### Ureditev telefonske številke ali kontakta na zaslonu telefona

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).

2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Options** (splošne možnosti)
4. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za razvrstitev telefonskih števil ali kontaktov po pogostosti uporabe nastavite polje **Phone List View** (pogled telefonskega seznama) na **Most Used** (največkrat uporabljeni).
  - Za razvrstitev kontaktov po abecedi nastavite polje **Phone List View** (pogled telefonskega seznama) na **Name** (ime).
  - Za razvrstitev telefonskih števil ali kontaktov po aktualnosti uporabe nastavite polje **Phone List View** (pogled telefonskega seznama) na **Most Recent** (najpogostejši).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Shranite s **Save** (shrani).

Če želite imeti telefonske številke ali kontakte znova urejene po času uporabe, nastavite polje **Phone List View** (pogled telefonskega seznama) na **Call Log** (dnevnik klicev).

## Med klicem skrita ali prikazana vaša telefonska številka

Opomba: Mobilno omrežje lahko razveljavi vašo izbiro.

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Izvedite eno izmed sledečih dejanj:
  - Če želite skriti vašo telefonsko številko, nastavite polje **Restrict My Identity** (omeji mojo identiteto) na **Always** (vedno).
  - Če želite prikazati vašo telefonsko številko, nastavite polje **Restrict My Identity** (omeji mojo identiteto) na **Never** (nikoli).
  - Če želite, da omrežje izbere, ali imate skrito ali prikazano številko, nastavite polje **Restrict My Identity** (omeji mojo identiteto) na **Network Determined** (določeno s strani omrežja).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Shranite s **Save** (shrani).

## Izklopitev opozorila, ki se pojavi med odstranjevanjem predmetov

Opozorilo, ki se pojavi, kadar želite odstraniti sporočila, zabeležene klice, kontakte, koledarske vnose, beležke, opombe ali gesla, lahko izklopite.

1. Na seznamu z aplikacijami pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Če je potrebno, kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Polje **Confirm Delete** (potrdi odstranitev) nastavite na **No** (ne).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Shranite s **Save** (shrani).

## Izklopitev zaključevanja klicev, ko napravo postavite v napajalno postajo

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Polje **Auto End Calls** (samodejno končaj klice) nastavite na **Never** (nikoli).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Shranite s **Save** (shrani).

## Samodejno sprejemanje klicev, ko napravo vzamete iz napajalne postaje

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).

2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Options** (splošne možnosti)
4. Polje **Auto Answer Calls** (samodejno sprejmi klic) nastavite na **Out Of Holster** (iz napajalne postaje).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Shranite s **Save** (shrani).

## Čiščenje števca trajanja klicev

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Status** (status).
3. Kliknite **Last Call** (zadnji klic) ali **Total Calls** (vsi klici).
4. Kliknite **Clear Timer** (počisti števec).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Shranite s **Save** (shrani).

## Bližnjice telefona

- Za sprejem klica pritisnite tipko **Send** (pošlji).
- Za vnos znaka »plus« (+) med vnašanjem telefonske številke držite tipko **0**.
- Za vnos interne številke pritisnite tipko **X**. Vnesite interno številko.
- Za dodelitev številke za hitro klicanje na domačem zaslonu ali v meniju telefona, držite tipko.
- Za vklop zvočnika za prostoročno telefoniranje med klicem pritisnite tipko s piko (.). Za vrnitev na prejšnji način znova pritisnite tipko s piko (.).
- Za preklon na slušalke med klicem pritisnite tipko s piko (.). Za vrnitev na prejšnji način znova pritisnite tipko s piko (.).
- Da preverite glasovno pošto, držite tipko **1**.
- Za vnos črke v polju za vnašanje telefonske številke držite tipko **Alt**. Za vnos črke uporabljajte način z večkratnimi pritiski.
- Za ogled imenika v telefonu držite tipko **Send** (pošlji).
- Za preklon med telefonskimi številkami v telefonu kliknite na aktivno telefonsko številko. Kliknite na zeleno telefonsko številko.

## Težave s telefonom

### Ne morem vzpostaviti ali prejeti klicev

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana v mobilno omrežje.
- Če ne morete vzpostavljati klicev, vklopljeno pa imate storitev določeno klicanje, preverite, ali se zelena telefonska številka vašega kontakta pojavlja na listi določenega klicanja oz. izklopite storitev določeno klicanje.
- Če ste odpotovali v tujo državo in niste prilagodili nastavitve pametnega klicanja, vpišite celotno telefonsko številko, vključno s kodo države in področno kodo.
- Če ne morete prejemati klicev, preverite, ali imate morda vklopljene zapore klicev ali preusmeritve klicev.
- Če vaša kartica SIM podpira več kot eno telefonsko številko, vi pa imate le eno telefonsko številko, preverite, da je ta nastavljena kot primarna številka.

## Moja telefonska številka se pojavlja kot Unknown (neznana)

Poizkusite spremeniti telefonsko številko na vaši kartici SIM. V nastavitvah naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti) in nato **SIM Card** (kartica SIM). Izberite telefonsko številko ter pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Edit SIM Phone Number** (uredi telefonsko številko SIM). Vpišite vašo telefonsko številko in kliknite na sledilno kroglico.

Opomba: Če na vaši kartici SIM spremenite telefonsko številko, s tem ne spremenite telefonske številke, s katere vaša naprava BlackBerry® sprejema in vzpostavlja klice.

## Klicev ne morem vzpostaviti z glasovnim izbiranjem

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana v mobilno omrežje.
- Če imate z napravo BlackBerry® povezano zunanjo napravo, kot so slušalke ali avtoinštalacija, preverite, da ta Bluetooth-naprava podpira storitev glasovnega izbiranja in da ste jo združili z vaši napravo BlackBerry®.
- Če imate zaklenjeno tipkovnico, jo odklenite.
- Preverite, ali glasovno izbirate v istem jeziku, kot je nastavljen v nastavitvah. Določeni jeziki morda niso podprti.

## Moja naprava ne prepozna imen ali števil z glasovnim izbiranjem

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Izgovorite ime in priimek kontakta.
- Upoštevajte pravila izgovorjave, ko uporabljate glasovno izbiranje.
- Če vaša naprava BlackBerry® pogosto ne najde ustreznega kontakta, znižajte občutljivosti iskanja zadetkov z glasovnim izbiranjem.
- Če vaša naprava pogosto izbere napačen kontakt, povišajte občutljivost iskanja zadetkov prepoznavanja z glasovnim izbiranjem.
- Za izboljšanje glasovnega prepoznavanja števil prilagodite izbiranje s ciframi.

## Ne morem preverjati glasovne pošte

Če imate z vašo napravo BlackBerry® povezanih več telefonskih števil in poizkušate preveriti glasovno pošto z uporabo bližnjice, bo naprava preverjala glasovno pošto vaše aktivne telefonske številke.

Poizkusite preveriti glasovno pošto za vašo drugo telefonsko številko.

## Ne morem vzpostaviti klica

Če je vaša naprava BlackBerry® povezana s telefonsko številko organizacije, ne morete vzpostaviti klica, ki je povezan s telefonsko številko, dodeljeno s strani mobilnega operaterja.



# Glasovno izbiranje

## Vzpostavitev klica z glasovnim izbiranjem

Če imate z napravo BlackBerry® povezano zunanjo napravo, kot so slušalke ali avtoinstalacija, preverite, da ta Bluetooth-naprava podpira storitev glasovnega izbiranja in da ste jo združili z vašo napravo BlackBerry®.

Klicev v sili ne morete vzpostaviti z glasovnim izbiranjem.

1. V aplikaciji za glasovno izbiranje počakajte na pisk.
2. Izgovorite »**Call**« (kliči) in nato ime kontakta ali telefonsko številko.

Za končanje klica pritisnite tipko **End** (končaj).

## Klicanje interne številke z glasovnim ukazom

Preverite, ali ste nastavili pametno klicanje.

Interne številke lahko kličete le znotraj števil vaše organizacije.

Izgovorite »**Call extension**« (interna številka) in nato interno številko.

## Preverjanje vaše telefonske številke z glasovnim ukazom

1. V aplikaciji za glasovno izbiranje počakajte na pisk.
2. Izgovorite »**Check my phone Number**« (preveri mojo telefonsko številko).

## Preverjanje jakosti signala z glasovnim ukazom

1. V aplikaciji za glasovno izbiranje počakajte na pisk.
2. Izgovorite »**Check coverage**« (preveri jakost signala).

## Preverjanje stanja baterije z glasovnim ukazom

1. V aplikaciji za glasovno izbiranje počakajte na pisk.
2. Izgovorite »**Check battery**« (preveri stanje baterije).

## Spreminjanje jezika glasovnega izbiranja

Preverite, ali vaša naprava BlackBerry® podpira več jezikov. Za več informacij se obrnite na vašega mobilnega operaterja ali administratorja.

1. V nastavitvah naprave kliknite **Language** (jezik).
2. Spremenite polje **Voice Dialling Language** (jezik glasovnega izbiranja).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Shranite s **Save** (shrani).

## Izklopitev seznama z nastavljenimi ukazi za glasovno izbiranje

1. V nastavitvah naprave kliknite **Voice Dialling** (glasovno izbiranje).
2. Polje **Choice Lists** (izbirni seznam) nastavite na **Always Off** (izklop/vedno izklopljeno).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Shranite s **Save** (shrani).

Če imate v vaši napravi BlackBerry® shranjenih več kontakto za isti glasovni ukaz, bo naprava samodejno izbrala najboljšega in vzpostavila klic.

## Izklopitev glasovnih oznak

1. V aplikaciji za glasovno izbiranje počakajte na pisk.
2. Izgovorite »**Turn prompts Off**« (izklopi oznake).

## Nastavitev glasovne ponovitve za glasovno izbiranje

1. V nastavitvah naprave kliknite **Voice Dialling** (glasovno izbiranje).
2. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za izklop glasovnih ponavljanj telefonskih številke nastavite polje **Digit Playback** (ponavljanje cifer) na **Disable** (onemogoči).
  - Za izklop glasovnih ponavljanj kontakto nastavite polje **Name Playback** (ponavljanje imena) na **Disable** (onemogoči).
  - Za nastavitev hitrosti glasovne ponovitve kontakta spremenite polje **Name Playback Speed** (hitrost ponavljanja imena).
  - Za nastavitev jakosti glasnosti glasovne ponovitve kontakta spremenite polje **Name Playback Volume** (glasnost ponavljanja imena).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Shranite s **Save** (shrani).

## Nastavitev občutljivosti za glasovno upravljanje

1. V nastavitvah naprave kliknite **Voice Dialling** (glasovno izbiranje).
2. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za povečanje števila zadetkov nastavite polje **Sensitivity** (občutljivost) bliže **Reject Less** (zavrni manj).
  - Za zmanjšanje števila zadetkov nastavite polje **Sensitivity** (občutljivost) bliže **Reject More** (zavrni več).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Shranite s **Save** (shrani).

## Izboljšanje glasovnega prepoznavanja številke

1. V nastavitvah naprave kliknite **Voice Dialling** (glasovno izbiranje).
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Adapt Digits** (prilagodi cifre).
4. Sledite navodilom na zaslonu.

## Težave pri glasovnem izbiranju

### Klicev ne morem vzpostaviti z glasovnim izbiranjem

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana v mobilno omrežje.
- Če imate z napravo BlackBerry® povezano zunanjo napravo, kot so slušalke ali avtoinštalacija, preverite, da ta Bluetooth-naprava podpira storitev glasovnega izbiranja in da ste jo združili z vaši napravo BlackBerry®.
- Če imate zaklenjeno tipkovnico, jo odklenite.
- Preverite, ali glasovno izbirate v istem jeziku, kot je nastavljen v nastavitvah. Določeni jeziki morda niso podprti.

### Moja naprava ne prepozna imen ali števil z glasovnim izbiranjem

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Izgovorite ime in priimek kontakta.
- Upoštevajte pravila izgovorjave, ko uporabljate glasovno izbiranje.
- Če vaša naprava BlackBerry® pogosto ne najde ustreznega kontakta, znižajte občutljivosti iskanja zadetkov z glasovnim izbiranjem.
- Če vaša naprava pogosto izbere napačen kontakt, povišajte občutljivost iskanja zadetkov prepoznavanja z glasovnim izbiranjem.
- Za izboljšanje glasovnega prepoznavanja števil prilagodite izbiranje s ciframi.

# Pritisni in Govori

## Nastavitve in možnosti

### O Pritisni in Govori

S storitvijo Pritisni in Govori lahko skoraj v trenutku vzpostavite povezavo z enim ali več kontaktov iz seznama Pritisni in Govori. Preden vzpostavite povezavo, lahko preverite, ali so kontakti dosegljivi za pogovor.

### Nastavitev storitev Pritisni in Govori

Preverite, ali vaš operater podpira storitev in jo imate vklopljeno.

Storitev Pritisni in Govori morate nastaviti le enkrat.

1. V aplikaciji Pritisni in Govori kliknite **Yes** (da).
2. Vpišite ime, ki se bo prikazalo pri uporabi storitve.
3. Kliknite **OK**.

### Sprememba imena, ki se pojavlja pri uporabi storitve Pritisni in Govori

1. V aplikaciji Pritisni in Govori kliknite **Set Your Name** (nastavite vaše ime).
2. Spremenite ime, ki se bo prikazalo pri uporabi storitve.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Shranite s **Save** (shrani).

### Izklopitev storitve Pritisni in Govori

1. V aplikaciji Pritisni in Govori kliknite **PTT Is On** (PTT je vključen).
2. Kliknite **Off** (izklop).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Shranite s **Save** (shrani).


Za ponoven vklop storitve Pritisni in Govori odprite aplikacijo Pritisni in Govori.

## Klici in opozorila na klice

### Vzpostavitev klica Pritisni in Govori

Preverite, ali ste dodali enega ali več kontaktov Pritisni in Govori.

1. V aplikaciji Pritisni in Govori kliknite **PTT contacts** (kontakti PTT).
2. Izberite kontakt ali skupino.
3. Če želite govoriti, držite levo priročno tipko. Po pisku še naprej držite levo priročno tipko in začnite govoriti.
4. Če želite poslušati, spustite levo priročno tipko.

Za končanje klica Pritisni in Govori držite tipko .


### Odgovor na klic Pritisni in Govori

- Če želite govoriti, držite levo priročno tipko.
- Če želite poslušati, spustite levo priročno tipko.

Za končanje klica Pritisni in Govori držite tipko .

## Vzpostavitev klica Pritisni in Govori z začasno skupino

1. V aplikaciji Pritisni in Govori kliknite **PTT contacts** (kontakti PTT).
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Quick Group** (začasna skupina).
4. Izberite kontakte.
5. Če želite govoriti, držite levo priročno tipko.
6. Če želite poslušati, spustite levo priročno tipko.

Za končanje klica Pritisni in Govori držite tipko .

## Utišanje klica

Med klicem pritisnite tipko **Mute** (tiho).

Za izklop utišanja klica ponovno pritisnite tipko **Mute** (tiho).

## Klic odložen na čakanje

1. Med klicem pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Hold** (čakaj).

Za nadaljevanje klica pritisnite tipko **Menu** (meni) in kliknite **Resume** (nadaljuj).

## Pošiljanje sporočila »pokličī me«

Kontaktu lahko pošljete sporočilo, da želite prejeti klic Pritisni in Govori.

1. V aplikaciji Pritisni in Govori kliknite **PTT contacts** (kontakti PTT).
2. Izberite kontakt.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Call Me Alert** (poziv h klicu).

## Pošiljanje sporočila s storitvijo Pritisni in Govori glasovno pošto

1. V aplikaciji Pritisni in Govori kliknite **PTT contacts** (kontakti PTT).
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Voice Message** (glasovno sporočilo).
4. Izberite kontakt ali skupino.
5. Če želite govoriti, držite levo priročno tipko.
6. Če želite poslati glasovno pošto, spustite levo priročno tipko.

## Preklopitev iz klica Pritisni in Govori na telefonski klic

Na telefonski klic lahko preklopite le, če opravljate klic Pritisni in Govori.

1. Med klicem Pritisni in Govori pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Convert to Cellular** (preklopi na telefonski klic).

Kontakti morajo, če se želijo udeležiti telefonskega klica, pritisniti levo priročno tipko.

## Kontakti

### Dodajanje kontaktov Pritisni in Govori

Preverite, ali ima kontakt vklopljeno storitev Pritisni in Govori.

Ko dodate kontakt Pritisni in Govori, le-tega povabite, da se pridruži vašemu imeniku. Kontakt lahko vaše povabilo sprejme, zavrne ali preloži.

1. V aplikaciji Pritisni in Govori kliknite **Add Contact** (dodaj kontakt).
2. Vpišite podatke kontakta.
3. Kliknite **OK**.

### Dodajanje skupine Pritisni in Govori

Skupino Pritisni in Govori lahko uporabljate za hkraten začetek pogovora z več kontakti. Ko dodate skupino Pritisni in Govori, morate vanjo povabiti kontakte. Kontakti lahko vaše povabilo sprejmejo, zavrnejo ali preložijo.

1. V aplikaciji Pritisni in Govori kliknite **Add Group** (dodaj skupino).
2. Vpišite ime skupine.
3. Kliknite **OK**.
4. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Če želite v skupino dodati obstoječe kontakte Pritisni in Govori, kliknite **Existing Contact** (obstoječi kontakt).
  - Če želite dodati nov kontakt Pritisni in Govori, kliknite **New Contact** (nov kontakt).

### Dodajanje Pritisni in Govori kontakta skupini

1. V aplikaciji Pritisni in Govori kliknite **PTT contacts** (kontakti PTT).
2. Izberite skupino.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **View Members** (ogled članov).
5. Kliknite **Add New Contact** (dodaj nov kontakt) ali **Add Existing Contact** (dodaj obstoječi kontakt).

### Preimenovanje kontakta ali skupine Pritisni in Govori

1. V aplikaciji Pritisni in Govori kliknite **PTT contacts** (kontakti PTT).
2. Izberite kontakt ali skupino.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Rename Contact** (preimenuj kontakt) ali **Rename Group** (preimenuj skupino).
5. Preimenujte ime.
6. Kliknite **OK**.

### Odstranitev kontakta ali skupine Pritisni in Govori

Odstranite lahko le skupine Pritisni in Govori, ki ste jih ustvarili.

1. V aplikaciji Pritisni in Govori kliknite **PTT contacts** (kontakti PTT).
2. Izberite kontakt ali skupino.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Delete Contact** (odstrani kontakt) ali **Delete Group** (odstrani skupino).

## Odstranitev kontakta iz skupine Pritisni in Govori

Odstranite lahko le kontakte iz skupin Pritisni in Govori, ki ste jih ustvarili.

1. V aplikaciji Pritisni in Govori kliknite **PTT contacts** (kontakti PTT).
2. Izberite skupino.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **View Members** (ogled članov).
5. Izberite kontakt.
6. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
7. Kliknite **Delete Member** (odstrani člana).

## Odziv na povabilo Pritisni in Govori

V aplikaciji Pritisni in Govori kliknite eno izmed sledečih možnosti:

- **Accept** (sprejmi)
- **Decline** (zavrni)
- **Defer** (preloži)

## Samodejni sprejem povabila Pritisni in Govori

1. V aplikaciji Pritisni in Govori kliknite **Auto Accept Invitations** (samodejno sprejmi povabila).
2. Kliknite **On** (vklop).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Shranite s **Save** (shrani).

## Razpoložljivost

### Sprememba vašega statusa Pritisni in Govori

1. V aplikaciji Pritisni in Govori kliknite **PTT contacts** (kontakti PTT).
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **My Availability** (moja razpoložljivost).
4. Izberite **Status**.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Shranite s **Save** (shrani).






### Prejem obvestila, ko je kontakt Pritisni in Govori na voljo

1. V aplikaciji Pritisni in Govori kliknite **PTT contacts** (kontakti PTT).
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Contact Alerts** (opozorila kontakta).
4. Izberite kontakt.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Shranite s **Save** (shrani).

# Fotoaparar in videosnemaInik

## Fotografiranje

1. V meniju fotoaparata kliknite na sledilno kroglico.
2. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:

- Da ustvarite novo fotografijo, kliknite na ikono .
- Če želite fotografijo dodeliti izbranemu kontaktu ali za ozadje domačega zaslona, kliknite na ikono .
- Če želite sliko preimenovali ali shraniti, kliknite na ikono .
- Če želite sliko poslati, kliknite na ikono .
- Če želite sliko odstraniti, kliknite na ikono .

## Približanje in oddaljitev od predmeta

V meniju fotoaparata izvedite eno izmed naslednjih dejanj:

- Za približanje zavrtite sledilno kroglico navzgor.
- Za oddaljitev zavrtite sledilno kroglico navzdol.







## Preverjanje razpoložljivega prostora za fotografije

V meniju fotoaparata se v spodnjem levem kotu zaslona prikazuje število, ki približno določi, za koliko fotografij je še prostora.

## Snemanje videa

Preverite, ali ste v vašo napravo BlackBerry® vstavili pomnilniško kartico.

1. V meniju videosnemaInika kliknite na sledilno kroglico.
2. Za začasno zaustavitev snemanja kliknite na sledilno kroglico.
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:

- Za nadaljevanje snemanja kliknite na ikono .
- Za zaustavitev snemanja kliknite na ikono .
- Za predvajanje posnetega videa kliknite na ikono .
- Za preimenovalje posnetega videa kliknite na ikono .
- Za odstranitev posnetega videa kliknite na ikono .
- Za pošiljanje posnetega videa kliknite na ikono .

## Preverjanje razpoložljivega prostora za video

V meniju videosnemaInika se v spodnjem levem kotu zaslona prikazujejo minute, ki približno določijo, za koliko minut videa je še prostora.



## Nastavitve fotoaparata in videosnemalnika

### Sprememba lokacije, kamor se shranjujejo fotografije in videi

1. V meniju fotoaparata ali videosnemalnika pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - V meniju kamere spremenite polje **Store Pictures** (hranjenje slik) in **Folder** (mapa).
  - V meniju videosnemalnika spremenite polje **Folder** (mapa).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Shranite s **Save** (shrani).

### Sprememba nastavitve fotografij in videa za prilagajanje različnim svetlobnim razmeram

1. V meniju fotoaparata ali videosnemalnika pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za spremembo osnovnega načina bliskavice spremenite polje **Default Flash Setting** (osnovne nastavitve bliskavice).
  - Za vklop višje občutljivosti tipala pri slabših svetlobnih razmerah v primeru videosnemalnika spremenite polje **Video Light** (osvetlitev videa).
  - Za prilagoditev trenutnim svetlobnim razmeram spremenite polje **White Ballance** (ravnovesje beline).

### Sprememba velikosti in formata videa

1. V meniju videosnemalnika pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Spremenite polje **Video Format** (format videa).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Shranite s **Save** (shrani).

### Nastavitev velikosti fotografij

1. V meniju fotoaparata pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Nastavite polje **Picture Size** (velikost fotografije).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Shranite s **Save** (shrani).

### Nastavitev kakovosti fotografij

Fotografijam, ki jih zajame fotoaparati, lahko prilagodite kakovost. Višja, kot je kakovost, več prostora fotografija zavzame.

1. V meniju fotoaparata pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Nastavite polje **Picture Quality** (kakovost fotografije).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Shranite s **Save** (shrani).

## Dodajanje barvnega učinka fotografijam

Ustvarjenim fotografijam lahko dodate črno-bel ali efekt sepia.

1. V meniju fotoaparata pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Spremenite polje **Color Effect** (barvni učinek).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Shranite s **Save** (shrani).

## Bližnjice fotoaparata in videosnemalnika

- Za fotografiranje pritisnite desno priročno tipko.
- Za povečavo predmeta pred fotografiranjem pritisnite tipko za zvišanje glasnosti.
- Za pomanjšanje predmeta pred fotografiranjem pritisnite tipko za znižanje glasnosti.
- Za vklop/izklop bliskavice ali za vklop načina za snemanje videa v slabih svetlobnih razmerah pritisnite tipko **Space** (presledek).

## Težave s fotoaparatom in videosnemalnikom

### Fotografij ali videa ne morem shraniti

Morda v vaši napravi BlackBerry® ali na pomnilniški kartici ni na voljo dovolj internega pomnilnika.

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Če poizkušate shraniti fotografije na interni pomnilnik naprave, z nje odstranite stare podatke ali sporočila.
- Če poizkušate shraniti fotografije in videe na pomnilniško kartico, z nje odstranite stare večpredstavnostne datoteke.
- V meniju fotoaparata preverite, če je polje **Picture Quality** (kakovost fotografij) mogoče nastavljeno na **Superfine** (najvišja kakovost). Najkakovostnejše fotografije namreč zavzamejo več prostora, kot **fine** (kakovostne) in **normal** (običajne) fotografije.
- Povišajte mejno količino namenjeno fotografijam.

### Delovanje bliskavice je medlo oz. le-ta sploh ne deluje

Ko se stanje baterije spusti pod vrednost 20 odstotkov, se za čim manjšo porabo energije zniža tudi delovanje bliskavice. Pri nižjih temperaturah se lahko delovanje bliskavice pri padcu stanja baterije pod 20 odstotkov lahko povsem izklopi.

### Nekatere fotografije so meglene

Pri slabših svetlobnih pogojih je zaslonka kamere odprta dlje časa. Če fotoaparata premaknete še pred zaprtjem zaslonke, bodo fotografije meglene. Ko fotoaparata uporablja daljšo odprtost zaslonke, se na dnu zaslona pojavi klicaj.

# Večpredstavnost

## Prenos in shranjevanje večpredstavnostnih datotek

### O prenosu večpredstavnostnih datotek

Za prenos datotek med vašo napravo BlackBerry® in računalnikom lahko napravi med seboj povežete z ustreznim kablom ali prek brezžične povezave Bluetooth™.

Če napravo BlackBerry® z računalnikom povežete prek ustreznega kabla, lahko za prenos datotek med pomnilniško kartico in računalnikom uporabljate način **mass storage mode** (način masovnega pomnilnika), medtem ko morate za prenos datotek med pomnilnikom naprave in pomnilniške kartice ter računalnikom uporabljati večpredstavnostno opravilno orodje **BlackBerry® Desktop Manager**, ki ga namestite na osebni računalnik. Za več informacij o uporabi večpredstavnostnega opravilnega orodja si oglejte spletno pomoč **Media Manager Online Help**.

V primeru vklopljene enkripcije pomnilniške kartice vaša naprava BlackBerry® pri prenosu datotek v načinu **mass storage mode** (način masovnega pomnilnika) ali uporabi tehnologije Bluetooth™ ne bo kodirala prenesenih datotek. Če boste prenašali kodirane datoteke iz pomnilniške kartice v načinu **mass storage mode** (način masovnega pomnilnika) ali uporabi tehnologije Bluetooth™, datotek na računalniku in na katerikoli napravi Bluetooth™ ne boste mogli odkodirati.

### Prenos datotek med vašo napravo in računalnikom z uporabo urejevalnika Roxio Media Manager

1. Vašo napravo BlackBerry® povežite z računalnikom.
2. Na vašem računalniku odprite urejevalnik **BlackBerry® Desktop Manager**.
3. Dvakrat kliknite na **Media Manager**.
4. Prenesite datoteko ali mapo iz ene lokacije na drugo.

Za več informacij o prenašanju in upravljanju z večpredstavnimi datotekami si preberite pomoč, ki je na voljo v urejevalniku **Roxio® Media Manager**.

### Prenos datotek med vašo napravo in računalnikom v načinu mass storage mode (način masovnega pomnilnika)

Preverite, ali imate vklopljen način **mass storage mode** (način masovnega pomnilnika).

1. Z računalnikom povežite vašo napravo BlackBerry®.
2. Na vašem računalniku dvakrat kliknite na **My Computer** (Moj računalnik).
3. V oddelku **Devices with Removable Storage** (naprave s shrambami za izmenljive medije) kliknite na **Removable Disk** (Izmenljiv disk).
4. Prenesite datoteko iz ene lokacije na drugo.

Za izklop načina **mass storage device** (način za masovno shranjevanje) izklopite napravo iz računalnika.

### Shranjevanje pesmi ali videa s spletne strani

1. V brskalniku kliknite na povezavo na pesem ali video.
2. Kliknite **Save** (shrani).
3. Vpišite ima pesmi ali videa.
4. Shranite s **Save** (shrani).

## Sprejemanje večpredstavnostne datoteke z uporabo tehnologije Bluetooth™

Preverite, ali imate vklopljeno tehnologijo Bluetooth™ in da je vaša naprava BlackBerry® seznanjena z napravo Bluetooth™.

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite na tip medija.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Receive Using Bluetooth** (sprejem z uporabo tehnologije Bluetooth™).
4. Kliknite **Yes** (da).
5. Shranite s **Save** (shrani).

## Pošiljanje večpredstavnostne datoteke

Če pošiljate večpredstavnostno datoteko z uporabo tehnologije Bluetooth™, preverite, ali imate vklopljeno tehnologijo Bluetooth™ in da je vaša naprava BlackBerry® seznanjena z napravo Bluetooth™.

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite na tip medija.
2. Če je potrebno, izberite kategorijo.
3. Izberite večpredstavnostno datoteko.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite na eno izmed naslednjih možnosti:
  - **Send As Email** (pošlji kot elektronsko pošto).
  - **Send As MMS** (pošlji kot večpredstavnostno sporočilo MMS).
  - **Send Using Bluetooth** (pošlji prek tehnologije Bluetooth™).

## Prenos melodije

Preverite, ali vaš mobilni operater podpira storitev.

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite **Ring Tones** (melodije).
2. Kliknite **All Ring Tones** (vse melodije).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Download Ring Tones** (prenesite melodije).

## Prenos slike za domači zaslon

Preverite, ali vaš mobilni operater podpira storitev.

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite **Pictures** (slike).
2. Kliknite **My Pictures** (moje slike).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Download Images** (prenesite slike).

## Predvajanje večpredstavnostnih datotek in snemanje glasovnih beležk

### Predvajanje večpredstavnostnih datotek

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite na tip medija.
2. Če je potrebno, izberite kategorijo.
3. Izberite pesem, melodijo, video ali zvočno beležko.

## Predvajanje pesmi ali videa v brskalniku

1. V brskalniku kliknite na povezavo do pesmi ali videa.
2. Kliknite **Open** (odpri).

## Naključno predvajanje pesmi

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite **Music** (glasba).
2. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za naključno predvajanje vseh pesmi kliknite **Shuffle Songs** (naključno predvajanje pesmi).
  - Če želite naključno predvajati vse pesmi v določeni kategoriji, izberite kategorijo. Kliknite pesem. Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Shuffle** (naključno predvajanje).

Za končanje naključnega predvajanja pesmi pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Shuffle** (naključno predvajanje).

## Začasna zaustavitev predvajanja večpredstavnostne datoteke

Med predvajanjem pesmi, videa ali zvočne beležke, kliknite na ikono **pause** (pavza).  
Za nadaljevanje predvajanja pesmi, videa ali zvočne beležke kliknite na ikono **play** (predvajaj).

## Hitro pomikanje naprej ali previjanje nazaj pri predvajanju večpredstavnostne datoteke

1. Med predvajanjem pesmi, videa ali zvočne beležke kliknite na časomer.
2. Zavrtite sledilno kroglico v desno ali levo.
3. Kliknite na sledilno kroglico.

## Predvajanje naslednje ali prejšnje pesmi v kategoriji

1. Med predvajanjem pesmi pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Next Track** (naslednja pesem) ali **Previous Track** (prejšnja pesem).

## Ponavljanje predvajanja večpredstavnostne datoteke

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite na tip medija.
2. Če je potrebno, izberite kategorijo.
3. Kliknite na pesem, video ali zvočno beležko.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Repeat** (ponavljaj).

Za konec ponavljanja predvajanja pesmi, videa ali zvočne beležke pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Repeat** (ponavljaj).

## Iskanje večpredstavnostne datoteke

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite na tip medija.
2. Če je potrebno, izberite kategorijo.
3. V polje **Find** (najdi) vpišite del ali celo ime pesmi, melodije, videa ali zvočne beležke.

## Preklapljanje med aplikacijami med predvajanjem pesmi

1. Pritisnite tipko **End** (končaj).
2. Izberite aplikacijo.

Za vrnitev v večpredstavnostno aplikacijo pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Now Playing** (trenutno se predvaja).

## Snemanje zvočne beležke

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite **Voice Notes** (zvočne beležke).
2. Kliknite **Record** (posnemi).
3. Kliknite na ikono **record** (posnemi).
4. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za začasno zaustavitev snemanja kliknite na ikono **pause** (pavza). Za nadaljevanje snemanja kliknite na ikono **record** (posnemi).
  - Za končanje snemanja kliknite na ikono **pause** (pavza). Kliknite na ikono **Stop** (končaj).

## Prilagajanje glasnosti

- Za povišanje glasnosti pritisnite zgornjo tipko za glasnost.
- Za znižanje glasnosti pritisnite spodnjo tipko za glasnost.

## Razširitev zvoka

Za pesmi, zvonjenja in videe lahko razširite zvok.

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Polje **Audio Boost** (ojačitev zvoka) spremenite na **On** (vklop).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Izboljšanje kakovosti zvoka pri predvajanju večpredstavnostnih datotek

Kakovost zvoka lahko izboljšate le, ko z vašo napravo BlackBerry® uporabljate ustrezne slušalke stereo.

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Spremenite polje **Equalizer** (izenačevalnik).

## Ohranjanje osvetlitve med predvajanjem videa

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Polje **Turn Off Auto Backlighting** (izklopi samodejno osvetlitev) spremenite na **No** (ne).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## O uporabi slušalk

Za vašo napravo BlackBerry® imate možnost dokupiti slušalke.

Slušalke so opremljene s posebno tipko, s katero neposredno sprejmete ali končate klic ter vklopite ali izklopite utišanje klica. Posebno tipko na slušalkah lahko uporabljate tudi za uporabo glasovnega izbiranja.

Posebno tipko na slušalkah lahko uporabljate tudi za pavzo, nadaljevanje, pomikanje po vsebinah ali spreminjanje glasnosti pesmi ali videa v večpredstavnostnem predvajalniku, vendar je slednje odvisno od modela vaših slušalk.

Za več informacij o uporabi slušalk si preberite navodila, ki ste jih dobili z vašimi slušalkami.

# Upravljanje z večpredstavnostnimi datotekami

## Seznami predvajanja

### O seznamu predvajanja

Ustvarite lahko običajen ali samodejen seznam predvajanja pesmi. Običajen seznam predvajanja ustvarite z ročnim dodajanjem pesmi, ki so shranjene na vaši napravi BlackBerry®. Samodejne sezname predvajanja ustvarite z ustreznim zoževanjem po kriterijih avtorjev, albumov ali žanrov. Ko na napravo prenesete pesem, ki ustreza kriterijem, jo naprava samodejno umesti na seznam predvajanja. V vaših seznamih predvajanja se ob samodejnih seznamih predvajanja pojavi ustrezen kazalec.

### Ustvarjanje običajnega seznama predvajanja

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite **Music** (glasba).
2. Kliknite **Playlists** (sezname predvajanja).
3. Kliknite **New Playlist** (nov seznam predvajanja).
4. Kliknite **Standard Playlist** (običajen seznam predvajanja).
5. Vpišite ime seznama predvajanja.
6. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
7. Kliknite **Add Songs** (dodaj pesmi).
8. Izberite pesem.
9. Če želite dodati več pesmi, ponovite korake od 6 do 8.
10. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
11. Kliknite **Save** (shrani).

### Ustvarjanje samodejnega seznama predvajanja

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite **Music** (glasba).
2. Kliknite **Playlists** (sezname predvajanja).
3. Kliknite **New Playlist** (nov seznam predvajanja).
4. Kliknite **Automatic Playlist** (samodejen seznam predvajanja).
5. Vpišite ime seznama predvajanja.
6. Kliknite na znak plus (+) ob kriterijih **Artists** (avtorji), **Albums** (albumi) ali **Genres** (žanri).
7. Izberite avtorja, album ali žanr.
8. Če želite dodati več kriterijev, ponovite korake od 6 do 8.
9. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
10. Kliknite **Save** (shrani).

### Sprememba samodejnega seznama predvajanja

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite **Music** (glasba).
2. Kliknite **Playlists** (sezname predvajanja).
3. Izberite samodejen seznam predvajanja.
4. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Če želite dodati avtorja, album ali žanr, kliknite na znak plus (+) ob kriterijih **Artists** (avtorji), **Albums** (albumi) ali **Genres** (žanri). Izberite avtorja, album ali žanr.

- Če želite odstraniti avtorja, album ali žanr, kliknite na znak minus (-).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
  6. Kliknite **Save** (shrani).

### **Dodajanje pesmi običajnemu seznamu predvajanja**

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite **Music** (glasba).
2. Izberite kategorijo.
3. Izberite pesem, avtorja, album ali žanr.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Add to Playlist** (dodajte seznamu predvajanja).
6. Kliknite na običajen seznam predvajanja.

### **Sprememba vrstnega reda pesmi v običajnem seznamu predvajanja**

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite **Music** (glasba).
2. Kliknite **Playlists** (sezname predvajanja).
3. Izberite običajen seznam predvajanja.
4. Izberite pesem.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Move** (premakni).
7. Zavrtite sledilno kroglico na novo lokacijo.
8. Kliknite na sledilno kroglico.
9. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
10. Kliknite **Save** (shrani).

### **Odstranitev pesmi iz običajnega seznama predvajanja**

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite **Music** (glasba).
2. Kliknite **Playlists** (sezname predvajanja).
3. Izberite običajen seznam predvajanja.
4. Izberite pesem.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Delete** (odstrani).

### **Preimenovanje seznama predvajanja**

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite **Music** (glasba).
2. Kliknite **Playlists** (sezname predvajanja).
3. Izberite seznam predvajanja.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Rename** (preimenuj).
6. Vpišite novo ime seznama predvajanja.
7. Kliknite **Save** (shrani).



## Odstranitev seznama predvajanja

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite **Music** (glasba).
2. Kliknite **Playlists** (sezname predvajanja).
3. Izberite seznam predvajanja.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Delete** (odstrani).

## Ogled nastavitve večpredstavnostne datoteke

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite na tip medija.
2. Če je potrebno, izberite kategorijo.
3. Izberite večpredstavnostno datoteko.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Properties** (nastavitve).

## Sprememba količine pomnilnika, ki je na voljo večpredstavnostnim datotekam

1. V večpredstavnostni aplikaciji pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za spremembo najvišje količine internega pomnilnika naprave BlackBerry®, ki je na voljo vsem večpredstavnostnim datotekam, spremenite polje **Device Memory Limit** (omejitev pomnilnika naprave).
  - Za spremembo najnižje količine internega pomnilnika naprave, ki je na voljo slikam, spremenite polje **Reserved Pictures Memory** (za slike rezerviran pomnilnik).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Preimenovanje večpredstavnostne datoteke

1. V večpredstavnostni aplikaciji pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Explore** (razišči).
3. Premaknite se do mape s pesmimi, melodijami, videi ali zvočnimi beležkami.
4. Izberite pesem, melodijo, video ali zvočno beležko.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Rename** (preimenuj).
7. Vpišite ime datoteke.
8. Kliknite **Save** (shrani).

## Premik večpredstavnostne datoteke

Premaknete lahko le večpredstavnostne datoteke, ki ste jih dodali.

1. V večpredstavnostni aplikaciji pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Explore** (razišči).
3. Premaknite se do mape z večpredstavnostnimi datotekami.
4. Izberite večpredstavnostno datoteko.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Move** (premakni).
7. Izberite mapo.

8. Kliknite **Move here** (premakni sem).

## Odstranitev večpredstavnostne datoteke

Odstranite lahko le pesmi, melodije, videe ali zvočne beležke, ki ste jih dodali.

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite na tip medija.
2. Če je potrebno, izberite kategorijo.
3. Izberite pesem, melodijo, video ali zvočno beležko.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Delete** (odstrani).

Opomba: Če odstranite melodijo, ki jo v profilu uporabljate za zvonjenje, bo le-ta začel uporabljati osnovno melodijo zvonjenja.


## Ogled fotografij

### Ogled fotografije

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite **Pictures** (slike).
2. Izberite kategorijo.
3. Kliknite na sliko.

### Uporaba slike za ozadje domačega zaslona

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite **Pictures** (slike).
2. Kliknite **My Pictures** (moje slike).
3. Izberite sliko.
4. Pritisnite tipko .
5. Kliknite **Set As Home Screen Image** (nastavite za ozadje domačega zaslona).

Za odstranitev slike kot ozadja domačega zaslona pritisnite tipko , kliknite **Reset Home Screen Image** (ponastavi ozadje domačega zaslona).

### Ogled slik v projekciji

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite **Pictures** (slike).
2. Kliknite **My Pictures** (moje slike).
3. Izberite sliko.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **View Slide Show** (ogled projekcije).

Za končanje projekcije pritisnite tipko **Escape** (izhod).

### Sprememba časa med diapozitivi projekcije

1. V večpredstavnostni aplikaciji pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Spremenite polje **Slide Show Interval** (interval med diapozitivi).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Ogled slik v seznamu

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite **Pictures** (slike).
2. Kliknite **My Pictures** (moje slike).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **View List** (ogled seznama).

## Približanje ali oddaljitev od predmeta

1. Ko si ogledujete sliko, pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Klikite **Zoom** (velikost pogleda).
3. Zavrtite sledilno kroglico gor ali dol.

Za vrnitev pogleda na originalno velikost slike pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **View Actual Size** (ogled originalne velikosti).

## Pomikanje pogleda slike

Preverite, ali ste povečali pogled slike.

Ko si ogledujete sliko vrtite sledilno kroglico.

## Vrtenje slike

1. Ko si ogledujete sliko, pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Rotate** (zavrti).

Slika se zavrti za 90 stopinj v smeri urinega kazalca.

## Upravljanje s slikami

### Dodajanje mape s slikami

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite **Pictures** (slike).
2. Kliknite **My Pictures** (moje slike).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **New Folder** (nova mapa).
5. Vpišite ime mape.
6. Kliknite **Save** (shrani).

### Shranitev slike

Na interni pomnilnik naprave BlackBerry® ali pomnilniško kartico lahko shranjujete fotografije v formatih, kot so .jpg, .png, .gif, ali .bmp.

1. Odprite sliko kot prilogo ali izberite sliko na spletni strani.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Save Image** (shrani sliko).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Urejanje slik

1. Ko si ogledujete sliko, pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Spremenite polje **Sort By** (uredi po).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Preimenovanje slik ali mape s slikami

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite **Pictures** (slike).
2. Kliknite **My Pictures** (moje slike).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Rename** (preimenuj).
5. Vpišite ime slike ali mape s slikami.
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Premik slike

Premikate lahko le slike, ki ste jih dodali.

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite **Pictures** (slike).
2. Kliknite **My Pictures** (moje slike).
3. Izberite sliko.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Move** (premakni).
6. Izberite mapo s slikami.
7. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
8. Kliknite **Move Here** (premakni sem).

## Odstanitev slike ali mape s slikami

Odstranite lahko le slike ali mape s slikami, ki ste jih dodali.

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite **Pictures** (slike).
2. Kliknite **My Pictures** (moje slike).
3. Izberite sliko ali mapo s slikami.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Delete** (odstrani).

## Možnosti pomnilniške kartice

### O pomnilniških karticah

Z vstavitvijo pomnilniške kartice microSD v vašo napravo BlackBerry® boste povečali pomnilnik, ki je na voljo za shranjevanje večpredstavnostnih datotek, kot so pesmi, melodije, videi ali slike. Za več informacij o vstavitvi pomnilniške kartice v vašo napravo si preberite dokumentacijo, ki ste jo prejeli poleg pomnilniške kartice.

## O enkripciji pomnilniške kartice

Enkripcija je izdelana za varovanje podatkov, ki so shranjeni na pomnilniški kartici, vstavljeni v vašo napravo BlackBerry®. Datoteke lahko kodirate z uporabo enkripcijskega gesla pomnilniške kartice, gesla vaše naprave ali z uporabo obeh.

## Enkripcija datotek na pomnilniški kartici

Za enkripcijo datotek na pomnilniški kartici, ki je vstavljena v vašo napravo BlackBerry®, z geslom naprave, preverite, ali ste nastavili geslo naprave.

1. V nastavitvah naprave kliknite **Media Card** (pomnilniška kartica).
2. Izvedite eno izmed sledečih dejanj:
  - Za enkripcijo datotek z uporabo gesla, ki ga ustvari vaša naprava za pomnilniško kartico, nastavite polje **Encryption Mode** (način enkripcije) na **Device** (naprava).
  - Za enkripcijo datotek z uporabo gesla naprave nastavite polje **Encryption Mode** (način enkripcije) na **Security Password** (varnostno geslo).
  - Za enkripcijo datotek z uporabo gesla pomnilniške kartice in gesla naprave nastavite polje **Encryption Mode** (način enkripcije) na **Security Password & Device** (varnostno geslo in naprava).
3. Za enkripcijo večpredstavnostnih datotek na vaši pomnilniški kartici nastavite polje **Encrypt Media Files** (enkripcija večpredstavnostnih datotek) na **Yes** (da).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

Za izklop enkripcije na pomnilniški kartici nastavite polje **Encryption Mode** (način enkripcije) na **None** (brez).

## Formatiranje pomnilniške kartice

1. V nastavitvah naprave kliknite **Media Card** (pomnilniška kartica).
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Format Card** (formatiraj kartico).

## Ogled razpoložljivega pomnilnika na pomnilniški kartici

Preverite, ali je vklopljena podpora pomnilniški kartici.

V nastavitvah naprave kliknite **Media Card** (pomnilniška kartica).

## Ročno vkapljanje načina masovnega pomnilnika

1. Z računalnikom povežite vašo napravo BlackBerry®.
2. V nastavitvah naprave kliknite **Media Card** (pomnilniška kartica).
3. Preverite, ali je polje **Mass Storage Mode Support** (podpora načinu masovnega pomnilnika) nastavljen na **On** (vklop).
4. Preverite, ali je polje **Auto Enable Mass Storage Mode When Connected** (ob povezavi samodejno vklopi način masovnega pomnilnika) nastavljen na **No** (ne) ali **Prompt** (opozori).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Enable USB Mass Storage** (vklopi način masovnega pomnilnika v načinu USB).

## Izklapljanje opozarjanja načina masovnega pomnilnika

1. V nastavitvah naprave kliknite **Media Card** (pomnilniška kartica).
2. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za vklop samodejnega zagona načina masovnega pomnilnika ob povezavi vaše naprave BlackBerry® z računalnikom nastavite polje **Auto Enable Mass Storage Mode When Connected** (ob povezavi samodejno vklopi način masovnega pomnilnika) nastavljeno na **Yes** (da).
  - Za izklop samodejnega zagona načina masovnega pomnilnika ob povezavi vaše naprave BlackBerry® z računalnikom nastavite polje **Auto Enable Mass Storage Mode When Connected** (ob povezavi samodejno vklopi način masovnega pomnilnika) nastavljeno na **No** (ne).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Izklapljanje podpore načina masovnega pomnilnika

1. V nastavitvah naprave kliknite **Media Card** (pomnilniška kartica).
2. Polje **Mass Storage Mode Support** (podpora načinu masovnega pomnilnika) nastavite na **Off** (izklop).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Izklapljanje podpore pomnilniški kartici

1. V nastavitvah naprave kliknite **Media Card** (pomnilniška kartica).
2. Polje **Media Card Support** (podpora pomnilniški kartici) nastavite na **Off** (izklop).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Večpredstavnostne bližnjice

- Za premor med predvajanjem videa ali pesmi pritisnite tipko **Mute** (tiho). Za nadaljevanje predvajanja videa ali pesmi znova pritisnite tipko **Mute** (tiho).
- Za premik na kontrole na dnu zaslona, ko si ogledujete seznam pesmi, pritisnite tipko **Space** (presledek).
- Za skok na naslednjo pesem v izbrani kategoriji pritisnite tipko 4.
- Za skok na prejšnjo pesem v izbrani kategoriji pritisnite tipko 6.
- Za ojačitev glasnosti med predvajanjem pesmi, zvonjenja ali videa pritiskajte tipko za zvišanje glasnosti vse dokler ne dosežete najvišje vrednosti. Štirikrat zaporedoma hitro pritisnite tipko za zvišanje glasnosti.
- Za rotiranje slike pritisnite tipko z vejico (,).
- Za povečavo pogleda slike pritisnite tipko 3. Za preklon pogleda na originalno velikost slike pritisnite tipko 7.
- Za pomanjšanje pogleda slike pritisnite tipko 9. Za preklon pogleda na originalno velikost slike pritisnite tipko 7.
- Za preklon pogleda, kjer se slika prilaga velikosti zaslona, pritisnite tipko 1.

## Težave z večpredstavnostjo

### S spletne strani ne morem predvajati pesmi ali videa

Vaša naprava BlackBerry® morda ne podpira velikosti ali formata pesmi ali videa.

## **Večpredstavnostne datoteke ne morem odpreti**

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Če poizkušate odpreti večpredstavnostno datoteko na vaši napravi BlackBerry®, ko je ta povezana z računalnikom, jo izklopite iz računalnika, ali izklopite način masovnega pomnilnika.
- Če poizkušate odpreti večpredstavnostno datoteko na vašem računalniku, ko je vklopljen način masovnega pomnilnika, preverite, ali ste zaprli večpredstavnostni urejevalnik **BlackBerry® Desktop Manager**.
- Če poizkušate odpreti večpredstavnostno datoteko na vašem računalniku v večpredstavnostnem urejevalniku **BlackBerry® Desktop Manager**, preverite, ali je način masovnega pomnilnika na vaši napravi izklopljen.
- Če ste večpredstavnostne datoteke na pomnilniški kartici zaščitili z enkripcijskim ključem in poizkušate te datoteke odpreti na računalniku ali napravi, ki ni BlackBerry®, v katerem ste nastavili enkripcijo, vstavite pomnilniško kartico v napravo BlackBerry®, v kateri ste nastavili enkripcijo. V nastavitvah pomnilniške kartice polje **Encryption Mode** (način enkripcije) nastavite na **None** (brez) ali **Security Password** (varnostno geslo).

## **Moja naprava ne prepozna pomnilniške kartice**

Vašo napravo BlackBerry® izklopite iz računalnika. Izklopite podporo načinu masovnega pomnilnika. Formatirajte pomnilniško kartico.

## **Moja naprava za zvonjenje ne uporablja izbrane melodije ali za ozadje domačega zaslona ni uporabljena izbrana slika**

Če uporabljate melodijo ali sliko, ki ste jo zaščitili z enkripcijo na pomnilniški kartici z geslom vaše naprave BlackBerry® in ste napravo ponovno zagnali, jo odklenite.

# Sporočila

## Osnove sporočil

### Pisanje sporočil

#### Preverjanje pravopisa

Besedilom v sporočilih, koledarskih vnosih, opravilih in beležkah lahko preverite pravopis.

1. V meniju sporočila, koledarskega vnosa, opombe ali beležke pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Check Spelling** (preveri pravopis).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Če želite sprejeti predlagano črkovanje, kliknite na izbrano besedo.
  - Za ignoriranje predlaganega črkovanja, pritisnite tipko **Escape** (izhod).
  - Za ignoriranje vseh predlogov črkovanja, pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Ignore All** (ignoriraj vse).
  - Če želite slovarju dodati lastno besedo, pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Add To Dictionary** (dodaj v slovar).
  - Za končanje preverjanja pravopisa pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Cancel Spell Check** (prekliči preverjanje pravopisa).

#### Shranjevanje osnutka sporočila

1. Ko sestavljate sporočilo, kliknite na sledilno kroglico.
2. Kliknite **Save Draft** (shrani osnutek).

#### Nastavitev pomembnosti sporočila

Sporočilom e-pošte, PIN in MMS sporočilom, lahko nastavite stopnjo pomembnosti.

1. Ko sestavljate sporočilo, pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Nastavite polje **Importance** (pomembnost).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

#### Dodajanje kontakta kot slepo kopijo

Sporočilom e-pošte, PIN in MMS sporočilom, lahko kontakt dodate kot slepo kopijo.

1. Ko sestavljate sporočilo, pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Add BCC** (dodaj slepo kopijo).

#### Dodajanje podpisa

Preverite, ali v vaši napravi BlackBerry® nastavljen račun elektronske pošte uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** s podporo tej funkciji. Za več informacij se obrnite na vašega administratorja. Če uporabljate spletno storitev **BlackBerry® Internet Service**, si za več informacij preberite spletno pomoč **BlackBerry® Internet Service Online Help**.

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).



2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Email Settings** (nastavitve elektronske pošte).
4. Polje **Use Auto Signature** (samodejno podpiši) nastavite na **Yes** (da).
5. Vpišite podpis.
6. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
7. Kliknite **Save** (shrani).

Sporočilom elektronske pošte bo vaš podpis dodan po pošiljanju.

## Odstranitev drobnega tiska iz elektronske pošte

Če je vaša naprava BlackBerry® povezana z računom elektronske pošte, ki uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** s podporo tej funkciji, morda ta strežnik doda elektronski pošti drobni tisk po tem, ko ste ga že poslali. Tega drobnega tiska ne morete spremeniti.

1. Ko sestavljate sporočilo, pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Remove Disclaimer** (odstrani drobni tisk).



Če želite ponovno dodati drobni tisk, pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Add Disclaimer** (dodaj drobni tisk).

## Dodajanje povezave do PIN

Povezavo do PIN lahko dodate v sporočilih, koledarskih vnosih, opravilih in beležkah. Če kliknete na povezavo, boste poslali sporočilo PIN. Ko vnašate besedilo, vpišite pin: in nato PIN.

## Pošiljanje sporočil



### Pošiljanje elektronske pošte

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko .
2. Kliknite **Compose Email** (ustvari elektronsko pošto).
3. V polju **To** (za) izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Vpišite naslov elektronske pošte.
  - Vpišite ime kontakta.
  - Vpišite del imena kontakta. Izberite kontakt.
4. Sestavite sporočilo.
5. Pritisnite tipko .
6. Kliknite **Send** (pošlji).



### Pošiljanje sporočila PIN

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Compose PIN** (ustvari sporočilo PIN).
3. V polju **To** (za) izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Vpišite PIN. Kliknite na sledilno kroglico.
  - Vpišite ime kontakta. Kliknite na sledilno kroglico.
  - Vpišite del imena kontakta. Izberite kontakt.
4. Sestavite sporočilo.
5. Kliknite na sledilno kroglico.
6. Kliknite **Send** (pošlji).

## Pošiljanje tekstovnega sporočila SMS

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko .
2. Kliknite **Compose SMS** (ustvari sporočilo SMS).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Če kontakta nimate shranjenega v imeniku, kliknite **Use Once** (uporabi enkrat). Vpišite telefonsko številko (vključno s kodo države in področno kodo). Kliknite na sledilno kroglico.
  - Če imate kontakt shranjen v imeniku, ga izberite.
4. Sestavite sporočilo.
5. Pritisnite tipko .
6. Kliknite **Send** (pošlji).

## Pošiljanje sporočila MMS

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko .
2. Kliknite **Compose MMS** (ustvari sporočilo MMS).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Če kontakta nimate shranjenega v imeniku, kliknite **Use Once** (uporabi enkrat). Kliknite **Email** (elektronska pošta) ali **Phone** (telefon). Vpišite naslov elektronske pošte ali telefonsko številko, ki sprejema sporočila MMS. Kliknite na sledilno kroglico.
  - Če imate kontakt shranjen v imeniku, ga izberite. Kliknite na naslov elektronske pošte ali na telefonsko številko, ki sprejema sporočila MMS.
4. Sestavite sporočilo.
5. Pritisnite tipko .
6. Kliknite **Send** (pošlji).

## Odgovor na sporočilo

1. V sporočilu kliknite na sledilno kroglico.
2. Kliknite **Reply** (odgovori) ali **Reply to All** (odgovori vsem).

## Posredovanje sporočila

Sporočil MMS z avtorsko zaščiteno vsebino ne morete posredovati.

1. V sporočilu pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Kliknite **Forward** (posreduj).
  - Kliknite **Forward As** (posreduj kot). Izberite tip sporočila.

## Ponovno pošiljanje sporočila

1. V meniju za pošiljanje sporočila pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Če želite urediti sporočilo, kliknite **Edit** (uredi). Uredite sporočilo. Kliknite na sledilno kroglico. Kliknite **Send** (pošlji).
  - Če želite zamenjati prejemnike, kliknite **Edit** (uredi). Izberite kontakt. Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Change Address** (spremeni naslov). Izberite nov kontakt. Kliknite na sledilno kroglico. Kliknite **Send** (pošlji).
  - Če želite sporočilo ponovno poslati brez, da bi ga kakorkoli spreminjali, kliknite **Resend** (pošlji ponovno).

## Prekinitev pošiljanja sporočila

Preverite, da niste v dosegljivosti brezžičnega omrežja in da vaša naprava BlackBerry® ni povezana z mobilnim omrežjem. Ob sporočilu bi se morala pojaviti ikona z uro.

1. V seznamu sporočil izberite sporočilo.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Delete** (odstrani).

## Upravljanje s sporočili

### Odpiranje sporočila

Če imate z napravo BlackBerry® povezanih več naslovov elektronske pošte, boste v seznamu sporočil morda lahko odpirali le sporočila določenega naslova elektronske pošte.

V seznamu sporočil izberite sporočilo.

Če ste odprli sporočilo MMS in se vsebina ni prikazala, pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Retrieve** (ponovno sprejmi).

### Shranjevanje sporočila

1. V sporočilu pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Save** (shrani).

### Iskanje besedila v sporočilu, priponki ali spletni strani

Če iščete besedilo v predstavitveni priponki, preverite, da si predstavitev ogledujete v pogledu **text view** (tekstovni pogled) ali **text and slide view** (pogled teksta in diapozitiva).

1. V sporočilu, priponki ali na spletni strani pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Find** (najdi).
3. Vpišite besedilo.
4. Pritisnite tipko **Enter** (naprej).

Za nadaljevanje iskanja besedila pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Find Next** (nadaljuj iskanje).

### Označitev besedila kot odprtega ali neodprtega

V seznamu sporočil izvedite eno izmed naslednjih dejanj:

- Izberite sporočilo. Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Mark Opened** (označi za odprto) ali **Mark Unopened** (označi za neodprto).
- Izberite polje z datumom. Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Mark Prior Opened** (predhodne označi za odprte). Kliknite **Mark Opened** (označi za odprto).

### Ogled naslova namesto imena

1. V sporočilu izberite kontakt.
2. Kliknite **Show Address** (prikaži naslov).

Za ponoven prikaz imena izberite kontakt. Kliknite **Show Name** (prikaži ime).

## Ogled sporočil v določeni mapi

Elektronsko pošto in sporočila MMS si lahko ogledujete v določeni mapi.

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **View Folder** (ogled mape).
3. Izberite mapo.

## Odstranitev sporočila

1. V sporočilu kliknite na sledilno kroglico.
2. Kliknite **Delete** (odstrani).

## Odstranitev več sporočil hkrati



1. V seznamu sporočil izberite polje z datumom.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Delete Prior** (odstrani predhodne).
4. Kliknite **Delete** (odstrani).

Opomba: Elektronska pošta, ki ste jo odstranili z ukazom **Delete Prior** (odstrani predhodne), se iz odjemalca elektronske pošte na vašem računalniku med sinhronizacijo ne bo odstranila.

# Elektronska pošta

## Osnove elektronske pošte

### Pošiljanje elektronske pošte

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko .
2. Kliknite **Compose Email** (ustvari elektronsko pošto).
3. V polju **To** (za) izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Vpišite naslov elektronske pošte.
  - Vpišite ime kontakta.
  - Vpišite del imena kontakta. Izberite kontakt.
4. Sestavite sporočilo.
5. Pritisnite tipko .
6. Kliknite **Send** (pošlji).

### Odstranitev originalnega besedila v odgovoru

1. Ko odgovarjate na sporočilo, pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Delete Original Text** (odstrani prvotno besedilo).

## Arhiviranje elektronske pošte

Preverite, ali je vklopljena brezžična sinhronizacija elektronske pošte.

1. V seznamu sporočil izberite želeno elektronsko pošto.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **File** (arhiviraj).
4. Izberite mapo s sporočili.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **File** (arhiviraj).

## Dodajanje, spreminjanje ali odstranjevanje mape z elektronsko pošto

Mape z elektronsko pošto lahko dodajate, spreminjate ali odstranjujete kar na vašem računalniku. Če je vklopljena brezžična sinhronizacija elektronske pošte, bo vaša naprava BlackBerry®, na računalniku ustvarjene spremembe, sprejela preko brezžičnega omrežja. Če je brezžična sinhronizacija elektronske pošte izklopljena oz. za vašo napravo ni na voljo, spremembe uveljavite z uporabo nastavitvenega orodja elektronske pošte v aplikaciji **BlackBerry® Desktop Manager**. Za več informacij o sinhronizaciji elektronske pošte si preberite spletno pomoč **BlackBerry® Desktop Software Online Help**.

## Posredovanje sporočil iz določene mape z elektronsko pošto na vašo napravo

Preverite, ali v vaši napravi BlackBerry® nastavljen račun elektronske pošte uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** s podporo tej funkciji. Za več informacij se obrnite na vašega administratorja.

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Email Settings** (nastavitve elektronske pošte).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Folder Redirection** (preusmeritev mape).
6. Označite potrditveno polje ob mapi elektronske pošte.
7. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
8. Kliknite **Save** (shrani).

Opomba: Če ste izbrali možnost **Select All** (označi vse), se bo na vaši napravi pojavila vsa elektronska pošta, vključno z elektronsko pošto mape s poslanimi sporočili v odjemalcu elektronske pošte na vašem računalniku.

## Prenehanje shranjevanja sporočil poslanih iz vaše naprave na računalniku

Prvotno se v mapi s poslanimi sporočili v odjemalcu elektronske pošte na vašem računalniku pojavi kopija elektronske pošte, poslana iz vaše naprave BlackBerry®.

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Email Settings** (nastavitve elektronske pošte).
4. Polje **Save Copy in Sent Folder** (shrani kopijo v mapo s poslano pošto) spremenite na **No** (ne).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Prenehanje shranjevanja sporočil poslanih iz računalnika na vaši napravi

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Email Settings** (nastavitve elektronske pošte).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Folder Redirection** (preusmeritev mape)
6. Počistite potrditveno polje ob mapi s poslanimi predmeti.
7. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
8. Kliknite **Save** (shrani).

## Filtri elektronske pošte

### O filtrih elektronske pošte

Za elektronsko pošto lahko ustvarite filtre in s tem določite, katera elektronska pošta bo posredovana na vašo napravo BlackBerry® in katera bo ostala v odjemalcu elektronske pošte na vašem računalniku.

Filtri se za elektronsko pošto uporabljajo v vrstnem redu, kot je ta nastavljen v listi s filtri. Če imate za en tip elektronske pošte nastavljenih več filtrov, se morate odločiti za vrstni red, po katerem se bodo le-ti uporabljali pri delu z elektronsko pošto.

### Ustvarjanje filtra elektronske pošte

Preverite, ali v vaši napravi BlackBerry® nastavljen račun elektronske pošte uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** s podporo tej funkciji. Za več informacij se obrnite na vašega administratorja. Če uporabljate spletno storitev **BlackBerry® Internet Service**, si za več informacij preberite spletno pomoč **BlackBerry® Internet Service Online Help**.

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Email Filters** (filtri elektronske pošte).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **New** (nov).
6. Vpišite ime filtra elektronske pošte.
7. Nastavite možnosti filtra elektronske pošte.
8. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
9. Kliknite **Save** (shrani).

### Ustvarjanje filtra elektronske pošte, ki temelji na kontaktu ali zadevi

1. V seznamu sporočil izberite elektronsko pošto.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Filter Sender** (filtriraj po pošiljatelju) ali **Filter Subject** (filtriraj po zadevi).
4. Vpišite ime filtra elektronske pošte.
5. Nastavite možnosti filtra elektronske pošte.
6. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
7. Kliknite **Save** (shrani).

## Možnosti filtrov elektronske pošte

### From (od):

Izberite enega ali več kontaktov ali naslovov elektronske pošte, ki naj jih v polju **From** (za) išče filter elektronske pošte. Kontakte ali naslove elektronske pošte med seboj ločite s podpičjem (;). Če želite, da filter elektronske pošte išče kontakte ali naslove elektronske pošte, ki vsebujejo določeno besedilo, vpišite to besedilo in dodajte zvezdico (\*). Ta znak bo predstavljal preostanek kontakta ali naslova elektronske pošte.

### Sent To (poslano):

Izberite enega ali več kontaktov ali naslovov elektronske pošte, ki naj jih v polju **Sent To** (pošlji do) išče filter elektronske pošte. Kontakte ali naslove elektronske pošte med seboj ločite s podpičjem (;). Če želite, da filter elektronske pošte išče kontakte ali naslove elektronske pošte, ki vsebujejo določeno besedilo, vpišite to besedilo in dodajte zvezdico (\*). Ta znak bo predstavljal preostanek kontakta ali naslova elektronske pošte.

### Sent directly to me (poslano meni):

Nastavite, ko želite, da se filter nanaša na elektronsko pošto, ki v polju **To** (za) vsebuje vaš naslov elektronske pošte.

### CC to me (kopija meni):

Nastavite, ko želite, da se filter nanaša na elektronsko pošto, ki v polju **CC** (kopija) vsebuje vaš naslov elektronske pošte.

### BCC to me (slepa kopija meni):

Nastavite, ko želite, da se filter nanaša na elektronsko pošto, ki v polju **BCC** (slepa kopija) vsebuje vaš naslov elektronske pošte.

### Importance (pomembnost):

Nastavite pomembnost elektronskega sporočila, na katero se nanaša filter elektronske pošte.

### Sensitivity (občutljivost):

Nastavite občutljivost elektronskega sporočila, na katero se nanaša filter elektronske pošte.

### Action (dejanje):

Nastavite, ko je elektronska pošta, na katero se nanaša filter elektronske pošte, posredovana na vašo napravo BlackBerry®. Posredovani elektronski pošti lahko določite visoko pomembnost, ali pa se odločite le za prenos glave pošte.

## Vklop filtra elektronske pošte

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Email Filters** (filtri elektronske pošte).
4. Označite potrditveno polje ob filtru elektronske pošte.

## Sprememba filtra elektronske pošte

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Email Filters** (filtri elektronske pošte).
4. Izberite filter elektronske pošte.

5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Edit** (uredi).
7. Spremenite možnosti filtra elektronske pošte.
8. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
9. Kliknite **Save** (shrani).

## Sprememba vrstnega reda filtrov elektronske pošte

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Email Filters** (filtri elektronske pošte).
4. Izberite filter elektronske pošte.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Move** (premakni).
7. Zavrtite sledilno kroglico do nove lokacije.
8. Kliknite sledilno kroglico.

## Odstranitev filtra elektronske pošte

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Email Filters** (filtri elektronske pošte).
4. Izberite filter elektronske pošte.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Delete** (odstrani).

## Možnosti elektronske pošte

### Samodejno preverjanje pravopisa pred pošiljanjem elektronske pošte

1. V nastavitvah naprave kliknite **Spell Check** (preveri pravopis).
2. Izberite možnost **Spell Check Email Before Sending** (preveri pravopis pred pošiljanjem elektronske pošte).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

### Nastavitev odgovora ob odsotnosti

Preverite, ali v vaši napravi BlackBerry® nastavljen račun elektronske pošte uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** s podporo tej funkciji. Za več informacij se obrnite na vašega administratorja.

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Email Settings** (nastavitve elektronske pošte).
4. Polje **Use Out Of Office Reply** (uporabi odgovor ob odsotnosti) na **Yes** (da).
5. Vpišite odgovor.
6. Če uporabljate IBM® Lotus Notes®, v polju **Until** (do) nastavite datum, ko želite, da se samodejni odgovor ob odsotnosti izklopi.
7. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
8. Kliknite **Save** (shrani).



Za izklop samodejnega odgovora ob odsotnosti Polje **Use Out Of Office Reply** (uporabi odgovor ob odsotnosti) na **No** (ne).

### **Zahteva po potrdilu o dostavi ali potrdilu o prebranosti elektronske pošte**

Preverite, ali je z vašo napravo BlackBerry® povezan račun elektronske pošte, ki uporablja spletno storitev **BlackBerry® Internet Service**.

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Email Settings** (nastavitve elektronske pošte).
4. Če je potrebno, spremenite polje **Message Service** (storitve sporočil) na račun elektronske pošte, ki uporablja spletno storitev **BlackBerry® Internet Service**.
5. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za pošiljanje potrdila o prebranosti v primeru zahteve s strani pošiljatelja, spremenite polje **Send Read Receipts** (pošlji potrdilo o prebranosti).
  - Za zahtevo po potrdilu o dostavi ali za potrdilo o prebranosti elektronske pošte spremenite polje **Confirm Delivery** (potrdi dostavo) ali **Confirm Read** (potrdi prebranstvo).
6. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
7. Kliknite **Save** (shrani).

### **Ogled elektronske pošte v obliki golega besedila**

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Email Settings** (nastavitve elektronske pošte).
4. Polje **Enable HTML Email** (vklopi obliko HTML za elektronsko pošto) nastavite na **No** (ne).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

### **Zaustavitev nalaganja slik v elektronski pošti HTML**

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Email Settings** (nastavitve elektronske pošte).
4. Polje **Show Images Automatically** (slike prikaži samodejno) nastavite na **No** (ne).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

Za prikaz slik v elektronski pošti HTML pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Get Images** (dobi slike).

### **Skrivanje arhivirane elektronske pošte**

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Polje **Hide Filed Messages** (skrij arhivirano elektronsko pošto) nastavite na **Yes** (da).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Prenos le prvega dela dolge elektronske pošte

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Polje **Auto More** (samodejen prenos nadaljevanja) nastavite na **No** (ne).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

Za prenos nadaljevanja elektronske pošte pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **More** (več) ali **More All** (celoten preostanek).

## Sprememba naslova elektronske pošte, ki ga uporabljate za pošiljanje sporočil ali povabil k sestanku

Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana z več kot enim naslovom elektronske pošte.

1. V nastavitvah naprav kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti).
2. Kliknite **Default Services** (osnovne storitve).
3. Spremenite polje **Messaging** (CMIME) (sporočanje) ali polje **Calendar** (CICAL) (koledar).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Zaustavitev posredovanja elektronske pošte na vašo napravo

Preverite, ali v vaši napravi BlackBerry® nastavljen račun elektronske pošte uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** s podporo tej funkciji. Za več informacij se obrnite na vašega administratorja.

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Email Settings** (nastavitve elektronske pošte).
4. Polje **Send Email to Handheld** (pošlji elektronsko pošto na napravo) nastavite na **No** (ne).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

Če želite ponovno vklopiti posredovanje elektronske pošte na vašo napravo, polje **Send Email to Handheld** (pošlji elektronsko pošto na napravo) nastavite na **Yes** (da).

## Sporočila PIN

### O sporočilih PIN

V brezžičnem omrežju PIN prepozna izključno naprave BlackBerry® in omogočene naprave BlackBerry. Če imate shranjene kontakte, ki uporabljajo napravo BlackBerry® ali omogočeno napravo BlackBerry in poznate njihov PIN, jim lahko pošljete sporočilo PIN. Sporočila PIN se ne pošiljajo po poti računa elektronske pošte.

Ko je sporočilo PIN dostavljeno prejemniku, se v seznamu ob sporočilu PIN pojavi črka **D** (dostavljeno).

### Ugotoviti svojo PIN

V nastavitvah naprave kliknite **Status** (status).

## Pošiljanje sporočila PIN

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Compose PIN** (ustvari sporočilo PIN).
3. V polju **To** (za) izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Vpišite PIN. Kliknite na sledilno kroglico.
  - Vpišite ime kontakta. Kliknite na sledilno kroglico.
  - Vpišite del imena kontakta. Izberite kontakt.
4. Sestavite sporočilo.
5. Kliknite na sledilno kroglico.
6. Kliknite **Send** (pošlji).

## Nastavitev visoke pomembnosti prejetih sporočil PIN

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Polje **Make PIN Messages Level 1** (sporočilom PIN nastavi visoko pomembnost) nastavite na **Yes** (da).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Tekstovna sporočila SMS

### Osnove tekstovnih sporočil SMS


#### O tekstovnih sporočilih SMS

S telefonsko številko SMS lahko pošiljate in prejimate tekstovna sporočila SMS. Telefonska številka SMS je številka, za katero vam je mobilni operater nastavil možnost sporočanja s tekstovnimi sporočili SMS. Če imate z napravo BlackBerry® povezanih več telefonskih števil, bo naprava za pošiljanje tekstovnih sporočil SMS uporabila telefonsko številko, ki se prva pojavi na seznamu menija telefona. Tekstovna sporočila SMS lahko pošiljate kontaktom, ki imajo telefonsko številko SMS. Tekstovna sporočila SMS lahko posredujete tudi kot sporočila PIN ali elektronsko pošto.

#### Ugotoviti svojo telefonsko številko SMS

V meniju telefona se vaša telefonska številka pojavi na vrhu zaslona. Če vam je mobilni operater napravo BlackBerry® nastavil za sporočanje s tekstovnimi sporočili SMS, je to obenem vaša telefonska številka SMS. Če imate z napravo BlackBerry® povezanih več telefonskih števil, je vaša telefonska številka SMS prva telefonska številka na seznamu, ki se pojavi na zaslonu.

#### Pošiljanje tekstovnega sporočila SMS

1. V seznamu sporoči pritisnite tipko .
2. Kliknite **Compose SMS** (ustvari sporočilo SMS).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Če kontakta nimate shranjenega v imeniku, kliknite **Use Once** (uporabi enkrat). Vpišite telefonsko številko (vključno s kodo

- države in področno kodo). Kliknite na sledilno kroglico.
- Če imate kontakt shranjen v imeniku, ga izberite.
4. Sestavite sporočilo.
  5. Kliknite na sledilno kroglico.
  6. Kliknite **Send** (pošlji).

## Dodajanje kontakta tekstovnemu sporočilu SMS

Tekstovno sporočilo SMS lahko pošljete desetim prejemnikom hkrati.

1. Ko sestavljate tekstovno sporočilo SMS, pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Add Recipient** (dodaj prejemnika).
3. Izberite kontakt.

## Odstranitev zgodovine iz tekstovnega sporočila SMS

1. Ko odgovarjate na tekstovno sporočilo SMS, pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Remove History** (odstrani zgodovino).

## Možnosti tekstovnih sporočil SMS

### Izklopitev AutoText (predvidevanje) za tekstovna sporočila SMS

1. V nastavitvah naprave kliknite SMS.
2. Polje **Disable AutoText** (onemogoči predvidevanje) nastavite na **Yes** (da).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

### Poglej pretekle klice v tekstovnem sporočilu SMS

1. V nastavitvah naprave kliknite **SMS**.
2. Nastavite polje **Number of Previous Items** (število prejšnjih predmetov).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

### Shranjevanje tekstovnih sporočil SMS na kartico SIM

Če naprava tekstovna sporočila SMS shranjuje na kartico SIM, jih ta po uvozu na seznam sporočil ne odstrani.

1. V nastavitvah naprave kliknite **SMS**.
2. Polje **Leave Messages On SIM Card** (sporočila pusti na kartici SIM) nastavite na **Yes** (da).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

Za končanje shranjevanja tekstovnih sporočil SMS na kartico SIM polje **Leave Messages On SIM Card** (sporočila pusti na kartici SIM) nastavite na **No** (ne). Če polje nastavite na **No** (ne), se tekstovna sporočila SMS po uvozu na listo sporočil odstranijo s kartice SIM.

### Zahteva potrdila o dostavi za vsa tekstovna sporočila SMS

Ta možnost je odvisna od vašega mobilnega operaterja in se morda ne bo pojavila.

1. V nastavitvah naprave kliknite **SMS**.
2. Polje **Delivery Reports** (potrdilo o dostavi) nastavite na **On** (vklop).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Nastavitev časa poizkušanja pošiljanja tekstovnega sporočila SMS preko servisnega centra

Če pošljete tekstovno sporočilo SMS in le-to ne **More** biti dostavljeno v hipu, bo vaš servisni center, tekstovno sporočilo pošiljal toliko časa, kolikor imate nastavljeno v polju **Validity Period** (čas veljavnosti). Ta možnost je odvisna od vašega mobilnega operaterja in se morda ne bo pojavila.

1. V nastavitvah naprave kliknite **SMS**.
2. Nastavite polje **Validity Period** (čas veljavnosti).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Nastavitev tipa brezžičnega omrežja za pošiljanje tekstovnih sporočil SMS

Ta možnost je odvisna od vašega mobilnega operaterja in se morda ne bo pojavila.

1. V nastavitvah naprave kliknite **SMS**.
2. Nastavite polje **Network to Send Over** (omrežje za pošiljanje).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Oddajanje celice

### O oddajanju celice

Oddajanje celice je izdelano za simultano pošiljanje informacij z uporabo tekstovnih sporočil SMS vsem napravam BlackBerry® na določenem geografskem področju. Če se naročite na kanal oddajanja celice, ki vsebuje točno določene informacije, boste prejeli sporočila z ažurnimi informacijami, iz oddajanja celice. Različni kanali oddajanja celice pošiljajo različna sporočila iz oddajanja celice. Na primer nek kanal oddajanja celice lahko pošilja redne vremenske napovedi, drug kanal stanje na cestah itd.

### Predpogoj: Oddajanje celice

- Preverite, ali paket pri vašem mobilnem operaterju omogoča to storitev.
- Preverite, ali ima vaša kartica SIM nastavljen kanal oddajanja celice, ali če vam je mobilni operater priskrbel identifikacijo, ki jo potrebujete za uporabo kanala oddajanja celice.
- Preverite, ali vaša kartica SIM podpira jezik, ki ga želite uporabljati za sporočila iz oddajanja celice.

### Vklop oddajanja celice

1. V nastavitvah naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti).
2. Kliknite **Cell Broadcast** (oddajanje celice).
3. Polje **Cell Broadcasting Service** (storitev oddajanja celice) nastavite na **On** (vklop).
4. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:

- Če se na zaslonu pojavi kanal oddajanja celice, označite potrditveno polje ob kanalu.
- Če se na zaslonu ne pojavi kanal oddajanja celice, izberite polje **Empty** (prazno). Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Add Channel** (dodaj kanal). Vpišite identifikacijo kanala in vzdevek. Kliknite **OK**.

5. Izberite jezik.

6. Pritisnite tipko **Menu** (meni).

7. Kliknite **Save** (shrani).

Za izklop oddajanja celice, polje **Cell Broadcasting Service** (storitev oddajanja celice) nastavite na **Off** (izklop). Pred izklopom preverite, ali vaš mobilni operater uporablja oddajanje celice za upravljanje s storitvami, kot so prednostne tarife, ki veljajo za vašo lokacijo.

## Zaustavitev prejemanja sporočil iz kanala oddajanja celice

Pred izklopom preverite, ali vaš mobilni operater uporablja oddajanje celice za upravljanje s storitvami, kot so prednostne tarife, ki veljajo za vašo lokacijo.

1. V nastavitvah naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti).

2. Kliknite **Cell Broadcast** (oddajanje celice).

3. Izberite kanal oddajanja celice.

4. Pritisnite tipko **Menu** (meni):

5. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:

- Za zaustavitev prejemanja sporočil iz kanala oddajanja celice kliknite **Disable** (onemogoči).
- Za odstranitev kanala oddajanja celice kliknite **Delete Channel** (odstrani kanal).

## Preimenovanje kanala oddajanja celice

1. V nastavitvah naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti).

2. Kliknite **Cell Broadcast** (oddajanje celice).

3. Izberite kanal oddajanja celice.

4. Pritisnite tipko **Menu** (meni):

5. Kliknite **Set Nickname** (nastavi vzdevek).

6. Vpišite ime kanala oddajanja celice.

7. Kliknite **OK**.

## Sporočila MMS

### Osnove sporočil MMS

#### O sporočilih MMS

S telefonsko številko MMS lahko pošiljate in prejimate sporočila MMS, ki vključujejo večpredstavnostne datoteke, kot so .jpg, .gif, .wbmp, .midi, .vcf (vCard®), .ics (iCalendar), .avi, .mpg ali .mov. Telefonska številka MMS je telefonska številka, za katero vam je mobilni operater nastavil možnost sporočanja s sporočili MMS. Če imate z napravo BlackBerry® povezanih več telefonskih števil, bo naprava za pošiljanje sporočil MMS uporabila telefonsko številko, ki se prva pojavi na seznamu menija telefona.

#### Predpogoj: Sporočila MMS

- Preverite, ali paket vaša naprava BlackBerry® podpira sporočila MMS.
- Preverite, ali paket pri vašem mobilnem operaterju omogoča to storitev.



Za več informacij se obrnite na vašega mobilnega operaterja ali administratorja.

#### Ugotoviti svojo telefonsko številko MMS

V meniju telefona se vaša telefonska številka pojavi na vrhu zaslona. Če vam je mobilni operater napravo BlackBerry® nastavil za sporočanje s sporočili MMS, je to obenem vaša telefonska številka MMS.

Če imate z napravo BlackBerry® povezanih več telefonskih števil, je vaša telefonska številka MMS prva telefonska številka na seznamu, ki se pojavi na zaslonu.

## Pošiljanje sporočila MMS

1. V seznamu sporoči pritisnite tipko .
2. Kliknite **Compose MMS** (ustvarite sporočilo MMS).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Če kontakta nimate shranjenega v imeniku, kliknite **Use Once** (uporabi enkrat). Kliknite **Email** (elektronska pošta) ali **Phone** (telefon). Vpišite naslov elektronske pošte ali telefonsko številko, ki sprejema sporočila MMS. Kliknite na sledilno kroglico.
  - Če imate kontakt shranjen v imeniku, ga izberite. Kliknite na naslov elektronske pošte ali na telefonsko številko, ki sprejema sporočila MMS.
4. Sestavite sporočilo.
5. Pritisnite tipko .
6. Kliknite **Send** (pošlji).

## Ustvarjanje projekcije v sporočilu MMS

1. Ko sestavljate sporočilo MMS, pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite na enega izmed sledečih predmetov:
  - **Attach Picture** (pripni sliko)
  - **Attach Audio** (pripni zvok)
  - **Attach Video** (pripni video)
3. Izberite večpredstavnostno datoteko.
4. Če želite dodati še eno večpredstavnostno datoteko, ponovite korake od 1 do 3.
5. Za prilagoditev projekcije izvedite eno izmed sledečih dejanj:
  - Če želite projekciji dodati besedilo, označite prazno polje pod priponko. Vpišite besedilo.
  - Za spremembo dolžine trajanja projekcije spremenite polje **Slide Duration** (čas diapozitiva).
  - Za premik predmeta na diapozitiv kliknite na predmet. Kliknite **Move Field** (premakni polje). Zavrtite sledilno kroglico do nove lokacije. Kliknite na sledilno kroglico.

## Priponke sporočila MMS

### Dodajanje večpredstavnostne datoteke sporočilu MMS

1. Ko sestavljate sporočilo MMS, pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite na enega izmed sledečih predmetov:
  - **Attach Picture** (pripni sliko)
  - **Attach Audio** (pripni zvok)
  - **Attach Video** (pripni video)
  - **Attach Voice Note** (dodaj glasovno beležko)
3. Izberite večpredstavnostno datoteko.

## Dodajanje sestanka sporočilu MMS

V sporočilih MMS lahko pošljete le neponavljajoče sestanke. Seznam udeležencev sestanka v priponki ni vključen.

1. Ko sestavljate sporočilo MMS, pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Attach Appointment** (dodaj sestanek).
3. Izberite sestanek.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Continue** (nadaljaj).

## Dodajanje sestanka iz sporočila MMS v koledar

1. V sporočilu MMS izberite priponko **iCalendar**.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **View Appointment** (ogled sestanka).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Add To Calendar** (dodaj v koledar).

## Dodajanje kontakta iz sporočila MMS v imenik

1. V sporočilu MMS izberite priponko **vCard®**.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **View Attachment** (ogled sestanka).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Add Contact** (dodaj kontakt).

## Shranitev večpredstavnostne datoteke iz sporočila MMS

1. V sporočilu MMS pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Izberite eno izmed naslednjih možnosti:
  - **Save Image** (shrani sliko)
  - **Save Audio** (shrani zvok)
  - **Save Ringtone** (shrani melodijo)
  - **Save Video** (shrani video)
  - **Save Voice Note** (shrani glasovno beležko)

## Možnosti sporočil MMS

### Zahteva po potrdilu o dostavi ali potrdilu o prebranosti sporočila MMS

1. Ko sestavljate sporočilo MMS, pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za zahtevo po potrdilu o dostavi polje **Confirm Delivery** (potrdi dostavo) nastavite na **Yes** (da).
  - Za zahtevo po potrdilu o prebranosti sporočila polje **Confirm Read** (potrdi prebranost) nastavite na **Yes** (da).



4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Zahteva po potrdilu o dostavi ali potrdilu o prebranosti za vsa sporočila MMS

1. V nastavitvah naprave kliknite MMS.
2. V sekciji Notifications (obvestila) izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za zahtevo po potrdilu, ko so sporočila MMS dostavljena prejemnikom, polje **Confirm Delivery** (potrdi dostavo) nastavite na **Yes** (da).
  - Za zahtevo po potrdilu, ko prejemniki odprejo sporočila MMS, polje **Confirm Read** (potrdi prebranost) nastavite na **Yes** (da).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Preverjanje velikosti sporočila MMS pred pošiljanjem

1. V sporočilu MMS pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).

Polje **Estimated Size** (ocenjena velikost) prikazuje velikost sporočila MMS.

## Zaustavitev prejemanja sporočil MMS med gostovanjem

1. V nastavitvah naprave kliknite MMS.
2. Polji **Multimedia Reception** (sprejem večpredstavnosti) in **Automatic Retrieval** (samodejni sprejem) nastavite na **Home Only** (le doma).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Blokiranje sporočil MMS

1. V nastavitvah naprave kliknite MMS.
2. V sekciji **Message Filtering** (filtriranje sporočil) označite potrditveno polje pri **Reject Anonymous Messages** (zavrni anonimna sporočila) ali pri **Reject Advertisements** (zavrni reklamna sporočila).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Možnosti seznama sporočil

### Izklop opozoril pred odstranitvijo predmetov

Opozorila, ki se pojavijo pred odstranitvijo sporočil, zabeleženih klicev, kontaktov, koledarskih vnosov, opravil, beležk ali kod, lahko izklopite.

1. V aplikaciji pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Če je potrebno, kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Polje **Confirm Delete** (potrdi odstranitev) nastavite na **No** (ne).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).

6. Kliknite **Save** (shrani).

## Izklop opozoril ob označitvi sporočil kot odprtih

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Polje **Confirm Mark Prior Opened** (potrdi označitev predhodnih za odprte) nastavite na **No** (ne).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Nastavitev trajanja hranjena sporočil v napravi

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Nastavite polje **Keep Messages** (hranjenje sporočil).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

Za ohranitev sporočil v polju **Keep Messages** (hranjenje sporočil) nastavite daljše časovno obdobje. Sporočila, ki ste jih na vašo napravo BlackBerry® prejeli znotraj nastavljenega časovnega obdobja, se pojavljajo v seznamu sporočil.

## Uporaba barv za razlikovanje službenih sporočil od ostalih

Preverite, ali v vaši napravi BlackBerry® nastavljen račun elektronske pošte uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server**.

1. V nastavitvah naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **General Settings** (splošne nastavitve).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za nastavitev barve ozadja elektronske pošte, ki je bila poslana na vašo napravo prek strežnika **BlackBerry® Enterprise Server**, spremenite polje **Enterprise Messages** (sporočila podjetja).
  - Za nastavitev barve ozadja elektronske pošte, ki ni bila poslana na vašo napravo prek strežnika **BlackBerry® Enterprise Server**, spremenite polje **Other Messages** (ostala sporočila).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

Opomba: Barvo, ki ste jo nastavili za službeno elektronsko pošto, bodo morda uporabljala tudi sporočila PIN. Za več informacij se obrnite na vašega administratorja.

## Sprememba prikaza sporočil v seznamu sporočil

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Settings** (splošne nastavitve).
4. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Če želite povečati prikaz zadeve, polje **Display Message Header On** (prikaz glave sporočila) označite **2 lines** (dve vrstici).
  - Če želite spremeniti vrstni red zadeve in pošiljatelja, spremenite polje **Display Order** (vrstni red prikaza).
  - Za spremembo ločevanja sporočil spremenite polje **Separators** (ločilniki).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## O množičnih seznamih sporočil

Z vašo napravo BlackBerry® lahko, odvisno od možnosti elektronske pošte, povežete več kot le en račun elektronske pošte. Na primer z napravo lahko povežete vaš službeni račun elektronske pošte ter enega ali več osebnih računov elektronske pošte. Če boste z napravo povezali več kot en račun elektronske pošte, se znajo pojaviti množični seznamami sporočil. V seznamu sporočil določenega računa elektronske pošte lahko odpirate in urejate elektronsko pošto tega računa ter pošiljate elektronsko pošto z vseh računov, ki jih uporabljate. Za več informacij o povezavi vaše naprave z več kot enim računom elektronske pošte si preberite spletno pomoč **BlackBerry® Internet Service Online Help**.

Odvisno od izbrane teme se lahko pojavita ločen seznam za tekstovna sporočila SMS in MMS.

## Uporaba enega ali množičnih seznamov sporočil

Vaša naprava BlackBerry® tekstovna sporočila SMS v osnovi prikazuje v skupnem seznamu z elektronsko pošto.

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za uporabo enega seznama za vsa sporočila polje **SMS and Email Inboxes** (prejeta sporočila SMS in elektronska pošta) nastavite na **Combined** (združeno).
  - Za ločitev tekstovnih sporočil SMS od elektronske pošte polje **SMS and Email Inboxes** (prejeta sporočila SMS in elektronska pošta) nastavite na **Separated** (ločeno).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Skritje kazalca novega ali neodprtega sporočila

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Polje **Display Message Count** (prikazuj število sporočil) nastavite na **None** (brez).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

Za ponoven prikaz števila neodprtih sporočil polje **Display Message Count** (prikazuj število sporočil) nastavite na **Unread** (neprebrano). Za prikaz kazalca novih sporočil polje **Display New Message Indicator** (prikazuj indikator novega sporočila) nastavite na **Yes** (da).

## Skritje poslanih sporočil

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Polje **Hide Sent Messages** (skrij poslana sporočila) nastavite na **Yes** (da).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Prikaz dnevnika klicev v seznamu sporočil

1. V meniju telefona pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Call Logging** (beleženje klicev).
4. Izberite tip beleženja klicev.

Če želite skriti dnevnik klicev v seznamu sporočil, izberite možnost **None** (brez).

## Blokiranje dohodnih sporočil

Če je vaša naprava BlackBerry® povezana z računom elektronske pošte, ki uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server**, morda ne boste mogli blokirati sporočil PIN kontaktov vaše organizacije. Za več informacij se obrnite na vašega administratorja.

1. V nastavitvah naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Firewall** (požarni zid).
3. Označite potrditveno polje za enega ali več tipov sporočil.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

Opomba: Čeprav blokiranih sporočil ne prejimate, lahko ta vseeno vplivajo na vašo porabo prenosa podatkov. Posredovanje elektronske pošte, ki vpliva na vašo porabo prenosa podatkov, lahko prekinete z izklopom posredovanja elektronske pošte ali z uporabo filtrov elektronske pošte.

## Odobritev sporočil kontaktov iz imenika ali odobritveni seznam

1. V nastavitvah naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Firewall** (požarni zid).
3. Označite potrditveno polje za **Address book contacts** (kontakti iz imenika) ali **Specific address** (določeni naslovi).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Dodajanje kontakta na odobritveni seznam

Preverite, ali ste v vaši napravi BlackBerry® nastavili podporo sporočilom kontaktov iz odobritvenega seznama.

1. V nastavitvah naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Firewall** (požarni zid).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Configure Exceptions** (nastavi izjeme).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Izberite eno izmed naslednjih možnosti:
  - **Add Email Address** (dodaj naslov elektronske pošte)
  - **Add Phone Number** (dodaj telefonsko številko)
  - **Add PIN** (dodaj PIN)
7. Vpišite informacije kontakta.
8. Pritisnite tipko **Enter** (naprej).
9. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
10. Kliknite **Save** (shrani).

## Ponastavitev števca blokiranih sporočil

1. V nastavitvah naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Firewall** (požarni zid).
3. Izberite tip sporočila.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Reset Count** (ponastavi števec) ali **Reset All Counts** (ponastavi vse števce).

## Bližnjice sporočil

### V sporočilu

- Za odgovor pritisnite tipko s klicajem (!).
- Za posredovanje sporočila pritisnite tipko s piko (,).
- Za vrnitev na zadnjo pozicijo kazalca po tem, ko ste zaprli ali nanovo odprli prejeto e-poštno ali sporočilo PIN, pritisnite tipko 5.

### V seznamu sporočil

- Da odprete označeno sporočilo pritisnite tipko **Enter** (naprej).
- Da sestavite sporočilo iz liste sporočil pritisnite tipko z vejico (,).
- Za ogled prejetih sporočil pritisnite tipko **Alt** in 3.
- Za ogled dnevnika klicev pritisnite tipko **Alt** in tipko s piko (,).
- Za ogled sporočil glasovne pošte pritisnite tipko **Alt** in nato 7.
- Za ogled tekstovnih sporočil SMS pritisnite tipko **Alt** in tipko z vprašajem (?).
- Za ogled vseh sporočil pritisnite tipko **Escape** (izhod).

### Pomikanje po seznamu sporočil

- Za pomik celotnega zaslona navzgor pritisnite tipko **Shift** (preklop) in tipko **Space** (presledek).
- Za pomik celotnega zaslona navzdol pritisnite tipko **Space** (presledek).
- Za premik na vrh seznama sporočil pritisnite tipko 1.
- Za premik na dno seznama sporočil pritisnite tipko 7.
- Za premik po seznamu navzgor pritisnite tipko 2.
- Za premik po seznamu navzdol pritisnite tipko 8.
- Za premik na naslednji datum pritisnite 6.
- Za premik na prejšnji datum pritisnite 4.

## Težave s sporočili

### Ne morem pošiljati sporočil

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana v mobilno omrežje. Če niste povezani v mobilno omrežje, bo vaša naprava poizkusila poslati sporočila ob ponovni povezanosti vanj.
- Če se obvestilo o pošiljanju sporočila ne pojavi, se prepričajte, ali ste vnesli naslov elektronske pošte, PIN ali telefonsko številko kontakta.
- Če ste v napravo vpisali naslov elektronske pošte ali dodali obstoječi naslov elektronske pošte z uporabo čarovnika nastavitvev, preverite, ali ste na vašo napravo s strani spletnega servisa **BlackBerry® Internet Service** prejeli aktivacijsko sporočilo. Če sporočila niste prejeli (sporočilo utegne potrebovati nekaj časa, preden se dostavi), v čarovniku nastavitvev odprite nastavitveni zaslon elektronske pošte in si na napravo pošljite servisno knjigo.
- Če s strani mobilnega operaterja niste prejeli registracijskega sporočila, registrirajte svojo napravo. V nastavitvah naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti). Kliknite **Host Routing Table** (tabela za usmerjeno gostovanje). Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Register Now** (registriraj).
- Ustvarite enkripcijski ključ.
- Preverite, ali je vklopljena storitev prenosa podatkov.
- Sporočilo pošljite ponovno.

## Ne sprejemam sporočil

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana v mobilno omrežje. Če niste povezani v mobilno omrežje, bo vaša naprava poizkusila poslati sporočila ob ponovni povezanosti vanj.
- Če ste v napravo vpisali naslov elektronske pošte ali dodali obstoječi naslov elektronske pošte z uporabo čarovnika nastavitvev, preverite, ali ste na vašo napravo s strani spletnega servisa **BlackBerry® Internet Service** prejeli aktivacijsko sporočilo. Če sporočila niste prejeli (sporočilo morda potrebuje nekaj časa, da dospe), v čarovniku nastavitvev odprite nastavitveni zaslon elektronske pošte in si na napravo pošljite servisno knjigo.
- Če s strani mobilnega operaterja niste prejeli registracijskega sporočila, registrirajte svojo napravo. V nastavitvah naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti). Kliknite **Host Routing Table** (tabela za usmerjeno gostovanje). Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Register Now** (registriraj).
- Preverite, ali je vklopljena storitev prenosa podatkov.
- Če uporabljate filtre elektronske pošte, preverite ali so nastavljeni pravilno.
- Preverite, da imate vklopljeno posredovanje elektronske pošte in da ste označili vse mape elektronske pošte vključno z mapo prejeto za pošto, ko jo želite prejemati.
- Preverite, da vaša naprava ne blokira sporočil. Za več informacij se obrnite na administratorja.

## Elektronske pošte ne morem arhivirati

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, da je vklopljena sinhronizacija pošte.
- Če se vaše mape elektronske pošte ne pojavijo v vaši napravi BlackBerry®, sinhronizirajte elektronsko pošto z uporabo orodja za nastavljanje elektronske pošte v programu **BlackBerry® Desktop Manager**. Za več informacij preberite spletno pomoč na **BlackBerry Desktop Software Online Help**.

## Ne morem poslati tekstovnih sporočila SMS

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana v mobilno omrežje. Če niste povezani v mobilno omrežje, bo vaša naprava poizkusila poslati sporočila ob ponovni povezanosti vanj.
- Preverite, ali paket pri vašem mobilnem operaterju omogoča to storitev.
- Preverite, da je določeno klicanje izklopljeno.

## Ne morem prejemati tekstovnih sporočila SMS

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana v mobilno omrežje. Če niste povezani v mobilno omrežje, bo vaša naprava poizkusila poslati sporočila ob ponovni povezanosti vanj.
- Preverite, ali paket pri vašem mobilnem operaterju omogoča to storitev.

## Prejel sem obvestilo o novem sporočilu, a se to ne pojavi v seznamu sporočil

Če ste v vaši napravi BlackBerry® nastavili skrivanje arhiviranih sporočil in ste prejeli novo sporočilo iz mape odjemalca elektronske pošte, ki ni osnovna mapa prejeto, bo vaša naprava sporočilo arhivirala.

## Nekatera sporočila se v moji napravi ne pojavijo več

Če je pomnilnik v vaši napravi BlackBerry® poln, bo ta iz seznama sporočil odstranil najstarejša sporočila. Vaša naprava ne bo odstranila shranjenih sporočil.

Če je vklopljena brezžična sinhronizacija elektronske pošte in je polje **Delete On** (vklopljeno odstranjevanje) v nastavitvah sporočil nastavljeno na **Mailbox & Handheld** (poštni nabiralnik in naprava), se bo elektronska pošta, ki ste jo odstranili v odjemalcu elektronske pošte na računalniku odstranila tudi na vaši napravi.

## Sporočilo ali priponka se ne pojavita oz. nista popolna

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Počakajte krajši čas. Vaša naprava BlackBerry® prejema daljša sporočila in priponke postopoma.
- Če se na koncu sporočila ali priponke pojavi »**More available**« (»več na voljo«), pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **More** (več) ali **More All** (celoten preostanek).
- Če prenašate priponko, prekinite prenos in počakajte krajši čas. Ponovno poizkusite prenesti priponko.

## Elektronska pošta HTML se ne prikazuje pravilno

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana z računom elektronske pošte, ki uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** s podporo funkciji. Za več informacij se obrnite na vašega administratorja.
- Počakajte krajši čas. Vaša naprava BlackBerry® prejema daljša sporočila in priponke postopoma.
- Sporočila poizkusite ogledovati kot golo besedilo. Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Get Plain Text** (pridobi golo besedilo).

## Nekatere mape elektronskih sporočil so medle

Če elektronske pošte iz map elektronske pošte ne morete posredovati, postane potrditveno polje ob mapi medlo.

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Počakajte krajši čas. Vaša naprava BlackBerry® prejema daljša sporočila in priponke postopoma.
- Izklopite in ponovno vklopite brezžično sinhronizacijo elektronske pošte.

## Filtri elektronske pošte ne delujejo pravilno

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali so filtri elektronske pošte vklopljeni.
- Preverite, ali je vrstni red filtrov elektronske pošte, po katerem jih vaša BlackBerry® uporablja za sporočila, tak, kot si želite.

## Ne morem vklopiti oddajanja celice

Vaša kartica SIM morda ne podpira jezikov, ki ste jih izbrali za sporočila oddajanja celice.

Počistite potrditveno polje ob jezikih, ki jih vaša kartica SIM ne podpira.

## Sporočilu MMS ne morem pripeti datoteke

Od vašega operaterja je odvisno, ali dovoljuje, da pripetem videu lahko dodate druge datoteke ali ustvarite predstavitev.

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, da gre za datoteko .vcf (vCard®), .ics (iCalendar) ali večpredstavno datoteko (na primer .jpg, .gif ali .midi).
- Preverite, da ne gre za avtorsko zaščiteno datoteko.
- Če so v vaši napravi BlackBerry® na voljo predloge sporočil MMS, uporabite prazno predlogo in ustvarite vaše sporočilo MMS.

## **Ne morem uporabiti bližnjice za ogled določenega tipa sporočil v seznamu sporočil**

Če ste zamenjali napravo BlackBerry® in ste na trenutno napravo prenesli podatke iz svoje stare naprave, bližnjice seznama sporočil stare naprave zamenjajo bližnjice seznama sporočil trenutne naprave.

Za ogled bližnjic, ki vodijo do ogleda določenega tipa sporočil v seznamu sporočil, si poglejte seznam shranjenih iskanj.



# Vnos

## Osnove vnosa

### Vnos simbola

1. Pritisnite tipko za simbole. Za ogled več simbolov znova pritisnite tipko za simbole.
2. Pritisnite črko, ki se pojavi pod želenim simbolom.

### Vnos naglasa ali posebnega znaka

Za vnos naglasa ali posebnega znaka držite tipko s črko in zavrtite sledilno kroglico v levo ali desno. Kliknite na izbrani znak. Za primer: za vnos znaka ü, držite tipko 3 in zavrtite sledilno kroglico v levo ter označite znak ü. Kliknite na sledilno kroglico.

### Izrezovanje, kopiranje in prilepljanje besedila

1. Označite besedilo in pritisnite sledilno kroglico.
2. Kliknite **Cut** (izreži) ali **Copy** (kopiraj).
3. Kazalec postavite na mesto, kamor želite vstaviti izrezano ali kopirano besedilo.
4. Kliknite na sledilno kroglico.
5. Kliknite **Paste** (prilepi).

### Čiščenje polja

1. Med vnosom besedila pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Clear Field** (počisti polje).

### Izbiranje vrstice z besedilom

1. Kazalec postavite na mesto, kjer želite izbrati vrstico z besedilom.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Select** (izberi).
4. Sledilno kroglico zavrtite gor ali dol.

### Izbiranje besedila po posameznih znakih

1. Kazalec postavite na mesto, kjer želite izbrati besedilo.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Select** (izberi).
4. Sledilno kroglico zavrtite v levo ali desno.

### Preklic izbire besedila

1. Pri označenem besedilu kliknite na sledilno kroglico.
2. Kliknite **Cancel Selection** (prekliči izbiro).

## Nastavitev hitrosti kazalca

1. V nastavitvah naprave kliknite **Screen/Keyboard** (zaslon/tipkovnica).
2. Nastavite polje **Key Rate** (hitrost kazalca).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Vklop tonov tipk

1. V nastavitvah naprave kliknite **Screen/Keyboard** (zaslon/tipkovnica).
2. Polje **Key Tone** (ton tipk) nastavite na **On** (vklop).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Nastavitev občutljivosti sledilne kroglice

Nastavite lahko občutljivost sledilne kroglice, in sicer njen odziv na dotik. Višja občutljivost zahteva manjši pritisk od nižje občutljivosti.

1. V nastavitvah naprave kliknite **Screen/Keyboard** (zaslon/tipkovnica).
2. Nastavite polji **Horizontal Sensitivity** (horizontalna občutljivost) in **Vertical Sensitivity** (vertikalna občutljivost).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Izklopitev zvoka sledilne kroglice

1. V nastavitvah naprave kliknite **Screen/Keyboard** (zaslon/tipkovnica).
2. Polje **Audible Roll** (zvok pri vrtenju) nastavite na **Mute** (tiho).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).




## Načini vnosa

### O načinih vnosa

Vnose v napravo BlackBerry® lahko izvedete z načinom **SureType®** ali z večkratnimi pritiski.

Tehnologija **SureType®** združuje tradicionalno razporeditev tipkovnice z znano računalniško razporeditvijo črk in je zasnovana za hiter in udoben vnos in klicanje.

Tehnologija **SureType®** je zasnovana tako, da napoveduje besede, medtem ko jih vnašate. Pri uporabi tehnologije **SureType®** pritisnete tipke s črkami za vsako črko v besedi enkrat, dokler se v seznamu, ki se pojavi na zaslonu, ne prikaže beseda. Če želite na primer vnesti nov, enkrat pritisnete tipko N, enkrat tipko O in tako naprej, dokler se v seznamu ne prikaže nov.

Ko uporabljate večkratni pritisk, za prvo črko na tipki pritisnete tipko enkrat in za drugo črko na tipki pritisnete tipko dvakrat. Če želite na primer vnesti nov, dvakrat pritisnete tipko , enkrat tipko  in dvakrat tipko .

Tehnologija **SureType®** je privzeti način vnosa za večino polj. Večkratni pritisk je privzeti način vnosa za polja za telefonske številke in gesla.

## Vnašanje besedila s tehnologijo SureType

1. Pritiskate tipke s črkami, za vsako črko v besedi enkrat.
2. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Če želite izbrati element na seznamu, ki se pojavi, ko vnašate ali začnete vnašati novo besedo, ga označite. Pritisnite tipko **Enter** (naprej).
  - Če želite izbrati element na seznamu, ki se pojavi, ko vnašate ali nadaljujete z vnašanjem iste besede, ga kliknite.
  - Če želite spremeniti črko v besedi, ki jo vnašate, označite to črko. Kliknite drugo črko, ki se pojavi na zaslonu.

Če želite spremeniti črko v besedi po končanem vnašanju, kliknite to besedo. Označite črko. Kliknite drugo črko, ki se pojavi na zaslonu.

## Vnos z uporabo načina z večkratnimi pritiski

- Za vnos prve črke na tipki to pritisnite enkrat.
- Za vnos druge črke na tipki to pritisnite dvakrat.

## Preklapljanje med načini vnosa

1. V nastavitvah kliknite **Language** (jezik).
2. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za uporabo načina vnosa z večkratnimi pritiski nastavite **Input Language** (jezik vnosa) na **<Language> Multitap** (<jezik> način z večkratnimi pritiski).
  - Za uporabo načina **SureType®** nastavite **Input Language** (jezik vnosa) na **<Language>** (<jezik>).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Preklapljanje med načini vnosa med vnašanjem

1. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Enable Multitap** (vklop načina z večkratnimi pritiski) ali **Enable SureType®** (vklop načina SureType).

## O jezikih vnosa

Za vnos besedila si lahko nastavite jezik vnosa. Jezik vnosa se lahko razlikuje od jezika uporabniškega vmesnika. Z izbiro jezika vnosa spremenite jezik funkcij **AutoText** in ostalih nastavitvev vnosa. Na primer, vašo napravo BlackBerry® lahko uporabljate v francoskem jeziku, sporočila pa pišete v angleščini.

S tem, ko nastavite jezik vnosa, izberete tudi med načinoma vnosa **SureType®** ali načinom z večkratnimi pritiski.

Če se jezik vnosa razlikuje od jezika uporabniškega vmesnika, se med vnosom besedila na seznamu prikaže pravokotnik z okrajšavo jezika, ki ga uporabljate za jezik vnosa.

## Sprememba jezika vnosa

Preverita, ali programska oprema vaše naprave BlackBerry® podpira več jezikov. Za več informacij se obrnite na vašega mobilnega operaterja ali administratorja.

1. V nastavitvah naprave kliknite **Language** (jezik).
2. Spremenite polje **Input Language** (jezik vnosa).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Sprememba možnosti vnosa za tehnologijo SureType

1. V nastavitvah naprave kliknite **Language** (jezik).
2. Kliknite **Input Options** (možnosti vnosa).
3. Spremenite možnosti vnosa.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Črkovalnik

### Preverjanje pravopisa

Besedilom v sporočilih, koledarskih vnosih, opravilih in beležkah lahko preverite pravopis.

1. V meniju sporočila, koledarskega vnosa, opombe ali beležke pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Check Spelling** (preveri pravopis).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Če želite sprejeti predlagano črkovanje, kliknite na izbrano besedo.
  - Za ignoriranje predlaganega črkovanja, pritisnite tipko **Escape** (izhod).
  - Za ignoriranje vseh predlogov črkovanja, pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Ignore All** (ignoriraj vse).
  - Če želite slovarju dodati lastno besedo, pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Add To Dictionary** (dodaj v slovar).
  - Za končanje preverjanja pravopisa pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Cancel Spell Check** (prekliči preverjanje pravopisa).

### Samodejno preverjanje pravopisa pred pošiljanjem elektronske pošte

1. V nastavitvah naprave kliknite **Spell Check** (preveri pravopis).
2. Izberite možnost **Spell Check Email Before Sending** (preveri pravopis pred pošiljanjem elektronske pošte).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

### Sprememba možnosti preverjanja pravopisa

Nastavite lahko tip in dolžino besed, ki jih črkovalnik med preverjanjem pravopisa upošteva.

1. V nastavitvah naprave kliknite **Spell Check** (preveri pravopis).
2. Označite ali počistite potrditveno polje za eno ali več možnosti.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

### Dodajanje besede v slovar po meri

1. V nastavitvah naprave kliknite **Spell Check** (preveri pravopis).
2. Kliknite **Custom Dictionary** (slovar po meri).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **New** (nov).
5. Vpišite besedo ali kombinacijo znakov.
6. Kliknite na sledilno kroglico.

## Sprememba besede v slovarju po meri

1. V nastavitvah naprave kliknite **Spell Check** (preveri pravopis).
2. Kliknite **Custom Dictionary** (slovar po meri).
3. Izberite besedo.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Edit** (uredi).
6. Spremenite besedo.
7. Kliknite na sledilno kroglico.

## Odstranitev besede v slovarju po meri

1. V nastavitvah naprave kliknite **Spell Check** (preveri pravopis).
2. Kliknite **Custom Dictionary** (slovar po meri).
3. Izberite besedo.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Delete** (odstrani).

## Slovar po meri

### O slovarju po meri

Če vpišete besedo ali kombinacijo znakov, katere vaša naprava BlackBerry® ne prepozna, jo le-ta doda v slovar po meri. Besede ali kombinacije znakov lahko v slovar po meri dodajate tudi ročno.

Če besed ne uporabljate, jih vaša naprava odstrani iz slovarja po meri.

### Dodajanje predmeta v slovar po meri

1. V nastavitvah naprave kliknite **Custom Dictionary** (slovar po meri).
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **New** (nov).
4. Vpišite besedo ali kombinacijo znakov.
5. Kliknite na sledilno kroglico.
6. Kliknite **Save** (shrani).

### Sprememba predmeta v slovarju po meri

1. V nastavitvah naprave kliknite **Custom Dictionary** (slovar po meri).
2. Kliknite na predmet v slovarju po meri.
3. Spremenite predmet v slovarju po meri.
4. Dvakrat kliknite na sledilno kroglico.
5. Kliknite **Save** (shrani).

### Odstranitev predmeta v slovarju po meri

1. V nastavitvah naprave kliknite **Custom Dictionary** (slovar po meri).
2. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za odstranitev enega predmeta v slovarju po meri izberite predmet. Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Delete** (odstrani).
  - Za odstranitev vseh predmetov v slovarju po meri pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Clear Custom Dictionary** (počisti slovar po meri).

## Prenehanje samodejnega dodajanja predmetov v slovar po meri

1. V nastavitvah naprave kliknite **Language** (jezik).
2. Kliknite **Input Options** (možnosti vnosa).
3. Počistite potrditveno polje ob **Auto Word Learning** (samodejno učenje besed).
4. Polje **Learn Words From Email Messages** (učenje besed iz elektronske pošte) nastavite na **Off** (izklop).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Prenehanje prikazovanja kontaktov v seznamu med vnosom

Vaša naprava BlackBerry® v osnovi prepozna kontakte med vnosom.

1. V nastavitvah naprave kliknite **Language** (jezik).
2. Kliknite **Input Options** (možnosti vnosa).
3. Polje **Use Address Book as Data Source** (imenik uporablja za vir podatkov) nastavite na **Off** (izklop).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## AutoText

### O AutoText

**AutoText** je izdelan za zamenjavo besedila med vnosom s prednaloženimi vpisi **AutoText**. Če vpišete besedo, ki se jo lahko zamenja z vpisom **AutoText**, jo zamenjate s pritiskom na tipko **Space** (presledek).

Vaša naprava BlackBerry® ima vnose **AutoText** prednaložene zato, da popravlja pogoste napake. Na primer, **AutoText** zamenja hte v the. Vnose **AutoText** lahko za vaše pogoste napake ali okrajšave vnesete tudi sami. Na primer, ustvarite lahko vnos AvtoText, ki zamenja okrajšavo ttlyl v talk to you later.

### Ustvarjanje vnosa AutoText

1. V nastavitvah naprave kliknite **AutoText**.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **New** (nov).
4. V polje **Replace** (zamenjaj) vpišite besedilo, ki se ga bo zamenjalo.
5. V polju **With** (z) izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Vpišite besedilo za zamenjavo.
  - Za vnos makra (na primer trenutnega datuma ali časa) pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Insert Macro** (vstavi makro).
6. V polju **Using** (uporaba) izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za uporabo velikih črk pri vašem vnosu, kliknite **Specified Case** (določena velika črka).
  - Za uporabo velikih črk, glede na kontekst, kliknite **SmartCase** (pametna uporaba velike črke).
7. Nastavite jezik.
8. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
9. Kliknite **Save** (shrani).

## Izklop AutoText v tekstovnih sporočilih SMS

1. V nastavitvah naprave kliknite SMS.
2. Polje **Disable AutoText** (izklopi **AutoText**) nastavite na **Yes** (da).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Sprememba vnosa AutoText

1. V nastavitvah naprave kliknite **AutoText**.
2. Kliknite vnos **AutoText**.
3. Spremenite vnos **AutoText**.
4. Kliknite na sledilno kroglico.
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Odstranitev vnosa AutoText

1. V nastavitvah naprave kliknite **AutoText**.
2. Izberite vnos **AutoText**.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Delete** (odstrani).

## Razveljavitev spremembe AutoText

Dvakrat pritisnite tipko **Backspace/Delete** (vračalka/brisanje).

## Bližnjice vnosa

- Za vnos pike dvakrat pritisnite tipko **Space** (presledek). Naslednja beseda se bo samodejno začela pisati z veliko začetnico.
- Za spremembo črke v veliko črko držite tipko z izbrano črko in počakajte, da se spremeni.
- Za vnos **Alternativnega** znaka pritisnite tipko **Alt** in nato izbrano znak.
- Za vnos naglasa ali posebnega znaka držite tipko s črko in zavrtite sledilno kroglico v levo ali desno. Kliknite na izbrani znak. Na primer, za vnos znaka ü držite tipko 3 in zavrtite sledilno kroglico v levo ter označite znak ü. Kliknite na sledilno kroglico.
- Za vnos številke v polju s števkami pritisnite na tipko s številko. Ni vam potrebno pritisniti tipke **Alt**.
- Za vnos številke v polju z besedilom držite tipko **Alt** in pritisnite tipko s številko.
- Za vnos črkovnega znaka v polju s števkami držite tipko **Alt** in uporabite način z večkratnimi pritiski.
- Za vklop načina **NUM** držite tipko **Shift** (preklop) in pritisnite **Alt**. Za izklop načina **NUM** pritisnite tipko **Alt**.
- Za preklop med jeziki vnosa v nastavitvah aparata na zaslonu **Language** (jeziki) preverite, ali je polje **Use Input Language Shortcuts** (uporaba bližnjic jezika za vnos) nastavljeno na **Yes** (da). Držite tipko **Alt** in pritisnite **Enter** (naprej). Še naprej držite tipko **Alt** in označite jezik. Spustite tipko **Alt**.
- Za hiter vnos daljše besede vpišite le del le-te. V seznamu, ki se pojavi med vnosom znakov, označite začetek besede, ki jo želite vnesti. Sledilno kroglico zavrtite v desno. Pojavi se nov seznam, kjer izberete želeno besedo. Pritisnite tipko **Enter** (naprej).

## Vnos simbolov

- Za vnos znaka afna (@) ali pike (.) v polju z e-poštnim naslovom pritisnite tipko **Space** (presledek).
- Za vnos simbola pritisnite tipko za simbole. Za ogled več simbolov znova pritisnite tipko za simbole. Pritisnite črko, ki se pojavi

pod želenim simbolom.

### **Delo z besedilom**

- Za označitev vrstice z besedilom pritisnite tipko **Shift** (preklop) in zavrtite sledilno kroglico gor ali dol.
- Za označevanje posameznega dela besedila, znak po znak, držite tipko **Shift** (preklop) in zavrtite sledilno kroglico v levo ali desno.
- Za končanje označevanja besedila pritisnite **Escape** (izhod).
- Da izrežete označeno besedilo med vnosom, pritisnite tipko **Shift** (preklop) in **Backspace/Delete** (vračalko/brisanje).
- Da kopirate označeno besedilo med vnosom, pritisnite tipko **Alt** in kliknite na sledilno kroglico.
- Da prilepite označeno besedilo med vnosom, pritisnite tipko **Shift** (preklop) in kliknite na sledilno kroglico.

## **Težave z vnosom**

### **Ne morem vnesti gesla**

Preverite, ali uporabljate način vnosa z večkratnimi pritiski.

### **Tehnologija SureType® ne prepozna besede**

V seznam, ki se pojavi med vnosom besedila, vpišite besede, ki jih tehnologija **SureType®** ne prepozna. Tipko z znakom za prvo črko besede pritisnite enkrat. Izberite besedo na seznamu. Tipko z znakom za drugo črko besede pritisnite enkrat. Izberite kombinacijo znakov. Kliknite na sledilno kroglico. Nadaljujte z vnosom besedila.

### **Črkovalnika ne morem uporabljati**

Pravopis lahko uporabljate le za angleški, francoski, nemškimi, italijanski in španski jezik. Pravopis lahko preverite le za besedilo, ki ga vnašate.



# Iskanje

## Sporočila, priponke in spletne strani

### Iskanje sporočil

Na vaši napravi BlackBerry® lahko iščete sporočila. Če je vaša naprava povezana z računom elektronske pošte **BlackBerry® Internet Service** ali **BlackBerry® Enterprise Server** s podporo tej funkciji, lahko sporočila iščete tudi v odjemalcu elektronske pošte na vašem računalniku ali v drugem računu elektronske pošte.

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Search** (išči).
3. Določite kriterij iskanja.
4. Kliknite na sledilno kroglico.
5. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za iskanje sporočil brez shranitve kriterija iskanja kliknite **Search** (išči).
  - Za shranitev kriterija iskanja kliknite **Save** (shrani). Vpišite naslov. Kliknite na sledilno kroglico. Kliknite **Save** (shrani).
  - Za iskanje sporočil, z uporabo nazadnje uporabljenega kriterija iskanja, kliknite **Last** (prejšnji). Kliknite na sledilno kroglico. Kliknite **Search** (išči).

Opomba: Vaša naprava med iskanjem sporočil ne išče priponk. Za prenehanje iskanja pritisnite tipko **Escape** (izhod).

### Kriteriji iskanja

#### **Name (ime):**

Izberite enega ali več kontaktov ali naslovov elektronske pošte, ki naj jih v sporočilih išče vaša naprava BlackBerry®. Določite lahko tudi le del imena za razširitev iskanja.

#### **In (v):**

Izberite tip polja naslova, v katerem naj vaša naprava išče ime ali naslov elektronske pošte.

#### **Include Encrypted Messages (vključi kodirana sporočila):**

Izberite, ali naj vaša naprava išče med kodiranimi, sporočili z golim besedilom in digitalno podpisanimi sporočili.

#### **Service (servis):**

Če imate z napravo povezanih več računov elektronske pošte, izberite račun, v katerem naj naprave išče sporočila.

#### **Folder (mapa):**

Izberite mapo, v kateri naj vaša naprava išče sporočila.

#### **Show (prikaži):**

Izberite status sporočil, med katerimi naj vaša naprava išče.

#### **Type (tip):**

Izberite tip sporočil, med katerimi naj vaša naprava išče.

#### **Search Type (išči tip):**

Izberite, ali želite iskati med sporočili v vaši napravi, ali med sporočili v odjemalcu elektronske pošte na vašem računalniku, ali v drugem računu elektronske pošte.

## Upravljanje z rezultati iskanih sporočil

Upravljate lahko tudi z rezultati iskanja v odjemalcu elektronske pošte na vašem računalniku, ali v drugem računu elektronske pošte.

1. V rezultatih iskanja izberite sporočilo.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za ogled preostanka rezultatov iskanja kliknite **Get More Results** (pridobi več rezultatov).
  - Za dodajanje sporočila v seznam sporočil pritisnite **Add** (dodaj).
  - Za dodajanje vseh sporočil v seznam sporočil pritisnite **Add All** (dodaj vse).
  - Za odstranitev sporočila iz rezultatov iskanja kliknite **Delete** (odstrani).
  - Za odstranitev seznama iskanja kliknite **Delete Search** (odstrani iskanje).
  - Za novo iskanje kliknite **Search** (išči).

**POZOR:** Če sporočilo odstranite iz rezultatov iskanja, boste to sporočilo odstranili tudi iz odjemalca elektronske pošte na vašem računalniku ali iz drugega računa elektronske pošte.

## Iskanje sporočil po kontaktu ali zadevi

V vaši napravi BlackBerry® lahko iščete sporočila po kontaktu ali zadevi.

1. V seznamu sporočil izberite sporočilo.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Izberite eno izmed naslednjih možnosti:
  - **Search Sender** (išči po pošiljatelju)
  - **Search Recipient** (išči po prejemniku)
  - **Search Subject** (išči po zadevi)

## Iskanje besedila v sporočilu, priponki ali spletni strani

Če iščete besedilo v predstavitveni priponki, preverite, da si predstavitev ogledujete v pogledu **text view** (tekstovni pogled) ali **text and slide view** (pogled teksta in diapozitiva).

1. V sporočilu, priponki ali na spletni strani pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Find** (najdi).
3. Vpišite besedilo.
4. Pritisnite tipko **Enter** (naprej).

Za nadaljevanje iskanja besedila pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Find Next** (nadaljaj iskanje).

## Ogled seznama shranjenih iskanj

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Search** (išči).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Recall** (priklic).

## Sprememba shranjenega iskanja

1. V seznamu shranjenih iskanj izberite iskanje.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Edit Search** (uredi iskanje).
4. Uredite kriterija iskanja.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Odstranitev shranjenega iskanja

1. V seznamu shranjenih iskanj izberite iskanje.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Delete** (odstrani).

## Organizator

### Iskanje podatkov organizatorja

V vaši napravi BlackBerry® lahko iščete po podatkih organizatorja.

1. V aplikaciji iskanja izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - V polje **Text** (besedilo) vpišite besedilo ali telefonsko številko, ko jo želite poiskati.
  - V polje **Name** (ime) vpišite ime kontakta, ki ga želite poiskati.
2. O eni ali večih aplikacijah označite potrditveno polje.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Search** (išči).

Opomba: Če v polje **Text** (besedilo) ali **Name** (ime) vnesete več kot eno besedo, se bodo pojavili le tisti predmeti, ki vsebujejo vse besede. Za končanje iskanja pritisnite tipko **Escape** (izhod).

### Iskanje kontaktov v imeniku organizatorja

Preverite, ali v vaši napravi BlackBerry® nastavljen račun elektronske pošte uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** s podporo tej funkciji. Za več informacij se obrnite na vašega administratorja.

1. V imeniku pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Lookup** (poišči).
3. Vpišite del ali celotno ime kontakta.
4. Kliknite na sledilno kroglico.

## Upravljanje z rezultati poiskanih naslovov

1. V rezultatih poiskanih naslovov izberite kontakt.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za dodajanje kontakta v vaš imenik pritisnite **Add** (dodaj).
  - Za dodajanje vseh kontaktov v vaš imenik pritisnite **Add All** (dodaj vse).
  - Za ogled informacij kontakta kliknite **View** (ogled).
  - Za odstranitev kontakta iz seznama rezultatov poiskanih naslovov kliknite **Delete** (odstrani).
  - Za odstranitev seznama poiskanih naslovov kliknite **Delete Lookup** (odstrani iskanje).
  - Za novo iskanje kontaktov kliknite **Lookup** (poišči).

## Bližnjice iskalnika

- Za iskanje kontakta znotraj imenika vnesite njegovo ime, ali le začetnici, ločeni s presledkom.
- Za iskanje besedila znotraj priloge pritisnite tipko **Q**.
- Za iskanje besedila znotraj priloge s prezentacijo preverite, da si le-to ogledujete v pogledu **text view** (tekstovnem pogledu) ali v **text and slide view** (pogled besedila in projekcij). Pritisnite tipko **Q**.

# Priponke

## Osnove priponk

### O priponkah

Na vaši napravi BlackBerry® si lahko ogledujete različne tipe priponk, vključno z .zip, .htm, .html, .doc, .dot, .ppt, .pdf, .wpd, .txt, .vcf in .xls. Poleg naštetih si lahko ogledujete tudi datoteke .bmp, .gif, .jpg, .png, .tif in .wmf ter predvajate datoteke .wav in .mp3.

Če shranite elektronsko pošto s priponko, ki ste si jo že ogledali, sta sporočilo in priponka, vse do odstranitve, shranjena v pomnilniku naprave.

Priponke lahko prenesete in shranite v pomnilnik naprave. Priponke lahko shranite tudi na pomnilniško kartico. Če sporočilo s priponko, ki ste jo prenesli, odstranite, bo ta ostala shranjena v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici vse do odstranitve le-te.

Za spremembo priponk, ki ste jih prenesli, lahko uporabljate za naprave BlackBerry® izdelane aplikacije drugih ponudnikov. Če je na vaši napravi na voljo aplikacija **Word to Go™**, podjetja DataViz®, lahko z njo spremenite nekatere dokumente priponk. Za več informacij o **Word to Go** obiščite stran [www.dataviz.com](http://www.dataviz.com).

### Odpiranje priponk

Preverite, ali račun elektronske pošte, nastavljen v vaši napravi BlackBerry®, uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** s podporo tej funkciji. Za več informacij se obrnite na vašega administratorja.

1. V sporočilu pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Open Attachment** (odpri priponko).
3. Če je potrebno, na zaslonu **Attachments screen** (zaslon priponk) kliknite na priponko.
4. Če je potrebno, v pogovornem oknu izberite možnost.

### Prenos priponke

Preverite, ali v vaši napravi BlackBerry® nastavljen račun elektronske pošte uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** s podporo tej funkciji. Za več informacij se obrnite na vašega administratorja.

1. V sporočilu izberite priponko.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Download Attachment** (prenos priponke).
4. Kliknite **Download** (prenos).
5. Izberite mapo, kamor želite shraniti priponko.
6. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
7. Kliknite **Select Folder** (izberi mapo).

### Prenehanje prenosa priponke

1. V sporočilu izberite priponko, ki jo prenašate.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Cancel Download** (prekini prenos).

## Sledenje povezavi v priponki

Nekatere priponke morda vsebujejo povezave do vstavljenih vsebin, kot so tabele, slike, opomb, okna z besedilom ali komentarji.

1. V priponki kliknite na povezavo.
2. Kliknite **Retrieve** (prestreži).

Za vrnitev v priponko pritisnite tipko **Escape** (izhod).

## Ogled lastnosti priponke

Lahko si ogledate velikost, avtorja, datum objave ali druge lastnosti priponk.

1. V priponki pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Retrieve Info** (prestreži informacije) ali **View Info** (ogled informacij).

## Nastavljanje možnosti pisave priponk

1. V priponki pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Nastavite polje pisave.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Iskanje besedila v sporočilu, priponki ali spletni strani

Ko iščete besedilo v predstavitveni priponki, preverite, da si predstavitev ogledujete v pogledu **text view** (tekstovni pogled) ali **text and slide view** (pogled teksta in diapozotiva).

1. V sporočilu, priponki ali na spletni strani pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Find** (najdi).
3. Vpišite besedilo.
4. Pritisnite tipko **Enter** (naprej).

Za nadaljevanje iskanja besedila pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Find Next** (nadaljaj iskanje).

## Dokumenti

### Odpiranje z geslom varovane priponke .pdf

Preverite, ali v napravi BlackBerry® nastavljen račun elektronske pošte uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** s podporo tej funkciji. Za več informacij se obrnite na vašega administratorja.

1. Ko se pojavi sporočilo »**Password protected document**« (»z geslom varovan dokument«), pritisnite tipko **Escape** (izhod).
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Password** (geslo).
4. Vpišite geslo.
5. Pritisnite tipko **Enter** (naprej).
6. Kliknite **Retrieve** (prestreži).
7. Kliknite **Yes** (da).

## Ogled v dokumentu zabeleženih sprememb

1. V dokumentu pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Show Changes** (prikaži spremembe).

Če želite skriti spremembe, pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Hide Changes** (skrij spremembe).

## Prikaz tabele z vsebino v dokumentu

Ali je ogled tabele z vsebino možen, je odvisno od tipa dokumenta.

1. V dokumentu pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Table of Contents** (tabela z vsebino).

Za premik do določenega naslova kliknite na naslov.

## Celični dokumenti

### Premik do določene celice

1. V celičnem dokumentu kliknite na sledilno kroglico.
2. Kliknite **Go to Cell** (pojdi do celice).
3. Vpišite koordinate celice.
4. Kliknite na sledilno kroglico.

### Ogled vsebine celice

V celici kliknite na sledilno kroglico.

### Ogled seznama delovnih listov

1. V celičnem dokumentu pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Table of Contents** (tabela z vsebino).

Za premik do določenega delovnega lista kliknite na delovni list.

### Pomikanje med delovnimi listi

1. V celičnem dokumentu pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Next Sheet** (naslednji list) ali **Prev Sheet** (prejšnji list).

### Sprememba velikosti stolpca

V celičnem dokumentu izvedite eno izmed naslednjih dejanj:

- Za spremembo velikosti stolpca kliknite na oznako stolpca. Kliknite na velikost.
- Za ogled celotnega besedila v stolpcu kliknite na oznako stolpca. Kliknite **Fit** (uravnaj).
- Za spremembo velikosti vseh stolpcev v celičnem dokumentu, kliknite na neoznačeno oznako stolpca v zgornjem levem kotu celičnega dokumenta. Kliknite na velikost.
- Za spremembo velikosti stolpca za vse celične dokumente pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Options** (možnosti). Nastavite polje **Column Width** (širina stolpca). Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Save** (shrani).

## Nastavljanje možnosti pogleda za celični dokument

1. V celičnem dokumentu pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za ogled ravnila v celičnem dokumentu polje **Show Gridlines** (pokaži ravnila) na **Yes** (da).
  - Za označitev vrstic s številkami in stolpcov s črkami, v celičnem dokumentu, polje **Display Labels** (prikazuj oznake) nastavite na **Yes** (da).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Večpredstavnostne priponke

### Ogled seznama strani v večstranski priponki .tif

Ogled seznama strani v večstranski priponki .tif, kot so skenirani faks-dokumenti ali shranjene datoteke .tif.

1. V večstranski priponki .tif pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Table of Contents** (seznam vsebine).

Za premik na določeno stran, kliknite na stran.

### Pomikanje med stranmi v večstranski priponki .tif

1. V večstranski priponki .tif pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Next Page** (naslednja stran) ali **Prev Page** (prejšnja stran).

## Predstavitvene priponke

### Spreminjanje pogleda predstavitve

1. V predstavitvi pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za ogled besedila kliknite **View Text** (ogled besedila).
  - Za ogled besedila in diapozitivov kliknite **View Both** (ogled obojega).
  - Za ogled predstavitve v originalni obliki kliknite **View Slides** (ogled diapozitivov).

### Pomikanje med diapozitivi

1. V predstavitvi pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Next Slide** (naslednji diapozitiv) ali **Prev Slide** (prejšnji diapozitiv).

### Obračanje diapozitiva

1. Med ogledom predstavitve v pogledu diapozitivov kliknite na diapozitiv.
2. Kliknite **Rotate** (obrni).

## Povečava ali pomanjšava diapozitiva

1. Med ogledom predstavitve v pogledu diapozitivov kliknite na diapozitiv.
2. Klikite **Zoom** (velikost pogleda).
3. Zavrtite sledilno kroglico gor ali dol.

Za vrnitev pogleda na originalno velikost diapozitiva pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Fit Screen** (prilagodi zaslonu).

## Shranitev diapozitiva

1. Med ogledom predstavitve v pogledu diapozitivov kliknite na diapozitiv.
2. Klikite **Save Slide** (shrani diapozitiv).
3. Vpišite ime datoteke.
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Priponke s kontaktom vCard

### O priponkah s kontaktom vCard

Priponke s kontaktom vCard® (datoteke .vcf) vsebujejo informacije o določenem kontaktu. Ko v elektronsko pošto pripnete kontakt vCard, si prejemnik na svoji napravo BlackBerry® lahko ogleda ali v imenik shrani informacije vašega kontakta. Ko odprete elektronsko pošto s priponko kontakta vCard, se na dnu sporočila pojavita ikona knjige ter ime pripetega kontakta.

### Odpiranje priponke s kontaktom vCard

1. V sporočilu izberite priponko s kontaktom vCard®.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **View Attachment** (ogled priponke).

### Dodajanje kontakta v imenik iz priponke s kontaktom vCard

1. V priponki s kontaktom vCard® pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Add to Address Book** (dodaj v imenik) ali **Update Address** (posodobni naslove).

## Bližnjice priponk

- Za iskanje besedila znotraj priponke pritisnite tipko **Q**.

### V delovnem listu

- Za premik na izbrano celico pritisnite tipko **A**.
- Za ogled vsebine celice pritisnite tipko **Space** (presledek).
- Za preklapljanje med delovnimi listi pritisnite tipko **O**. Označite delovni list in pritisnite tipko **Enter** (naprej).

### V predstavitvi

- Za spreminjanje pogleda pritisnite tipko **Z**.
- Za premik na naslednji diapozitiv najprej preverite, ali imate izbran pogled **slide view** (pogled diapozitivov). Pritisnite tipko **6**.
- Za premik na prejšnji diapozitiv najprej preverite, ali imate izbran pogled **slide view** (pogled diapozitivov). Pritisnite tipko **4**.



## Težave s priponkami

### V dokumentu se pojavi obvestilo o izpuščeni vsebini

Za prenos na vašo napravo BlackBerry® je na voljo več vsebine dotične priponke.

Za prenos vsebine kliknite na obvestilo o izpuščeni vsebini. Kliknite **More** (več).

### Sporočilo ali priponka se ne pojavi oz. ni popoln(-a)

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Počakajte krajši čas. Vaša naprava BlackBerry® prejema daljša sporočila in priponke postopoma.
- Če se na koncu sporočila ali priponke pojavi »**More available**« (»več na voljo«), pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **More** (več) ali **More All** (celoten preostanek).
- Če prenašate priponko, prekinite prenos in počakajte krajši čas. Ponovno poizkusite prenesti priponko.

### Na diapozitivu se pojavi vprašaj

Vprašaj se na diapozitivu pojavi v primeru, ko vaša naprava BlackBerry® diapozitiva ni prenesla.

Za ogled diapozitiva izberite diapozitiv. Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Retrieve** (prestreži).

# Sinhronizacija

## O sinhronizaciji

Brezžična sinhronizacija podatkov je izdelana za uskladitev organizacijskih podatkov (kontakti, koledarski vnosi, opravila in beležke) med vašo napravo BlackBerry® in odjemalcem elektronske pošte na vašem računalniku preko brezžičnega omrežja.

Brezžična sinhronizacija elektronske pošte je izdelana za uskladitev elektronske pošte med vašo napravo in odjemalcem elektronske pošte na vašem računalniku, preko brezžičnega omrežja. Ko na vaši napravi arhivirate ali odstranite elektronsko pošto, se ta arhivira ali odstrani tudi v odjemalcu elektronske pošte na vašem računalniku. Drugače povedano, vse spremembe elektronske pošte, ki jih naredite na vaši napravi, se bodo izvedle tudi v odjemalcu elektronske pošte na vašem računalniku.

Če brezžična sinhronizacija podatkov ali brezžična sinhronizacija elektronske pošte na vaši napravi nista na voljo oz. sta izklopljeni, lahko za sinhronizacijo podatkov in elektronskih sporočil uporabite orodje za sinhronizacijo v aplikaciji **BlackBerry® Desktop Manager**. Za več informacij si oglejte spletno pomoč **BlackBerry® Desktop Software Online Help**.

## Uskladitev elektronske pošte preko brezžičnega omrežja

Za vse račune elektronske pošte, ki so povezani z vašo napravo BlackBerry®, nastavite možnost brezžične sinhronizacije.

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Email Reconciliation** (sinhronizacija elektronske pošte).
4. Polje **Wireless Reconcile** (brezžična sinhronizacija) nastavite na **On** (vklop).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

Za končanje sinhronizacije elektronske pošte preko brezžičnega omrežja polje **Wireless Reconcile** (brezžična sinhronizacija) nastavite na **Off** (izklop).

## Odstranjevanje elektronske pošte preko brezžičnega omrežja

Za vse račune elektronske pošte, ki so povezani z vašo napravo BlackBerry®, nastavite možnost **Delete On** (odstranjevanje vklopljeno).

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Email Reconciliation** (sinhronizacija elektronske pošte).
4. Nastavite polje **Delete On** (odstranjevanje vklopljeno).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

Odstranitev sporočil preko brezžičnega omrežja traja krajši čas.

Če želite odstraniti sporočila le na vaši napravi, polje **Delete On** (odstranjevanje vklopljeno) nastavite na **Handheld** (naprava).

## Predpogoj: Brezžična sinhronizacija podatkov

- Preverite, ali ste organizacijske podatke sinhronizirali z uporabo sinhronizacijskega orodja aplikacije **BlackBerry® Desktop Manager**. Za več informacij si oglejte spletno pomoč **BlackBerry® Desktop Software Online Help**.
- Preverite, ali v vaši napravi BlackBerry® nastavljen račun elektronske pošte uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** s podporo tej funkciji. Za več informacij se obrnite na vašega administratorja.

## Sinhronizacija organizacijskih podatkov preko brezžičnega omrežja

1. V imeniku, koledarju, seznamu opravil ali beležk pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Za sinhronizacijo koledarskih vnosov kliknite na koledar.
4. Polje **Wireless Synchronisation** (brezžična sinhronizacija) nastavite na **Yes** (da).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

Za končanje sinhronizacije organizacijskih podatkov preko brezžičnega omrežja polje **Wireless Synchronisation** (brezžična sinhronizacija) nastavite na **No** (ne).

## O konfliktih pri sinhronizaciji

Konflikti pri sinhronizaciji nastanejo, ko isto elektronsko pošto spremenite hkrati na vaši napravi BlackBerry® in odjemalcu elektronske pošte na računalniku.

Če uporabljate brezžično sinhronizacijo elektronske pošte, lahko na vaši napravi izberete ali ima v primeru konflikta prednost elektronska pošta na napravi BlackBerry® ali elektronska pošta v vašem računalniku.

Če uporabljate brezžično sinhronizacijo organizacijskih podatkov, lahko nastavite, da imajo organizacijski podatki na vašem računalniku prednost pred podatki v vaši napravi BlackBerry®.

## Upravljanje konfliktov v primeru sinhronizacije elektronske pošte

Možnost **On Conflicts** (v primeru konfliktov) nastavite za vsak račun elektronske pošte, ki je povezan z vašo napravo BlackBerry®.

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Email Reconciliation** (sinhronizacije elektronske pošte).
4. Nastavite polje **On Conflicts** (v primeru konfliktov).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Upravljanje konfliktov v primeru sinhronizacije podatkov

Reševanje nastalih problemov lahko spremenite z izklopom brezžične sinhronizacije podatkov, spremembo nastavitve reševanja konfliktov in sinhronizacijo podatkov z uporabo aplikacije **BlackBerry® Desktop Manager**.

Za več informacij o upravljanju konfliktov, ki nastanejo med sinhronizacijo podatkov, si oglejte spletno pomoč **BlackBerry® Desktop Software online help**.

## O ustvarjanju varnostne kopije podatkov in postavitvi v prejšnje stanje

Če ste na računalnik namestili aplikacijo **BlackBerry® Desktop Software**, lahko z orodjem **BlackBerry® Desktop Manager** napravite varnostno kopijo ali postavite v prejšnje stanje večino podatkov na vaši napravi BlackBerry®, vključno s sporočili, organizacijskimi podatki, pisavo, shranjenimi iskanji in zaznamki brskalnika.

Če imate z vašo napravo BlackBerry® povezan račun elektronske pošte, ki uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server**, boste morda lahko v prejšnje stanje povrnili preko brezžičnega omrežja sinhronizirane organizacijske podatke. Za povrnitev sinhroniziranih organizacijskih podatkov v prejšnje stanje morate posedovati aktivacijsko geslo. Za več informacij se obrnite na vašega administratorja.

## Predpogoj: Brezžična povrnitev podatkov v prejšnje stanje

- Preverite, ali v vaši napravi BlackBerry® nastavljen račun elektronske pošte uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** s podporo tej funkciji. Za več informacij se obrnite na vašega administratorja.
- Preverite, ali vam je administrator priskrbel aktivacijsko geslo.
- Preverite, ali je vaša naprava povezana v brezžično omrežje.

## Odstranitev vseh podatkov naprave

Prepričajte se, ali ste naredili varnostno kopijo podatkov vaše naprave BlackBerry®.

**POZOR:** Če ste vklopili zaščito vsebin, boste za odstranitev vseh podatkov naprave porebovali do ene ure. Postopka po zagonu ne morete več prekiniti. Če napravo ponovno zaženete, se postopek po zagonu naprave nadaljuje.

1. V nastavitvah naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **General Settings** (splošne možnosti).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Pritisnite **Wipe Handheld** (počisti napravo).
5. Za odstranitev aplikacij drugih ponudnikov z vaše naprave označite potrditveno polje **Include third-party Applications** (vključi aplikacije drugih ponudnikov).
6. Kliknite **Continue** (nadaljuj).
7. Vpišite **blackberry**.

## Čiščenje mape z odstranjenimi datotekami na računalniku z vaše naprave

Preverite, ali v vaši napravi BlackBerry® nastavljen račun elektronske pošte uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** s podporo tej funkciji. Za več informacij se obrnite na vašega administratorja.

1. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Email Reconciliation** (sinhronizacija elektronske pošte).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Purge Deleted Items** (počisti odstranjene predmete).

## Težave s sinhronizacijo

### Elektronska pošte se preko brezžičnega omrežja ne sinhronizira

Poizkusite izvesti eno izmed naslednjih dejanj:

- Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana v brezžično omrežje.
- Preverite, da je brezžična sinhronizacija vklopljena.
- Elektronsko pošto sinhronizirajte ročno. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Reconcile Now** (sinhroniziraj zdaj).

### Ne morem prejemati elektronske pošte iz osebne mape na mojem računalniku

Če je vaša naprava BlackBerry® povezana z računom elektronske pošte Microsoft Outlook®, morate za sinhronizacijo elektronske pošte iz osebnih map uporabiti orodje programa **BlackBerry® Desktop Manager**. Za več informacij si oglejte spletno pomoč **BlackBerry® Desktop Software Online Help**.

### Elektronska pošta se preko brezžičnega omrežja ni odstranila

Poizkusite izvesti eno od naslednjih dejanj:

- Če na vaši napravi BlackBerry® želite odstraniti več elektronskih sporočil, izberite elektronska sporočila in pritisnite tipko **Backspace/Delete** (vračalka/brisanje). Elektronska pošta, ki ste jo odstranili z ukazom **Delete Prior** (odstrani predhodne), se med brezžično sinhronizacijo ne bo odstranila.
- V možnostih sinhronizacije elektronske pošte preverite, ali je polje **Delete On** (vklopljeno odstranjevanje) nastavljeno na **Mailbox & Handheld** (poštni nabiralnik in naprava).

### Organizacijski podatki se preko brezžičnega omrežja ne sinhronizirajo

Poizkusite izvesti eno od naslednjih dejanj:

- Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana v brezžično omrežje.
- Preverite, ali je brezžična sinhronizacija podatkov vklopljena za imenik, koledarske vnose, opravila in beležke.
- Če uporabljate storitev **BlackBerry® Internet Service**, morate za sinhronizacijo podatkov koledarja uporabiti sinhronizacijsko orodje programa **BlackBerry® Desktop Manager**.

Za več informacij si oglejte spletno pomoč **BlackBerry® Desktop Software Online Help**.

### Polja s podatki imenika po meri se na mojem računalniku ne pojavijo

Polja s podatki imenika po meri lahko sinhronizirate le s polji z besedilom v odjemalcu elektronske pošte na vašem računalniku. Na primer, rojstnega dne kontakta ne morete dodati v polje imenika po meri na vaši napravi BlackBerry® in ga sinhronizirati z odjemalcem elektronske pošte na vašem računalniku, saj je polje z rojstnim dnevom enako polju z datumom v odjemalcu elektronske pošte na vašem računalniku.

### Nekateri znaki se po sinhronizaciji v koledarskih vnosih ne prikazujejo pravilno

Če ste na vaši napravi BlackBerry® shranili sestanke, ki vsebujejo posebne znake, jih vaš računalnik morda ne bo podpiral. Na računalniku preverite, ali uporabljate ustrezno kodiranje besedila in da imate nameščeno ustrezno pisavo. Za več informacij si oglejte dokumentacijo operacijskega sistema na vašem računalniku.

# Brskalnik


## Osnove brskalnika

### Brskanje po spletnih straneh

#### Obisk spletne strani

Na vaši napravi BlackBerry® se lahko odvisno od vašega mobilnega operaterja pojavi več brskalnikov. Za več informacij o stroških, povezanih z uporabo brskalnika, se obrnite na vašega mobilnega operaterja.

1. V brskalniku izvedite eno izmed sledečih opravil:

- Če se na zaslonu pojavi polje za vnos spletnega naslova, le-tega vpišite.
- Če se na zaslonu ne pojavi polje za vnos spletnega naslova, pritisnite tipko . Kliknite **Go To** (pojdi na). Vpišite spletni naslov.

2. Kliknite na sledilno kroglico.

#### Iskanje po internetu

Preverite, ali v vaši napravi BlackBerry® nastavljen račun elektronske pošte uporablja strežnik **BlackBerry® Internet Service** s podporo tej funkciji. Za več informacij se obrnite na vašega mobilnega operaterja.

1. V brskalniku izvedite eno izmed sledečih opravil:

- Če se na zaslonu pojavi polje **Search here** (išči tu), vpišite iskano vsebino.
- Če se na zaslonu ne pojavi polje **Search here** (išči tu), pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Go To** (pojdi na). Vpišite iskano vsebino.

2. Pritisnite tipko **Enter** (naprej).

#### O pogledih brskalnika

Spletne strani si lahko ogledujete v pogledu **Column view** (stolpičast pogled) ali **Page view** (pogled strani). Pogled **Column view** (stolpičast pogled) spletno stran prikazuje v formatu, ki je prilagojen zaslonu mobilnega aparata. Pogled **Page view** (pogled strani) spletno stran prikazuje v širokozaslonskem formatu, ki je podoben formatu, kot ga prikazujejo brskalniki na računalnikih. Nastavite lahko tudi osnoven pogled brskalnika in s tem napravi BlackBerry® prepustite, da samodejno izbere najustreznejši pogled.

#### Preklapljanje med pogledi brskalnika

1. Na spletni strani pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Column view** (stolpičast pogled) ali **Page view** (pogled strani).

#### Povečava ali pomanjšava spletne strani

Preverite, da imate izbran pogled **Page view** (pogled strani).

Na spletni strani kliknite na sledilno kroglico.

Za pomanjšavo spletne strani pritisnite tipko **Escape** (izhod).

## Pomik naprej ali nazaj po spletni strani

1. Na spletni strani pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Back** (nazaj) ali **Forward** (naprej).

## Pomikanje po spletni strani po posameznih vrsticah

1. Na spletni strani pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Select mode** (izberi način).

Če želite med pomikanjem po spletni strani označiti le povezave in polja, pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **View Mode** (način pogleda).

## Osvežitev spletne strani

1. Na spletni strani pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Refresh** (osveži).

## Shranitev spletne strani v seznam sporočil

Shranjena spletna stran prikazuje vsebino, ki je bila na voljo v času shranjevanja.

1. Na spletni strani pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Save Page** (shrani stran).
3. Kliknite **OK**.

## Prekinitev nalaganja spletne strani

1. Med nalaganjem spletne pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Stop** (končaj).

## Iskanje besedila v sporočilu, priponki ali spletni strani

Če iščete besedilo v predstavitveni priponki, preverite, da si predstavitev ogledujete v pogledu **text view** (tekstovni pogled) ali **text and slide view** (pogled teksta in diapozitiva).

1. V sporočilu, priponki ali na spletni strani pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Find** (najdi).
3. Vpišite besedilo.
4. Pritisnite tipko **Enter** (naprej).

Za nadaljevanje iskanja besedila pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Find Next** (nadaljaj iskanje).

## Ogled seznama nedavno obiskanih spletnih strani

1. Na spletni strani pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **History** (zgodovina).

## Vrnitev na domačo stran

1. Na spletni strani pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Home** (domov).

## Zapiranje brskalnika

1. V brskalniku pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Close** (zapri).

## Ogled, kopiranje in posredovanje naslovov

### Ogled naslova spletne strani

1. Na spletni strani pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Page Address** (naslov strani).

### Ogled naslova povezave ali slike

1. Na spletni strani izberite ali se s kazalcem zapeljite čez povezavo ali sliko.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Link Address** (naslov povezave) ali **Image Address** (naslov slike).

### Kopiranje naslova spletne strani, povezave ali slike

1. Na spletni strani izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Izberite ali se s kazalcem zapeljite čez povezavo. Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Link Address** (naslov povezave).
  - Izberite ali se s kazalcem zapeljite čez sliko. Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Image Address** (naslov slike).
  - Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Page Address** (naslov strani).
2. Kliknite **Copy Address** (kopiraj naslov).

Da prilepite naslov pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Paste** (prilepi).

### Pošiljanje naslova spletne strani

1. Na spletni strani pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Send Address** (pošlji naslov).
3. Izberite tip sporočila.

Za vrnitev v brskalnik po končanem pošiljanju sporočila pritisnite tipko **Escape** (izhod).

### Pošiljanje povezave ali slike s spletne strani

1. Na spletni strani izberite ali se s kazalcem zapeljite čez povezavo ali sliko.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Link Address** (naslov povezave) ali **Image Address** (naslov slike).
4. Kliknite **Send Address** (pošlji naslov).
5. Izberite tip sporočila.

Za vrnitev v brskalnik po končanem pošiljanju sporočila pritisnite tipko **Escape** (izhod).



## Ogled slik in predvajanje večpredstavnostnih datotek

### Predvajanje pesmi ali videa v brskalniku

1. V brskalniku kliknite na povezavo do pesmi ali videa.
2. Kliknite **Open** (odpri).

### Shranitev pesmi ali videa s spletne strani

1. V brskalniku kliknite na povezavo do pesmi ali videa.
2. Kliknite **Save** (shrani).
3. Vpišite ime pesmi ali videa.
4. Kliknite **Save** (shrani).

### Ogled celotne slike v brskalniku

1. Na spletni strani izberite ali se s kazalcem zapeljite čez sliko.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Full Image** (celotna slika).

### Povečava ali pomanjšava pogleda slike

1. Med ogledom slike pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Klikite **Zoom** (velikost pogleda).
3. Zavrtite sledilno kroglico gor ali dol.

Za vrnitev pogleda na originalno velikost slike pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **View Actual Size** (ogled originalne velikosti).

## Zaznamki brskalnika

### O zaznamkih brskalnika

Strani, ki jih obiskujete pogosto, lahko shranite med zaznamke. Ko dodate zaznamek, lahko nastavite časovno preverjanje spletne strani. Zaznamki spletnih strani, ki so bili od vašega zadnjega obiska posodobljeni, so izpisani v kurzivni pisavi.

### Dodajanje zaznamka spletne strani

1. Na spletni strani pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Add Bookmark** (dodaj zaznamek).
3. V polju **Auto Synchronize** (samodejna sinhronizacija) nastavite pogostost posodabljanja spletne strani.
4. V polju **Start Time** (nastavi čas) nastavite čas dneva, ko želite, da brskalnik preveri posodobitve.
5. Kliknite **Add** (dodaj).

Če spletno stran obiščete, ko niste povezani v brezžično omrežje, bo brskalnik prikazal vsebino, ki je bila na voljo ob zadnjem obisku spletne strani.

## Sprememba zaznamka spletne strani

1. Na spletni strani pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Bookmarks** (zaznamki).
3. Izberite zaznamek.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Edit Bookmark** (uredi zaznamek).
6. Spremenite zaznamek.
7. Kliknite **Accept** (sprejmi).

## Pošiljanje zaznamka spletne strani

1. Na spletni strani pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Bookmarks** (zaznamki).
3. Izberite zaznamek.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Send Bookmark** (pošlji zaznamek).
6. Izberite tip sporočila.

Za vrnitev v brskalnik po končanem pošiljanju sporočila pritisnite tipko **Escape** (izhod).

## Odstranitev zaznamka spletne strani

1. Na spletni strani pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Bookmarks** (zaznamki).
3. Izberite zaznamek.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Delete Bookmark** (odstrani zaznamek).

## Dodajanje mape z zaznamki spletnih strani

1. Na spletni strani pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Bookmarks** (zaznamki).
3. Izberite mapo zaznamkov.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Add Subfolder** (dodaj podmapo).

## Arhiviranje zaznamka spletne strani

1. Na spletni strani pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Bookmarks** (zaznamki).
3. Izberite zaznamek.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Move Bookmark** (premakni zaznamek).
6. Zavrtite sledilno kroglico do nove lokacije.
7. Kliknite na sledilno kroglico.

## Preimenovanje mape z zaznamki spletnih strani

Preimenujete lahko le tiste mape, ki ste jih ustvarili.

1. Izberite mapo.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Rename Folder** (preimenuj mapo).

## Odstranitev mape z zaznamki spletnih strani

Preimenujete lahko le tiste mape, ki ste jih ustvarili.

1. Izberite mapo.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Delete Folder** (odstrani mapo).

## Spletni viri

### O spletnih virih

Spletni viri vas informirajo o novostih vsebine spletne strani. Spletni vir je lahko seznam naslovov in opisov novosti vsebine na spletni strani. Na primer, če odprete športno spletni vir za novičarsko spletno stran, boste tako hitro preleteli vse športne zgodbe, ki so bile na strani objavljene od vašega zadnjega obiska. Če vas kateri izmed naslovov zanima, si lahko ogledate vsebino spletnih virov, če pa je na voljo zvočna različica vsebine, jim lahko tudi prisluhnite.

Spletne vire lahko odprete neposredno na spletni strani, ali pa se nanje naročite in do njih dostopate preko vašega seznama zaznamkov. V vašem seznamu zaznamkov so spletni viri, ki so bili od vašega zadnjega preverjanja osveženi, izpisani v kurzivni pisavi. Neodprt naslov v spletnih virih je izpisan v krepki pisavi.

Če spletna stran ponuja eno ali več spletnih virov, se v meniju pojavi možnost **Add Web Feed** (dodaj spletni vir).

### Naročanje na spletni vir

1. Na spletni strani pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Add Web Feed** (dodaj spletni vir).
3. Označite potrditveno polje ob spletnem viru.
4. V polju **Auto Synchronize** (samodejna sinhronizacija) nastavite pogostost posodabljanja spletnih virov.
5. V polju **Start Time** (nastavi čas) nastavite čas dneva, ko želite, da brskalnik preveri posodobitve.
6. Kliknite **Add** (dodaj).

### Ogled vsebine spletnih virov

1. V spletnem viru izberite naslov.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za ogled povzetka zgodbe kliknite **Show Description** (prikaži opis).
  - Za ogled celotne zgodbe kliknite **Read Story** (preberi zgodbo).

Če želite skriti opis, izberite naslov. Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Hide Description** (skrij opis).

## Poslušanje vsebine spletnega vira

Če v vaši napravi BlackBerry® nastavljen račun elektronske pošte uporablja storitev **BlackBerry® Internet Service**, lahko poslušate le vsebine spletnega vira, ki ne presegajo velikosti 5 MB. Če v vaši napravi BlackBerry® nastavljen račun elektronske pošte uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server**, morda ne boste mogli poslušati vsebin spletnega vira, ki presegajo velikost 128 KB. Za več informacij se obrnite na vašega administratorja.

1. V spletnem viru izberite naslov.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Get Audio** (pridobi zvočno vsebino).

## Označitev naslova spletnega vira kot odprtega ali neodprtega

V spletnem viru izvedite eno izmed naslednjih dejanj:

- Izberite naslov. Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Mark Opened** (označi za odprto) ali **Mark Unopened** (označi za neodprto).
- Izberite polje z datumom. Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Mark Prior Opened** (predhodne označi za odprte).

## Sprememba spletnega vira

1. Na spletni strani pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Bookmarks** (zaznamki).
3. Izberite spletni vir.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Edit Bookmark** (uredi zaznamek).
6. Spremenite spletni vir.
7. Kliknite **Accept** (sprejmi).

## Arhiviranje spletnega vira

1. Na spletni strani pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Bookmarks** (zaznamki).
3. Izberite spletni vir.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Move Bookmark** (premakni zaznamek).
6. Zavrtite sledilno kroglico do nove lokacije.
7. Kliknite na sledilno kroglico.

## Odstranitev spletnega vira

1. Na spletni strani pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Bookmarks** (zaznamki).
3. Izberite spletni vir.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Delete Bookmark** (odstrani zaznamek).

## Možnosti brskalnika

### Sprememba osnovnega pogleda v brskalniku

1. V brskalniku pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Properties** (splošne nastavitve).
4. Spremenite polje **Default View** (osnoven pogled).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save Options** (shrani možnosti).

### Sprememba domače ali začetne strani

Možnost spremembe domače strani je odvisna od operaterja.

1. V brskalniku pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Browser Configuration** (nastavitve brskalnika).
4. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - V polje **Home Page Address** (naslov domače strani) vpišite naslov spletne strani.
  - Spremenite polje **Start Page** (začetna stran).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save Options** (shrani možnosti).

### Sprememba možnosti JavaScript

1. V brskalniku pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Browser Configuration** (nastavitve brskalnika).
4. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Označite potrditveno polje **Support JavaScript** (podpiraj JavaScript).
  - Označite potrditveno polje **Allow JavaScript popups** (dovoli pojavna okna JavaScript).
  - Označite potrditveno polje **Terminate slow running scripts** (zaključí počasne skripte).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save Options** (shrani možnosti).

### Sprememba možnosti slik in animacij na spletnih straneh

1. V brskalniku pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za končanje prikazovanja slik kliknite **Browser Configuration** (nastavitve brskalnika). Spremenite polje **Show Images** (prikazuj slike).
  - Za spremembo kakovosti slik kliknite **General Properties** (splošne nastavitve). Spremenite polje **Image Quality** (kakovost slik).
  - Za spremembo števila ponovitev animirane grafike kliknite **General Properties** (splošne nastavitve). Spremenite polje **Repeat Animations** (ponavljanje animacij).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save Options** (shrani možnosti).

## Sprememba možnosti prikaza spletnih strani

1. V brskalniku pritisnite tipko **Menu** (menu).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za prikaz kazalca v pogledu **Column view** (pogled stolpca) kliknite **General Properties** (splošne nastavitve). Označite potrditveno polje **Enable cursor in Column view** (vklop kazalca v pogledu stolpca).
  - Za ogled slik ozadja kliknite **Browser Configuration** (nastavitve brskalnika). Označite polje **Use Background Images** (uporabi slike ozadja).
  - Za prenehanje ogledovanja barv ospredja in ozadja kliknite **Browser Configuration** (nastavitve brskalnika). Počistite polje **Use Foreground and Background Colors** (uporabi slike ospredja in ozadja).
  - Za spremembo izkustva brskanja kliknite **Browser Configuration** (nastavitve brskalnika). Spremenite polje **Emulation Mode** (način emulacije).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save Options** (shrani možnosti).

## Sprememba možnosti pisave za spletne strani

1. V brskalniku pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Properties** (splošne nastavitve).
4. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Spremenite polji **Default Font Family** (osnovna družina pisav) in **Default Font Size** (osnovna velikost pisave).
  - Spremenite polji **Minimum Font Style** (najmanjši stil pisave) in **Minimum Font Size** (najmanjša velikost pisave).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save Options** (shrani možnosti).

## Nastavljanje kodiranja znakov za vse spletne strani

V osnovi uporablja vaša naprava BlackBerry® optimalno kodiranje za spletne strani.

1. Na spletni strani pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Set Encoding** (nastavi kodiranje).
3. Počistite potrditveno polje **Auto mode** (samodejni način).
4. Nastavite polje **Default charset** (osnovna tabela znakov).
5. Kliknite **OK**.

## Prejemanje opozorila pred zaprtjem brskalnika ali zagona skripte

1. V brskalniku pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Properties** (splošne nastavitve).
4. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Označite potrditveno polje **Prompt Before Closing Browser On Escape** (ob izhodu opozori pred zaprtjem brskalnika).
  - Označite potrditveno polje **Prompt Before Closing Modified Pages** (opozori pred zaprtjem spremenjenih strani).
  - Označite potrditveno polje **Prompt Before Running WML Scripts** (opozori pred zagonom skript WML).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save Options** (shrani možnosti).

## Čiščenje predpomnilnika brskalnika

1. V brskalniku pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Cache Operations** (delovanja predpomnilnika).
4. Ob tipu predpomnilnika kliknite **Clear** (počisti).

## Čiščenje zgodovine brskalnika

1. V brskalniku pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **Cache Operations** (delovanja predpomnilnika).
4. Kliknite **Clear History** (počisti zgodovino).

## O nastavitvah brskalnika

Brskalnik v vaši napravi BlackBerry® podpira številne nastavitve, s katerimi optimizirate vašo izkušnjo brskanja.

Če v vaši napravi BlackBerry® nastavljen račun elektronske pošte uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** s podporo brskalniku BlackBerry® Browser, lahko z njim brskate po internetu ter intranetu vaše organizacije. Če uporabljate nastavitve BlackBerry Browser, potem morda ne boste mogli spremeniti nekaterih nastavitvev brskalnika.

Spletni brskalnik Internet Browser lahko uporabljate za dostop do spletnih strani, kjer si vklopite potisne storitve BlackBerry® ali dostopate do melodij zvonjenja. Razpoložljivost spletnega brskalnika Internet Browser je odvisna od vašega mobilnega operaterja oz. se le-ta lahko pojavlja pod drugim imenom. Za več informacij o spletnem brskalniku Internet Browser kontaktirajte vašega mobilnega operaterja. Do spletnih strani z nastavitvami informacij vašega računa in do naročnin na storitve, kot je glasovna pošta, lahko dostopate s pomočjo brskalnika WAP Browser.

## Določitev osnovnih nastavitvev brskalnika

1. V možnostih naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti).
2. Kliknite **Browser** (brskalnik).
3. Nastavite polje **Default browser configuration** (osnovne nastavitve brskalnika).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Varnost brskalnika

### O TLS

Brskalnik BlackBerry® Browser za kodiranje podatkov pri pošiljanju ali prejemanju preko spleta skozi strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** uporablja povezavo **TLS** ali **SSL**. Komunikacija med vašo napravo in strežnikom **BlackBerry® Enterprise Server** je kodirana s povezavo Triple DES. Komunikacija med strežnikom **BlackBerry® Enterprise Server** in strežniki z vsebino je kodirana z uporabo povezave **SSL** ali **TLS**. Za povečanje varnosti lahko za povezave **HTTP** med vašo napravo in strežnikom **BlackBerry® Enterprise Server** nastavite varovanje **TLS**, za vse ostale povezave med vašo napravo in strežnikom **BlackBerry® Enterprise Server** pa varovanje Triple DES.

### O WTLS

Brskalnik WAP Browser za kodiranje podatkov pri pošiljanju ali prejemanju preko spleta skozi prehod WAP uporablja povezavo **WTLS**. Komunikacija med vašo napravo in prehodom WAP je kodirana s povezavo **WTLS**. Komunikacija med prehodom WAP in strežniki z vsebino je kodirana z uporabo povezave **TLS** ali **SSL**.

## Upravljanje z varnostjo brskalnika

1. V nastavitvah naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Izberite **TLS** ali **WTLS**.
3. Nastavite možnosti varnosti.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Možnosti TLS

### **TLS Default (osnova TLS):**

Določite tip povezave **TLS** ali **SSL**, ki ga brskalnik uporablja za povezave HTTP. Za uporabo neposredne povezave **TLS** ali **SSL** spremenite polje **Handheld** (naprava). Za uporabo Triple DES in **TLS** ali **SSL** polje spremenite na **Proxy** (namestnik).

### **Allow HTTP Redirections (dovoli preusmeritve HTTP):**

Določite, ali želite prejeti obvestilo, ko vas varovana spletna stran preusmeri na drugo spletno stran.

### **Protocol (protokol):**

Določite protokol, ki naj ga vaša naprava BlackBerry® uporablja za povezave **TLS** med brskalnikom in strežniki z vsebino.

### **Encryption Strength (jakost enkripcije):**

Določite, ali naj vaš brskalnik prejema in pošilja le podatke s 128-bitno enkripcijo. Če želite prejemati in pošiljati le podatke s 128-bitno enkripcijo, spremenite polje na **Strong Only** (samo visoka). Če želite prejemati in pošiljati podatke, ki uporabljajo 128-bitno ali 56-bitno enkripcijo, spremenite polje na **Allow Weak** (dovoli nizko).

### **Allow FIPS Algorithms Only (dovoli le algoritme FIPS):**

Določite, ali naj vaš brskalnik prejema in pošilja podatke, ki za enkripcijo uporabljajo le odobrene algoritme FIPS.

### **Prompt for Server Trust (opozori na zanesljivost strežnika):**

Določite, ali želite prejeti obvestilo, ko se poizkuša brskalnik povezati z nezanesljivim strežnikom, za katerega vaša naprava nima overovljenega certifikata.

### **Prompt for Domain Name (opozori na ime domene):**

Določite, ali želite prejeti obvestilo, ko se poizkuša brskalnik povezati s strežnikom z vsebino in domeno na overovljenem certifikatu in se strežnik z vsebino ne sklada s spletnim naslovom, na katerega se želite povezati.

### **Prompt for Certificate (opozori na certifikat):**

Določite, ali želite prejeti obvestilo, ko se poizkuša brskalnik povezati s strežnikom z vsebino. Obvestilo boste morda želeli, če je v vaši napravi shranjenih več certifikatov za overovljanje s strežniki z vsebino.

### **Prompt if Client Cert Not Found (opozori, če ni certifikata odjemalca):**

Določite, ali želite prejeti obvestilo, ko se poizkuša brskalnik povezati s strežnikom z vsebino, v napravi pa ni shranjenega certifikata, ki bi ga uporabili za overovljanje s strežnikom z vsebino.

### **Default Client Cert (osnoven certifikat odjemalca):**

Določite certifikat, ki ga brskalnik uporablja za overovljanje s strežniki z vsebino.



## Možnosti WTLS

### Encryption Strength (jakost enkripcije):

Nastavite, ali naj vaš brskalnik prejema in pošilja le podatke s 128-bitno enkripcijo. Če želite prejemati in pošiljati le podatke s 128-bitno enkripcijo, spremenite polje na Strong Only (samo visoka). Če želite prejemati in pošiljati podatke, ki uporabljajo 128-bitno ali 56-bitno enkripcijo, spremenite polje na Allow Weak (dovoli nizko).

### Prompt for Server Trust (opozori na zanesljivost strežnika):

Nastavite, ali želite prejeti obvestilo, ko se poizkuša brskalnik povezati z nezanesljivim strežnikom, za katerega vaša naprava nima overovljenega certifikata.

## Dodajanje zaupanja strežniku z vsebino

Na seznam strežnikov z vsebino, ki so vredni zaupanja, dodajte nove in s tem pospešite proces overovljanja.

1. V nastavitvah naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **TLS**.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Add Host** (dodaj gostitelja).
5. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Če je polje **TLS Default** (osnova TLS) nastavljeno na **Proxy** (namestnik), v polje **Host Name** (ime gostitelja) vpišite spletni naslov strežnika z vsebino.
  - Če je polje **TLS Default** (osnova TLS) nastavljeno na **Handheld** (naprava), v polje **Host Name** (ime gostitelja) vpišite spletni naslov strežnika z vsebino. V polju **Certificate** (certifikat) izberite certifikat odjemalca, ki ga želite uporabljati za overovljanje s strežnikom z vsebino.
6. Kliknite **OK**.
7. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
8. Kliknite **Save** (shrani).

## Potisk brskalnika

### O potisku brskalnika

Potisk brskalnika je izdelan za prenos informacij s spletnih aplikacij na vašo napravo BlackBerry® takoj po tem, ko so te na voljo. Na primer, potisk brskalnika lahko uporabljate za prejemanje posodobitev vremenskih poročil, borznih tečajev ali udarnih novic. Ko vaša naprava prejme posodobitev, se v seznamu sporočil pojavi sporočilo o novem potisku brskalnika oz. se na domačem zaslonu pojavi ikona oz. se morda spremeni seznam sporočil in opozarja na razpoložljivost novih informacij. Spletna aplikacija lahko prenese posodobljene informacije v predpomnilnik naprave brez opozorila. Če se informacije prenesejo v predpomnilnik brskalnika, so le-te na voljo tudi, ko naprava ni povezana v brezžično omrežje.

Vaša naprava podpira več različnih tipov sporočil potiska brskalnika. Sporočila nalaganja storitve in sporočila z oznako strežnika vključujejo posodobitvene informacije. Ostala sporočila potiska brskalnika vključujejo sporočila, ki se pojavijo v predpomnilniku naprave.

## Izklop potiska brskalnika

1. V nastavitvah naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti).
2. Kliknite **Browser Push** (potisk brskalnika).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za zavrnitev vseh sporočil potiska brskalnika počistite potrditvena polja **Enable Push** (vklopi potisk), **Enable MDS Push** (vklopi potisk MDS) in **Enable WAP Push** (vklopi potisk WAP).
  - Za zavrnitev sporočil potiska brskalnika skozi strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** ali storitev **BlackBerry® Internet Service** počistite potrditveno polje **Enable MDS Push** (vklopi potisk MDS).
  - Za zavrnitev sporočil potiska brskalnika skozi prehod WAP počistite potrditveno polje **Enable WAP Push** (vklopi potisk WAP).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Možnosti potiska brskalnika

### Process MDS (proces MDS):

Nastavite, ali naj vaša naprava BlackBerry® sprejme sporočila potiska brskalnika s strežnika **BlackBerry® Enterprise Server** ali storitve **BlackBerry® Internet Service**.

### MDS Hosts (gostitelji MDS):

Nastavite, ali naj vaša naprava BlackBerry® sprejme sporočila potiska brskalnika z vseh strežnikov **BlackBerry® Enterprise Server** ali storitev **BlackBerry® Internet Service** oz. iz nobenega strežnika **BlackBerry® Enterprise Server** ali storitve **BlackBerry® Internet Service**.

### Process SMSC (proces SMSC):

Nastavite, ali naj vaša naprava sprejme sporočila potiska brskalnika, osnovana kot sporočila SMS.

### SMSC Hosts (gostitelji SMSC):

Nastavite, s katerih gostiteljev SMSC naj vaša naprava sprejema sporočila potiska brskalnika. Za sprejem sporočil potiska brskalnika določenega gostitelja SMSC, vpišite telefonsko številko gostitelja.

### Process IP (proces IP):

Nastavite, ali naj vaša naprava sprejema sporočila potiska pošte, ki jih je spletna aplikacija poslala skozi prehod WAP.

### IP Hosts (gostitelji IP):

Nastavite, s katerih prehodov WAP naj vaša naprava sprejema sporočila potiska brskalnika. Za sprejem sporočil potiska brskalnika določenega prehoda IP, vpišite njegov naslov IP.

## Bližnjice brskalnika

- Za vnos pike (.) v polju s spletnim naslovom pritisnite tipko **Space** (presledek).
- Za vnos poševnice (/) v polju s spletnim naslovom pritisnite tipki **Shift** (preklop) in **Space** (presledek).
- Za končanje nalaganja spletne strani pritisnite tipko **Escape** (izhod).
- Da zaprete brskalnik, držite tipko **Escape** (izhod).

## Na spletni strani

- Za preklapljanje med pogledoma **Column view** (pogled stolpca) in **Page view** (pogled strani) pritisnite na znak afna (@).
- Za premik na določeno spletno stran pritisnite tipko s piko (.)
- Da odprete listo z zaznamki, pritisnite tipko **5**.
- Da dodate zaznamek, pritisnite tipko z vprašajem (?).
- Da sledite povezavi, jo označite ali se s kazalcem pomaknite nanjo. Pritisnite tipko **Enter** (naprej).
- Da skrijete banner, pritisnite tipko s klicajem (!). Za ogled bannerja pritisnite tipko s klicajem (!).

## Navigacija po spletni strani

- Za pomik celotnega zaslona navzgor pritisnite tipko **3**.
- Za pomik celotnega zaslona navzdol pritisnite tipko **9**.
- Za premik na vrh spletne strani pritisnite tipko **1**.
- Za premik na dno spletne strani pritisnite tipko **7**.

## Težave z brskalnikom

### Na moji napravi ni nobenega brskalnika

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali je vaša naprava povezana v brezžično omrežje.
- Preverite, ali paket pri vašem mobilnem operaterju omogoča to storitev.

### Ne morem nastaviti samodejne sinhronizacije zaznamkov

Med dodajanjem zaznamka lahko **Auto Synchronise** (samodejno sinhroniziraj) in **Start Time** (nastavi čas) nastavite le ob izklopljenem varovanju vsebine.

### S spletne strani ne morem predvajati pesmi ali videa

Vaša naprava BlackBerry® morda ne podpira velikosti ali formata pesmi ali videa.

# Aplikacije

## Dodaj aplikacijo

1. Na spletni strani izberite povezavo do aplikacije.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Download** (prenesi).
4. Kliknite **OK**.

## Ogled lastnosti aplikacije

1. V možnostih naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti).
2. Kliknite **Applications** (aplikacije).
3. Izberite aplikacijo.

## Odstranitev aplikacije drugega ponudnika

1. V možnostih naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti).
2. Kliknite **Applications** (aplikacije).
3. Izberite aplikacijo drugega ponudnika.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Delete** (odstrani).

## Prejemanje opozorila za vnos gesla naprave pred dodajanjem aplikacije

Preverite, ali ste nastavili geslo vaše naprave BlackBerry®.

1. V nastavitvah naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **General Settings** (splošne nastavitve).
3. Polje **Prompt on application install** (opozori med namestitvijo aplikacije) nastavite na **Yes** (da).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Ogled velikosti podatkovne baze aplikacij

1. V možnostih naprave kliknite **Status** (status).
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Database Sizes** (velikosti podatkovne baze).

## O nadgrajevanju programske opreme naprave BlackBerry Device Software

Programsko opremo naprave **BlackBerry® Device Software** lahko nadgradite preko brezžičnega omrežja oz., če ste na računalnik namestili **BlackBerry® Desktop Software**, preko te aplikacije z uporabo orodja za prenos v **BlackBerry® Desktop Manager**. Za več informacij o nadgrajevanju z uporabo BlackBerry Desktop Manager si oglejte spletno pomoč **BlackBerry® Desktop Software Online Help**. Ko je na voljo nadgradnja programske opreme naprave **BlackBerry® Device Software** preko brezžičnega omrežja, se na domačem

zaslону pojavi ikona **Wireless Upgrade** (brežžična nadgradnja). Nadgradnja, ki je na voljo, je lahko popolna nadgradnja programske opreme, ali le programska osvežitev. Če je razpoložljiva nadgradnja popolna nadgradnja programske opreme, se preko brezžičnega omrežja med namestitvijo naredi varnostna kopija podatkov in obnovitev sistema.

Nadgradnja lahko traja od 15 minut do dveh ur, odvisno od tipa nadgradnje, količine podatkov in števila aplikacij v napravi. Napravo lahko uporabljate med prenosom programske opreme, ne morete pa je uporabljati ali opravljati klicev v sili med namestitvijo opreme.

Za več informacij se obrnite na mobilnega operaterja ali administratorja.

## Predpogoj: Nadgrajevanje programske opreme naprave BlackBerry® Device Software prek brezžičnega omrežja

- Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana v brezžično omrežje.
- Preverite, ali je stanje baterije vsaj 50 odstotno ali več.
- Če ste aplikacijo **BlackBerry® Desktop Software** namestili na računalnik, preverite, da vaša naprava ni povezana z njim.

## Nadgradnja programske opreme naprave BlackBerry Device Software

Napravo lahko uporabljate med prenosom programske opreme **BlackBerry® Device Software**, ne morete pa je uporabljati med namestitvijo opreme.

Če imate vklopljeno varovanje vsebin, boste morda med procesom nastavitve morali večkrat vpisati vaše geslo.

1. Na domačem zaslonu kliknite na ikono **Wireless Upgrade** (brežžična nadgradnja).
2. Sledite navodilom na zaslonu.

Opomba: Med namestitvijo opreme se lahko vaša naprava večkrat ponovno zažene.

## Vrnitev na prejšnjo različico programske opreme naprave BlackBerry Device Software

Na prejšnjo različico programske opreme naprave **BlackBerry® Device Software** se lahko vrnete le v roku trideset dni od nadgradnje.

1. V nastavitvah naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti).
2. Kliknite **Wireless Upgrade** (brežžična nadgradnja).
3. Kliknite **Previous upgrade succeeded** (uspešna predhodna nadgradnja).
4. Kliknite **Downgrade** (podgradnja? – vrnitev na prejšnjo različico).

## Odstranitev predhodne različice programske opreme naprave BlackBerry Device Software

Če ste nadgradili programsko opremo naprave BlackBerry® Device Software, bo vaša naprava BlackBerry® predhodno različico odstranila po tridesetih dneh. Za povečanje količine razpoložljivega pomnilnika na vaši napravi lahko predhodno različico odstranite ročno.

1. V nastavitvah naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti).
2. Kliknite **Wireless Upgrade** (brežžična nadgradnja).
3. Kliknite **Previous upgrade succeeded** (uspešna predhodna nadgradnja).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Delete Downgrade Data** (odstrani podatke podgradnje).

## Težave z aplikacijami

### Ne morem dodajati aplikacij

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana v brezžično omrežje.
- Preverite, ali ima vaša naprava dovolj pomnilnika za dodajanje aplikacij.

### Na moji napravi ni dovolj pomnilnika za nadgradnjo programske opreme naprave BlackBerry® Device Software

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Odstranite večpredstavnostne datoteke, jezike prikaza ali aplikacije drugih ponudnikov, ki jih ne uporabljate.
- Večpredstavnostne datoteke, ki ste jih shranili v pomnilnik naprave BlackBerry®, prenesite na pomnilniško kartico.

# Zemljevidi

## Osnove zemljevidov

### Pridobitev navodil

1. Na zemljevidu pritisnite tipko **Menu** (meni).
  2. Kliknite **Get Directions** (pridobi navodila).
  3. Za določitev začetne lokacije izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
    - Za določitev vaše trenutne lokacije v primeru povezanosti vaše naprave BlackBerry® z Bluetooth™ sprejemnikom GPS kliknite **Where I Am** (kje se nahajam).
    - Za določitev nove lokacije kliknite **Enter An Address** (vnese naslov).
    - Za določitev shranjene lokacije kliknite **From Favorites** (iz priljubljenih).
    - Za določitev lokacije kontakta kliknite **From Address Book** (iz imenika).
    - Za določitev nedavno gledanih lokacij kontakta, izberite lokacijo.
  4. Ponovite korak 3 za določitev ciljne lokacije.
- Za pridobitev navodil od končne proti začetni lokaciji pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Reverse Directions** (nasprotna navodila).

### Ogled navodil na zemljevidu v obliki poti

Med ogledom tekstovnih navodil kliknite **View On Map** (ogled na zemljevidu).

Za ponoven ogled tekstovnih navodil pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **View Directions** (ogled navodil).

### Pošiljanje poti ali zemljevida

1. Na zemljevidu pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Send Directions** (pošlji navodila) ali **Send Location** (pošlji lokacijo).
3. Izberite tip sporočila.

### Ogled lokacije na zemljevidu

1. Na zemljevidu pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Find Location** (najdi lokacijo).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za ogled trenutne lokacije kliknite **Where I Am** (kje se nahajam).
  - Za ogled nove lokacije kliknite **Enter An Address** (vnese naslov). Za vpis informacij lokacije v določena polja naslova označite potrditveno polje **Advanced** (napredno).
  - Za ogled shranjene lokacije kliknite **From Favorites** (iz priljubljenih).
  - Za ogled lokacije kontakta kliknite **From Address Book** (iz imenika).
  - Za ogled nedavno gledane lokacije izberite lokacijo.

### Ogled zanimivih točk blizu lokacije

Iščete lahko zanimive točke, kot so podjetja, letališča, šole, parki ali meje.

1. Na zemljevidu pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Local Search** (krajevno iskanje).
3. Vpišite informacije zanimive točke.
4. Kliknite na sledilno kroglico.

## Ogled zanimivih točk na zemljevidu

Med ogledom seznama zanimivih točk kliknite **View On Map** (ogled na zemljevidu).

Za ponoven ogled seznama zanimivih točk pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **View Businesses** (ogled podjetij).

## Sledenje vašemu gibanju

Preverite, ali ste za sledenje vašemu gibanju nastavili sprejemnik GPS.

1. Na zemljevidu kliknite na sledilno kroglico.
2. Kliknite **Start GPS Navigation** (začni navigacijo GPS).

Za končanje sledenja pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Stop GPS Navigation** (zaključí navigacijo GPS).

## Navigacija

### Povečava navodil na poti

1. Na zemljevidu izberite navodila na poti.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Zoom To Point** (povečava do točke).

### Povečava ali pomanjšava zemljevida

1. Na zemljevidu kliknite na sledilno kroglico.
2. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za povečavo sledilno kroglico zavrtite navzgor.
  - Za pomanjšavo sledilno kroglico zavrtite navzdol.
3. Kliknite na sledilno kroglico.

### Pomikanje po zemljevidu

Zavrtite sledilno kroglico.

## Zaznamki zemljevidov

### Dodajanje zaznamka lokacije ali poti

1. Na zemljevidu pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Add To Favorites** (dodaj med priljubljene).



## Sprememba zaznamka lokacije ali poti

1. Na zemljevidu pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Find Location** (najdi lokacijo).
3. Kliknite **From Favorites** (iz priljubljenih).
4. Izberite zaznamek.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Edit** (uredi).
7. Spremenite zaznamek.
8. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
9. Kliknite **Save** (shrani).

## Odstranitev zaznamka lokacije ali poti

1. Na zemljevidu pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Find Location** (najdi lokacijo).
3. Kliknite **From Favorites** (iz priljubljenih).
4. Izberite zaznamek.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Delete** (odstrani).

## Dodajanje mape zaznamkov lokacije ali poti

1. Na zemljevidu pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Find Location** (najdi lokacijo).
3. Kliknite **From Favorites** (iz priljubljenih).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Add Subfolder** (dodaj podmapo).

## Arhiviranje zaznamka lokacije ali poti

1. Na zemljevidu pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Find Location** (najdi lokacijo).
3. Kliknite **From Favorites** (iz priljubljenih).
4. Izberite zaznamek.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Move** (premakni).
7. Zavrtite sledilno kroglico do nove lokacije.
8. Kliknite na sledilno kroglico.

## Možnosti zemljevida

### Nastavitev sprejemnika GPS za sledenje vašemu gibanju

1. Na zemljevidu pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Spremenite polje **GPS Data Source** (vir podatkov GPS).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

### Čiščenje predpomnilnika zemljevidov

1. Na zemljevidu pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Clear Cache** (počisti predpomnilnik).

### Ogled informacij stanja na vrhu zemljevida

Na vrhu zemljevidov si lahko ogledate stanje baterije, jakost signala, uro, satelite in povezavo Bluetooth™.

1. Na zemljevidu pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Polje **Hide Title Bar** (skrij naslovno vrstico) spremenite na **No** (ne).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

Če želite skriti informacije o stanju, polje **Hide Title Bar** (skrij naslovno vrstico) spremenite na **Yes** (da).

### Ogled severa na vrhu zemljevida

V osnovi je med sledenjem vašega gibanja smer, proti kateri greste, prikazana na vrhu zemljevida.

1. Na zemljevidu pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **North Up** (sever na vrhu).

Če želite, da je smer, proti kateri se gibljete, ponovno prikazana na vrhu, pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Track Up** (sledenje na vrhu).

### Skritje sledilnih informacij na dnu zemljevida

1. Med sledenjem vašega gibanja na zemljevidu pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Hide Dashboard** (skrij spodnjo vrstico).

Če želite, da se informacije sledenja pojavijo na zemljevidih, pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Show Dashboard** (prikaži spodnjo vrstico).

## Ohranitev osvetlitve med sledenjem vašemu gibanju

V osnovi se za ohranjanje baterije osvetlitev čez čas samodejno izklopi. Možnosti zemljevida lahko spremenite in nastavite neprekinjeno osvetlitev med sledenjem vašega gibanja. Osvetlitev se lahko izklopi le, ko stanje baterije pade pod določen odstotek.

1. Na zemljevidu pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Spremenite polje **Backlight Timeout When** (kdaj izklopiti osvetlitev).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Dodajanje koordinat GPS fotografijam

Fotografijam lahko dodate zemljepisno širino in dolžino lokacije, kjer ste jih ustvarili.

1. V meniju fotoaparata pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Polje **Geotagging** (dodajanje koordinat GPS) spremenite na **Enabled** (vklopljeno).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

Če fotografijam ne želite več dodajati koordinat GPS, polje Geotagging (dodajanje koordinat GPS) spremenite na **Disabled** (izklopljeno).

## Ogled lokacije GPS fotografije na zemljevidu

Ko izberete fotografijo, ki vsebuje informacije o lokaciji GPS, se ob imenu v spodnjem levem kotu zaslona pojavi ikona z Zemljo.

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite **Pictures** (slike).
2. Izberite kategorijo.
3. Izberite sliko, ki vsebuje informacije o lokaciji GPS.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **View on Map** (ogled na zemljevidu).

## Bližnjice zemljevidov

- Za povečavo pogleda na zemljevidu pritisnite tipko **L**.
- Za pomanjšanje pogleda na zemljevidu pritisnite tipko **O**.
- Za ogled informacije o stanju na vrhu zemljevidov pritisnite tipko **Q**. Da informacijo o stanju z vrha zemljevidov skrijete, pritisnite tipko **Q**.
- Za ogled informacij sledenja na dnu zaslona pritisnite tipko **Space** (presledek). Če želite informacije sledenja na dnu zaslona skriti, ponovno pritisnite tipko **Space** (presledek).
- Za pomik na naslednji korak pri usmerjanju pritisnite tipko **6**.
- Za pomik na prejšnji korak pri usmerjanju pritisnite tipko **4**.

## Težave z zemljevidi

### Na zemljevidu se pojavljajo diagonalne črte

Diagonalne črte se na zemljevidu pojavijo, ko vaša naprava BlackBerry® prenaša nov zemljevid ali ko vaša naprava ni povezana z brezžičnim omrežjem.

Če se diagonalne črte pojavljajo dlje časa, preverite, ali je vaša naprava povezana z brezžičnim omrežjem.

# Tehnologija GPS

## O tehnologiji GPS

Tehnologijo GPS v vaši napravi BlackBerry® lahko uporabljate za pridobitev lokacije GPS in za uporabo lokacijskih aplikacij ter storitev. Lokacijske aplikacije lahko uporabljajo vašo lokacijo GPS, da vas opremijo z drugimi, z lokacijo povezanimi, informacijami. Na primer, lokacijska aplikacija, ki uporabi vašo lokacijo GPS, vas lahko opremi z navodili za usmerjanje med vožnjo.

Če vaša naprava nima vgrajenega sprejemnika GPS ali vaš operater ne podpira lokacijskih storitev, vi pa želite uporabljati tehnologijo GPS, lahko vašo napravo BlackBerry povežete z Bluetooth™ sprejemnikom GPS. Za več informacij se obrnite na vašega mobilnega operaterja.

## Pridobitev vaše lokacije GPS

Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana z Bluetooth™ sprejemnikom GPS.

1. V nastavitvah naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti).
2. Kliknite **GPS**.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Refresh GPS** (GPS-osvežitev).

Pojavijo se koordinate zemljepisne širine in dolžine.

## Preprečitev sledenja vaši lokaciji

Če v vaši napravi BlackBerry® nastavljen račun elektronske pošte uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server**, vas bo vaš administrator morda lahko lociral.

1. V nastavitvah naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti).
2. Kliknite **GPS**.
3. Polje **Location Tracking** (sledenje lokaciji) spremenite na **No** (ne).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Težave s tehnologijo GPS

### Tehnologije GPS ne morem uporabljati


Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Če ste na prostem, se umaknite od zgradb in vašo napravo izpostavite nebu.
- Če ste v zaprtem prostoru, se približajte oknu.
- Če ste vašo napravo BlackBerry® povezali z Bluetooth™ sprejemnikom GPS, preverite, da je ta vklopljen.
- Če prvič uporabljate tehnologijo GPS, počakajte krajši čas, da naprava najde vašo lokacijo GPS.

# Kontakti

## Osnove kontaktov

### Dodajanje kontakta

1. V imeniku pritisnite tipko .
2. Kliknite **New Address** (nov naslov).
3. Vpišite informacije kontakta.
4. Kliknite na sledilno kroglico.
5. Kliknite **Save** (shrani).

### Dodajanje kontakta iz sporočila, dnevnika klicev ali spletne strani

1. V sporočilu, dnevniku klicev ali na spletni strani izberite kontakt.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Add to Address Book** (dodaj v imenik).
4. Vpišite informacije kontakta.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

### Poimenovanje po meri dodanega polja v imeniku

Če spremenite ime po meri dodanega polja, se ta spremeni pri vseh kontaktih.

1. Ko dodajate ali spreminjate kontakt, kliknite na polje **User1**, **User2**, **User3** ali **User4**.
2. Kliknite **Change Field Name** (spremeni ime polja).
3. Vpišite ime po meri dodanega polja.
4. Pritisnite tipko **Enter** (naprej).

Po meri dodana polja v imeniku lahko sinhronizirate med vašo napravo BlackBerry® in odjemalcem elektronske pošte na računalniku. Za več informacij o sinhronizaciji po meri dodanega polja si preberite spletno pomoč **BlackBerry® Internet Service Online Help**.

### O premorih in čakanjih

Premor ali čakanje se uporablja za ločitev dodatnih števil, kot so na primer gesla ali interne številke, od glavne telefonske številke. Po vpisu glavne telefonske številke vaša naprava BlackBerry® ali počaka pred vpisom dodatnih števil (premor), ali pa opozori, da jih vpišite (čakanje).

### Dodajanje premora ali čakanja telefonski številki

1. Po vpisu glavnega dela telefonske številke v ustrezno polje kliknite na sledilno kroglico.
2. Kliknite **Add Pause** (dodaj premor) ali **Add Wait** (dodaj čakanje).
3. Vpišite dodatne številke.
4. Kliknite na sledilno kroglico.
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Ogled kontakta

V imeniku kliknite na kontakt.

## Sprememba kontakta

1. V imeniku izberite kontakt.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Edit** (uredi).
4. Spremenite informacije kontakta.
5. Kliknite na sledilno kroglico.
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Odstranitev kontakta

1. V imeniku izberite kontakt.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Delete** (odstrani).

## Iskanje kontaktov v imeniku organizatorja

Preverite, ali v vaši napravi BlackBerry® nastavljen račun elektronske pošte uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** s podporo tej funkciji. Za več informacij se obrnite na vašega administratorja.

1. V imeniku pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Lookup** (poišči).
3. Vpišite del ali celotno ime kontakta.
4. Kliknite na sledilno kroglico.

## Upravljanje z rezultati poiskanih naslovov

1. V rezultatih poiskanih naslovov izberite kontakt.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za dodajanje kontakta v vaš imenik pritisnite **Add** (dodaj).
  - Za dodajanje vseh kontaktov v vaš imenik pritisnite **Add All** (dodaj vse).
  - Za ogled informacij kontakta kliknite **View** (ogled).
  - Za odstranitev kontakta iz seznama rezultatov poiskanih naslovov kliknite **Delete** (odstrani).
  - Za odstranitev seznama poiskanih naslovov kliknite **Delete Lookup** (odstrani poiskano).
  - Za novo iskanje kontaktov kliknite **Lookup** (poišči).

## Prilagajanje kontaktov

### O lastnih melodijah zvonjenja

Kontaktu lahko brez vplivanja na ostala opozorila dodate lastno melodijo zvonjenja.

Možnosti dodajanja lastne melodije zvonjenja se pojavijo v kontaktih ter v profilih opozarjanja. Ko kontaktu dodate svojo melodijo zvonjenja, se v profilih opozarjanja pojavi novo polje »**Calls From <contact>**« (»klici <kontakta>«). Nova polja so povezana med vašimi kontakti in profili opozarjanja, kar pomeni, da se sprememba, napravljena v eni aplikaciji, upošteva tudi v drugi.

Glasnost prilagojenih melodij zvonjenja je enaka glasnosti, ki ste jo nastavili za zvonjenje v profilih opozarjanja.

### Dodajanje lastnih melodij zvonjenja

1. V imeniku izberite kontakt.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Edit** (uredi).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Add Custom Ring Tone** (dodaj lastno melodijo zvonjenja).
6. Spremenite polje **Custom Ring Tone** (lastna melodija zvonjenja).
7. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
8. Kliknite **Save** (shrani).

### Dodajanje slike kontaktu

1. V imeniku izberite kontakt.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Add Picture** (dodaj sliko).
4. Izberite sliko.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Select** (izberi).
7. Poravnajte sliko znotraj okvirja.
8. Kliknite na sledilno kroglico.
9. Kliknite **Crop and Save** (izreži in shrani).

### Spreminjanje slike kontakta

1. Med urejanjem kontakta izberite sliko kontakta.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Replace Picture** (zamenjaj sliko).
4. Izberite sliko.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Select** (izberi).
7. Poravnajte sliko znotraj okvirja.
8. Kliknite na sledilno kroglico.
9. Kliknite **Crop and Save** (izreži in shrani).

## Odstranitev slike kontakta

1. V imeniku izberite kontakt.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Edit** (uredi).
4. Izberite sliko kontakta.
5. Kliknite **Delete Picture** (odstrani sliko).
6. Kliknite na sledilno kroglico.
7. Shranite s **Save** (shrani).

## Kategorije

### O kategorijah

S kategorijami lahko razvrščate kontakte, opravila in beležke. S kategorijami lahko tudi zožate prikaz kontaktov, opravil ali beležk. Imena kategorij niso občutljiva na velike in male znake. S kontaktom, opravilom ali beležko je lahko povezanih več kategorij. Če uporabljate IBM® Lotus Notes®, lahko opravilom dodate več kategorij, vendar boste z Lotus Notes lahko sinhronizirali le eno. Kategorije so povezane med imenikom, seznamom opravil in beležk, kar pomeni, da se sprememba, napravljena v eni aplikaciji, upošteva tudi v drugi.

### Ustvarjanje kategorije za kontakte, opravila ali beležke

1. V imeniku, seznamu opravil ali beležk pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Filter** (filter).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **New** (nov).
5. Vpišite ime kategorije.
6. Pritisnite tipko **Enter** (naprej).

### Kategoriziranje kontaktov, opravil ali beležk

1. Ko ustvarjate ali urejate kontakt, opravilo ali beležko, pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Categories** (kategorije).
3. Ob kategoriji označite potrditveno polje.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

### Urejanje kontaktov, opravil ali beležk po kategorijah

1. V imeniku, seznamu opravil ali beležk pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Filter** (filter).
3. Ob kategoriji označite potrditveno polje.



## Odstranjevanje kontakta, opravila ali beležke iz kategorije

1. Ko ustvarjate ali urejate kontakt, opravilo ali beležko, pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Categories** (kategorije).
3. Ob kategoriji počistite potrditveno polje.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Odstranjevanje kategorije

1. V imeniku, seznamu opravil ali beležk pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Filter** (filter).
3. Izberite kategorijo.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

Opomba: Z odstranitvijo kategorije, se kontakti, opravila ali beležke ne odstranijo.

## Poštni seznam

### O poštnih seznamih

Poštno sezname lahko uporabljate za pošiljanje elektronske pošte, sporočil PIN, tekstovnih SMS in MMS.

V vaši napravi BlackBerry® ustvarjeni poštni seznamu se ne bodo pojavili v odjemalcu elektronske pošte na računalniku.

### Ustvarjanje poštnega seznama

1. V imeniku pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **New Group** (nova skupina).
3. Vpišite ime poštnega seznama.
4. Kliknite na sledilno kroglico.
5. Kliknite **Add Member** (dodaj člana).
6. Izberite kontakt.
7. Za dodajanje novih kontaktov ponovite korake od 4 do 6.
8. Kliknite na sledilno kroglico.
9. Kliknite **Save Group** (shrani skupino).

## Sprememba poštnega seznama

1. V imeniku izberite poštni seznam.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Edit Group** (uredi skupino).
4. Izberite kontakt.
5. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - **Add Member** (dodaj člana)
  - **Change Member** (spremeni člana)
  - **Delete Member** (odstrani člana)
6. Kliknite na sledilno kroglico.
7. Kliknite **Save Group** (shrani skupino).

Opomba: Ko iz poštnega seznama odstranite kontakt, se ta iz imenika ne odstrani.

## Ogled poštnega seznama

V imeniku izberite poštni seznam.

Za ogled podrobnosti kontakta v poštnem seznamu izberite kontakt. Kliknite **View Member** (ogled člana).

## Odstranitev poštnega seznama

1. V imeniku izberite poštni seznam.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Delete Group** (odstrani skupino).

## Množični imeniki

### O množičnih imenikih

Če je z vašo napravo BlackBerry® povezanih več računov elektronske pošte, imate na vaši napravi lahko shranjene kontakte vseh računov. Na primer, če imate z vašo napravo povezan službeni in osebni račun elektronske pošte, si lahko na njej ogledujete tako službeni, kot osebni imenik. Za več informacij se obrnite na vašega mobilnega operaterja.

### Preklapljanje med imeniki

Preverite, da imate na vaši napravi BlackBerry® več imenikov.

1. V imeniku pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Select Address Book** (izberi imenik).
3. Izberite imenik.

### Sprememba osnovnega imenika

Preverite, da imate na vaši napravi BlackBerry® več imenikov.

1. V možnostih naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti).
2. Kliknite **Default Services** (osnovne storitve).
3. Spremenite polje **Address Book** (SYNC) (imenik (SYNC)).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Imenik kartice SIM

### O imeniku kartice SIM

Če vam je mobilni operater v kartici SIM nastavil imenik, lahko preko imenika kartice SIM dostopate do kontaktov na njej. Imenik kartice SIM ni isti, kot imenik vaše naprave BlackBerry®. Če zamenjate kartico SIM, se spremenijo kontakti v imeniku kartice SIM.

V imenik kartice SIM lahko dodajate vnose ADN. Vnose ADN ali SDN lahko tudi iščete. Vnosi ADN so izpisani kot golo besedilo, vnosi SDN pa so odebeljeni.

### Dodajanje kontakta v imenik kartice SIM

Preverite, ali vam je mobilni operater v kartici SIM nastavil imenik.

1. V imeniku pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **SIM Phone Book** (imenik SIM).
3. Kliknite na sledilno kroglico.
4. Kliknite **New** (nov).
5. Vpišite informacije kontakta.
6. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
7. Kliknite **Save** (shrani).

### Kopiranje kontaktov iz imenika kartice SIM v imenik naprave

Preverite, ali vam je mobilni operater v kartici SIM nastavil imenik.

1. V imeniku pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **SIM Phone Book** (imenik SIM).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Copy All To Address Book** (kopiraj vse v imenik).

Opomba: V primeru, da se pri kopiranju iz imenika kartice SIM v imenik naprave, kontakt pojavi v obeh, se ta v imenik naprave ne kopira.

### Kopiranje kontakta iz imenika naprave v imenik kartice SIM

Preverite, ali vam je mobilni operater v kartici SIM nastavil imenik.

1. V imeniku kliknite na kontakt.
2. Izberite telefonsko številko.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Copy to SIM Phone Book** (kopiraj v imenik SIM).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

### Sprememba kontakta v imeniku kartice SIM

1. V imeniku pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **SIM Phone Book** (imenik SIM).
3. Izberite kontakt.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Edit** (uredi).
6. Spremenite informacije kontakta.
7. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
8. Kliknite **Save** (shrani).

## Odstranitev kontakta iz imenika kartice SIM

1. V imeniku pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **SIM Phone Book** (imenik SIM).
3. Izberite kontakt.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Delete** (odstrani).

## Možnosti seznama kontaktov

### Urejanje kontaktov ali opravi

1. V imeniku ali seznamu opravi pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Če je potrebno, kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Spremenite polje **Sort By** (uredi po).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Delete** (odstrani).

### Nastavitev možnosti prikaza kontaktov

Za vse aplikacije, vključno z menijem telefona, seznamom sporočil, imenikom in koledarjem, lahko nastavite prikaz kontaktov.

1. V možnostih naprave kliknite **Language** (jezik).
2. Polje **Name Display** (prikaz imen) nastavite na **Last name, First Name** (priimek, ime).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Delete** (odstrani).

Za razvrščanje kontaktov po imenu polje **Name Display** (prikaz imen) nastavite na **First Name Last Name** (ime priimek).

### Izklop opozoril pred odstranitvijo predmetov

Opozorila, ki se pojavijo pred odstranitvijo sporočil, zabeleženih klicev, kontaktov, koledarskih vnosov, opravi, beležk ali gesel, lahko izklopite.

1. V aplikaciji pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Če je potrebno, kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Polje **Confirm Delete** (potrdi odstranitev) nastavite na **No** (ne).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

### Ogled števila shranjenih kontaktov

1. V imeniku pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Izberite imenik.

Polje **Number of Entries** (število vnosov) prikazuje številko kontaktov shranjenih v imeniku.

## Težave s kontakti

### Polja s podatki imenika po meri se ne pojavijo na računalniku

Polja s podatki imenika po meri lahko sinhronizirate le s polji z besedilom v odjemalcu elektronske pošte na vašem računalniku. Na primer, rojstnega dne kontakta ne morete dodati v polje imenika po meri na vaši napravi BlackBerry® in ga sinhronizirati z odjemalcem elektronske pošte na vašem računalniku, saj je polje z rojstnim dnevom enako polju z datumom v odjemalcu elektronske pošte na vašem računalniku.

### Slika klicatelja se ne pojavi na napravi

Če je vaša naprava BlackBerry® povezana z računom elektronske pošte Microsoft® Outlook® 2000 in ste kontaktu sliko dodali v odjemalcu elektronske pošte na računalniku, preverite, da je ime datoteke slike **ContactPicture.jpg**.

# Koledar

## Osnove koledarja

### O pogledih koledarja

Srečanja in sestanke si lahko ogledate v enem izmed štirih pogledov. Dnevni, tedenski in mesečni pogled prikazujejo vsa srečanja in sestanke izbranega časovnega obdobja. Zapisniški pogled srečanja in sestanke prikaže v seznamu. Zapisniški pogled prikazuje tudi prosti čas, ki ga imate med srečanji.


### Preklapljanje med pogledi koledarja

1. V koledarju pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Izberite pogled.

### Pomikanje po koledarju

1. V koledarju pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za premik na določen dan pritisnite **Go To Date** (pojdi do datuma).
  - Za premik na današnji dan kliknite **Today** (danes).
  - Za pomikanje naprej ali nazaj v časovnih intervalih kliknite **Prev** (prejšnji) ali **Next** (naslednji).

### Vpis srečanja

1. V koledarju pritisnite tipko .
2. Kliknite **New** (nov).
3. Vpišite informacije srečanja.
4. Če se srečanje ponavlja, spremenite polje **Recurrence** (ponavljanje).
5. Kliknite na sledilno kroglico.
6. Kliknite **Save** (shrani).

### Hiter vpis srečanja v dnevnem pogledu

V splošnih možnosti koledarja se prepričajte, da je polje **Enable Quick Entry** (omogoči hiter vnos) nastavljeno na **Yes** (da).

1. V dnevnem pogledu ob začetni uri vpišite zadevo srečanja.
2. V oklepaj vnesite lokacijo srečanja.
3. Za spremembo končnega časa zavrtite sledilno kroglico.
4. Kliknite na sledilno kroglico.

Če imate na vaši napravi BlackBerry® več koledarjev, se bo srečanje vpisalo v vaš osnovni koledar.

### Vnos sestanka

Preverite, ali v vaši napravi BlackBerry® nastavljen račun elektronske pošte uporablja storitev **BlackBerry® Internet Service** ali strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** s podporo tej funkciji. Za več informacij se obrnite na vašega mobilnega operaterja ali administratorja.

1. V koledarju pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **New** (nov).

3. Vpišite informacije sestanka.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Invite Attendee** (povabi udeleženca).
6. Izberite kontakt.
7. Če želite dodati več kontaktov, ponavljajte korake od 4 do 6.
8. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
9. Kliknite **Save** (shrani).

## Polja ponavljanja

### Every (vsak):

Nastavite dnevno, tedensko ali mesečno frekvenco ponavljanja srečanja, sestanka ali opravila.

### Setting a particular day or date (nastavitev določenga dne ali datuma):

Nastavite mesečno ali letno ponavljanje srečanja, sestanka ali opravila za določen dan (na primer vsak zadnji petek v mesecu).

## Preverjanje pravopisa

Besedilom v sporočilih, koledarskih vnosih, opravilih in beležkah lahko preverite pravopis.

1. V meniju sporočila, koledarskega vnosa, opombe ali beležke pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Check Spelling** (preveri pravopis).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Če želite sprejeti predlagano črkovanje, kliknite na izbrano besedo.
  - Za ignoriranje predlaganega črkovanja, pritisnite tipko **Escape** (izhod).
  - Za ignoriranje vseh predlogov črkovanja, pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Ignore All** (ignoriraj vse).
  - Če želite slovarju dodati lastno besedo, pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Add To Dictionary** (dodaj v slovar).
  - Za končanje preverjanja pravopisa pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Cancel Spell Check** (prekliči preverjanje pravopisa).

## Odpiranje srečanja ali sestanka

V koledarju kliknite na srečanje ali sestanek.

## Odstranjevanje srečanja ali sestanka

1. V koledarju izberite srečanje ali sestanek.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Delete** (odstrani).

## Preklapljanje med dnevi v dnevnem pogledu

Za pomikanje med dnevi z uporabo navigacijske vrstice v zgornjem desnem kotu zaslona kliknite na dan.

## Sestanki

### Vnos sestanka

Preverite, ali v vaši napravi BlackBerry® nastavljen račun elektronske pošte uporablja storitev **BlackBerry® Internet Service** ali strežnik

**BlackBerry® Enterprise Server** s podporo tej funkciji. Za več informacij se obrnite na vašega mobilnega operaterja ali administratorja.

1. V koledarju pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **New** (nov).
3. Vpišite informacije sestanka.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Invite Attendee** (povabi udeleženca).
6. Izberite kontakt.
7. Če želite dodati več kontaktov, ponavljajte korake od 4 do 6.
8. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
9. Kliknite **Save** (shrani).

## Polja ponavljanja

### **Every (vsak):**

Nastavite dnevno, tedensko ali mesečno frekvenco ponavljanja srečanja, sestanka ali opravila.

### **Setting a particular day or date (nastavitev določenega dne ali datuma):**

Nastavite mesečno ali letno ponavljanje srečanja, sestanka ali opravila za določen dan (na primer vsak zadnji petek v mesecu).

## Odziv na povabilo sestanka

1. V povabilu sestanka pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite na eno izmed sledečih možnosti:
  - **Accept** (sprejmi) ali **Accept with Comments** (sprejmi s komentiranjem)
  - **Tentative** (neodločen) ali **Tentative with Comments** (neodločen s komentiranjem)
  - **Declane** (zavrni) ali **Declane with Comments** (zavrni s komentiranjem)

Opomba: Če sestanek iz seznama odstranite še pred sprejemom ali zavrnitvijo, se bo sestanek odstranil iz odjemalca elektronske pošte na vašem računalniku.

## Ogled koledarja med odzivom na povabilo

1. V povabilu sestanka pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **View Calendar** (ogled koledarja).

Za vrnitev na povabilo sestanka pritisnite tipko **Escape** (izhod).

## Preverjanje razpoložljivosti udeležencev sestanka

Preverite, ali v vaši napravi BlackBerry® nastavljen račun elektronske pošte uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** s podporo tej funkciji. Za več informacij se obrnite na vašega administratorja.

1. V sestanku ali povabilu sestanka pod seznamom udeležencev kliknite **View Availability** (ogled razpoložljivosti).
2. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za izbiro novega datuma, ko so na voljo vsi udeleženci, kliknite **Next Available Time** (naslednji razpoložljivi čas).
  - Za ogled seznama stanj, ki so povezani z obarvanimi obvestili na zaslону (na primer zaseden ali neodločen) pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Show Legend** (prikaži legendo).



## Sprememba seznama udeležencev sestanka

Prepričajte se, da ste vi organizator sestanka.

1. V sestanku v polju **Accepted** (sprejeti) ali **Declined** (zavrjnjeni) izberite kontakt.
2. Kliknite na eno izmed sledečih možnosti:
  - **Invite Attendee** (povabi udeleženca)
  - **Change Attendee** (spremeni udeleženca)
  - **Remove Attendee** (odstrani udeleženca)
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Pošiljanje elektronske pošte vsem udeležencem

1. V sestanku, povabilu sestanka ali odzivu pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Email All Attendees** (elektronska pošta vsem udeležencem).

## Kontaktiranje udeleženca sestanka

1. V sestanku, povabilu sestanka ali odzivu izberite kontakt.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Izberite tip sporočila ali kliknite **Call <contact>** (pokliči <kontakt>).

## Možnosti koledarja

### Sprememba osnovnega pogleda koledarja

1. V koledarju pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Spremenite polje **Initial View** (začetni pogled).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

### Sprememba osnovne ure opozorila za koledarske vnose

1. V koledarju pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Spremenite polje **Default Reminder** (osnovo opozorilo).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

### Sprememba začetne in končne ure dneva

1. V koledarju pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Spremenite polji **Start of Day** (začetek dneva) in **End of Day** (konec dneva).

5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Sprememba časa dremeža za opozorila

1. V koledarju pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Če je potrebno, kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Spremenite polje **Snooze** (dremež).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Sprememba naslova elektronske pošte, ki ga uporabljate za pošiljanje sporočil ali povabil k sestanku

Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana z več kot enim naslovom elektronske pošte.

1. V nastavitvah naprav kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti).
2. Kliknite **Default Services** (osnovne storitve).
3. Spremenite polje **Messaging** (CMIME) (sporočanje (CMIME)) ali polje **Calendar** (CICAL) (koledar (CICAL)).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Ogled opravil v koledarju

1. V koledarju pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Polje **Show Task** (prikaži opravila) spremenite na **Yes** (da).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Sprememba prvega dne v tednu

1. V koledarju pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Spremenite polje **First Day of Week** (prvi dan v tednu).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Skrivanje prostega časa v zapisniškem pogledu

1. V koledarju pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Polje **Show Free Time in Agenda View** (v zapisniškem pogledu prikazuj prosti čas) spremenite na **No** (ne).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Ogled celotnega polja v zapisniškem pogledu

1. V koledarju pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Polje **Show End Time in Agenda View** (v zapisniškem pogledu prikazuj končni čas) spremenite na **No** (ne).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Sprememba časa ohranitve koledarskih vnosov

1. V koledarju pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Spremenite polje **Keep Appointments** (ohrani srečanja).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

Vaša naprava BlackBerry® bo odstranila koledarske vnose, ki so starejši od nastavljenega števila dni.

Če želite obdržati koledarske vnose, polje **Keep Appointments** (ohrani srečanja) nastavite na daljše obdobje. V koledarju se bodo pojavili koledarski vnosi, ki ste jih na napravo prejeli znotraj izbranega obdobja.

## Izklopitev opozorila, ki se pojavi med odstranjevanjem predmetov

Opozorilo, ki se pojavi, kadar želite odstraniti sporočila, zabeležene klice, kontakte, koledarske vnose, beležke, opravila ali gesla, lahko izklopite.

1. V listi z aplikacijami pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Če je potrebno, kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Polje **Confirm Delete** (potrdi odstranitev) nastavite na **No** (ne).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Shranite s **Save** (shrani).

## Ogled števila shranjenih vnosov v koledarju

1. V koledarju pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Izberite koledar.

Polje **Number of Entries** (število vnosov) prikazuje številko vnosov, shranjenih v koledarju.

## Množični koledarji

### O množičnih koledarjih

Če imate z vašo napravo BlackBerry® povezanih več naslovov elektronske pošte, potem imate na njej morda tudi več koledarjev. Na primer, če imate z napravo povezan službeni in osebni račun elektronske pošte, potem si na napravi morda lahko ogledate službeni in osebni koledar. Če imate na napravi več koledarjev, lahko srečanja in sestanka urejate za vsakega posebej. Za več informacij se obrnite na vašega mobilnega operaterja.

## Preklapljanje med koledarji

Preverite, ali imate na vaši napravi BlackBerry® več koledarjev.

1. V koledarju pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Select Calendar** (izberi koledar).
3. Izberite koledar.

## Uporaba barv za razlikovanje koledarjev

Preverite, ali imate na vaši napravi BlackBerry® več koledarjev.

1. V koledarju pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Izberite koledar.
4. Spremenite polje **Appointment Colour** (barva srečanja).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Sprememba koledarja, ki vas opozarja na srečanja

Preverite, ali imate na vaši napravi BlackBerry® več koledarjev.

1. V koledarju pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Izberite koledar.
4. Spremenite polje **Display Reminders** (prikaži opozorila).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Sprememba osnovnega koledarja

Preverite, ali imate na vaši napravi BlackBerry® več koledarjev.

1. V možnostih naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti).
2. Kliknite **Default Services** (osnovne storitve).
3. Spremenite polje **Calendar** (CICAL) (koledar (CICAL)).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Bližnjice koledarja

Za delovanje bližnjic v pogledu **Day view** (dnevni pogled) v splošnih nastavitvah koledarja nastavite polje **Enable Quick Entry** (vklopite hiter vnos) na **No** (ne).

- Za vnos novega sestanka pritisnite tipko s piko (.).
- Za premik na naslednji dan, teden ali mesec pritisnite tipko **9**.
- Za premik na prejšnji dan, teden ali mesec pritisnite tipko **3**.
- Za premik po uro nazaj v pogledu **Day view** (dnevni pogled) ali **Week view** (tedenski pogled) pritisnite tipko **2**.
- Za premik po uro naprej v pogledu **Day view** (dnevni pogled) ali **Week view** (tedenski pogled) pritisnite tipko **8**.
- Za skok na trenutni datum pritisnite tipko s klicajem (!).

## Težave s koledarji

### Ne morem vpisati srečanja, ki traja več kot en dan

Če uporabljate IBM® Lotus Notes®, ne morete vnesti srečanj, ki trajajo dlje od enega dne.

### Med vnosom srečanj nekaterih polj ne morem urediti

Če uporabljate IBM® Lotus Notes®, lahko med urejanjem ponavljajočih srečanj in sestankov spreminjate le polja **Subject** (zadeva), **Location** (lokacija), **Reminder** (opozorilo) in **Notes** (beležke) ter potrditveno polje **Mark as Private** (označi za zasebno).

### Nekateri znaki se po sinhronizaciji v koledarskih vnosih ne prikazujejo pravilno

Če ste na vaši napravi BlackBerry® shranili sestanke, ki vsebujejo posebne znake, jih vaš računalnik morda ne bo podpiral.

Na računalniku preverite, ali uporabljate ustrezno kodiranje besedila in da imate nameščeno ustrezno pisavo. Za več informacij si oglejte dokumentacijo operacijskega sistema na vašem računalniku.

# Opravila

## Osnove opravil

### Ustvarjanje opravila

1. V seznamu opravil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **New** (nov).
3. Vpišite informacije opravila.
4. Nastavite pričakovan čas opravila.
5. Če se opravilo ponavlja, nastavite polje **Recurrence** (ponavljanje).
6. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
7. Kliknite **Save** (shrani).

### Polja ponavljanja

#### Every (vsak):

Nastavite dnevno, tedensko ali mesečno frekvenco ponavljanja srečanja, sestanka ali opravila.

#### Setting a particular day or date (nastavitev določenga dne ali datuma):

Nastavite mesečno ali letno ponavljanje srečanja, sestanka ali opravila za določen dan (na primer vsak zadnji petek v mesecu).

### Sprememba opravila

1. V seznamu opravil izberite opravilo.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Open** (odpri).
4. Spremenite informacije opravila.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

### Sprememba statusa opravila

1. V seznamu opravil izberite opravilo.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za označitev opravila kot končanega kliknite **Mark Completed** (označi kot končano).
  - Za označitev opravila kot odloženega, v delu ali na čakanju, kliknite **Open** (odpri). Nastavite polje **Status** (status). Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Save** (shrani).

### Skritje končanih opravil

1. V seznamu opravil pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Hide Completed** (skrij končana).

## Pošiljanje opravila ali beležke

1. V seznamu opravil ali beležk izberite opravilo ali beležko.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Forward As** (posreduje kot).
4. Izberite tip sporočila.

## Preverjanje pravopisa

Besedilom v sporočilih, koledarskih vnosih, opravilih in beležkah lahko preverite pravopis.

1. V meniju sporočila, koledarskega vnosa, opombe ali beležke pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Check Spelling** (preveri pravopis).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Če želite sprejeti predlagano črkovanje, kliknite na izbrano besedo.
  - Za ignoriranje predlaganega črkovanja, pritisnite tipko **Escape** (izhod).
  - Za ignoriranje vseh predlogov črkovanja, pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Ignore All** (ignoriraj vse).
  - Če želite slovarju dodati lastno besedo, pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Add To Dictionary** (dodaj v slovar).
  - Za končanje preverjanja pravopisa pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Cancel Spell Check** (prekliči preverjanje pravopisa).

## Odstranitev opravila

1. V seznamu opravil izberite opravilo.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Delete** (odstrani).

## Kategorije

### O kategorijah

S kategorijami lahko razvrščate kontakte, opravila in beležke. S kategorijami lahko tudi zožate prikaz kontaktov, opravil ali beležk. Imena kategorij niso občutljiva na velike in male znake. S kontaktom, opravilom ali beležko je lahko povezanih več kategorij. Če uporabljate IBM® Lotus Notes®, lahko opravilom dodate več kategorij, vendar boste z Lotus Notes lahko sinhronizirali le eno. Kategorije so povezane med imenikom, seznamom opravil in beležk, kar pomeni, da se sprememba, napravljena v eni aplikaciji, upošteva tudi v drugi.

### Ustvarjanje kategorije za kontakte, opravila ali beležke

1. V imeniku, seznamu opravil ali beležk pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Filter** (filter).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **New** (nov).
5. Vpišite ime kategorije.
6. Pritisnite tipko **Enter** (naprej).

## Kategoriziranje kontaktov, opravi ali beležk

1. Ko ustvarjate ali urejate kontakt, opravilo ali beležko, pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Categories** (kategorije).
3. Ob kategoriji označite potrditveno polje.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Urejanje kontaktov, opravi ali beležk po kategorijah

1. V imeniku, seznamu opravi ali beležk pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Filter** (filter).
3. Ob kategoriji označite potrditveno polje.

## Odstranjevanje kontakta, opravila ali beležke iz kategorije

1. Ko spreminjate kontakt, opravilo ali beležko, pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Categories** (kategorije).
3. Ob kategoriji počistite potrditveno polje.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Odstranjevanje kategorije

1. V imeniku, seznamu opravi ali beležk pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Filter** (filter).
3. Izberite kategorijo.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

Opomba: Z odstranitvijo kategorije se kontakti, opravila ali beležke ne odstranijo.

## Možnosti seznama opravi

### Urejanje kontaktov ali opravi

1. V imeniku ali seznamu opravi pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Če je potrebno, kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Spremenite polje **Sort By** (uredi po).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).



## Sprememba časa dremeža za opozorila

1. V koledarju pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Če je potrebno, kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Spremenite polje **Snooze** (dremež).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Ogled opravil v koledarju

1. V koledarju pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Polje **Show Tasks** (prikaži opravila) nastavite na **Yes** (da).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Izklop opozoril pred odstranitvijo predmetov

Opozorila, ki se pojavijo pred odstranitvijo sporočil, zabeleženih klicev, kontaktov, koledarskih vnosov, opravil, beležk ali gesel, lahko izklopite.

1. V aplikaciji pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Če je potrebno, kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Polje **Confirm Delete** (potrdi odstranitev) nastavite na **No** (ne).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Ogled števila opravil ali beležk, shranjenih na vaši napravi

1. V seznamu opravil ali beležk pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).

Polje **Number of Entries** (število vnosov) prikazuje številko opravil ali beležk, shranjenih v vaši napravi BlackBerry®.

# Beleške

## Osnove beležk

### Ustvarjanje beležke

1. V seznamu beležk pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **New** (nov).
3. Vpišite informacije beležke.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

### Sprememba beležke

1. V seznamu beležk izberite beležko.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Edit** (uredi).
4. Uredite informacije beležke.
5. Kliknite na sledilno kroglico.
6. Kliknite **Save** (shrani).

### Pošiljanje opravila ali beležke

1. V seznamu opravil ali beležk izberite opravilo ali beležko.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Forward As** (posreduje kot).
4. Izberite tip sporočila.

### Preverjanje pravopisa

Besedilom v sporočilih, koledarskih vnosih, opravilih in beležkah lahko preverite pravopis.

1. V meniju sporočila, koledarskega vnosa, opombe ali beležke pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Check Spelling** (preveri pravopis).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Če želite sprejeti predlagano črkovanje, kliknite na izbrano besedo.
  - Za ignoriranje predlaganega črkovanja, pritisnite tipko **Escape** (izhod).
  - Za ignoriranje vseh predlogov črkovanja, pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Ignore All** (ignoriraj vse).
  - Če želite slovarju dodati lastno besedo, pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Add To Dictionary** (dodaj v slovar).
  - Za končanje preverjanja pravopisa pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Cancel Spell Check** (prekliči preverjanje pravopisa).

### Odstranitev beležke

1. V seznamu beležk izberite beležko.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Delete** (odstrani).

# Kategorije

## O kategorijah

S kategorijami lahko razvrščate kontakte, opravila in beležke. S kategorijami lahko tudi zožate prikaz kontaktov, opravil ali beležk. Imena kategorij niso občutljiva na velike in male znake. S kontaktom, opravilom ali beležko je lahko povezanih več kategorij. Če uporabljate IBM® Lotus Notes®, lahko opravilom dodate več kategorij, vendar boste z Lotus Notes lahko sinhronizirali le eno. Kategorije so povezane med imenikom, seznamom opravil in beležk, kar pomeni, da se sprememba, napravljena v eni aplikaciji, upošteva tudi v drugi.

## Ustvarjanje kategorije za kontakte, opravila ali beležke

1. V imeniku, seznamu opravil ali beležk pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Filter** (filter).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **New** (nov).
5. Vpišite ime kategorije.
6. Pritisnite tipko **Enter** (naprej).

## Kategoriziranje kontaktov, opravil ali beležk

1. Ko ustvarjate ali urejate kontakt, opravilo ali beležko, pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Categories** (kategorije).
3. Ob kategoriji označite potrditveno polje.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Urejanje kontaktov, opravil ali beležk po kategorijah

1. V imeniku, seznamu opravil ali beležk pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Filter** (filter).
3. Ob kategoriji označite potrditveno polje.

## Odstranjevanje kontakta, opravila ali beležke iz kategorije

1. Ko ustvarjate ali urejate kontakt, opravilo ali beležko, pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Categories** (kategorije).
3. Ob kategoriji počistite potrditveno polje.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Odstranjevanje kategorije

1. V imeniku, seznamu opravil ali beležk pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Filter** (filter).
3. Izberite kategorijo.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

Opomba: Z odstranitvijo kategorije, se kontakti, opravila ali beležke ne odstranijo.

## Možnosti seznama beležk

### Izklop opozoril pred odstranitvijo predmetov

Opozorila, ki se pojavijo pred odstranitvijo sporočil, zabeleženih klicev, kontaktov, koledarskih vnosov, opravil, beležk ali gesel, lahko izklopite.

1. V aplikaciji pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Če je potrebno, kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Polje **Confirm Delete** (potrdi odstranitev) nastavite na **No** (ne).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

### Ogled števila opravil ali beležk, shranjenih na vaši napravi

1. V seznamu opravil ali beležk pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).

Polje **Number of Entries** (število vnosov) prikazuje številko opravil ali beležk, shranjenih v na vaši napravi BlackBerry®.

# Budilka

## O budilki

Budilko v napravi BlackBerry® lahko nastavite, da vas opozarja vsak dan, ali le ob delovnikih. Poleg tega lahko nastavite čas dremeža in zvočno jakost opozarjanja.

Budilka vas bo pravočasno opozorila tudi v primeru, če ste napravo izklopili s pritiskom na tipko **Power key** (tipka za napajanje) oz. ste kliknili na **Turn Power Off** (izklopi napravo) in izbrali **Turn Off** (izklopi).

## Vklop budilke

1. V budilki polje **Daily Alarm** (dnevna budilka) spremenite na **On** (vklop) ali **Weekday Only** (le ob delavnikih).
2. Spremenite možnosti budilke.

V polju s **Statusnimi** informacijami naprave se pojavi ikona z budilko.

## Utišanje budilke

- Če dremež ni vklopljen, pritisnite katero koli tipko.
- Če je dremež vklopljen, kliknite **Snooze** (dremež).

# Kalkulator

## Uporaba kalkulatorja

- Za pritisk na tipko v kalkulatorju pritisnite ustrezno tipko na tipkovnici naprave BlackBerry®.
- Za uporabo alternativnih funkcij na tipki v kalkulatorju pritisnite tipko **Alt** in ustrezno tipko na tipkovnici naprave.

## Pretvorba merskih enot

1. V kalkulatorju vpišite številko.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za pretvorbo številke iz angleškega merskega sistema v metrski kliknite **To Metric** (v metrski).
  - Za pretvorbo številke iz metrskega merskega sistema v angleški kliknite **From Metric** (iz metrskega).
4. Izberite tip pretvorbe.

# Tehnologija Bluetooth™

## Osnove tehnologije Bluetooth™

### O tehnologiji Bluetooth™

Tehnologija Bluetooth™ je namenjena brezžičnemu povezovanju med vašo napravo BlackBerry® in ustrezno napravo Bluetooth™, kot so brezžične slušalke ali prostoročna avtoinštalacija. Ko vašo napravo BlackBerry® povežete z ustrezno napravo Bluetooth™, se lahko z njo povežete, ko je ta v dosegu (doseg običajno znaša okoli deset metrov).

Ko vklopite tehnologijo Bluetooth™, ali ko vašo napravo BlackBerry povežete z novo napravo Bluetooth™, se v polju s stanjem naprave pojavi ikona Bluetooth™. Za več informacij o ikonah Bluetooth™ si preberite dokumentacijo, ki ste jo dobili z vašo napravo BlackBerry.

### Vklop tehnologije Bluetooth™

1. V možnostih naprave kliknite **Bluetooth**.
2. Pritisnite tipko .
3. Kliknite **Enable Bluetooth** (vklopi Bluetooth).

Za izklop tehnologije Bluetooth™ pritisnite tipko . Kliknite **Disable Bluetooth** (izklopi Bluetooth).

### Parjenje z napravo Bluetooth™

Nekatere naprave Bluetooth™ vsebujejo geslo, ki ga morate vnesti pred parjenjem.

1. V nastavitveni aplikaciji Bluetooth™ kliknite **Search for devices From here** (išči naprave) ali **Allow another device to find me** (dovoli napravam, da me najdejo).
2. Kliknite **OK**.
3. Če je potrebno, kliknite na napravo Bluetooth™.
4. Če je potrebno, na vaši napravi BlackBerry® vpišite geslo naprave Bluetooth™.
5. Če je potrebno, v napravi Bluetooth™ vpišite njeno geslo.

### Povezava z napravo Bluetooth™

Preverite, da je tehnologija Bluetooth™ vklopljena in da je vaša naprava BlackBerry® povezana z napravo Bluetooth™.

1. V možnostih naprave kliknite **Bluetooth**.
2. Kliknite na napravo **Bluetooth**.
3. Kliknite **Connect** (poveži).

### Preklop na napravo Bluetooth™ med klicem

Preverite, da je tehnologija Bluetooth™ vklopljena in da je vaša naprava BlackBerry® povezana z napravo Bluetooth™.

1. Med klicem pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Activate <Bluetooth device>** (aktiviraj <naprava Bluetooth™>).

### Deljenje kontaktov s povezano avtoinštalacijo Bluetooth™

Preverite, da je tehnologija Bluetooth™ vklopljena in da je vaša naprava BlackBerry® povezana z avtoinštalacijo Bluetooth™.

1. V možnostih naprave kliknite Bluetooth.
2. Kliknite na avtoinštalacijo Bluetooth™.

3. Kliknite **Connect** (poveži).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Transfer Address Book** (prenos imenika).

## Sprejem večpredstavnostne datoteke prek tehnologije Bluetooth™

Preverite, da je tehnologija Bluetooth™ vklopljena in da je vaša naprava BlackBerry® povezana z napravo Bluetooth™.

1. V večpredstavnostni aplikaciji izberite tip večpredstavnosti.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Receive Using Bluetooth** (sprejmi z uporabo Bluetooth™a).
4. Kliknite **Yes** (da).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Pošiljanje večpredstavnostne datoteke

Če pošiljate večpredstavnostno datoteko z uporabo tehnologije Bluetooth™, preverite, ali imate vklopljeno tehnologijo Bluetooth™ in da je vaša naprava BlackBerry® seznanjena z napravo Bluetooth™.

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite na tip medija.
2. Če je potrebno, izberite kategorijo.
3. Izberite večpredstavnostno datoteko.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite na eno izmed naslednjih možnosti:
  - **Send As Email** (pošlji kot elektronsko pošto)
  - **Send As MMS** (pošlji kot večpredstavnostno sporočilo MMS)
  - **Send Using Bluetooth** (pošlji prek tehnologije Bluetooth™)

## Preimenovanje naprave Bluetooth™

1. V možnostih naprave kliknite Bluetooth.
2. Kliknite na napravo Bluetooth™.
3. Kliknite **Device Properties** (nastavitve naprave).
4. V polju **Device Name** (ime naprave) spremenite ime naprave Bluetooth™.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Odstranitev povezane naprave Bluetooth™

Preverite, da je tehnologija Bluetooth™ vklopljena in da je vaša naprava BlackBerry® povezana z napravo Bluetooth™.

1. V možnostih naprave kliknite Bluetooth.
2. Kliknite na napravo Bluetooth™.
3. Kliknite **Delete Device** (odstranitev naprave).



## Možnosti tehnologije Bluetooth™

### Preprečitev deljenja kontaktov z napravo Bluetooth™

1. V možnostih naprave kliknite Bluetooth.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Options** (možnosti).
4. Spremenite polje **Address Book Transfer** (prenos imenika).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

Če želite ponovno deliti kontakte z napravami Bluetooth™, polje **Address Book Transfer** (prenos imenika) spremenite na **All Entries** (vsi vnosi).

### Omejitev odhodnih klicev

1. V možnostih naprave kliknite Bluetooth.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Options** (možnosti).
4. Polje **Allow outgoing Calls** (dovoli odhodne klice) spremenite na **Never** (nikoli) ali **If Unlocked** (če je odklenjen).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

### Nastavljanje vidnosti vaše naprave BlackBerry

1. V možnostih naprave kliknite Bluetooth.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Options** (možnosti).
4. Polje **Discoverable** (vidnost) spremenite na **Yes** (da).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

### Sprememba imena za povezavo vaše naprave BlackBerry

1. V možnostih naprave kliknite Bluetooth.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Options** (možnosti).
4. V polje **Device Name** (ime naprave) vpišite ime vaše naprave BlackBerry.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

### Izklop opozoril povezave Bluetooth™

1. V možnostih naprave kliknite Bluetooth.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Options** (možnosti).
4. Polje **LED Connection Indicator** (LED-kazalec povezave) spremenite na **Off** (izklop).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

Za ponoven vklop opozarjanja na povezavo Bluetooth™ polje **LED Connection Indicator** (LED-kazalec povezave) spremenite na **On** (vklop).

## Izklop opozoril med povezovanjem

1. V možnostih naprave kliknite **Bluetooth**.
2. Izberite napravo Bluetooth™.
3. Kliknite **Device Properties** (nastavitve naprave).
4. Polje **Trusted** (zanesljiv) nastavite na **Yes** (da).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

Za ponoven vklop opozoril polje **Trusted** (zanesljiv) nastavite na **No** (ne).

## Izklop profila Bluetooth™

1. V možnostih naprave kliknite **Bluetooth**.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Options** (možnosti).
4. Počistite potrditveno polje ob eni ali večih napravah Bluetooth™.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Profili Bluetooth™

### Headset (HSP) (slušalke):

Ta profil vam omogoča povezavo vaše naprave BlackBerry® s slušalkami Bluetooth™ s podporo izbranemu profilu.

### Handsfree (HFP) (prostoročno):

Ta profil vam omogoča povezavo vaše naprave s slušalkami Bluetooth™ in z avtoinstalacijo s podporo izbranemu profilu.

### Serial Port Profile (profil zaporednih vrat):

Ta profil vam omogoča povezavo vaše naprave z napravami Bluetooth™, ki podpirajo namizno povezljivost, brezžični obvoz in prenos podatkov.

### Desktop Connectivity (namizna povezljivost):

Ta storitev vam omogoča povezavo vaše naprave z računalnikom Bluetooth™, na katerem je zagnana aplikacija BlackBerry® Desktop Software in omogoča sinhronizacijo vaših organizacijskih podatkov.

### Wireless Bypass (brezžični obvoz):

Ta storitev vam omogoča povezavo vaše naprave z računalnikom Bluetooth™, na katerem je zagnana aplikacija BlackBerry® Desktop Software ter omogoča pošiljanje in prejemanje elektronske pošte ter sinhronizacijo vaših organizacijskih podatkov brez potrebne povezave z mobilnim omrežjem. Vaša naprava mora biti povezana z računom elektronske pošte, ki podpira strežnik **BlackBerry® Enterprise Server**.

### Data Transfer (prenos podatkov):

Ta storitev vam omogoča povezavo vaše naprave z napravami Bluetooth™, ki podpirajo prenos podatkov, kot so večpredstavnostne datoteke.

### Dial-Up Networking (DUN) (omrežje na klic):

Ko je vaša naprava povezana z računalnikom Bluetooth™, na katerem je zagnana aplikacija BlackBerry® Desktop Software, jo lahko s tem profilom uporabljate kot modem.

### **Audio Source (A2DP) (zvočni vir):**

S tem profilom lahko izvozite avdio v naprave Bluetooth™, ki podpirajo tehnologijo stereo, kot so stereo slušalke, zvočniki ali avtoinštalacije.

### **A/V Remote Control (AVRCP) (daljinsko upravljanje A/V):**

Ta profil vam omogoča, da tipke na napravi Bluetooth™ uporabljate za upravljanje z vašo napravo BlackBerry®, kot sta prilagajanje glasnosti ali premik na naslednjo ali prejšnjo večpredstavnostno datoteko.

## **Enkripcija podatkov pri pošiljanju ali prejemanju z uporabo tehnologije Bluetooth™**

Preverite, ali naprava Bluetooth™ podpira enkripcijo podatkov.

1. V možnostih naprave kliknite **Bluetooth**.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Options** (možnosti).
4. Polje **Security Level** (stopnja varnosti) spremenite na **High+Encryption** (visoka+enkripcija).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## **Izklop samodejnega ponovnega povezovanja z napravami Bluetooth™**

V osnovi se vaša naprava BlackBerry® po novem zagonu poskuša samodejno povezati z napravami Bluetooth™, ki ste jih uporabljali.

1. V možnostih naprave kliknite **Bluetooth**.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Options** (možnosti).
4. Polje **Connect on Power Up** (poveži ob zagonu) spremenite na **No** (ne).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## **Težave s tehnologijo Bluetooth™**

### **V napravo Bluetooth™ ne morem vnesti gesla**

Če gesla v napravo Bluetooth™ ne morete vnesti, je to morda že določeno.

Na vaši napravi BlackBerry® poizkusite v polje **Enterpasskey for <device name>** (vnesite geslo <ime naprave>) vnesti **0000**.

### **Seznam povezanih naprav Bluetooth™ se ne pojavi**

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, da je tehnologija Bluetooth™ vklopljena.
- Preverite, ali ste napravo Bluetooth™ dodali na seznam povezanih naprav Bluetooth™.

### **Ne morem se povezati z napravo Bluetooth™**

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® kompatibilna z napravo Bluetooth™. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, ki ste jo dobili z napravo Bluetooth™.
- Napravi Bluetooth™ omogočite vidnost vaše naprave BlackBerry. V nastavitveni aplikaciji Bluetooth™ kliknite **Allow another**

**device to find me** (dovoli napravam, da me najdejo).

- Izklopite enkripcijo za povezave Bluetooth™ med vašo napravo in napravo Bluetooth™. V možnostih naprave kliknite Bluetooth. Izberite napravo Bluetooth™. Kliknite **Device Properties** (nastavitve naprave). Polje **Encryption** (enkripcija) nastavite na **Disabled** (izklopljeno). Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Save** (shrani).

## Z napravo Bluetooth™ ne morem deliti kontaktov

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, da je tehnologija Bluetooth™ vklopljena.
- Preverite, da je vaša naprava BlackBerry® povezana z napravo Bluetooth™.
- Preverite, da je polje **Address Book Transfer** (prenos imenika) v možnostih Bluetooth™ ni nastavljeno na **Disabled** (izklopljeno).
- Preverite, da je vaša naprava BlackBerry povezana z napravo Bluetooth™, ki podpira profil **Handsfree** (prostoročni) ali **Object push** (potisk predmeta). Za več informacij o podprtih profilih si oglejte dokumentacijo, ki ste jo dobili z napravo Bluetooth™.

# Datum in ura

## Nastavitev datuma in ure

1. V možnostih naprave kliknite **Date/Time** (datum/ura).
2. Nastavite datum in uro.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Samodejna pridobitev datuma in ure iz brezžičnega omrežja

1. V možnostih naprave kliknite **Date/Time** (datum/ura).
2. Spremenite polje **Time Zone** (časovni pas).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za pridobitev datuma in ure iz brezžičnega omrežja, s katerim je povezana vaša naprava BlackBerry®, polje **Date/Time Source** (vir datuma/ure) spremenite na **Network** (omrežje).
  - Za pridobitev datuma in ure iz omrežja BlackBerry polje **Date/Time Source** (vir datuma/ure) spremenite na **BlackBerry**.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Update Time** (posodobi čas).
6. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
7. Kliknite **Save** (shrani).

Če želite čas nastaviti sami, polje **Date/Time Source** (vir datuma/ure) spremenite na **Off** (izklop).

## Težave z datumom in uro

### Čas na moji napravi je napačen

Poizkusite izvesti naslednja dejajna:

- Če ste potovali v drug časovni pas, popravite polje **Time Zone** (časovni pas).
- Če ste polje **Date/Time Source** (vir datuma/ure) nastavili na **Network** (omrežje), ga poizkusite nastaviti na **BlackBerry**.

# Profili opozarjanja

## Osnove profilov opozarjanja

### O profilih opozarjanja

Profili opozarjanja določajo način, kako vas vaša naprava BlackBerry® opozarja na dogodke v koledarju, opravila, dohodna sporočila, klice in vsebine brskalnika. Vaša naprava ima prednaloženih šest profilov: **Loud** (glasno), **Vibrate** (vibriraj), **Quiet** (tiho), **Normal** (normalno), **Phone Only** (samo telefon) and **Off** (izklop).

Možnost imate spremeniti prednaložene pro**File**, ali ustvariti nove. V profilih opozarjanja lahko spremenite različne možnosti opozarjanja, nastavite melodije zvonjenja ali spremenite zvočno jakost opozarjanja. Če za zvočno jakost opozarjanja izberete **Escalating** (stopnjevanje), se jakost opozarjanja postopoma zvišuje.

### Sprememba melodije zvonjenja

1. V seznamu profilov opozarjanja kliknite **Advanced** (napredno).
2. Izberite profil opozarjanja.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Show Tunes** (prikaži melodije).
5. Kliknite na mapo s pesmimi, melodijami zvonjenja ali zvočnimi beležkami.
6. Izberite pesem, melodijo zvonjenja ali zvočno beležko.
7. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
8. Kliknite **Set As Phone Tune** (nastavi za melodijo telefona).

### Preklapljanje med profili opozarjanja

V profilov izberite profil opozarjanja.

### Ustvarjanje profila opozarjanja

V seznamu profilov opozarjanja kliknite **Advanced** (napredno).

2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **New Profile** (nov profil).
4. Vpišite ime profila.
5. Izberite predmet.
6. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
7. Kliknite **Edit** (uredi).
8. Nastavite možnosti opozarjanja.
9. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
10. Kliknite **Save** (shrani).
11. Za nastavitvev možnosti ostalih predmetov ponovite korake od 5 do 10.
12. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
13. Kliknite **Save** (shrani).

## Sprememba profila opozarjanja

1. V seznamu profilov opozarjanja kliknite **Advanced** (napredno).
2. Izberite profil opozarjanja.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Edit** (uredi).
5. Spremenite možnosti profila.
6. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
7. Kliknite **Save** (shrani).

## Odstranitev profila opozarjanja

Odstranite lahko le proFile opozarjanja, ki ste jih ustvarili.

1. V seznamu profilov opozarjanja kliknite **Advanced** (napredno).
2. Izberite profil opozarjanja.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Delete** (odstrani).

## Preprečitev opozarjanja med klici

1. V seznamu profilov opozarjanja kliknite **Advanced** (napredno).
2. Izberite profil opozarjanja.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Edit** (uredi).
5. Izberite predmet.
6. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
7. Kliknite **Edit** (uredi).
8. Polje **Notify Me During Calls** (opozarjaj med klici) spremenite na **No** (ne).
9. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
10. Kliknite **Save** (shrani).
11. Za spremembo polja **Notify Me During Calls** (opozarjaj med klici) ponovite korake od 5 do 10.
12. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
13. Kliknite **Save** (shrani).

## Utišanje naprave

V seznamu profilov izvedite eno izmed naslednjih dejanj:

- Če želite izbrati le opozarjanje LED, kliknite **Quiet** (tiho).
- Če želite izbrati le opozarjanje z vibriranjem, kliknite **Vibrate** (vibriraj).
- Za izklop vseh opozoril, vključno z izjemami in diodami LED, kliknite **Off** (izklop).

## Prenos melodije

Preverite, ali vaš mobilni operater podpira storitev.

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite **Ring Tones** (melodije).
2. Kliknite **All Ring Tones** (vse melodije).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Download Ring Tones** (prenesi melodije).

## Opozorila LED

Na vrhu vaše naprave BlackBerry® nameščena dioda LED z utripanjem v različnih barvah opozarja na različna stanja.

### Zelena:

Ste v dosegu mobilnega omrežja.

### Modra:

Vaša naprava je povezana z napravo Bluetooth™.

### Rdeča:

Ob izbranem profilu, ki vas opozarja z diodo LED, ste prejeli sporočilo.

Če imate vašo napravo povezano s pametno kartico, vaša naprava dostopa do podatkov na njej.

### Jantar:

Stanje baterije je nizko.

## Izklop opozoril povezave Bluetooth™

1. V možnostih naprave kliknite **Bluetooth**.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Options** (možnosti).
4. Polje **LED Connection Indicator** (LED-kazalec povezave) spremenite na **Off** (izklop).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

Za ponoven vklop opozarjanja na povezavo Bluetooth™ polje **LED Connection Indicator** (LED-kazalec povezave) spremenite na **On** (vklop).

## Vklop opozoril brezžične pokritosti

1. V možnostih naprave kliknite **Screen/Keyboard** (zaslon/tipkovnica).
2. Polje **LED Coverage Indicator** (LED-kazalec povezave) spremenite na **On** (vklop).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

Ko je vaša naprava BlackBerry® povezana v mobilno omrežje, dioda LED utripa v zeleni barvi.

Za ponoven izklop opozoril mobilnega omrežja polje **LED Coverage Indicator** (LED-kazalec povezave) spremenite na **Off** (izklop).

## Opozorila po meri

### O opozorilih po meri

V profilih opozarjanja lahko nastavite izjeme, kontakte, pri katerih bo opozarjanje na njihova sporočila in klice drugačno od originalnega. Na primer, za izbran kontakt lahko nastavite, da bo aparat za njegova sporočila in klice uporabljal profil **Loud** (glasno), za vse ostale pa vaš aktiven profil.

Vaša naprava BlackBerry® bo izjeme uveljavljala po vrstnem redu seznama izjem, ki ste ga nastavili. Če za določen profil nastavite več izjem, na prvo mesto postavite izjemo, za katero želite, da se izvede prva.

Vaša naprava ima za dohodne klice prednastavljen en profil opozarjanja z izjemami. Kontakte lahko profilu dodate, ali pa ga odstranite.



## Nastavljanje opozorila po meri za klice in sporočila izbranega kontakta

1. V seznamu profilov opozarjanja kliknite **Advanced** (napredno).
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **New Exception** (nova izjema).
4. V polje **Exception** (izjema) vpišite ime profila opozarjanja z izjemami.
5. V polju **From** (od) pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Add Name** (dodaj ime).
7. Kliknite na kontakt.
8. Če želite dodati še en kontakt, ponovite korake od 5 do 7.
9. V polju **Use Profile** (uporabi profil) spremenite profil opozarjanja, na katerem temelji izjema.
10. Spremenite polje **Custom Ring Tone** (melodija zvonjenja po meri).
11. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
12. Kliknite **Save** (shrani).

## Sprememba vrstnega reda profila opozarjanja z izjemami

1. V seznamu profilov opozarjanja kliknite **Advanced** (napredno).
2. Izberite profil opozarjanja z izjemami.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Move** (premakni).
5. Sledilno kroglico zavrite do nove lokacije.
6. Kliknite na sledilno kroglico.

## Sprememba profila opozarjanja z izjemami

1. V seznamu profilov opozarjanja kliknite **Advanced** (napredno).
2. Izberite profil opozarjanja z izjemami.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Edit** (uredi).
5. Spremenite informacije profila opozarjanja z izjemami.
6. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
7. Kliknite **Save** (shrani).

## Sprememba seznama kontaktov v profilu opozarjanja z izjemami

1. V seznamu profilov opozarjanja kliknite **Advanced** (napredno).
2. Izberite profil opozarjanja z izjemami.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Edit** (uredi).
5. V polju **From** (od) pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - **Add Name** (dodaj ime)
  - **Change Name** (spremeni ime)
  - **Delete Name** (odstrani ime)

## Odstranitev profila opozarjanja z izjemami

1. V seznamu profilov opozarjanja kliknite **Advanced** (napredno).
2. Izberite profil opozarjanja z izjemami.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Delete** (odstrani).

## O lastnih melodijah zvonjenja

Kontaktu lahko brez vplivanja na ostala opozorila dodate lastno melodijo zvonjenja.

Možnosti dodajanja lastne melodije zvonjenja se pojavijo v kontaktih ter v profilih opozarjanja. Ko kontaktu dodate svojo melodijo zvonjenja, se v profilih opozarjanja pojavi novo polje »**Calls From <contact>**« (klici <kontakta>). Nova polja so povezana med vašimi kontakti in profili opozarjanja, kar pomeni, da se sprememba, napravljena v eni aplikaciji, upošteva tudi v drugi.

Glasnost prilagojenih melodij zvonjenja je enaka glasnosti, ki ste jo nastavili za zvonjenje v profilih opozarjanja.

## Dodajanje lastnih melodij zvonjenja

1. V imeniku izberite kontakt.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Edit** (uredi).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Add Custom Ring Tone** (dodaj lastno melodijo zvonjenja).
6. Spremenite polje **Custom Ring Tone** (lastna melodija zvonjenja).
7. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
8. Kliknite **Save** (shrani).

## Težave profilov opozarjanja

### Moja naprava vibrira večkrat od pričakovanega

Naprava BlackBerry® za klice ne vibrira tolikokrat, kot ste nastavili v profilih opozarjanja. Naprava vibrira dokler klicatelj ali mobilno omrežje ne prekine klica.

### Ne prejemam opozoril za prejete klice in sporočila

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- V seznamu profilov opozarjanja se prepričajte, da ni vklopljen profil **Off** (izklop).
- V profilu opozarjanja z izjemami se prepričajte, da polje **Custom Ring Tone** (melodija zvonjenja po meri) ni nastavljeno na **Mute** (tiho).

### V profilu opozarjanja z izjemami **Calls From** (klici od) ne morem spremeniti nekaterih polj

Če ste v imeniku kontaktu dodali lastno melodijo zvonjenja, se v profilih opozarjanja pojavi polje profilov opozarjanja z izjemami **Calls From** (klici od). Ker se ta polja nanašajo le na opozorila klicev, lahko spremenite le polje **Custom Ring Tone** (melodija zvonjenja po meri).

# BlackBerry Messenger

## Kontakti

### Dodajanje kontakta

Preden so kontakti dodani v seznam, jih morate povabiti k uporabi programa BlackBerry® Messenger.

1. V BlackBerry Messenger v seznamu kontaktov pritisnite **Menu** (meni).
2. Kliknite **Add a Contact** (dodaj kontakt).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Če kontakta ni v imeniku, izberite **Use Once** (uporabi enkrat). Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Request by Email** (zaprosi preko elektronske pošte) ali **Request by PIN** (zaprosi preko PIN). Vpišite naslov elektronske pošte ali PIN. Pritisnite tipko **Enter** (naprej).
  - Če se kontakt nahaja v imeniku, ga izberite. Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Request (Email)** (zaprosi (elektronska pošta)) ali **Request (PIN)** (zaprosi (PIN)).
4. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Če ste nastavili geslo in ste vklopili gesla povabil, vpišite vprašanje in odgovor. Kliknite **OK**.
  - Če želite nastaviti geslo in ste vklopili gesla povabil, kliknite **Cancel** (preklic) za nadaljevanje na naslednji korak.
5. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Če želite povabilu dodati sporočilo po meri, le-tega vpišite. Kliknite **OK**.
  - Če želite uporabiti osnovno sporočilo, kliknite **OK**.

### Vklop gesel povabil

Če vklopite gesla povabil, se pri vsakem povabilu kontakta pojavi zaslon z vprašanjem in geslom.

1. V BlackBerry® Messenger v seznamu kontaktov pritisnite **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Polje **Ask Password Question When Adding Contacts** (pri dodajanju kontaktov vprašaj po geselskem vprašanju) spremenite na **Yes** (da).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

Opomba: Za ponoven izklop gesel povabil polje **Ask Password Question When Adding Contacts** (pri dodajanju kontaktov vprašaj po geselskem vprašanju) spremenite na **No** (ne).

### Odziv na povabilo

1. V BlackBerry® Messenger v skupini **Requests** (povabila) izberite povabilo.
2. Kliknite na sledilno kroglico.
3. Kliknite na eno izmed sledečih možnosti:
  - **Accept** (sprejmi)
  - **Decline** (zavrni)
  - **Remove** (odstrani)

Opomba: Če ste kliknili **Remove** (odstrani), pošiljatelj povabila ne bo prejel potrdila, ali je vaš naslov elektronske pošte pravi.

## Izklop možnosti posredovanja povabil

Če izklopite posredovanje povabil, lahko povabljeni kontakti sprejmejo le povabila iz originalnega naslova elektronske pošte ali PIN, s katerega je bilo povabilo poslano. Če poizkušajo ti kontakti sprejeti povabila z drugih naslovov elektronske pošte ali PIN, bo njihov sprejem zavrnjen.

1. V BlackBerry® Messenger v seznamu kontaktov pritisnite **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Polje **Allow Forwarding of Requests** (dovoli posredovanje povabil) spremenite na **No** (ne).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

Opomba: Če uporabljate strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** za IBM® Lotus® Domino®, **BlackBerry® Enterprise Server** za Novell® GroupWise®, ali **BlackBerry® Internet Service**, morda ne boste obveščeni o sprejemu z vaše strani poslanih povabil.

## Odstranitev kontakta

1. V BlackBerry® Messenger v seznamu kontaktov izberite kontakt.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Delete Contact** (odstrani kontakt).

## Ogled informacij kontakta

1. V BlackBerry® Messenger v seznamu kontaktov izberite kontakt.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Contact Info** (informacije kontakta).

## Preimenovanje kontakta

1. V BlackBerry® Messenger v seznamu kontaktov izberite kontakt.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Rename Contact** (preimenuj kontakt).
4. Vpišite ime.
5. Kliknite **OK**.

## Dodajanje skupine

1. V BlackBerry® Messenger v seznamu kontaktov pritisnite **Menu** (meni).
2. Kliknite **Add Group** (dodaj skupino).
3. Vpišite ime skupine.
4. Kliknite **OK**.

## Premik kontakta v drugo skupino

Kontakt je lahko v danem trenutku le v eni skupini. Če kontakt premaknete v drugo skupino, se ta v prejšnji ne bo več nahajal.

1. V BlackBerry® Messenger v seznamu kontaktov izberite kontakt.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Move Contact** (premakni kontakt).
4. Kliknite na skupino.

## Preimenovanje skupine

1. V BlackBerry® Messenger v seznamu kontaktov izberite skupino.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Rename Group** (preimenuj skupino).
4. Vpišite ime skupine.
5. Kliknite **OK**.

## Odstranitev skupine

Pred odstranitvijo skupine morate kontakte premakniti iz nje. V seznamu kontaktov BlackBerry® Messenger mora obstajati vsaj ena skupina; poslednje skupine v seznamu ne morete odstraniti.

1. V BlackBerry® Messenger izberite skupino.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Delete Group** (odstrani skupino).

## Pogovori

### Začetek pogovora

1. V BlackBerry® Messenger v seznamu kontaktov izberite kontakt.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Start Conversation** (začni pogovor).
4. Vpišite sporočilo.
5. Pritisnite tipko **Enter** (naprej).

### Odpiranje pogovora

Pogovori se pojavijo v seznamu pogovorov in v osnovnem seznamu sporočil.

1. V BlackBerry® Messenger v seznamu pogovorov izberite kontakt.
2. Kliknite na sledilno kroglico.

### Dodajanje smeška

1. Med ustvarjanjem sporočila trikrat pritisnite tipko **Symbol** (simbol).
2. Izberite smeška.

### Pošiljanje datoteke kontaktu

1. Med pogovorom BlackBerry® Messenger kliknite na sledilno kroglico.
2. Kliknite **Send a File** (pošlji datoteko).
3. Pomaknite se do mape, ki vsebuje slike ali zvočne datoteke.
4. Kliknite na datoteko.

## Drežanje kontakta

Ko kontakt drežnete, njegova naprava BlackBerry® zavibrira.

1. Med pogovorom BlackBerry® Messenger kliknite na sledilno kroglico.
2. Kliknite **Ping Contact** (drežni kontakt).

## Izklopi vibriranje ob drežanju

1. V BlackBerry® Messenger v seznamu kontaktov pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Polje **Vibrate When Receiving a Ping** (vibriraj med prejemom drežanja) nastavite na **No** (ne).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

Za ponoven vklop vibriranja ob drežanju polje **Vibrate When Receiving a Ping** nastavite na **Yes** (da).

## Odstranitev pojavljanja pogovorov v seznamu sporočil

1. V BlackBerry® Messenger v seznamu kontaktov pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Polje **Show Conversations in Message List** (pogovore prikaži v seznamu sporočil) nastavite na **No** (ne).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

Za ponoven ogled pogovorov v seznamu sporočil polje **Show Conversations in Message List** (pogovore prikaži v seznamu sporočil) nastavite na **Yes** (da).

## Začetek konference

1. V BlackBerry® Messenger med pogovorom pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Invite** (povabi).
3. V seznamu izberite kontakt.
4. Kliknite **OK**.

## Kopiranje zgodovine pogovora

Kopirano zgodovino pogovora lahko prilepite v drugo aplikacijo naprave BlackBerry®.

1. V BlackBerry® Messenger med pogovorom pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Copy History** (kopiraj zgodovino).

## Čiščenje zgodovine pogovora

1. V BlackBerry® Messenger med pogovorom pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Clear History** (počisti zgodovino).

## Končanje pogovora

1. V BlackBerry® Messenger med pogovorom pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **End Conversation** (končaj pogovor).

## Sprememba imena za prikaz

1. V BlackBerry® Messenger v seznamu kontaktov pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Edit My Info** (uredi moje podatke).
3. Vpišite ime za prikaz.
4. Kliknite **OK**.

## Dosegljivost

### Sprememba statusa dosegljivosti

1. V BlackBerry® Messenger v seznamu kontaktov pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **My Status** (moj Status).
3. Kliknite **Available** (dosegljiv) ali **Unavailable** (nedosegljiv).
4. Vpišite sporočilo, ki ga bodo v vaših informacijah videli drugi.
5. Kliknite **OK**.

Ko ste nedosegljivi, boste prejeli sporočila BlackBerry® Messenger, a o njih ne boste obveščeni.

### Prejem obvestila o dosegljivosti kontakta

1. V BlackBerry® Messenger v seznamu sporočil izberite nedosegljiv kontakt.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Set Alert** (nastavi opozorilo).

# Zaslon in tipkovnica

## Osvetlitev

### O osvetlitvi

Za uporabo vaše naprave BlackBerry® v različnih svetlobnih pogojih sta zaslon in tipkovnica osvetljena. Osvetlitev se samodejno prilagaja svetlobnih pogojem okolice.

### Nastavitev svetlosti osvetlitve

1. V nastavitvah možnosti kliknite **Screen/Keyboard** (zaslon/tipkovnica).
2. Nastavite polje **Backlight Brightness** (svetlost osvetlitve).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

### Nastavitev časa osvetlitve

1. V nastavitvah možnosti kliknite **Screen/Keyboard** (zaslon/tipkovnica).
2. Nastavite polje **Backlight Timeout** (čas osvetlitve).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).


### Izključitev samodejne medle osvetlitve

1. V nastavitvah možnosti kliknite **Screen/Keyboard** (zaslon/tipkovnica).
2. Polje **Automatically Dim Backlight** (samodejno zamegli osvetlitev) nastavite na **Off** (izklop).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Možnosti prikaza

### Uporaba slike za ozadje domačega zaslona

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite **Pictures** (slike).
2. Kliknite **My Pictures** (moje slike).
3. Izberite sliko.
4. Pritisnite tipko .
5. Kliknite **Set As Home Screen Image** (nastavi za ozadje domačega zaslona).

Za odstranitev slike kot ozadja domačega zaslona pritisnite tipko . Kliknite **Reset Home Screen Image** (ponastavi ozadje domačega zaslona).



## Prenos slike za domači zaslon

Preverite, ali vaš mobilni operater podpira storitev.

1. V večpredstavnostni aplikaciji kliknite **Pictures** (slike).
2. Kliknite **My Pictures** (moje slike).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Download Images** (prenesite slike).

## Nastavitev pisave

1. V možnostih naprave kliknite **Screen/Keyboard** (zaslon/tipkovnica).
2. Nastavite polja pisave.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## O organiziranju aplikacij

Ovisno od izbrane teme se lahko ikone aplikacij pojavljajo na domačem zaslonu ali seznamu aplikacij. Če izbrana tema za prikaz aplikacij uporablja seznam, se bo na domačem zaslonu morda pojavilo prvih nekaj aplikacij s seznama.

## Dodajanje mape aplikacij

1. V seznamu aplikacij pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Add Folder** (dodaj mapo).
3. Vpišite ime mape.
4. Za spremembo ikone mape s sledilno kroglico kliknite na polje **Icon** (ikona). Z vrtenjem sledilne kroglice izberite ikono. Kliknite na ikono.
5. Kliknite **Add** (dodaj).

## Premikanje ikone aplikacije

1. V seznamu aplikacij izberite ikono aplikacije.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Move** (premakni).
4. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za premik ikone aplikacije zavrtite sledilno kroglico do nove lokacije. Kliknite na sledilno kroglico.
  - Za premik ikone aplikacije v mapo aplikacij, kliknite na mapo.
  - Za premik ikone aplikacij iz mape aplikacij, kliknite na mapo **Up** (gor).

## Skrivanje ikone aplikacij

Ovisno od izbrane teme nekaterih ikon aplikacij morda ne boste mogli skriti.

1. V seznamu aplikacij izberite ikono aplikacije.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Hide** (skrij).

Za ogled skritih aplikacij pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Show All** (prikaži vse).

## Odstranitev mape aplikacij

1. V seznamu aplikacij izberite ikono aplikacije.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Delete** (odstrani).

## Možnosti tipkovnice

### Vklop tonov tipk

1. V nastavitvah naprave kliknite **Screen/Keyboard** (zaslon/tipkovnica).
2. Polje **Key Tone** (ton tipk) nastavite na **On** (vklop).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

### Izklopite zvoke sledilne kroglice

1. V nastavitvah naprave kliknite **Screen/Keyboard** (zaslon/tipkovnica).
2. Polje **Audible Roll** (zvok pri vrtenju) nastavite na **Mute** (tiho).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

Za ponoven vklop zvokov sledilne kroglice polje **Audible Roll** (zvok pri vrtenju) nastavite na **Click** (klik).

### Nastavitev hitrosti kazalca

1. V nastavitvah naprave kliknite **Screen/Keyboard** (zaslon/tipkovnica).
2. Nastavite polje **Key Rate** (hitrost kazalca).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

### Dodelitev aplikacije priročni tipki

Vaš BlackBerry® aparat ima po eno priročno tipko na levi in na desni strani. Možnost dodelitve aplikacije priročnima tipkama je odvisna od izbrane teme.

1. V nastavitvah izberite **Screen/Keyboard** (zaslon/tipkovnica).
2. Nastavite polje na **Convenience Key Opens** (odpri s priročno tipko).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite na **Save** (shrani).

### Nastavitev občutljivosti sledilne kroglice

Nastavite lahko občutljivost, kako se sledilna kroglica odziva na dotik. Višja občutljivost zahteva manjši pritisk od nižje občutljivosti.

1. V nastavitvah naprave kliknite **Screen/Keyboard** (zaslon/tipkovnica).
2. Nastavite polji **Horizontal Sensitivity** (vodoravna občutljivost) in **Vertical Sensitivity** (navpična občutljivost).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Vklop načina v pripravljenosti

Če nimate vzpostavljenega pogovora, lahko izberete način v pripravljenosti in se s tem izognite neželeni aktivaciji vaše naprave BlackBerry® med neuporabo.

Držite tipko **Mute** (tiho).

Način v pripravljenosti izklopite tako, da še enkrat pritisnete tipko **Mute** (tiho).

## Teme

### O temah

Nastavljanje tem na vaši napravi BlackBerry®, ki spremenijo predmete, kot so aplikacije, kazalci, besede in ikone, je odvisno od vašega operaterja. Teme so na vašo napravo morda že prednaložene, poleg tega boste nanjo morda lahko prenesli teme v formatu .cod.

### Preklapljanje med temami

1. V možnostih naprave kliknite **Themes** (teme).
2. Kliknite na temo.

### Odstranitev teme

Odstranite lahko le teme, ki ste jih namestili na vašo napravo BlackBerry®.

1. V možnostih naprave kliknite **Themes** (teme).
2. Izberite temo.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Delete** (odstrani).

### Prenos teme

Preverite, ali vaš mobilni operater podpira to funkcijo.

1. V možnostih naprave kliknite **Themes** (teme).
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Download Themes** (prenos tem).

## Težave s prikazoma

### Zaslon naprave se izklopi

Ko naprave BlackBerry® nekaj časa ne uporabljate, se zaslon izklopi, da ne obremenjuje baterije.

Za vklop zaslona kliknite na sledilno kroglico ali tipko.

### Prikaz se je spremenil

Možnosti prikaza, kot so ikone ali ozadje domačega zaslona, se lahko s preklopom med temami spremenijo.

# Jezik

## Sprememba jezika naprave

Preverite, ali vaša naprava BlackBerry® podpira več jezikov. Za več informacij se obrnite na vašega mobilnega operaterja ali administratorja.

1. V nastavitvah naprave kliknite **Language** (jezik).
2. Spremenite polje **Language** (jezik).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Shranite s **Save** (shrani).

## Dodajanje jezika prikaza

V aplikaciji **BlackBerry® Desktop Manager** lahko dodajate jezike prikaza. Za več informacij o aplikaciji za dodajanje vključno z jeziki vnosa si oglejte spletno pomoč **BlackBerry® Desktop Software Online Help**.

## Odstranitev zaslona prikaza

V čarovniku nastavitve sledite navodilom na zaslonu **Language Removal** (odstranitev jezika).

## O jezikih vnosa

Za vnos besedila si lahko nastavite jezik vnosa. Jezik vnosa se lahko razlikuje od jezika uporabniškega vmesnika. Z izbiro jezika vnosa spremenite jezik funkcij **AutoText** in ostalih nastavitve vnosa. Na primer, vašo napravo BlackBerry® lahko uporabljate v francoskem jeziku, sporočila pa pišete v angleščini.

S tem, ko nastavite jezik vnosa, izberete tudi med načinoma vnosa **SureType®** ali načinom z večkratnimi pritiski.

Če se jezik vnosa razlikuje od jezika uporabniškega vmesnika, se med vnosom besedila na seznamu prikaže pravokotnik z okrajšavo jezika, ki ga uporabljate za jezik vnosa.

## Sprememba jezika vnosa

Preverite, ali programska oprema vaše naprave BlackBerry® podpira več jezikov. Za več informacij se obrnite na vašega mobilnega operaterja ali administratorja.

1. V nastavitvah naprave kliknite **Language** (jezik).
2. Spremenite polje **Input Language** (jezik vnosa).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Preklapljanje med načini vnosa

1. V nastavitvah kliknite **Language** (jezik).
2. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za uporabo načina vnosa z večkratnimi pritiski nastavite **Input Language** (jezik vnosa) na **<Language> Multitap** (<jezik> način z večkratnimi pritiski).
  - Za uporabo načina **SureType®** nastavite **Input Language** (jezik vnosa) na **<Language>** (<jezik>).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## Izklop bližnjice za preklapljanje med jeziki vnosa

Preverite, ali aplikacija **BlackBerry® Device Software** podpira več jezikov. Za več informacij se obrnite na vašega mobilnega operaterja ali administratorja.

1. V možnostih naprave kliknite **Language** (jezik).
2. Polje **Use Input Method Shortcut** (uporabi bližnjico načina vnosa) nastavite na **No** (ne).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

Za vklop bližnjice za preklapljanje med jeziki vnosa polje **Use Input Method Shortcut** (uporabi bližnjico načina vnosa) nastavite na **Yes** (da). Za prejem obvestila med preklopom jezika vnosa polje **Notify me** (obvesti me) nastavite na **Yes** (da).

## Sprememba možnosti vnosa za tehnologijo SureType

1. V nastavitvah naprave kliknite **Language** (jezik).
2. Kliknite **Input Options** (možnosti vnosa).
3. Spremenite možnosti vnosa.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Spreminjanje jezika glasovnega izbiranja

Preverite, ali aplikacija **BlackBerry® Device Software** podpira več jezikov. Za več informacij se obrnite na vašega mobilnega operaterja ali administratorja.

1. V nastavitvah naprave kliknite **Language** (jezik).
2. Spremenite polje **Voice Dialling Language** (jezik glasovnega izbiranja).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Shranite s **Save** (shrani).

## Nastavitev možnosti prikaza kontaktov

Za vse aplikacije, vključno z menijem telefona, seznamom sporočil, imenikom in koledarjem lahko nastavite prikaz kontaktov.

1. V možnostih naprave kliknite **Language** (jezik).
2. Polje **Name Display** (prikaz imen) nastavite na **Last name, First Name** (priimek, ime).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

Za razvrščanje kontaktov po imenu polje **Name Display** (prikaz imen) nastavite na **First Name Last Name** (ime priimek).

## Težave z jezikom

### Nekateri znaki se na moji napravi ne prikazujejo pravilno

Z vašo napravo BlackBerry® povezan strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** ali storitev **BlackBerry® Internet Service** morda ne podpira znakov. Za več informacij se obrnite na vašega mobilnega operaterja ali administratorja.

# Doseg brezžičnih omrežj

## Informacije o kazalcih dosega brezžičnih omrežij

Vaša naprava BlackBerry® z različnimi kazalci opozarja na jakost signala brezžičnih omrežij. Za več informacij o kazalcih dosega brezžičnih omrežij si oglejte dokumentacijo, ki ste jo dobili z napravo.

## Izklop brezžične povezave

Brezžične povezave morate v določenih prostorih, kot so bolnice ali letališča, izklopiti. Za več informacij si preberite informacije o varnosti in napravi, ki ste jih dobili z vašo napravo BlackBerry®.

1. Na domačem zaslonu ali seznamu aplikacij kliknite **Manage Connections** (upravljaj s povezavami).
2. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za izklop brezžične povezave počistite potrditveno polje ob tipu povezave.
  - Za izklop vseh brezžičnih povezav kliknite **Turn All Connections Off** (izklop vseh povezav).

Za vklop brezžične povezave označite potrditveno polje ob tipu povezave ali kliknite Restore Connections (povrni povezave).

## Kazalci omrežne povezave

### Mobilno omrežje

#### Zelena:

Vaša naprava BlackBerry® je povezana v brezžično omrežje.

#### Rumena:

Vaša povezava v brezžično omrežje je vklopljena, vendar vaša naprava z njim ni povezana, ali pa ste povezani v brezžično omrežje, ki omogoča le klice v sili.

#### Rdeča:

Vaša povezava v mobilno omrežje je izklopljena.

### Bluetooth

#### Zelena:

Vaša naprava je povezana z napravo Bluetooth™.

#### Rumena:

Tehnologija Bluetooth™ je vklopljena, vendar vaša naprava ni povezana z nobeno napravo Bluetooth™.

#### Rdeča:

Tehnologija Bluetooth™ je izklopljena.

## Vklop opozoril brezžičnega dosega

1. V možnostih naprave kliknite **Screen/Keyboard** (zaslon/tipkovnica).
2. Polje **LED Coverage Indicator** (LED-kazalec dosega) spremenite na **On** (vklop).

3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

Ko je vaša naprava BlackBerry® povezana v brezžično omrežje, dioda LED sveti zeleno.

Za izklop opozarjanja na brezžično povezavo polje **LED Coverage Indicator** (LED-kazalec dosega) spremenite na **Off** (izklop).

## Preverjanje jakosti signala z glasovnim ukazom

1. V aplikaciji za glasovno izbiranje počakajte na pisk.
2. Izgovorite »**Check coverage**« (preveri jakost signala).

## O seznamu prednostnih brezžičnih omrežij

Vaš ponudnik brezžičnega omrežja ima morda sklenjene pogodbe z drugimi ponudniki brezžičnega omrežja, kar vam med potovanji omogoča uporabo njihovih storitev. V seznamu prednostnih brezžičnih omrežij lahko napravi BlackBerry® določite vrstni red uporabe omrežij.

Vaša naprava se poizkuša povezati v brezžična omrežja v vrstnem redu, ki ste ga določili v seznamu prednostnih brezžičnih omrežij. Ko potujete, bo vaša naprava najprej poizkušala najti omrežja s seznama. Če ni na voljo nobeno omrežje s seznama, se bo vaša naprava samodejno povezala v drugo omrežje.

Opomba: Ko gostujete, začnejo veljati posebne tarife. Za več informacij o tarifah med gostovanjem se obrnite na vašega mobilnega operaterja.

## Dodajanje brezžičnega omrežja na seznam prednostnih omrežij

Preverite, ali paket pri vašem mobilnem operaterju omogoča to storitev.

1. V možnostih naprave kliknite **Mobile Network** (mobilno omrežje).
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **My Preferred Network List** (moj seznam priljubljenih omrežij).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Add Network** (dodaj omrežje).
6. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za iskanje mobilnega omrežja, ki bi ga dodali, kliknite **Select From Available Networks** (izberi med razpoložljivimi omrežji). Kliknite na mobilno omrežje. Kliknite **Select Network** (izberi omrežje).
  - Za iskanje mobilnega omrežja med napravi znanimi omrežji, kliknite **Select From Known Networks** (izberi med znanimi omrežji). Kliknite na mobilno omrežje. **Kliknite Select Network** (izberi omrežje).
  - Če želite dodati omrežje, kliknite **Manual Entry** (ročni vnos). Nastavite prednost mobilnih omrežij. Vpišite MCC in MNC.
7. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
8. Kliknite **Save** (shrani).

## Sprememba vrstnega reda prednostnih brezžičnih omrežij

Preverite, ali paket pri vašem mobilnem operaterju omogoča to storitev.

1. V možnostih naprave kliknite **Mobile Network** (mobilno omrežje).
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **My Preferred Network List** (moj seznam priljubljenih omrežij).
4. Izberite mobilno omrežje.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Move** (premakni).
7. Zavrtite kroglico do nove lokacije.

8. Kliknite na sledilno kroglico.
9. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
10. Kliknite **Save** (shrani).

## Odstranitev brezžičnega omrežja iz seznama prednostnih omrežij

Preverite, ali paket pri vašem mobilnem operaterju omogoča to storitev.

1. V možnostih naprave kliknite **Mobile Network** (mobilno omrežje).
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **My Preferred Network List** (moj seznam priljubljenih omrežij).
4. Izberite mobilno omrežje.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Delete** (odstrani).
7. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
8. Kliknite **Save** (shrani).

## Izklop podatkovnih storitev

Ovisno od paketa mobilnega operaterja morda lahko na vaši napravi BlackBerry® izklopite podatkovne storitve (elektronska pošta, sporočila PIN in MMS ter storitve brskalnika), da sta na voljo le storitvi telefon in tekstovna sporočila SMS. Za več informacij se obrnite na vašega mobilnega operaterja.

1. V možnostih naprave kliknite **Mobile Network** (mobilno omrežje).
2. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za izklop podatkovnih storitev polje **Data Services** (podatkovne storitve) nastavite na **Off** (izklop).
  - Za izklop podatkovnih storitev med gostovanjem polje **Data Services** (podatkovne storitve) nastavite na **Off When Roaming** (izklop med gostovanjem).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

## O gostovanju

V večini primerov se vaša naprava BlackBerry®, ko niste več v dosegu omrežja vašega mobilnega operaterja, samodejno poveže v ustrezno mobilno omrežje. Vaš mobilni operater mora pred uporabo tujega mobilnega omrežja na vaši kartici SIM vklopiti možnost gostovanja. Na zaslonu vaše naprave se pojavi kazalec, ki opozarja na gostovanje izven omrežja vašega mobilnega operaterja. Pred povezavo v tuje mobilno omrežje boste morda morali vnesti vstopne podatke. Za več informacij o gostovanju se obrnite na vašega mobilnega operaterja.

## Ročno preklapljanje med mobilnimi omrežji

Preverite, ali je vaš mobilni operater na kartico SIM nastavil uporabo te storitve.

Vaša naprava BlackBerry® v osnovi med potovanjem samodejno preklaplja v ustrezna mobilna omrežja.

1. V možnostih naprave kliknite **Mobile Network** (mobilno omrežje).
2. Polje **Network Selection Mode** (način izbire omrežja) spremenite na Manual (ročno).
3. Kliknite **Scan for Available Networks** (poišči razpoložljiva omrežja).
4. Kliknite na mobilno omrežje.
5. Kliknite **Select Network** (izberi omrežje).
6. Pritisnite tipko **Menu** (meni).



7. Kliknite **Save** (shrani).

Za povezavo z omrežjem vašega mobilnega operaterja polje **Network Selection Mode** (način izbire omrežja) spremenite na Automatic (samodejno).

## Preverjanje stanja mobilnega omrežja in storitev

1. Na domačem zaslonu ali v seznamu aplikacij kliknite **Manage Connections** (upravljaj s povezavami).
2. Kliknite **Services Status** (stanje storitev).

## Težave z dosegom brezžičnih omrežij

### Ne morem se povezati z brezžičnim omrežjem

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali imate kartico SIM pravilno vstavljeno v vašo napravo BlackBerry®.
- Preverite, ali ste vklopili povezavo v brezžično omrežje.
- Preverite, ali ste povezani v omrežje ponudnika brezžičnega omrežja. Če med omrežji preklapljate ročno, bo vaša naprava s tem omrežjem povezana vse do izbire novega omrežja.

# Baterija in pomnilnik

## Izklop naprave

Postavitvev in ime funkcije za izklop naprave sta odvisna od izbrane teme in se lahko razlikujeta od opisanega postopka. Za več informacij o postavitvah in imenih funkcije si oglejte dokumentacijo, ki ste jo dobili z vašo napravo.

- Če napravi BlackBerry® niste nastavili samodejnega zaganjanja in izklapljanja ob določenih urah, držite tipko za napajanje.
- Če ste napravi BlackBerry® nastavili samodejno vklopjanje in izklapljanje ob določenih urah, kliknite **Turn Power Off** (izklopi napravo). Če želite, da ostane naprava izklopljena vse do naslednjega pritiska tipke za napajanje, izberite **Full Power Off** (popoln izklop naprave). Če želite, da se naprava ob določeni uri ali za opozorila budilke ali koledarja zažene sama, kliknite **Turn Off** (ugasni).

## Nastavitvev samodejnega vklopa in izklopa naprave

1. V možnostih naprave kliknite **Auto On/Off** (samodejni vklop/izklop).
2. Polje **Weekday** (delavnik) nastavite na **Enabled** (vklopljeno).
3. Določite ure ob delavnikih, ko naj se naprava BlackBerry® samodejno vklopi in izklopi.
4. Polje **Weekend** (vikend) nastavite na **Enabled** (vklopljeno).
5. Določite ure ob vikendih, ko naj se naprava samodejno vklopi in izklopi.
6. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
7. Kliknite **Save** (shrani).

## Preverjanje stanja baterije

V možnostih naprave kliknite **Status** (status)

## Preverjanje stanja baterije z glasovnim ukazom

1. V aplikaciji za glasovno izbiranje počakajte na pisk.
2. Izgovorite »**Check battery**« (preveri stanje baterije).

## Ponovni zagon naprave

Baterijo odstranite in jo ponovno vstavite.

## Podaljšanje življenjske dobe baterije

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Nastavite samodejno vklopjanje in izklapljanje naprave BlackBerry®.
- Ko niste v doseg brezžičnega omrežja, izklopite povezavo do omrežja.
- Po poslanem odgovoru odstranite originalno sporočilo.
- Znižajte svetlost zaslona.
- Izklopite bliskavico fotoaparata.
- Sporočila večim kontaktom pošiljajte z uporabo **Add To** (dodaj), **Add CC** (dodaj kopijo) ali **Add BCC** (dodaj slepo kopijo).
- Napravo redno polnite.

## Ogled razpoložljivega pomnilnika naprave

1. Baterijo odstranite in jo ponovno vstavite.
2. V možnostih naprave kliknite **Status** (status).

Polje **File Free** (prosto za datoteke) predstavlja prost pomnilnik na vaši napravi BlackBerry®.

## Optimiziranje delovanja vaše naprave

V napravi poizkusite imeti vsaj 400 kB prostega pomnilnika. Za povečanje pomnilnika poizkusite iz naprave odstraniti datoteke, ki jih ne potrebujete. Upoštevajte naslednja navodila:

- Odstranite staro elektronsko pošto in sporočila MMS, predvsem sporočila s pripnki.
- Odstranite kontakte, ki se podvajajo v imeniku organizatorja.
- Iz pomnilnika naprave odstranite večpredstavnostne datoteke.
- Odstranite aplikacije in jezike, ki jih ne uporabljate.
- Če ste pred nedavnim preko brezžičnega omrežja nadgradili programsko opremo naprave **BlackBerry® Device Software**, odstranite staro različico opreme.
- Počistite pomnilnik brskalnika.

Za manjšo porabo pomnilnika poizkusite spremeniti možnosti elektronske pošte, koledarskih vnosov in večpredstavnostnih datotek. Upoštevajte naslednja navodila:

- Skrajšate časovno dobo, znotraj katere naprava shranjuje elektronsko pošto in koledarske vnose.
- Prekinite posredovanje elektronske pošte na vašo napravo, ko je ta povezana z računalnikom.
- Sprejmite le začetke daljše elektronske pošte.
- Večpredstavnostne datoteke shranite na pomnilniško kartico.
- Znižajte zgornjo mejo pomnilnika naprave, razpoložljivega vsem večpredstavnostnim datotekam.
- Znižajte spodnjo mejo pomnilnika naprave, razpoložljivega slikam.
- Če ste ustvarili fotografijo, se prepričajte, da je kakovost nastavljena na **Normal** (normalno).
- V brskalniku znižajte kakovost slik.

# Kartica SIM

## O imeniku kartice SIM

Če vam je mobilni operater v kartici SIM nastavil imenik, lahko preko imenika kartice SIM dostopa do kontaktov na njej. Imenik kartice SIM ni isti, kot imenik vaše naprave BlackBerry®. Če zamenjate kartico SIM, se spremenijo kontakti v imeniku kartice SIM.

V imenik kartice SIM lahko dodajate vnose ADN. Vnose ADN ali SDN lahko tudi iščete. Vnosi ADN so izpisani kot golo besedilo, vnosi SDN pa so odebeljeni.

## Dodajanje kontakta v imenik kartice SIM

Preverite, ali vam je mobilni operater v kartici SIM nastavil imenik.

1. V imeniku pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **SIM Phone Book** (imenik SIM).
3. Kliknite na sledilno kroglico.
4. Kliknite **New** (nov).
5. Vpišite informacije kontakta.
6. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
7. Kliknite **Save** (shrani).

## Kopiranje kontaktov iz imenika kartice SIM v imenik naprave

Preverite, ali vam je mobilni operater v kartici SIM nastavil imenik.

1. V imeniku pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **SIM Phone Book** (imenik SIM).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Copy All To Address Book** (kopiraj vse v imenik).

Opomba: V primeru, da se pri kopiranju iz imenika kartice SIM v imenik naprave kontakt pojavi v obeh, se ta v imenik naprave ne kopira.

## Kopiranje kontakta iz imenika naprave v imenik kartice SIM

Preverite, ali vam je mobilni operater v kartici SIM nastavil imenik.

1. V imeniku kliknite na kontakt.
2. Izberite telefonsko številko.
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Copy to SIM Phone Book** (kopiraj v imenik SIM).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Sprememba kontakta kartice SIM

1. V imeniku pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **SIM Phone Book** (imenik SIM).
3. Izberite kontakt.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).

5. Kliknite **Edit** (uredi).
6. Spremenite informacije kontakta.
7. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
8. Kliknite **Save** (shrani).

## Odstranitev kontakta kartice SIM

1. V imeniku pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **SIM Phone Book** (imenik SIM).
3. Izberite kontakt.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Delete** (odstrani).

## Shranjevanje tekstovnih sporočil SMS na kartico SIM

Če naprava tekstovna sporočila SMS shranjuje na kartico SIM, jih ta po uvozu na seznam sporočil ne odstrani.

1. V nastavitvah naprave kliknite SMS.
2. Polje **Leave Messages On SIM Card** (sporočila pusti na kartici SIM) nastavite na **Yes** (da).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Save** (shrani).

Za končanje shranjevanja tekstovnih sporočil SMS na kartico SIM polje **Leave Messages On SIM Card** (sporočila pusti na kartici SIM) nastavite na **No** (ne). Če polje nastavite na **No** (ne), se tekstovna sporočila SMS po uvozu na listo sporočil odstranijo s kartice SIM.

## O varnosti kartice SIM

Kartico SIM lahko zaščitite z geslom PIN in s tem še povečate varnost vaše naprave BlackBerry®. Če kartico SIM zaščitite z geslom PIN, je drugi v vaši napravi ne bodo mogli uporabljati. Geslo PIN je potrebno vpisati tudi pri uporabi vaše kartice SIM v drugi napravi.

## Varovanje kartice SIM z geslom PIN

Preverite, ali vam je mobilni operater priskrbel geslo PIN.

1. V možnostih naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti).
2. Kliknite **SIM Card** (kartica SIM).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Enable Security** (vključi varnost).
5. Vpišite geslo PIN vaše kartice SIM.
6. Kliknite na sledilno kroglico.

Opomba: Če trikrat vpišete napačno geslo PIN, kartice ne boste mogli več uporabljati. Za več informacij se obrnite na vašega mobilnega operaterja.

## Sprememba gesla PIN

Preverite, ali imate vklopljeno varovanje kartice SIM z geslom PIN.

1. V možnostih naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti).
2. Kliknite **SIM Card** (kartica SIM).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Change PIN2 Code** (spremeni geslo PIN2).

## Sprememba imena telefonske številke

Če vaša kartica SIM podpira več kot eno telefonsko številko, jim lahko poimenujete.

1. V možnostih naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti).
2. Kliknite **SIM Card** (kartica SIM).
3. Izberite telefonsko številko.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Edit SIM Phone Number** (uredi telefonsko številko SIM).
6. Vpišite ime telefonske številke.
7. Pritisnite tipko **Enter** (naprej).

# Varnost

## Osnove varnosti

### O geslu naprave

Če napačno vpišete geslo naprave BlackBerry®, vas bo ta morda pred nadaljevanjem opozorila, da vpišete besedo blackberry. Ob ponovnem vpisu gesla se bodo na zaslonu pojavili vpisani znaki.

Če presežete število dovoljenih poizkusov vnosa gesla, se bodo vsi podatki v napravi iz varnostnih razlogov odstranili.

### Nastavitev gesla naprave

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **General Settings** (splošne nastavitve).
3. Polje Password (geslo) nastavite na **Enabled** (vklopljeno).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

Za izklop gesla naprave polje Password (geslo) nastavite na **Disabled** (izklopljeno).

### Sprememba gesla naprave

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **General Settings** (splošne nastavitve).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Change Password** (spremeni geslo).

### Zaklepanje naprave

Preverite, ali imate nastavljeno geslo naprave BlackBerry®.

Na domačem zaslonu ali seznamu sporočil kliknite Lock (zakleni).

Za odklep naprave na pri zaklenjenem zaslonu kliknite na sledilno kroglico. Kliknite Unlock (odkleni). Vpišite geslo naprave. Pritisnite tipko **Enter** (naprej).

### Zaklepanje tipkovnice

Če ne nastavite gesla naprave BlackBerry®, lahko zaklene tipkovnico in se s tem izognite neželeni odhodnim klicem in pritiskom tipk.

Na domačem zaslonu ali seznamu aplikacij kliknite Keyboard Lock (zaklepanje tipkovnice).

Za odklepanje tipkovnice pritisnite zvezdico (\*) in tipko **Send** (pošlji).

### Nastavitev omejitve števila poizkusov vnosa gesla

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **General Settings** (splošne nastavitve).
3. Nastavite polje **Number of Password Attempts** (Števila poizkusov vnosa geslo).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

# Čuvaj gesel

## O čuvaju gesel

Čuvaj gesel se uporablja za shranjevanje vseh gesel na enem mestu. Gesla so varovana z geslom čuvaja. Ko ga vpišete, čuvaj odkodira vaša gesla.

Čuvaja gesel lahko uporabljate tudi za ustvarjanje naključnih gesel, ki vsebujejo številke, črke in simbole.

## Dodajanje gesla čuvaju gesel

1. V čuvaju gesel pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **New** (nov).
3. Vpišite informacije gesla.
4. Kliknite na sledilno kroglico.
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Ustvarjanje naključnega gesla

1. V čuvaju gesel pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **New** (nov).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite Random Password (naključno geslo).
5. Vpišite informacije gesla.
6. Kliknite na sledilno kroglico.
7. Kliknite **Save** (shrani).

## Nastavitev kriterijev ustvarjanja naključnih gesel

1. V čuvaju gesel pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Nastavite polja naključnega gesla.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Ogled gesel v čuvaju gesel

V čuvaju gesel kliknite na geslo.

## Sprememba gesla v čuvaju gesel

1. V čuvaju gesel izberite geslo.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Open** (odpri).
4. Spremenite informacije gesla.
5. Kliknite na sledilno kroglico.
6. Kliknite **Save** (shrani).



## Skrivanje gesel v čuvaju gesel

1. V čuvaju gesel pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Polje Show Password (prikaži geslo) nastavite na **No** (ne).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

Za ponoven prikaz gesel v čuvaju gesel polje Show Password (prikaži geslo) nastavite na **Yes** (da).

## Izklop opozoril pred odstranitvijo predmetov

Opozorila, ki se pojavijo pred odstranitvijo sporočil, zabeleženih klicev, kontaktov, koledarskih vnosov, opravil, beležk ali gesel, lahko izklopite.

1. V aplikaciji pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Če je potrebno, kliknite **General Options** (splošne možnosti).
4. Polje **Confirm Delete** (potrdi odstranitev) nastavite na **No** (ne).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Save** (shrani).

## Odstranitev gesla iz čuvaja gesel

1. V čuvaju gesel izberite geslo.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Delete** (odstrani).

## Sprememba gesla čuvaja gesel

1. V čuvaju gesel pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Change Password** (spremeni geslo).

## Kopiranje gesla

1. V čuvaju gesel izberite geslo.
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Copy Username** (kopiraj uporabniško ime) ali **Copy Password** (kopiraj geslo).

Če želite počistiti odložišče kopiranih predmetov, pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite Clear Clipboard (počisti odložišče).

Opomba: Gesla v odložišču niso kodirana.

## Preprečitev kopiranja gesel

1. V aplikaciji pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Polje **Allow Clipboard Copy** (dovoli kopiranje v odložišče) nastavite na **No** (ne).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Nastavitev omejitve poizkusov vnosa gesla v čuvaju gesel

1. V čuvaju gesel pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Nastavite polje **Password Attempts** (poizkusi vnosa gesla).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Enkripcija

### O varovanju vsebin

Varovanje vsebin z enkripcijo varuje podatke na vaši napravi BlackBerry®. Ko je varovanje vsebin vklopljeno, vaša naprava z zasebnim ključem kodira shranjene podatke in podatke, ki ste jih prejeli pri zaklenjeni napravi. Ko dostopate do podatkov, jih vaša naprava odkodira. Varovanje podatkov se lahko nanaša tudi na kontakte. Če klic prejmete pri vklopljenem varovanju kontaktov in zaklenjeni napravi, se ime klicatelja ne bo izpisalo.

Ko je naprava zaklenjena, se v primeru odstranjevanja kopije zasebnega ključa in začasnega pomnilnika naprave v Statusnem polju pojavi kazalec z odprto ključavnico. Ko naprava odstrani ključ, kazalec izgine.

### Varovanje podatkov

Preverite, da ste nastavili geslo naprave.

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **General Settings** (splošne nastavitve).
3. Polje **Content Protection** (varovanje vsebine) nastavite na **Enabled** (vklopljeno).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

### Nastavite moč varnosti

Preverite, da imate vklopljeno varovanje vsebin.

Nastavite lahko moč enkripcije, ki jo vaša naprava BlackBerry® uporablja za varovanje podatkov, prejetih v primeru zaklenjene naprave.

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **General Settings** (splošne nastavitve).
3. Nastavite polje **Strength** (moč).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

### O enkripcijskih ključih

Če v vaši napravi BlackBerry® nastavljen račun elektronske pošte uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** ali **BlackBerry® Desktop Redirector**, bo vaša naprava z enkripcijskim ključem varovala vaše podatke, ko ti potujejo med enim od strežnikov **BlackBerry® Enterprise Server** in **BlackBerry® Desktop Redirector** in vašo napravo.

Priporočeno je, da na vsaka dva tedna izdelate nov enkripcijski ključ.

### Ustvarjanje generacijskega ključa

Preverite, ali v vaši napravi BlackBerry® nastavljeni račun elektronske pošte uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** s pod-

poro tej funkciji. Če v vaši napravi nastavljeni račun elektronske pošte uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server**, ki ne podpira funkcije, lahko enkripcijski ključ ustvarite v nastavitvenem orodju aplikacije **BlackBerry® Desktop Software Online Help**.

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **General Settings** (splošne nastavitve).
3. Kliknite na storitev.
4. Kliknite **Regenerate Encryption Key** (na novo ustvari enkripcijski ključ).

## O stiskanju vsebin

S stiskanjem vsebin zmanjšate velikost podatkov na vaši napravi BlackBerry® in jih s tem vsebinsko ne spremenite. Pri vklopljenem stiskanju vsebin vaša naprava stiska vse podatke, vključno s sporočili, kontakti, koledarskimi vnosi, opravili in beležkami. Stiskanje podatkov je priporočeno.

Če imate hkrati vklopljeno stiskanje in varovanje podatkov, jih vaša naprava najprej stisne, nato kodira.

## Čiščenje pomnilnika

### O čiščenju pomnilnika

S čiščenjem pomnilnika iz pomnilnika vaše naprave BlackBerry® odstranite občutljive podatke. Primer občutljivih podatkov so podatki v predpomnilniku, neodirani podatki elektronskih sporočil, gesla za overovitev LDAP in podatki certifikatov ter iskanja ključev.

Pri vklopljenem čiščenju pomnilnika aplikacija za čiščenje v naslednjih primerih samodejno odstrani občutljive podatke:

- ko napravo postavite v napajalno postajo,
- ko naprave določen čas ne uporabljate,
- ko napravo sinhronizirate z računalnikom,
- ko v napravi spremenite uro ali časovni pas,
- ko napravo zaklenete.

### Vklop čiščenja pomnilnika

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Memory Cleaning** (čiščenje pomnilnika).
3. Polje **Status** (status) spremenite na **Enabled** (vklopljeno).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

### Sprememba primerov, ko naprava iz pomnilnika odstrani občutljive podatke

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Memory Cleaning** (čiščenje pomnilnika).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za preprečitev odstranjevanja občutljivih podatkov, ko napravo postavite v napajalno postajo, polje **Clean When Holstered** (počisti, ko je vstavljen v napajalno postajo) spremenite na **No** (ne).
  - Za preprečitev odstranjevanja občutljivih podatkov, ko naprave nekaj časa ne uporabljate, polje **Clean When Idle** (počisti, ko v neuporabi) spremenite na **No** (ne).
  - Za spremembo čakalne dobe, ko naprave ne uporabljate in ta začne z odstranitvijo občutljivih podatkov iz pomnilnika, spremenite polje **Idle Timeout** (čas neuporabe).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).

5. Kliknite **Save** (shrani).

## Odstranitev občutljivih podatkov iz pomnilnika naprave

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Memory Cleaning** (čiščenje pomnilnika).
3. V delu **Registered Cleaners** (registrirani čistilci) kliknite na aplikacijo.
4. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za odstranitev občutljivih podatkov izbrane aplikacije kliknite **Clean <Application>** (počisti <aplikacija>). Kliknite **OK**.
  - Za odstranitev občutljivih podatkov vseh aplikacij kliknite **Clean Now** (počisti zdaj).

## Ogled ikone aplikacije za čiščenje pomnilnika na domačem zaslonu

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Memory Cleaning** (čiščenje pomnilnika).
3. Polje Show Icon on **Home Screen** (prikaži ikono na domačem zaslonu) spremenite na **Yes** (da).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Certifikati

### Osnove certifikatov

#### Prenos certifikata s strežnika LDAP

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Certificates** (certifikati).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Fetch Certificates** (prenesi certifikate).
5. Določite kriterije iskanja.
6. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
7. Kliknite **Search** (išči).
8. Kliknite na certifikat.
9. Kliknite **Add Certificate to Key Store** (certifikat dodaj v shrambo ključev).

#### Ogled lastnosti certifikata

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Certificates** (certifikati).
3. Kliknite na certifikat.

#### Lastnosti certifikata

##### Revocation Status (status preklica):

Polje prikazuje datum in uro preklica certifikata.

**Trust Status (status zaupanja):**

Polje prikazuje status zaupanja verige certifikata. Certifikat je lahko explicitly trusted (sam certifikat je vreden zaupanja), implicitly trusted (v verigi certifikata je zaupanja vreden osnovni certifikat) ali not trusted (certifikat ali osnovni certifikat verige ni zaupanja vreden oz. certifikat na napravi ne obstaja).

**Expiration Date (datum poteka):**

Polje prikazuje datum poteka veljavnosti certifikata.

**Certificate Type (tip certifikata):**

Polje prikazuje tip certifikata. Vaša naprava podpira formata X.509 in **WTLS**.

**Public Key Type (tip javnega ključa):**

Polje prikazuje standard, na katerega se nanaša javni ključ. Vaša naprava podpira ključne RSA®, DSA, Diffie-Hellman in ECC.

**Subject (predmet):**

Polje prikazuje informacije o predmetu certifikata.

**Issuer (izdajalec):**

Polje prikazuje informacije o izdajalcu certifikata.

**Serial Number (serijska številka):**

Polje prikazuje serijsko številko certifikata v šestnajstinskem številskem sistemu.

**Key Usage (uporaba ključa):**

Polje prikazuje odobreno uporabo javnega ključa.

**Subject Alt Name (alternativno ime zadeve):**

Polje prikazuje alternativni naslov elektronske pošte predmeta certifikata, če je ta seveda na voljo.

**SHA1 Thumbprint (prstni odtis SHA1):**

Polje prikazuje certifikatov digitalni prstni odtis SHA-1.

**MD5 Thumbprint (prstni odtis MD5):**

Polje prikazuje certifikatov digitalni prstni odtis MD5.

**Ogled tipa certifikata v seznamu certifikatov**

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Certificates** (certifikati).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - **Show My Certs** (prikaži moje certifikate)
  - **Show Others Certs** (prikaže certifikate drugih)
  - **Show CA Certs** (prikaži certifikate CA)
  - **Show Root Certs** (prikaži osnovne certifikate)

Za ogled vseh certifikatov na vaši napravi BlackBerry® pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Show All Certs** (prikaži vse certifikate).

### Pošiljanje certifikata

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Certificates** (certifikati).
3. Izberite certifikat.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Send via Email** (pošlji preko elektronske pošte) ali **Send via PIN** (pošlji preko PIN).

### Odstranitev certifikata

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Certificates** (certifikati).
3. Izberite certifikat.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Delete** (odstrani).

### Ogled certifikatove verige certifikatov

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Certificates** (certifikati).
3. Izberite certifikat.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Show Chain** (pokaži verigo).

## Statusi certifikata

### Kazalci statusov certifikata



Certifikat ima ustrezen ključ, ki je shranjen na vaši napravi BlackBerry® ali pametni kartici.



Certifikatska veriga je vredna zaupanja in veljavna, status preklica verige je dober.



Status preklica certifikatske verige je neznan oz. je javni ključ certifikata ali certifikatske verige šibek.



Certifikat ni vreden zaupanja oz. je preklican, ali pa certifikat v certifikatski verigi ni vreden zaupanja, je preklican, je potekel, je neveljaven oz. se ga ne da preveriti.

## Preverjanje statusa preklica certifikata v verigi

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Certificates** (certifikati).
3. Izberite certifikat.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Fetch Status** (prenesi status) ali **Fetch Chain Status** (prenesi status verige).

## Sprememba statusa zaupanja certifikata

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Certificates** (certifikati).
3. Izberite certifikat.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Trust** (zaupanje) ali **Distrust** (nezaupanje).
6. Če je potrebno, izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Če zaupate izbranemu certifikatu, kliknite **Selected Certificate** (izbran certifikat).
  - Če zaupate izbranemu certifikatu in vsem v verigi, kliknite **Entire Chain** (vsa veriga).

## Preklic certifikata

Certifikat lahko prekličete le v shrambi ključev v vaši napravi BlackBerry®. Vaša naprava statusa preklica ne posodobi pri pooblaščenju certifikata ali strežnikih CRL.

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Certificates** (certifikati).
3. Izberite certifikat.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Revoke** (prekliči).
6. Kliknite **Yes** (da).
7. Spremenite polje **Reason** (razlog).
8. Kliknite **OK**.

Če želite preklicati začasen preklic, izberite certifikate. Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Cancel Hold** (prekliči zadrževanje).

## Vzroki statusov certifikata

### Unknown (neznan):

Vzrok preklica se ne ujema z nobenim izmed znanih vzrokov.

### Key Compromise (razkritje ključa):

Oseba, ki ni predmet ključa, je morda odkrila vrednost zasebnega ključa.

### CA Compromise (razkritje CA):

Nekdo je morda razkril privatni ključ izdajatelja ključa.

### Change in Affiliation (sprememba v zvezi):

Predmet certifikata v organizaciji ni več uporaben.

**Superseded (nadomeščen):**

Obstoječi certifikat je zamenjan z novim.

**Cessation of Operation (prekinitev operacije):**

Certifikat za predmet certifikata ni več potreben.

**Certificate Hold (zadržanje certifikata):**

Certifikat želite preklicati le začasno.

## Možnosti certifikata

### Sprememba prikazanega imena certifikata

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Certificates** (certifikati).
3. Izberite certifikat.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Change Label** (spremeni oznako).
6. Vpišite prikazano ime certifikata.
7. Kliknite **OK**.

### Dodajanje naslova elektronske pošte certifikatu

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Certificates** (certifikati).
3. Izberite certifikat.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Associate Addresses** (priključni naslove).
6. Kliknite na sledilno kroglico.
7. Kliknite **Add Address** (dodaj naslov).
8. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Kliknite na kontakt.
  - Kliknite **Use Once** (uporabi enkrat). Vpišite naslov elektronske pošte. Kliknite na sledilno kroglico.
9. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
10. Kliknite **Save** (shrani).

### Izklop opozorila o prikazanem imenu med dodajanjem certifikata v shrambo ključev

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Certificates** (certifikati).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Fetch Certificates** (prenesi certifikate).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Options** (možnosti).
7. Polje **Prompt for Label** (opozori za oznako) spremenite na **No** (ne).



8. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
9. Kliknite **Save** (shrani).

Pri dodajanju vaša naprava BlackBerry® za ime uporabi predmet certifikata.

### Izklop opozorila o stanju prenosa med dodajanjem certifikata v shrambo ključev

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Certificates** (certifikati).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Fetch Certificates** (prenesi certifikate).
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Options** (možnosti).
7. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za prenos statusa preklica med dodajanjem certifikata v shrambo ključev polje **Fetch Status** (prenesi status) spremenite na **Yes** (da).
  - Za dodajanje certifikata v shrambo ključev brez prenosa statusa preklica polje **Fetch Status** (prenesi status) spremenite na **No** (ne).
8. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
9. Kliknite **Save** (shrani).

### Bližnjice certifikata

- Za ogled izdajatelja certifikata pritisnite tipko **Space** (presledek).
- Za ogled lastnosti certifikata pritisnite tipko **Enter** (naprej).
- Za ogled stopnje varnosti certifikata pritisnite tipki **Alt** in **L**.
- Za ogled serijske številke certifikata pritisnite tipki **Alt** in **8**.
- Za ogled pooblastil certifikata pritisnite tipki **Alt** in **7**.
- Za ogled osebnih in certifikatov drugih oseb pritisnite tipki **Alt** in **3**.
- Za ogled osebnih certifikatov pritisnite tipki **Alt** in **9**.
- Za ogled certifikatov drugih oseb pritisnite tipko **Alt** in tipko s piko (.).
- Za ogled korena certifikata pritisnite tipki **Alt** in **1**.
- Za ogled vseh certifikatov pritisnite tipko **Alt** in tipko z vprašajem (?).

### Strežniki certifikatov

#### Dodajanje strežnika certifikata

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Certificate Servers** (strežniki certifikatov).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **New Server** (nov strežnik).
5. Določite informacije strežnika certifikata.
6. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
7. Kliknite **Save** (shrani).

## Sprememba informacij povezovanja za strežnik certifikata

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Certificate Servers** (strežniki certifikatov).
3. Izberite strežnik certifikata.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Edit** (uredi).
6. Spremenite informacije povezovanja za strežnik certifikata.
7. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
8. Kliknite **Save** (shrani).

## Možnosti povezovanja za strežnike certifikatov LDAP

### Friendly Name (prijateljsko ime):

Vpišite ime za prikaz strežnika certifikata.

### Server Name (ime strežnika):

Vpišite naslov omrežja strežnika certifikata.

### Base Query (poizvedba v bazi):

Vpišite informacije poizvedbe v bazi za strežnik certifikata. Uporabite zapis X.509 (na primer o=test.rim.net).

### Port (vrata):

Vpišite številko vrat omrežja vaše organizacije. Osnovna številka vrat znaša 389.

### Authentucation Type (tip overovitve):

Določite, ali se je potrebno prijaviti v strežnik certifikata.

### Connection Type (tip povezave):

Določite, ali naj vaša naprava BlackBerry® za povezovanje s strežnikom certifikata uporablja povezavo SSL ali TLS.

## Možnosti povezovanja za strežnike OCSP in CRL

### Friendly Name (prijateljsko ime):

Vpišite ime za prikaz strežnika certifikata.

### Server URL (URL strežnika):

Vpišite spletni naslov strežnika certifikata.

## Pošiljanje informacij povezovanja za strežnik certifikata

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Certificate Servers** (strežniki certifikatov).
3. Izberite strežnik certifikata.

4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Email Server** (strežnik elektronske pošte) ali **PIN Server** (strežnik PIN).

## Odstranitev strežnika certifikata

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Certificate Servers** (strežniki certifikatov).
3. Izberite strežnik certifikata.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Delete** (odstrani).

## Shrambe ključev

### O shrambi ključev

Shramba ključev v vaši napravi BlackBerry® lahko shrani sledeče predmete (za dostop do njih v shrambi ključev bosta morda morali vpisati geslo shrambe):

- osebne certifikate (pari certifikata in zasebnega ključa)
- certifikate, ki jih prenesete z uporabo orodja **BlackBerry® Desktop Manager**
- certifikate, ki jih prenesete s strežnika certifikatov LDAP
- certifikate, ki jih dodate iz sporočil
- zasebne ključe PGP® (pari javnega in zasebnega ključa)
- javne ključe PGP, ki jih prenesete s strežnika certifikatov LDAP
- javne ključe PGP, ki jih dodate iz sporočil
- korenske certifikate, ki so vključeni v aplikaciji **BlackBerry® Desktop Software**

### Sprememba gesla shrambe ključev

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Key Stores** (shrambe ključev).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Change Password** (spremeni geslo).

### Sprememba, kdaj naprava odstrani geslo shrambe ključev

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Key Stores** (shrambe ključev).
3. Spremenite polje **Private Key Password Timeout** (čas gesla zasebnega ključa).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

Za dostopanje do zasebnih ključev, ko naprava BlackBerry® odstrani geslo shrambe ključev, morate vpisati vaše geslo shrambe ključev.

### Samodejno dodajanje kontaktov v imenik po dodajanju predmetov v shrambo ključev

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Key Stores** (shrambe ključev).
3. Polje **Key Store Address Injector** (prenos naslova iz shrambe ključev) spremenite na **Enabled** (vklopljeno).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).

5. Kliknite **Save** (shrani).

## Sprememba storitev za prenos certifikatov

Od vaše organizacije je odvisno, ali lahko spremenite storitve za prenos certifikatov. Za več informacij se obrnite na vašega administratorja.

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Key Stores** (shrambe ključev).
3. Spremenite polje **Certificate Service** (storitev certifikata).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Izklop samodejnega ustvarjanja varnostne kopije podatkov shrambe ključev

V osnovi vaša naprava BlackBerry® predmete v shrambi ključev samodejno vključi v ustvarjanje varnostne kopije ali vračanje v prejšnje stanje. Če shrambe ključev ne želite vključiti v ustvarjanje varnostne kopije ali vračanje v prejšnje stanje, lahko to možnost izklopite.

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Key Stores** (shrambe ključev).
3. Polje **Allow Key Store Backup/Restore** (shrambo ključev vključi v varnostno kopijo/vračanje v prejšnje stanje) spremenite na **No** (ne).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

Za vklop samodejnega ustvarjanja varnostne kopije podatkov shrambe ključev polje **Allow Key Store Backup/Restore** (shrambo ključev vključi v varnostno kopijo/vračanje v prejšnje stanje) spremenite na **Yes** (da).

## Sprememba osveževanja seznama preklicanih certifikatov

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Key Stores** (shrambe ključev).
3. Spremenite polje **Certificate Status Expires After** (potek statusa certifikata).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

Ko vaša naprava BlackBerry® uporabi predmet iz shrambe ključev, katerega Status je starejši od nastavljenega časovnega obdobja, samodejno prenese nov Status preklicev.

## Zavrnitev seznama preklicanih certifikatov iz nepreverjenih strežnikov CRL

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Key Stores** (shrambe ključev).
3. Polje **Accept Unverified CRLs** (sprejmi nepreverjene CRL-je) spremenite na **No** (ne).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

Vaša naprava BlackBerry® zavrača sezname preklicanih certifikatov s strežnikov CRL, ki jih BlackBerry® MDS Connection Service ne more preveriti.

## Pametne kartice

### O uporabi pametne kartice z vašo napravo

V pametnih karticah se hranijo certifikati in zasebni ključi. S čitalcem pametnih kartic lahko na vašo napravo BlackBerry® s kartice

prenesete certifikate, ne morete pa prenesti zasebnih ključev. Kot rezultat se za operacije zasebnih ključev, kot so podpisovanje ali dekripcija, uporablja pametne kartice, za operacije javnih ključev, kot so overovitve in enkripcija, pa zasebni certifikati na napravi. Če za overovitev vaše naprave uporabljate certifikat pametne kartice, bo naprava po vsaki povezavi s kartico zahtevala overovitev. Če imate na napravi BlackBerry® nameščen paket S/MIME Support Package for BlackBerry® devices, lahko s certifikati pametne kartice pošiljate S/MIME-varovana sporočila.

## O dvosmerni overovitvi

Dvosmerna overovitev, ki zahteva posedovan predmet (na primer pametno kartico) in poznan predmet (na primer geslo), vašo napravo BlackBerry® še dodatno varuje. Pametno kartico lahko z dvosmerno overovitvijo uporabljate pri vklopu naprave, ali pa kot programski žeton za dvosmerno overovitev pri uporabo opreme RSA® kot strojnega žetona.

Pri uporabi dvosmerne overovitve je potrebno geslo vnesti, ko:

- odklenete napravo,
- spremenite splošno varnost naprave,
- spremenite možnosti pametne kartice,
- ko uporabljate opremo RSA.

## Predpogoj: dvosmerna overovitev

- Preverite, da imate nastavljeno geslo naprave BlackBerry®.
- Preverite, ali poznate geslo pametne kartice. Geslo bi morali prejeti skupaj s pametno kartico.

## Vklop dvosmerne overovitve

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **General Settings** (splošne možnosti).
3. Polje **User Authenticator** (overovitev uporabnika) spremenite na **Enabled** (vklopljeno).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Uvoz certifikata s pametne kartice

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Certificates** (certifikati).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Import Smart Card Certs** (uvoz certifikatov pametne kartice).
5. Vpišite geslo vaše pametne kartice.
6. Označite potrditveno polje ob certifikatu.
7. Kliknite **OK**.
8. Vpišite geslo shrambe ključev.
9. Kliknite **OK**.

## Zaklep naprave pri odstranitvi pametne kartice iz čitalca

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Smart Card** (pametna kartica).
3. Polje **Lock On Card Removal** (zaklep pri odstranitvi kartice) spremenite na **Enabled** (vklopljeno).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).

5. Kliknite **Save** (shrani).

## O pametnem vnosu gesel

Če uporabljate dvosmerno overovitev in je geslo vaše naprave BlackBerry® ali pametne kartice numerično, boste v nekaterih primerih lahko uporabljali pameten vnos gesel. Pri vklopljenem pametnem vnosu gesel si vaša naprava zapomni format gesla, ki ste ga vpisali v polje. Ko geslo ponovno vpišete, naprava uporabi filter pametnega vnosa. Če je geslo numerično, se ob polju pojavi kazalec 123 in vam za vnos številke ne bo potrebno pritisniti tipke **Alt**. Če je geslo alfanumerično, se ob polju pojavi kazalec ABC.

### Predpogoj: Pameten vnos gesel

- Preverite, da je sta v vaši napravi BlackBerry® nameščena prava gonilnika pametne kartice in čitalca.
- Preverite, da je vklopljeno dvosmerno overovitev.

### Izklop pametnega vnosa gesel

Z izklopom pametnega vnosa gesel zmanjšate verjetnost, da bi nekdo uganil geslo vaše naprave BlackBerry® ali pametne kartice, ki temelji na filtru pametnega vnosa gesel.

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **General Settings** (splošne možnosti).
3. Polje **Smart Password Entry** (overovitev uporabnika) nastavite na **Disabled** (izklopljeno).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

Za ponoven vklop pametnega vnosa gesel polje **Smart Password Entry** (overovitev uporabnika) nastavite na **Enabled** (vklopljeno).

### Preklapljanje med filtri pametnega vnosa

V praznem polju za vnos gesel pritisnite tipko **Enter** (naprej).

Ob polju se pojavi kazalec za nov filter pametnega vnosa gesel.

### Predpogoj: Certifikati overovitve

- Preverite, da sta v vaši napravi BlackBerry® nameščena prava gonilnika pametne kartice in čitalca.
- Preverite, da ste na napravo prenesli certifikat pametne kartice, ki ga uporabljate za vpisovanje in verifikacijo. Za več informacij si oglejte uporabniška navodila za S/MIME Support Package for BlackBerry® devices.
- Preverite, da ste nastavili geslo naprave.
- Preverite, da je vklopljena dvosmerna overovitev.
- Preverite, ali poznate geslo pametne kartice. Geslo bi morali prejeti skupaj s pametno kartico.

### Uporaba certifikata za overovitev pametne kartice

Če uporabljate certifikat za overovitev pametne kartice, bo certifikat ob vsaki uporabi kartice za odklepanje vaše naprave BlackBerry® le-to preveril.

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **General Settings** (splošne možnosti).
3. Nastavite polje **Authentication Certificate** (certifikat za overovitev).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

Če certifikata ne želite več uporabljati za overovitev pametne kartice, polje **Authentication Certificate** (certifikat za overovitev) nastavite na **None** (brez).

## Samodejno preverjanje stanja certifikata za overovitev

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **General Settings** (splošne možnosti).
3. Nastavite polje **Certificate Status Check** (preverjanje statusa certifikat).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

V primeru, da vaša naprava BlackBerry® preverja stanje certifikata za overovitev in je ta preklican ali pretečen, se bo naprava zaklenila.

## Shranitev gesla pametne kartice v pomnilnik naprave

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Smart Card** (pametna kartica).
3. Polje **PIN Caching** (shranitev PIN v pomnilnik) nastavite na **Enabled** (vklopljeno).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

Vaša naprava BlackBerry® bo geslo pametne kartice shranila za enako obdobje, kot hrani geslo shrambe ključev.

## Izklop opozoril povezav pametne kartice

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Smart Card** (pametna kartica).
3. Polje **LED Session Indicator** (LED-kazalec seje) nastavite na **Disabled** (izklopljeno).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

Za vklop opozorila povezav pametne kartice polje **LED Session Indicator** (LED-kazalec seje) nastavite na **Enabled** (vklopljeno).

## Programski žetoni

### O programskih žetonih

Za vpis v VPN boste morda potrebovali programski žeton. Le-ta vključuje PIN in kodo žetona, ki ga vaša naprava BlackBerry® ustvari periodično. Za več informacij o programskih žetonih se obrnite na vašega administratorja.

### Sprememba PIN za programski žeton na vaši napravi

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Software Tokens** (programski žetoni).
3. Kliknite na programski žeton.
4. Kliknite **Specify PIN** (določi PIN).

## O ključih PGP

Ključke PGP® lahko uporabljate, če ste namestili PGP® Support Package for BlackBerry® devices. Za več informacij si oglejte uporabniška navodila, ki ste jih dobili s PGP® Support Package for BlackBerry® devices.

## O varnostnih samotestiranjih

Samotesti preverijo pravilno implementacijo varnostne opreme na vaši napravi BlackBerry®. Testi se ob ponovnem zagonu naprave izvedejo samodejno.

### Preverjanje varnostne opreme

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **General Settings** (splošne možnosti).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Verify Security Software** (preveri varnostno opremo).

## Težave z varnostjo

### Certifikata ne morem prenesti

Če ste spremenili povezavo, ki jo vaša naprava BlackBerry® uporablja za povezavo s strežnikom certifikatov LDAP, poizkusite preklopiti tip povezave.

### Naprave s pametno kartico ne morem odkleniti

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, da je v čitalec vstavljena prava pametna kartica.
- Preverite, da je pametna kartica v čitalec vstavljena pravilno.
- Preverite, da ste geslo pametne kartice pravilno vpisali. Geslo bi morali prejeti skupaj s pametno kartico.
- Če za overovitev pametne kartice uporabljate certifikat, preverite, da ta ni preklican ali pretečen.

### Ko vpisujem geslo, mi naprava ponudi klic v sili

Če geslo naprave BlackBerry® vsebuje kombinacijo znakov, ki so enaki številki klica v sili, vam bo naprava med vpisovanjem gesla ponudila možnost klica v sili.

Za nadaljevanje vpisovanja gesla pritisnite tipko **Escape** (izhod).



# Nadzor nad aplikacijami drugih ponudnikov

## O dovoljenjih za aplikacije drugih ponudnikov

Aplikacijam drugih ponudnikov lahko nastavite dovoljenja, kako ta medsebojno vplivajo na ostale aplikacije v vaši napravi BlackBerry®. Na primer, aplikacijam drugih ponudnikov lahko dovolite dostop do spleta, uporabo odhodnih klicev ali povezav Bluetooth™. Če na napravo dodate aplikacije drugih ponudnikov, jim bo požarni zid preprečil pošiljanje in prejemanje podatkov brez vaše vednosti. Preden aplikacija drugega ponudnika pošlje ali prejme podatke, vas opozorilo povpraša o sprejemu ali zavrnitvi povezave. Če opozorilo izklopite, ga boste ponovno vklopili z obnovitvijo nastavitve požarnega zidu.

## Obnovitev dovoljenj povezav za aplikacije drugih ponudnikov

1. V možnostih naprave kliknite **Security Options** (možnosti varnosti).
2. Kliknite **Firewall** (požarni zid).
3. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
4. Kliknite **Reset Settings** (obnovitev nastavitve).

## O neposrednih internetnih povezavah za aplikacije drugih ponudnikov

Nekatere nameščene aplikacije drugih ponudnikov bodo za dostop do spleta potrebovale neposredno povezavo TCP ali HTTP. Na primer, aplikacija s cenami delnic bo za sveže podatke potrebovala dostop do interneta. Aplikacijam drugih ponudnikov bo pri povezavah, ki jih uporabljajo, potrebno nastaviti APN.

## Nastavitev neposredne internetne povezave za aplikacijo drugega ponudnika

Preverite, da poznate APN ter njegovo uporabniško ime in geslo. Za več informacij se obrnite na vašega mobilnega operaterja.

1. V možnostih naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti).
2. Kliknite **TCP**.
3. Vpišite informacije **APN**.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Nastavljanje dovoljenj aplikacijam drugih ponudnikov

Opomba: S spreminjanjem dovoljenj vplivate na delovanje aplikacije drugih ponudnikov. Za več informacij o vplivu, ki ga imajo spremembe dovoljenj na aplikacije na vaši napravi, se obrnite na vašega mobilnega operaterja ali administratorja.

1. V možnostih naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti).
2. Kliknite **Applications** (aplikacije).
3. Izberite aplikacijo drugega ponudnika.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za nastavljanje dovoljenj izbrane aplikacije drugega ponudnika kliknite **Edit Permissions** (urejanje dovoljenj).
  - Za nastavljanje dovoljenj vsem aplikacijam drugih ponudnikov kliknite **Edit Default Permissions** (urejanje osnovnih dovoljenj).

6. Raztegnite polje **Connections** (povezave), **Interactions** (interakcije) ali **User Data** (podatki uporabnika).
7. Spremenite polja dovoljenj.
8. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
9. Kliknite **Save** (shrani).

## Dovoljenja povezav aplikacij drugih ponudnikov

### **USB:**

Nastavite, ali aplikacije drugih ponudnikov smejo uporabljati povezave, kot sta USB ali RS-232.

### **Bluetooth:**

Nastavite, ali aplikacije drugih ponudnikov smejo uporabljati povezave Bluetooth™.

### **Phone (telefon):**

Nastavite, ali aplikacije drugih ponudnikov smejo klicati ali dostopati do dnevnika klicev.

### **Location (GPS) (lokacija):**

Nastavite, ali aplikacije drugih ponudnikov smejo uporabljati lokacijske informacije GPS.

### **Company Network (omrežje podjetja):**

Nastavite, ali aplikacije drugih ponudnikov smejo dostopati v internet ali intranet preko omrežja vaše organizacije.

### **Carrier Internet (ponudnik dostopa do interneta):**

Nastavite, ali aplikacije drugih ponudnikov smejo dostopati v internet preko omrežja vašega mobilnega operaterja (na primer z uporabo neposredne internetne povezave ali prehoda WAP).

## Dovoljenja interakcij aplikacij drugih ponudnikov

### **Interprocess Communication (medprocesna komunikacija):**

Nastavite, ali aplikacije drugih ponudnikov smejo komunicirati z ostalimi aplikacijami v vaši napravi BlackBerry®.

### **Device Settings Modification (spreminjanje nastavitve naprave):**

Nastavite, ali aplikacije drugih ponudnikov smejo vklopiti ali izklopiti vašo napravo ter ali smejo spreminjati nastavitve naprave, ko so nastavitve zaslona.

### **Media Access (dostop do večpredstavnosti):**

Nastavite, ali aplikacije drugih ponudnikov smejo dostopati do večpredstavnostnih datotek na vaši napravi.

### **Module Management (upravljanje z moduli):**

Nastavite, ali aplikacije drugih ponudnikov smejo dodajati ali odstranjevati module aplikacij oz. informacije modulov, kot je ime ali različica aplikacije.

### **Theme Data Injection (vnos podatkov teme):**

Nastavite, ali sme vaša naprava aplikacije drugih ponudnikov uporabiti za vir tem po meri.

**Keystroke Injection (vnos pritiska tipke):**

Nastavite, ali aplikacije drugih ponudnikov smejo simulirati akcije, kot je pritisk na tipko vaše naprave.

**Browser Filtering (filtriranje brskalnika):**

Nastavite, ali aplikacije drugih ponudnikov smejo registrirati filtre brskalnika in s tem vplivati na prikaz vsebine spletne strani še pred prikazom v brskalniku.

**Screen Capturing (zajem slike zaslona):**

Nastavite, ali aplikacije drugih ponudnikov smejo ustvarjati posnetke zaslona vaše naprave.

**Security Timer Reset (nova nastavev števca varnosti):**

Nastavite, ali aplikacije drugih ponudnikov smejo spremeniti čas neuporabe, po katerem se vaša naprava zaklene.

## Podatkovna dovoljenja aplikacij drugih ponudnikov

**Email (elektronska pošta):**

Nastavite, ali aplikacije drugih ponudnikov smejo dostopati do elektronske pošte, tekstovnih sporočil SMS in PIN.

**PIM:**

Nastavite, ali aplikacije drugih ponudnikov smejo dostopati do organizacijskih podatkov, kot so kontakti, koledarski vnosi, opravila in beležke.

**Files (datoteke):**

Nastavite, ali aplikacije drugih ponudnikov smejo dostopati do datotek na vaši napravi. Na primer, nastavite lahko, ali aplikacije drugih ponudnikov smejo dostopati do aplikacij, ki ste jih na napravo prenesli z uporabo večpredstavnostnega orodja **BlackBerry® Desktop Manager** ali tehnologije Bluetooth™.

**Key Store (shramba ključev):**

Nastavite, ali aplikacije drugih ponudnikov smejo dostopati do certifikatov ali ključev, shranjenih v shrambi ključev.

**Key Store Medium Security (srednja varnost shrambe ključev):**

Nastavite, ali aplikacije drugih ponudnikov v primeru, da je ključ shrambe shranjen v predpomnilniku, smejo dostopati do certifikatov ali ključev, shranjenih v shrambi.

# BrickBreaker

## O BrickBreaker

Cilj igre BrickBreaker je uničiti opeke z uporabo loparja in žoge. Med igro iz razbitih opek padajo kapsule, ki vam priskrbijo različne mehanizme za uničevanje opek ali za upravljanje z loparjem.

Ko na kateri koli stopnji med igro žogo petdesetkrat odbijete, se opeke na vsakih nekaj sekund približajo.

## Kapsule BrickBreaker

### **Long (dolg):**

Kapsula podaljša lopar.

### **Slow (počasi):**

Kapsula upočasni žogo.

### **Gun (pištola):**

Kapsula vam omogoči izstreliti tri naboje; naboj lahko uničiti tudi neuničljive opeke.

### **Laser (laser):**

Kapsula vam omogoči izstreljevanje neomejenega števila laserskih žarkov.

### **Multi (več):**

Kapsula v igro vključi štiri žoge.

### **Catch (ujemi):**

Kapsula vam omogoči, da žogo ujamete in jo zadržite.

### **Flip (obrni):**

Kapsula spremeni smer gibanja loparja.

### **Wrap (okoli):**

Kapsula vam omogoči, da lopar premikate izven robu zaslona.

### **Bomb (bomba):**

Kapsula uniči naslednjo zadeto opeko in opeke bližnje okolice.

### **Life (življenje):**

Kapsula vam da dodatno življenje.

## Točkovanje

### Ujetje kapsule:

50 točk

### Zadetje opeke s pištolo:

50 točk

### Zadetje opeke z žogo:

10 točk

### Zadetje opeke z laserskim žarkom:

5 točk

### Uničenje opeke z bombo:

5 točk

## Igranje

- Za premikanje loparja vrtite sledilno kroglico.
- Za izpustitev ujete žoge pritisnite tipko **Space** (presledek).
- Za streljanje z laserjem ali pištolo pritisnite tipko **Space** (presledek).

## Prilagajanje glasnosti

- Za ojačitev glasnosti pritisnite zgornjo tipko za prilagajanje glasnosti.
- Za znižanje glasnosti pritisnite spodnjo tipko za prilagajanje glasnosti.

## Nastavljanje hitrosti loparja

1. V igri BrickBreaker pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Options** (možnosti).
3. Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:
  - Za nastavljanje hitrosti loparja spremenite polje **Paddle Movement speed** (hitrost premikanja loparja).
  - Za pospešitev loparja glede na hitrost vrtenja kroglice označite potrditveno polje **Paddle acceleration** (pospešek loparja).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Save** (shrani).

## Predložitev rezultata na spletno stran z najboljšimi rezultati BrickBreaker

1. V igri BrickBreaker pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **Send High Score** (pošlji najboljši rezultat).

## Preverjanje najboljših rezultatov na spletni strani BrickBreaker

1. V igri BrickBreaker pritisnite tipko **Menu** (meni).
2. Kliknite **High Scores** (najboljši rezultati).

# Servisne knjige

## O servisnih knjigah

Servisne knjige določajo razpoložljivost storitev na vaši napravi BlackBerry®.

Mobilni operater ali administrator lahko servisno knjigo pošlje preko brezžičnega omrežja. Če je vaša naprava povezana z računalnikom elektronske pošte, ki uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server**, lahko servisne knjige prejimate tudi s povezavo vaše naprave z **BlackBerry® Desktop Manager**.

## Sprejem servisne knjige

1. V možnostih naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti).
2. Kliknite **Service Book** (servisna knjiga).
3. Izberite novo servisno knjigo.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Accept** (sprejmi).

## Odstranitev servisne knjige

1. V možnostih naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti).
2. Kliknite **Service Book** (servisna knjiga).
3. Izberite servisno knjigo.
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Delete** (odstrani).

Za povrnitev servisne knjige pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **UnDelete** (preklic odstranitve).

# Težave

## Osnovne BlackBerry težave

### Ne morem vnesti gesla

Preverite, ali uporabljate način vnosa z večkratnimi pritiski.

### Ko pritisnem priročno tipko, se ne odpre nobena aplikacija

Prepričajte se, da niste morda odstranili aplikacije, ki ste jo dodelili priročni tipki. Priročni tipki dodelite drugo aplikacijo.

### Na moji napravi nekatere funkcije niso na voljo

Nekatere funkcije na vaši napravi morda ne bodo na voljo, ker so odvisne od storitev vašega mobilnega operaterja ali računa elektronske pošte, povezanega z napravo BlackBerry®.

Če je vaša naprava združena z računom elektronske pošte, ki uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server**, obstaja možnost, da vam vaša organizacija nekaterih funkcij ni nastavila, ali pa vam je uporabo določenih funkcij ali opcij prepredčila. Če pa vam je administrator določeno funkcijo nastavil, se bo ob tej funkciji pojavila rdeča lučka.

Za več informacij o funkcijah, ki so na voljo za vašo napravo, se obrnite na vašega mobilnega operaterja ali administratorja.

## Težave telefona

### Ne morem vzpostaviti ali prejeti klicev

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana v mobilno omrežje.
- Če ne morete vzpostavljati klicev, vklopljeno pa imate storitev določeno klicanje, preverite, ali se zelena telefonska številka vašega kontakta pojavlja na listi določenega klicanja oz. izklopite storitev določeno klicanje.
- Če ste odpotovali v tujo državo in niste prilagodili nastavitve pametnega klicanja, vpišite celotno telefonsko številko, vključno s kodo države in področno kodo.
- Če ne morete prejemati klicev, preverite, ali imate morda vklopljene zapore klicev ali preusmeritve klicev.
- Če vaša kartica SIM podpira več kot eno telefonsko številko, vi pa imate le eno telefonsko številko, preverite, da je ta nastavljena kot primarna številka.



## Moja telefonska številka se pojavlja kot Unknown (neznana)

Poizkusite spremeniti telefonsko številko na vaši kartici SIM. V nastavitvah naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti) in nato **SIM Card** (kartica SIM). Izberite telefonsko številko ter pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Edit SIM Phone Number** (uredi telefonsko številko SIM). Vpišite vašo telefonsko številko in kliknite na sledilno kroglico.

Opomba: Če na vaši kartici SIM spremenite telefonsko številko, s tem ne spremenite telefonske številke, s katere vaša naprava BlackBerry® sprejema in vzpostavlja klice.

## Ne morem preverjati glasovne pošte

Če imate z vašo napravo BlackBerry® povezanih več telefonskih števil in poizkušate preveriti glasovno pošto z uporabo bližnjice, bo naprava preverjala glasovno pošto vaše aktivne telefonske številke.

Poizkusite preveriti glasovno pošto za vašo drugo telefonsko številko.

## Ne morem vzpostaviti klica

Če je vaša naprava BlackBerry® povezana s telefonsko številko organizacije, ne morete vzpostaviti klica, ki je povezan s telefonsko številko, dodeljeno s strani mobilnega operaterja.

## Težave pri glasovnem izbiranju

### Klicev ne morem vzpostaviti z glasovnim izbiranjem

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana v mobilno omrežje.
- Če imate z napravo BlackBerry® povezano zunanjo napravo, kot so slušalke ali avtoinštalacija, preverite, da ta Bluetooth-naprava podpira storitev glasovnega izbiranja in da ste jo združili z vaši napravo BlackBerry®.
- Če imate zaklenjeno tipkovnico, jo odklenite.
- Preverite, ali glasovno izbirate v istem jeziku, kot je nastavljen v nastavitvah. Določeni jeziki morda niso podprti.

### Moja naprava ne prepozna imen ali števil z glasovnim izbiranjem

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Izgovorite ime in priimek kontakta.
- Upoštevajte pravila izgovorjave, ko uporabljate glasovno izbiranje.
- Če vaša naprava BlackBerry® pogosto ne najde ustreznega kontakta, znižajte občutljivosti iskanja zadetkov z glasovnim izbiranjem.
- Če vaša naprava pogosto izbere napačen kontakt, povišajte občutljivost iskanja zadetkov prepoznavanja z glasovnim izbiranjem.
- Za izboljšanje glasovnega prepoznavanja števil prilagodite izbiranje s ciframi.

## Težave s fotoaparatom in videosnemalnikom

### Fotografij ali videa ne morem shraniti

Morda v vaši napravi BlackBerry® ali na pomnilniški kartici ni na voljo dovolj internega pomnilnika.

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Če poizkušate shraniti fotografije na interni pomnilnik naprave, z nje odstranite stare podatke ali sporočila.
- Če poizkušate shraniti fotografije in videe na pomnilniško kartico, z nje odstranite stare večpredstavnostne datoteke.
- V meniju fotoaparata preverite, če je polje **Picture Quality** (kakovost fotografij) mogoče nastavljeno na **Superfine** (najvišja kakovost). Najkakovostnejše fotografije namreč zavzamejo več prostora, kot **Fine** (kakovostne) in **Normal** (običajne) fotografije.
- Povišajte mejno količino namenjeno fotografijam.

### Delovanje bliskavice je medlo oz. le-ta sploh ne deluje

Ko se stanje baterije spusti pod vrednost 20 odstotkov, se za čim manjšo porabo energije zniža tudi delovanje bliskavice. Pri nižjih temperaturah se lahko delovanje bliskavice pri padcu stanja baterije pod 20 odstotkov lahko povsem izklopi.

### Nekatere fotografije so meglene

Pri slabših svetlobnih pogojih je zaslonka kamere odprta dlje časa. Če fotoaparata premaknete še pred zaprtjem zaslonke, bodo fotografije meglene. Ko fotoaparata uporablja daljšo odprtost zaslonke, se na dnu zaslona pojavi klicaj.

## Težave z večpredstavnostjo

### S spletne strani ne morem predvajati pesmi ali videa

Vaša naprava BlackBerry® morda ne podpira velikosti ali formata pesmi ali videa.

### Večpredstavnostne datoteke ne morem odpreti

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Če poizkušate odpreti večpredstavnostno datoteko na vaši napravi BlackBerry®, ko je ta povezana z računalnikom, jo izklopite iz računalnika, ali izklopite način masovnega pomnilnika.
- Če poizkušate odpreti večpredstavnostno datoteko na vašem računalniku, ko je vklopljen način masovnega pomnilnika, preverite, ali ste zaprli večpredstavnostni urejevalnik **BlackBerry® Desktop Manager**.
- Če poizkušate odpreti večpredstavnostno datoteko na vašem računalniku v večpredstavnostnem urejevalniku **BlackBerry® Desktop Manager**, preverite, ali je način masovnega pomnilnika na vaši napravi izklopljen.
- Če ste večpredstavnostne datoteke na pomnilniški kartici zaščitili z enkripcijskim ključem in poizkušate te datoteke odpreti na računalniku ali napravi, ki ni BlackBerry®, v katerem ste nastavili enkripcijo, vstavite pomnilniško kartico v napravo BlackBerry®, v kateri ste nastavili enkripcijo. V nastavitvah pomnilniške kartice polje **Encryption Mode** (način enkripcije) nastavite na **None** (brez) ali **Security Password** (varnostno geslo).

## Moja naprava ne prepozna pomnilniške kartice

Vašo napravo BlackBerry® izklopite iz računalnika. Izklopite podporo načinu masovnega pomnilnika. Formatirajte pomnilniško kartico.

## Moja naprava za zvonjenje ne uporablja izbrane melodije ali za ozadje domačega zaslona ni uporabljena izbrana slika

Če uporabljate melodijo ali sliko, ki ste jo zaščitili z enkripcijo na pomnilniški kartici z geslom vaše naprave BlackBerry® in ste napravo ponovno zagnali, jo odklenite.

## Težave s sporočili

### Ne morem pošiljati sporočil

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana v mobilno omrežje. Če niste povezani v mobilno omrežje, bo vaša naprava poizkusila poslati sporočila ob ponovni povezanosti vanj.
- Če se obvestilo o pošiljanju sporočila ne pojavi, se prepričajte, ali ste vnesli naslov elektronske pošte, PIN ali telefonsko številko kontakta.
- Če ste v napravo vpisali naslov elektronske pošte ali dodali obstoječi naslov elektronske pošte z uporabo čarovnika nastavitvev, preverite, ali ste na vašo napravo s strani spletnega servisa **BlackBerry® Internet Service** prejeli aktivacijsko sporočilo. Če sporočila niste prejeli (sporočilo utegne potrebovati nekaj časa, preden se dostavi), v čarovniku nastavitvev odprite nastavitveni zaslon elektronske pošte in si na napravo pošljite servisno knjigo.
- Če s strani mobilnega operaterja niste prejeli registracijskega sporočila, registrirajte svojo napravo. V nastavitvah naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti). Kliknite **Host Routing Table** (tabela za usmerjeno gostovanje). Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Register Now** (registriraj).
- Ustvarite enkripcijski ključ.
- Preverite, ali je vklopljena storitev prenosa podatkov.
- Sporočilo pošljite ponovno.

### Ne sprejemam sporočil

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana v mobilno omrežje. Če niste povezani v mobilno omrežje, bo vaša naprava poizkusila poslati sporočila ob ponovni povezanosti vanj.
- Če ste v napravo vpisali naslov elektronske pošte ali dodali obstoječi naslov elektronske pošte z uporabo čarovnika nastavitvev, preverite, ali ste na vašo napravo s strani spletnega servisa **BlackBerry® Internet Service** prejeli aktivacijsko sporočilo. Če sporočila niste prejeli (sporočilo morda potrebuje nekaj časa, da dospe), v čarovniku nastavitvev odprite nastavitveni zaslon elektronske pošte in si na napravo pošljite servisno knjigo.
- Če s strani mobilnega operaterja niste prejeli registracijskega sporočila, registrirajte svojo napravo. V nastavitvah naprave kliknite **Advanced Options** (napredne možnosti). Kliknite **Host Routing Table** (tabela za usmerjeno gostovanje). Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Register Now** (registriraj).
- Preverite, ali je vklopljena storitev prenosa podatkov.
- Če uporabljate filtre elektronske pošte, preverite ali so nastavljeni pravilno.
- Preverite, da imate vklopljeno posredovanje elektronske pošte in da ste označili vse mape elektronske pošte vključno z mapo prejeta za pošto, ko jo želite prejemati.

- Preverite, da vaša naprava ne blokira sporočil. Za več informacij se obrnite na administratorja.

## Elektronske pošte ne morem arhivirati

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, da je vklopljena sinhronizacija pošte.
- Če se vaše mape elektronske pošte ne pojavijo v vaši napravi BlackBerry®, sinhronizirajte elektronsko pošto z uporabo orodja za nastavljanje elektronske pošte v programu **BlackBerry® Desktop Manager**. Za več informacij preberite spletno pomoč na BlackBerry Desktop Software Online Help.

## Prejel sem obvestilo o novem sporočilu, a se to ne pojavi v seznamu sporočil

Če ste v vaši napravi BlackBerry® nastavili skrivanje arhiviranih sporočil in ste prejeli novo sporočilo iz mape odjemalca elektronske pošte, ki ni osnovna mapa prejeto, bo vaša naprava sporočilo arhivirala.

## Nekatera sporočila se v moji napravi ne pojavijo več

Če je pomnilnik v vaši napravi BlackBerry® poln, bo ta iz seznama sporočil odstranil najstarejša sporočila. Vaša naprava ne bo odstranila shranjenih sporočil.

Če je vklopljena brezžična sinhronizacija elektronske pošte in je polje **Delete On** (vklopljeno odstranjevanje) v nastavitvah sporočil nastavljeno na **Mailbox & Handheld** (poštni nabiralnik in naprava), se bo elektronska pošta, ki ste jo odstranili v odjemalcu elektronske pošte na računalniku odstranila tudi na vaši napravi.

## Sporočilo ali priponka se ne pojavita oz. nista popolna

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Počakajte krajši čas. Vaša naprava BlackBerry® prejema daljša sporočila in priponke postopoma.
- Če se na koncu sporočila ali priponke pojavi »**More available**« (»več na voljo«), pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **More** (več) ali **More All** (celoten preostanek).
- Če prenašate priponko, prekinite prenos in počakajte krajši čas. Ponovno poizkusite prenesti priponko.

## Elektronska pošta HTML se ne prikazuje pravilno

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana z računom elektronske pošte, ki uporablja strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** s podporo funkciji. Za več informacij se obrnite na vašega administratorja.
- Počakajte krajši čas. Vaša naprava BlackBerry® prejema daljša sporočila in priponke postopoma.
- Sporočila poizkusite ogledovati kot golo besedilo. Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Get Plain Text** (pridobi golo besedilo).

## Nekatere mape elektronskih sporočil so medle

Če elektronske pošte iz map elektronske pošte ne morete posredovati, postane potrditveno polje ob mapi medlo.

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Počakajte krajši čas. Vaša naprava BlackBerry® prejema daljša sporočila in priponke postopoma.
- Izklopite in ponovno vklopite brezžično sinhronizacijo elektronske pošte.

## Filtri elektronske pošte ne delujejo pravilno

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali so filtri elektronske pošte vklopljeni.
- Preverite, ali je vrstni red filtrov elektronske pošte, po katerem jih vaša BlackBerry® uporablja za sporočila, tak, kot si želite.

## Ne morem uporabiti bližnjice za ogled določenega tipa sporočil v seznamu sporočil

Če ste zamenjali napravo BlackBerry® in ste na trenutno napravo prenesli podatke iz svoje stare naprave, bližnjice seznama sporočil stare naprave zamenjajo bližnjice seznama sporočil trenutne naprave.

Za ogled bližnjic, ki vodijo do ogleda določenega tipa sporočil v seznamu sporočil, si pogledajte seznam shranjenih iskanj.

## Ne morem poslati tekstovnih sporočila SMS

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana v mobilno omrežje. Če niste povezani v mobilno omrežje, bo vaša naprava poizkusila poslati sporočila ob ponovni povezanosti vanj.
- Preverite, ali paket pri vašem mobilnem operaterju omogoča to storitev.
- Preverite, da je določeno klicanje izklopljeno.

## Ne morem prejemati tekstovnih sporočila SMS

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana v mobilno omrežje. Če niste povezani v mobilno omrežje, bo vaša naprava poizkusila poslati sporočila ob ponovni povezanosti vanj.
- Preverite, ali paket pri vašem mobilnem operaterju omogoča to storitev.

## Ne morem vklopiti oddajanja celice

Vaša kartica SIM morda ne podpira jezikov, ki ste jih izbrali za sporočila oddajanja celice.

Počistite potrditveno polje ob jezikih, ki jih vaša kartica SIM ne podpira.

## Sporočilu MMS ne morem pripeti datoteke

Od vašega operaterja je odvisno, ali dovoljuje, da pripetem videu lahko dodate druge datoteke ali ustvarite predstavitev.

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, da gre za datoteko .vcf (vCard®), .ics (iCalendar) ali večpredstavnostno datoteko (na primer .jpg, .gif ali .midi).
- Preverite, da ne gre za avtorsko zaščiten datoteko.
- Če so v vaši napravi BlackBerry® na voljo predloge sporočil MMS, uporabite prazno šablono in ustvarite vaše sporočilo MMS.

## Težave vnosa

### Ne morem vnesti gesla

Preverite, ali uporabljate način vnosa z večkratnimi pritiski.

### Tehnologija SureType® ne prepozna besede

V seznam, ki se pojavi med vnosom besedila, vpišite besede, ki jih tehnologija SureType® ne prepozna. Tipko z znakom za prvo črko besede pritisnite enkrat. Izberite besedo na seznamu. Tipko z znakom za drugo črko besede pritisnite enkrat. Izberite kombinacijo znakov.

Pritisnite na sledilno kroglico. Nadaljujte z vnosom besedila.

## Črkovalnika ne morem uporabljati

Pravopis lahko uporabljate le za angleški, francoski, nemški, italijanski in španski jezik.

Pravopis lahko preverite le za besedilo, ki ga vnašate.

## Težave s priponkami

### V dokumentu se pojavi obvestilo o izpuščeni vsebini

Za prenos na vašo napravo BlackBerry® je na voljo več vsebine dotične priponke.

Za prenos vsebine kliknite na obvestilo o izpuščeni vsebini. Kliknite **More** (več).

### Sporočilo ali priponka se ne pojavi oz. ni popoln(-a)

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Počakajte krajši čas. Vaša naprava BlackBerry® prejema daljša sporočila in priponke postopoma.
- Če se na koncu sporočila ali priponke pojavi »**More available**« (»več na voljo«), pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **More** (več) ali **More All** (celoten preostanek).
- Če prenašate priponko, prekinite prenos in počakajte krajši čas. Ponovno poizkusite prenesti priponko.

### Na diapozitivu se pojavi vprašaj

Vprašaj se na diapozitivu pojavi v primeru, ko vaša naprava BlackBerry® diapozitiva ni prenesla.

Za ogled diapozitiva izberite diapozitiv. Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Retrieve** (prestreži).

## Težave sinhronizacije

### Elektronska pošte se preko brezžičnega omrežja ne sinhronizira

Poizkusite izvesti eno izmed naslednjih dejanj:

- Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana v brezžično omrežje.
- Preverite, da je brezžična sinhronizacija vklopljena.
- Elektronsko pošto sinhronizirajte ročno. V seznamu sporočil pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Reconcile Now** (sinhroniziraj zdaj).

### Ne morem prejemati elektronske pošte iz osebne mape na mojem računalniku

Če je vaša naprava BlackBerry® povezana z računom elektronske pošte Microsoft Outlook®, morate za sinhronizacijo elektronske pošte iz osebnih map uporabiti orodje programa **BlackBerry® Desktop Manager**. Za več informacij si oglejte spletno pomoč BlackBerry® Desktop Software Online Help.

## Elektronska pošta se preko brezžičnega omrežja ni odstranila

Poizkusite izvesti eno od naslednjih dejanj:

- Če na vaši napravi BlackBerry® želite odstraniti več elektronskih sporočil, izberite elektronska sporočila in pritisnite tipko **Backspace/Delete** (vračalka/brisanje). Elektronska pošta, ki ste jo odstranili z ukazom **Delete Prior** (odstrani predhodne), se med brezžično sinhronizacijo ne bo odstranila.
- V možnostih sinhronizacije elektronske pošte preverite, ali je polje **Delete On** (vklopljeno odstranjevanje) nastavljeno na **Mailbox & Handheld** (poštni nabiralnik in naprava).

## Organizacijski podatki se preko brezžičnega omrežja ne sinhronizirajo

Poizkusite izvesti eno od naslednjih dejanj:

- Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana v brezžično omrežje.
- Preverite, ali je brezžična sinhronizacija podatkov vklopljena za imenik, koledarske vnose, opravila in beležke.
- Če uporabljate storitev **BlackBerry® Internet Service**, morate za sinhronizacijo podatkov koledarja uporabiti sinhronizacijsko orodje programa **BlackBerry® Desktop Manager**.

Za več informacij si oglejte spletno pomoč BlackBerry® Desktop Software Online Help.

## Polja s podatki imenika po meri se na mojem računalniku ne pojavijo

Polja s podatki imenika po meri lahko sinhronizirate le s polji z besedilom v odjemalcu elektronske pošte na vašem računalniku. Na primer, rojstnega dne kontakta ne morete dodati v polje imenika po meri na vaši napravi BlackBerry® in ga sinhronizirati z odjemalcem elektronske pošte na vašem računalniku, saj je polje z rojstnim dnom enako polju z datumom v odjemalcu elektronske pošte na vašem računalniku.

## Nekateri znaki se po sinhronizaciji v koledarskih vnosih ne prikazujejo pravilno

Če ste na vaši napravi BlackBerry® shranili sestanke, ki vsebujejo posebne znake, jih vaš računalnik morda ne bo podpiral.

Na računalniku preverite, ali uporabljate ustrezno kodiranje besedila in da imate nameščeno ustrezno pisavo. Za več informacij si oglejte dokumentacijo operacijskega sistema na vašem računalniku.

## Težave brskalnika

### Na moji napravi ni nobenega brskalnika

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali je vaša naprava povezana v brezžično omrežje.
- Preverite, ali paket pri vašem mobilnem operaterju omogoča to storitev.

### Ne morem nastaviti samodejne sinhronizacije zaznamkov

Med dodajanjem zaznamka lahko **Auto Synchronise** (samodejno sinhroniziraj) in **Start Time** (nastavi čas) nastavite le ob izklopljenem varovanju vsebine.

### S spletne strani ne morem predvajati pesmi ali videa

Vaša naprava BlackBerry® morda ne podpira velikosti ali formata pesmi ali videa.

## Težave z aplikacijami

### Ne morem dodajati aplikacij

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® povezana v brezžično omrežje.
- Preverite, ali ima vaša naprava dovolj pomnilnika za dodajanje aplikacij.

### Na moji napravi ni dovolj pomnilnika za nadgradnjo programske opreme naprave BlackBerry® Device Software

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Odstranite večpredstavnostne datoteke, jezike prikaza ali aplikacije drugih ponudnikov, ki jih ne uporabljate.
- Večpredstavnostne datoteke, ki ste jih shranili v pomnilnik naprave BlackBerry®, prenesite na pomnilniško kartico.

## Težave zemljevidov

### Na zemljevidu se pojavljajo diagonalne črte

Diagonalne črte se na zemljevidu pojavijo, ko vaša naprava BlackBerry® prenaša nov zemljevid ali ko vaša naprava ni povezana z brezžičnim omrežjem.

Če se diagonalne črte pojavljajo dlje časa, preverite, ali je vaša naprava povezana z brezžičnim omrežjem.

## Težave kontaktov

### Polja s podatki imenika po meri se ne pojavijo na računalniku

Polja s podatki imenika po meri lahko sinhronizirate le s polji z besedilom v odjemalcu elektronske pošte na vašem računalniku. Na primer, rojstnega dne kontakta ne morete dodati v polje imenika po meri na vaši napravi BlackBerry® in ga sinhronizirati z odjemalcem elektronske pošte na vašem računalniku, saj je polje z rojstnim dnevom enako polju z datumom v odjemalcu elektronske pošte na vašem računalniku.

### Slika klicatelja se na napravi ne pojavi

Če je vaša naprava BlackBerry® povezana z računom elektronske pošte Microsoft® Outlook® 2000 in ste kontaktu sliko dodali v odjemalcu elektronske pošte na računalniku, preverite, da je ime datoteke slike ContactPicture.jpg.

## Težave koledarja

### Ne morem vpisati srečanja, ki traja več kot en dan

Če uporabljate IBM® Lotus Notes®, ne morete vnesti srečanj, ki trajajo dlje od enega dne.



## Med vnosom srečanj nekaterih polj ne morem urediti

Če uporabljate IBM® Lotus Notes®, lahko med urejanjem ponavljajočih srečanj in sestankov spreminjate le polja **Subject** (zadeva), **Location** (lokacija), **Reminder** (opozorilo) in **Notes** (beležke) ter potrditveno polje **Mark as Private** (označi za zasebno).

## Nekateri znaki se po sinhronizaciji v koledarskih vnosih ne prikazujejo pravilno

Če ste na vaši napravi BlackBerry® shranili sestanke, ki vsebujejo posebne znake, jih vaš računalnik morda ne bo podpiral. Na računalniku preverite, ali uporabljate ustrezno kodiranje besedila in da imate nameščeno ustrezno pisavo. Za več informacij si oglejte dokumentacijo operacijskega sistema na vašem računalniku.

## Težave tehnologije Bluetooth™

### V napravi Bluetooth™ ne morem vnesti gesla

Če gesla v napravi Bluetooth™ ne morete vnesti, je to morda že določeno. Na vaši napravi BlackBerry® poizkusite v polje **Enter passkey** for <device name> (vnesite geslo <ime naprave>) vnesti **0000**.

### Seznam povezanih naprav Bluetooth™ se ne pojavi

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, da je tehnologija Bluetooth™ vklopljena.
- Preverite, ali ste napravo Bluetooth™ dodali na seznam povezanih naprav Bluetooth™.

### Ne morem povezati z napravo Bluetooth™

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali je vaša naprava BlackBerry® kompatibilna z napravo Bluetooth™. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, ki ste jo dobili z napravo Bluetooth™.
- Napravi Bluetooth™ omogočite vidnost vaše naprave BlackBerry. V nastavitveni aplikaciji Bluetooth™ kliknite **Allow another device to find me** (dovoli napravam, da me najdejo).
- Izklopite enkripcijo za povezave Bluetooth™ med vašo napravo in napravo Bluetooth™. V možnostih naprave kliknite Bluetooth. Izberite napravo Bluetooth™. Kliknite **Device Properties** (nastavitve naprave). Polje **Encryption** (enkripcija) nastavite na **Disabled** (izklopljeno). Pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Save** (shrani).

### Z napravo Bluetooth™ ne morem deliti kontaktov

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, da je tehnologija Bluetooth™ vklopljena.
- Preverite, da je vaša naprava BlackBerry® povezana z napravo Bluetooth™.
- Preverite, da je polje **Address Book Transfer** (prenos imenika) v možnostih Bluetooth™ ni nastavljeno na **Disabled** (izklopljeno).
- Preverite, da je vaša naprava BlackBerry povezana z napravo Bluetooth™, ki podpira profil **Handsfree** (prostoročni) ali **Object push** (potisk predmeta). Za več informacij o podprtih profilih si oglejte dokumentacijo, ki ste jo dobili z napravo Bluetooth™.

## Težave datuma in ure

### Čas na moji napravi je napačen

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Če ste potovali v drug časovni pas, popravite polje **Time Zone** (časovni pas).
- Če ste polje **Date/Time Source** (vir datuma/ure) nastavili na **Network** (omrežje), ga poizkusite nastaviti na **BlackBerry**.

## Težave profilov opozarjanja

### Moja naprava vibrira večkrat od pričakovanega

Naprava BlackBerry® za klice ne vibrira tolikokrat, kot ste nastavili v profilih opozarjanja. Naprava vibrira dokler klicatelj ali mobilno omrežje ne prekine klica.

### Ne prejemam opozoril za prejete klice in sporočila

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- V seznamu profilov opozarjanja se prepričajte, da ni vklopljen profil **Off** (izklop).
- V profilu opozarjanja z izjemami se prepričajte, da polje **Custom Ring Tone** (melodija zvonjenja po meri) ni nastavljeno na **Mute** (tiho).

### V profilu opozarjanja z izjemami **Calls From** (klici do) ne morem spremeniti nekaterih polj

Če ste v imeniku kontaktu dodeli lastno melodijo zvonjenja, se v profilih opozarjanja pojavi polje profilov opozarjanja z izjemami **Calls From** (klici od). Ker se ta polja nanašajo le na opozorila klicev, lahko spremenite le polje **Custom Ring Tone** (melodija zvonjenja po meri).

## Težave prikaza

### Zaslon naprave se izklopi

Ko naprave BlackBerry® nekaj časa ne uporabljate, se zaslon izklopi, da ne obremenjuje baterije.

Za vklop zaslona kliknite na sledilno kroglico ali tipko.

### Prikaz se je spremenil

Možnosti prikaza, kot so ikone ali ozadje domačega zaslona, se lahko s preklopom med temami spremenijo.

## Težave jezika

### Nekateri znaki se na moji napravi ne prikazujejo pravilno

Z vašo napravo BlackBerry® povezan strežnik **BlackBerry® Enterprise Server** ali storitev **BlackBerry® Internet Service** morda ne podpira znakov. Za več informacij se obrnite na vašega mobilnega operaterja ali administratorja.

## Težave dosega brezžičnih omrežij

### Ne morem se povezati z brezžičnim omrežjem

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, ali imate kartico SIM pravilno vstavljeno v vašo napravo BlackBerry®.
- Preverite, ali ste vklopili povezavo v brezžično omrežje.
- Preverite, ali ste povezani v omrežje ponudnika brezžičnega omrežja. Če med omrežji preklapljate ročno, bo vaša naprava s tem omrežjem povezana vse do izbire novega omrežja.

## Težave varnosti

### Certifikata ne morem prenesti

Če ste spremenili povezavo, ki jo vaša naprava BlackBerry® uporablja za povezavo s strežnikom certifikatov LDAP, poizkusite preklopiti tip povezave.

### Naprave s pametno kartico ne morem odkleniti

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Preverite, da je v čitalec vstavljena prava pametna kartica.
- Preverite, da je pametna kartica v čitalec vstavljena pravilno.
- Preverite, da ste geslo pametne kartice pravilno vpisali. Geslo bi morali prejeti skupaj s pametno kartico.
- Če za overovitev pametne kartice uporabljate certifikat, preverite, da ta ni preklican ali pretečen.

### Ko vpisujem geslo, mi naprava ponudi klic v sili

Če geslo naprave BlackBerry® vsebuje kombinacijo znakov, ki so enaki s številko klica v sili, vam bo naprava med vpisovanjem gesla ponudila možnost klica v sili.

Za nadaljevanje vpisovanja gesla pritisnite tipko **Escape** (izhod).

## Diagnostična poročila

### O diagnostičnih poročilih

Diagnostična poročila vam postrežejo z informacijami o brezžičnih nastavitvah in povezavah vaše naprave BlackBerry®. Če se ne morete povezati v brezžično omrežje ali ne morete dostopati do storitev, kot je elektronska pošta, vas bo mobilni operater ali administrator prosil, če zaženete in predložite diagnostično poročilo. Vaš mobilni operater ali administrator vam na podlagi poročila lažje pomaga pri odpravljanju težav.

### Zagon diagnostike

1. V nastavitvah naprave kliknite **Mobile Network** (mobilno omrežje).
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Diagonistics Test** (diagnostični test).

4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Run** (zaženi).

## Ogled diagnostičnega poročila

1. V nastavitvah naprave kliknite **Mobile Network** (mobilno omrežje).
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Diagonistics Test** (diagnostični test).
4. Izberite poročilo.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **View Report** (ogled poročila).

## Predložitev diagnostičnega poročila

1. V nastavitvah naprave kliknite **Mobile Network** (mobilno omrežje).
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Diagonistics Test** (diagnostični test).
4. Izberite poročilo.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Email Report** (poročilo pošlji v elektronskem poročilu) ali **PIN Report** (poročilo pošlji v PIN).

## Odstranitev diagnostičnega poročila

1. V nastavitvah naprave kliknite **Mobile Network** (mobilno omrežje).
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Diagonistics Test** (diagnostični test).
4. Izberite poročilo.
5. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
6. Kliknite **Delete** (odstrani) ali **Delete All** (odstrani vse).

## Nastavitev osnovnega prejemnika diagnostičnih poročil

Če nastavite osnovnega prejemnika, mu bo vaša naprava BlackBerry® po vsakem diagnostičnem pregledu poslala poročilo. Če želite prejemnika izbrati vsakič, ko izdelate poročilo, osnovnega prejemnika ne nastavite.

1. V nastavitvah naprave kliknite **Mobile Network** (mobilno omrežje).
2. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
3. Kliknite **Diagonistics Test** (diagnostični test).
4. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
5. Kliknite **Options** (možnosti).
6. Vpišite informacije kontakta.
7. Pritisnite tipko **Menu** (meni).
8. Kliknite **Save** (shrani).

## Ne morem napraviti ali predložiti diagnostičnega poročila

Poizkusite izvesti naslednja dejanja:

- Znova poizkusite napraviti diagnostično poročilo. V diagnostičnem poročilu pritisnite tipko **Menu** (meni). Kliknite **Repeat All Steps** (ponovite vse korake).

- Če diagnostičnega poročila ne morete poslati v elektronski pošti, ga poizkusite poslati v sporočilu PIN. In obratno, če ga ne morete poslati v sporočilu PIN, ga poizkusite poslati v elektronski pošti.

## Ogled različice programske opreme naprave BlackBerry Device Software

V možnostih naprave kliknite **About** (O).

Za vrnitev v možnosti naprave trikrat pritisnite tipko **Escape** (izhod).

# Slovar

## **ADN**

abbreviated dialling number (okrajšana klicna številka)

## **APN**

access point name (ime dostopne točke)

## **BCC**

blind carbon copy (slepa kopija)

## **Podprta naprava BlackBerry**

Podprta naprava BlackBerry je naprava z nameščeno programsko opremo BlackBerry Connect software, BlackBerry Built-In software ali BlackBerry Application Suite. Podprte naprave BlackBerry uporabniku omogočajo dostop do aplikacij in storitev BlackBerry.

## **BlackBerry MDS**

BlackBerry® Mobile Data System (mobilni podatkovni sistem BlackBerry®)

## **CC**

carbon copy (kopija)

## **CMIME**

Compressed Multipurpose Internet Mail Extensions (stisnjeni večnamenski podaljški internetne pošte)

## **CRL**

Certificate revocation list (seznam preklicanih certifikatov)

## **DSA**

Digital Signature Algorithm (algoritem digitalnega podpisa)

## **ECC**

Elliptic Curve Cryptography (kriptografija nepopolnih krivulj)

## **FDN**

Fixed Dialling number (številka določenega klicanja)

## **FIPS**

Federal Information Processing Standards (Federalni standard procesiranja informacij)

## **GPS**

Global Positioning System (globalni sistem za lociranje)

## **HTTP**

Hypertext transfer (prenos hiperbesedila)

**IP**

Internet Protocol (internetni protokol)

**LDAP**

Lightweight Directory Access Protocol (lahek protokol dostopanja map)

**LED**

light-emitting diode (svetleča dioda)

**mass storage mode**

Način masovnega pomnilnika uporabniku pri povezavi naprave BlackBerry in računalnika omogoča prenos datotek med pomnilniško kartico in računalnikom.

**MCC**

mobile country code (mobilna koda države)

**MMS**

Multimedia messaging Service (storitev večpredstavnega sporočanja)

**MNC**

mobile network code (mobilna omrežna koda)

**PIN**

personal identification number (osebna identifikacijska številka)

**SDN**

service dialling number (klicna številka servisa)

**SHA**

Secure Hash Algorithm (varen algoritem izvlečka)

**SIM**

Subscriber Identity Module (modul identitete naročnika)

**S/MIME**

Secure Multipurpose Internet Mail Extensions (varni večnamenski podaljški internetne pošte)

**SMS**

Short Message Service (storitev kratkih sporočil)

**SMSC**

Short Message Service Centre (center storitve kratkih sporočil)

**SSL**

Secure Sockets Layer (sloj varnih vtičnic)

- TCP**  
Transmission Control Protocol (protokol za nadzor transporta)
- TLS**  
Transport Layer Security (varnost transportnega sloja)
- Triple DES**  
Triple Data Encryption Standard (standard trojne podatkovne enkripcije)
- TTY**  
teletype (naprava za prenašanje tipkanih znakov na daljavo) –razlago sem dodal sam, ker večini **TTY** ali teletype ne pove nič.. no, je pa tudi razlaga prekmeta, da bi se lahko povsem izjasnil
- VPN**  
virtual private network (navidezno zasebno omrežje)
- WAP**  
Wireless Application Protocol (protokol za dostop v brezžično omrežje)
- WML**  
Wireless Markup language (brezžični označevalni jezik)
- WTLS**  
Wireless Transport Layer Security (varnost brezžičnega transportnega sloja)



# Pravno obvestilo

©2008 Research In Motion Limited. Vse pravice pridržane. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType® in z njimi povezane blagovne znamke, imena ter logotipi so last družbe Research In Motion Limited in so zaščitene in/ali se uporabljajo kot blagovne znamke v ZDA, Kanadi ter drugih državah po vsem svetu.

Bluetooth je blagovna znamka združenja Bluetooth SIG. DataViz, Word to Go, Slideshow to Go in Sheet to Go so blagovne znamke podjetja DataViz. IBM, Domino, Lotus in Lotus Notes so blagovne znamke družbe International Business Machines Corporation. JavaScript je blagovna znamka podjetja Sun Microsystems, Inc. Microsoft in Outlook sta blagovni znamki družbe Microsoft Corporation. Novell in GroupWise sta blagovni znamki podjetja Novell, Inc. PGP je blagovna znamka družbe PGP Corporation. Roxio je blagovna znamka podjetja Sonic Solutions. RSA je blagovna znamka podjetja RSA Security. vCard je blagovna znamka združenja Internet Mail Consortium. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access in WPA so blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Deli programske opreme naprave BlackBerry® so zaščiteni z avtorskimi pravicami. © 2007-2008 The FreeType Project ([www.freetype.org](http://www.freetype.org)). Vse pravice pridržane.

Pametni telefon BlackBerry in/ali z njim povezana programska oprema sta zaščiteni z avtorskimi pravicami, mednarodnimi pogodбами in različnimi patenti, vključno z enim ali več naslednjih ameriških patentov: 6.278.442; 6.271.605; 6.219.694; 6.075.470; 6.073.318; D445,428; D433,460; D416,256. Drugi patenti so registrirani ali v postopku pridobivanja v ZDA in različnih državah po svetu. Seznam patentov družbe RIM (opredeljenih v nadaljevanju) najdete na [www.rim.com/patents](http://www.rim.com/patents).

Ta dokumentacija in vsa dokumentacija, ki je vanjo vključena z navedbami, na primer dokumentacija na spletnem mestu [www.blackberry.com/go/docs](http://www.blackberry.com/go/docs), je ponujena ali dana v dostop »TAKŠNA KOT JE«, »SKLADNO Z RAZPOLOŽLJIVOSTJO« in brez vsakršnih pogojev, priporočil, jamstev, zagotovil ali garancij s strani družbe Research In Motion Limited ter njenih podružnic (»RIM«), družba RIM pa ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli tipografske, tehnične ali druge nenatančnosti, napake ali opustitve v tej dokumentaciji. Za zaščito zaščitene in zaupnih informacij in/ali poslovnih skrivnosti družbe RIM so lahko nekateri vidiki tehnologije družbe RIM v tem dokumentu opisane s splošnimi pojmi. Družba RIM si pridržuje pravico do občasnih sprememb informacij v tej dokumentaciji, vendar se vas pri tem ne obvezuje pravočasno ali sploh obveščati o tovrstnih spremembah, posodobitvah, izboljšavah ali preostalih dopolnitvah te dokumentacije.

Ta dokument se lahko sklicuje na vire informacij, strojne ali programske opreme, izdelkov ali storitev, vključno z deli in vsebino z zaščitnimi avtorskimi pravicami in/ali spletnimi mesti drugih ponudnikov (v nadaljevanju »izdelki in storitve drugih ponudnikov«). Družba RIM ne nadzoruje in ni odgovorna za kakršnekoli izdelke in storitve drugih ponudnikov, kar brez omejitev vključuje vsebino, natančnost, spoštovanje avtorskih pravic, združljivost, izvedbo, zanesljivost, zakonitost, dostojnost, povezave ali katerekoli druge vidike izdelkov in storitev drugih ponudnikov. Z vključitvijo izdelkov in storitev drugih ponudnikov v ta dokument družba RIM na noben način ne priporoča izdelkov in storitev drugih ponudnikov.

V KOLIKOR TEGA IZREČNO NE PREPOVEDUJE ZADEVNA ZAKONODAJA V VAŠI JURISDIKCIJI, V NAJVEČJI DOVOLJENI MERI IZKLUČUJEMO VSE POGOJE, PRIPOROČILA, JAMSTVA, ZAGOTOVILA ALI GARANCIJE VSEH VRST, IZREČNE ALI VSEBOVANE, KAR BREZ OMEJITEV VKLJUČUJE POGOJE, PRIPOROČILA, JAMSTVA ALI ZAGOTOVILA ALI GARANCIJE TRAJNOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI UPORABO, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, KAKOVOSTI ZA PRODAJO, NEKRŠENJA, ZADOSTNE KAKOVOSTI ALI UPRAVIČENOSTI, NE GLEDE NA TO, ALI IZHAJAJO IZ ZAKONODAJE, NAVADE, NAČINA PRODAJE, OBRTNE UPORABE, DOKUMENTACIJE ALI NJENE UPORABE, IZVEDBE ALI NEIZVEDBE POLJUBNE STROJNE ALI PROGRAMSKE OPREME, STORITVE ALI KATERIHKOLI V DOKUMENTACIJI OMENJENIH IZDELKOV ALI STORITEV DRUGIH PONUDNIKOV. MORDA IMATE TUDI DRUGE PRAVICE, KI SE RAZLIKUJEJO GLEDE NA ZVEZNO DRŽAVO ALI PROVINCO. NEKATERE JURISDIKCIJE NE DOVOLJUJEJO IZKLUČITVE ALI OMEJEVANJA VSEBOVANIH GARANCIJ IN POGOJEV. V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE ZAKON, SO VSE VSEBOVANE GARANCIJE ALI POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA DOKUMENTACIJO, VENDAR JIH NI MOGOČE IZLOŠČITI, KOT JE NAVEDENO ZGORAJ, AMPAK SAMO OMEJITI, OMEJENE NA DEVETDESET (90) DNI OD DATUMA PRVE PRIDOBITVE DOKUMENTACIJE ALI PREDMETA, ZA KATEREGA UVELJAVLJATE ZAHTEVEK.

V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE ZADEVNA ZAKONODAJA V VAŠI JURISDIKCIJI, DRUŽBA RIM V NOBENEM PRIMERU NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO, POVEZANO S TO DOKUMENTACIJO ALI NJENO UPORABO ALI Z IZVEDBO ALI NEIZVEDBO KATEREKOLI PROGRAMSKE ALI STROJNE OPREME ALI STORITVE ALI Z IZDELKI IN STORITVAMI V TEJ DOKUMENTACIJI OMENJENIH DRUGIH PONUD-

NIKOV, KAR BREZ OMEJITEV VKLJUČUJE VSE NASLEDNJE VRSTE ŠKODE: NEPOSREDNO, POSLEDIČNO, SVARILNO, NAKLJUČNO, POSREDNO, POSEBNO, KAZNOVALNO ALI POSLABŠANO ŠKODO, ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA ALI PROMETA, NEUSPEHA IZVEDBE PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV, PREKINITVE POSLOVANJA, IZGUBE POSLOVNIH INFORMACIJ, IZGUBE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI, POŠKODOVANJA ALI IZGUBE PODATKOV, TEŽAV, POVEZANIH S KATERIMIKOLI APLIKACIJAMI, POVEZANIMI Z IZDELKI IN STORITVAMI DRUŽBE RIM, STROŠKE IZPADA, IZGUBO UPORABE IZDELKOV ALI STORITEV DRUŽBE RIM ALI KAKRŠNIHKOLI NJIHOVIH DELOV ALI RADIJSKIH STORITEV, STROŠKE NADOMESTNEGA BLAGA, STROŠKE KRITJA, PRIPRAV ALI STORITEV, STROŠKE KAPITALA ALI DRUGE PODOBNE DENARNE IZGUBE, NE GLEDE NA TO, ALI JE BILA TAKŠNA ŠKODA PREDVIDENA ALI NE, IN TUDI V PRIMERU, DA JE BILA DRUŽBI RIM SPOROČENA MOŽNOST TAKŠNE ŠKODE.

V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE ZADEVNA ZAKONODAJA V VAŠI JURISDIKCIJI, DRUŽBA RIM PROTI VAM NE PREVZEMA KAKRŠNIHKOLI DRUGIH OBVEZNOSTI, DOLŽNOSTI ALI ODGOVORNOSTI, NE GLEDE NA TO, ALI SO NASTALE S POGODBO, KRŠITVIJO ALI DRUGAČE, VKLJUČNO Z ODGOVORNOSTJO ZA MALOMARNOST ALI STROGO ODGOVORNOST.

TU NAVEDENE OMEJITVE, IZKLJUČITVE VELJAJO: (A) NE GLEDE NA VRSTO VZROKA ZA UKREP, ZAHTEVO ALI VAŠ UKREP, KAR BREZ OMEJITEV VKLJUČUJE KRŠITEV POGODBE, MALOMARNOST, KRŠITEV, STROGO ODGOVORNOST ALI KATEROKOLI DRUGO PRAVNO TEORIJU IN VELJA TUDI V PRIMERU TEMELJNE KRŠITVE ALI KRŠITEV ALI NEIZPOLNJEVANJA TEMELJNEGA NAMENA TE POGODBE ALI KATERIHKOLI POVRAČIL, KI SO V NJEJ OMENJENA; IN (B) ZA DRUŽBO RIM IN NJENE PODRUŽNICE, NASLEDNICE, ZAKONITE NASLEDNICE, AGENTE, DOBAVITELJE (VKLJUČNO S PONUDNIKI RADIJSKIH STORITEV), POOBLAŠČENE DISTRIBUTERJE DRUŽBE RIM (VKLJUČNO S PONUDNIKI RADIJSKIH STORITEV) IN NJIHOVE DIREKTORJE, ZAPOSLENE IN SAMOSTOJNE POGODBENIKE.

POLEG ZGORAJ NAVEDENIH OMEJITEV IN IZKLJUČITEV NOBEN DIREKTOR, ZAPOSLENI, AGENT, DISTRIBUTER, PONUDNIK, NEODVISNI POGODBENIK DRUŽBE RIM ALI PODRUŽNICA DRUŽBE RIM NE PREVZEMAJO NOBENE ODGOVORNOSTI, KI BI IZHAJALA IZ DOKUMENTACIJE ALI BI BILA Z NJO POVEZANA.

Pred naročanjem, nameščanjem ali uporabo izdelkov in storitev drugih ponudnikov ste sami odgovorni za to, da preverite, če vaš ponudnik radijskih storitev podpira vse njihove funkcije. Namestitve in uporaba izdelkov ter storitev drugih ponudnikov skupaj z izdelki in storitvami družbe RIM lahko zahtevata eno ali več licenc za patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge licence za preprečevanje kršitev avtorskih pravic drugih. Sami ste odgovorni za ugotavljanje, ali morate uporabljati izdelke in storitve drugih ponudnikov in ali za to potrebujete licence drugih ponudnikov. Če jih potrebujete, ste odgovorni za to, da jih pridobite. Izdelkov in storitev drugih ponudnikov ne namestite in ne začnite uporabljati, dokler ne pridobite vseh potrebnih licenc. Vsi izdelki in storitve drugih ponudnikov, ki so dodani izdelkom in storitvam družbe RIM, so ponujeni zgolj zaradi priročnosti, »TAKŠNI, KOT SO« in brez kakršnihkoli izrecnih ali vsebovanih pogojev, priporočil, jamstev, zagotovil ali garancij s strani družbe RIM, družba RIM pa v zvezi s tem prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti. Vašo rabo izdelkov in storitev drugih ponudnikov pogojuje ter ureja vaš sprejem pogojev ločenih licenc in drugih pogodb z drugimi ponudniki, razen v tolikšni meri, kolikor je to izrecno pokrito z licenco ali drugim dogovorom z družbo RIM.

Pogoji uporabe poljubnega izdelka ali storitve družbe RIM so navedeni v ločeni licenci ali drugi pogodbi z družbo RIM. NOBEN DEL TEGA DOKUMENTA NI NAMENJEN ZA TO, DA BI PREVLA DAL NAD IZRECNIMI PISNIMI POGODBAMI ALI GARANCIJAMI, KI JIH JE DALA DRUŽBA RIM ZA DELE KATEREGAKOLI IZDELKA ALI STORITVE DRUŽBE RIM, RAZEN ZA TO DOKUMENTACIJO.

Številka modela Black Berry® Pearl tm 8110 smartphone: RBQ41GW

Research In Motion Limited  
295 Phillip Street  
Waterloo, ON N2L 3W8  
Canada

Research In Motion UK Limited  
200 Bath Road  
Slough, Berkshire SL1 3XE  
United Kingdom

Objavljeno v Sloveniji



